

M590 AT 指令集 V2.2

深圳市有方科技有限公司

有无线,方精彩



版权声明

Copyright © 2008 neoway tech 深圳市有方科技有限公司保留所有权利。

DEOWAY^{有方} 是深圳市有方科技有限公司所有商标。 本手册中出现的其他商标,由商标所有者所有。

说明

本应用指南对应产品为M590。

本应用指南的使用对象为系统工程师,开发工程师及测试工程师。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会在不预先通知的情况下进行必要的更新。 除非另有约定,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市有方科技有限公司为客户提供全方位的技术支持,任何垂询请直接联系您的客户经理或发送邮件 至以下邮箱:

Sales@neoway.com.cn

Support@neoway.com.cn

公司网址: http://www.neoway.com.cn



	修订记录	
版本号	更改内容	生效年月
V1.0	初始版本	200808
V2.0	修改版面风格	200906
V2. 1	修订版本,增加 AT+CEER/AT+CMEE/AT+CSMP/AT+CSDH/AT+CSCB/AT&V/AT&W 的指令说明;	200907
V2.2	修订版本,增加 TCP/IP AT 指令注意事项	200908



1	普通	道治令	5
	1.1	获取产品序列号: +CGSN	.5
	1.2	获取国际移动用户识别码: +CIMI	.5
	1.3	获取 SIM 卡标识: +CCID	.6
	1.4	获取产品版本号: + GETVERS	.6
	1.5	重复执行上一条指令: A/	.6
	1.6	查询模块型号: +CGMM	.7
	1.7	查询模块信息: I	.7
	1.8	回显设置: E	.8
	1.9	显示当前配置: &V	.8
	1.10	存储当前配置: &W	.9
2	移动]设备控制和状态报告	0
	21	描地址太李海、ICDAS	i n
	2.1 2.2	侯妖扒忿旦问: +CFA5	. U I N
	2.2	并相注加状态量尚: +CREG ····································	11
	2.5	没置模块功能·+CFUN	' 11
	2.5	低功耗设置: +ENPWRSAVE	12
	2.6	时钟: +CCLK	3
	2.7	设置模块波特率: +IPR1	13
	2.8	输入 PIN 码: +CPIN	4
	2.9	PIN 使能与查询功能指令: +CLCK 1	4
	2.10	PIN 修改密码指令: +CPWD1	5
	2.11	奇偶校验: +ICF 1	6
	2.12	复用模式: +CMUX1	7
	2.13	扩展错误报告: +CEER 1	8
	2.14	设置错误提示信息: +CMEE1	9
3	网络	;服务指令	20
	3.1	信号强度: +CSQ	20
	3.2	网络选择: +COPS	20
4	短消	〕息服务指令2	22
	4.1	选择短信服务: +CSMS	22
	4.2	首选短信存储器: +CPMS	22
	4.3	设置短消息模式: +CMGF	23
	4.4	设置 TE 字符集: +CSCS	23
	4.5	设置短信指示格式: +CNMI	24
	4.6	读短消息: +CMGR	25
	4.7	短信列表: +CMGL	26

	4.8	发送短消息: +CMGS	26
	4.9	写短消息: +CMGW	27
	4.10	发送已保存的短消息: +CMSS	28
	4.11	删除短消息: +CMGD	29
	4.12	短信中心号码: +CSCA	29
	4.13	设置文本模式参数: +CSMP	30
	4.14	显示文本模式参数: +CSDH	30
	4.15	选择 CELL 广播消息类型: +CSCB	31
5	GPR	S 指令	33
	5.1	设置 PDP 格式: +CGDCONT	33
	5.2	发送 USSD 数据: +CUSD	33
	5.3	数据/命令模式切换设置: &D2	34
	5.4	数据模式切换到命令模式: +++	34
	5.5	命令模式切换到数据模式: 0	35
6	тср	/IP AT 指令	36
	6 1	选择内/外部协议栈, yISD	36
	6.2	建立 DDD 连控. ⊥YIIC	30
	6.3	建立 TCP 连接, TCPSETIIP	30
	6.4	发送 TCP 数据, TCPSEND	37
	65	接收到 TCP 数据,+TCPRFCV	38
	6.6	关闭 TCP 连接·+TCPCI OSF	38
	6 7	建立 UDP 连接·+UDPSFTUP	39
	6.8	发送 UDP 数据: +UDPSEND	39
	6.9	接收到 UDP 数据: +UDPRECV	40
	6.10	关闭 UDP 连接: +UDPCLOSE	40
	6.11	查询 TCP/UDP 链路状态: +IPSTATUS	41
	6.12	TCP/IP AT 指令注意事项	41
7	DNS	(域名解析)指令	42
	7.4		10
	/.l		42
	1.2	查询/	42
8	FTP	AT 指令	43
	8.1	登录 FTP 服务器: +FTPLOGIN	43
	8.2	从 FTP 服务器注销: +FTPLOGOUT	43
	8.3	从 FTP 服务器下载数据: +FTPGET	44
	8.4	向 FTP 服务器上传数据: +FTPPUT	45
	8.5	FTP 状态查询: +FTPSTATUS	46
9	附录	:(常用功能 AT 指令流程图):	47
	9.1	建立 TCP 连接的 AT 指令流程图	47
	9.2	"短信满提示"的 AT 指令设置和查询流程图	49
	9.3	短信常用的 AT 指令	50



10	模块常	7.见问题汇总	53
	9.3.2	发送 PDU 模式短信的流程	52
	9.3.1	发送文本模式短信的流程	51

1 普通指令

1.1 获取产品序列号: +CGSN

描述	获取模块的产品序列号,也就是	是 IMEI 号(International Mobile Equipment Identity)
格式	• AT+CGSN	
参数说明	NULL	
返回值说明	<imei></imei>	
	OK	
	Or	
	CME ERROR: <error></error>	
示例	AT+CGSN	读取指令
	358511020024166	
	OK	
	AT+CGSN	
	CME ERROR: <error></error>	
2	该码为15位数字。	
❷ 注意事项		KIN A

1.2 获取国际移动用户识别码: +CIMI

描述	获取国际移动用户识别码 IMSI(international n	nobile subscriber identification)
格式	• AT+CIMI	
参数说明	NULL	
返回值说明	<imsi></imsi>	
	ОК	
	Or	
	CME ERROR: <error></error>	
示例	AT+CIMI	读取指令
	460029202075769	
	OK	
	AT+CIMI	读取指令错误
	CME ERROR: <error></error>	
》 注意事项	该码为 15 位数字,以 3 位 MCC 和 2 位 MNC 开	头,用来对 SIM 卡进行鉴权。



1.3 获取 SIM 卡标识: +CCID

描述	获取 SIM 卡的 ICCID	
格式	• AT+CCID	
参数说明	NULL	
返回值说明	<iccid></iccid>	
	ОК	
	Or	
	CME ERROR: <error></error>	
示例	AT+CCID	读取指令
	+CCID: 89860002190810001367	
	ОК	
	AT+CCID	读取指令错误
	CME ERROR: <error></error>	
》 注意事项	ICCID 为 20 位。	×

1.4 获取产品版本号: + getvers

描述	获取产品当前的软件版本号
格式	• at+getvers
参数说明	NULL
返回值说明	<version> OK Or CME ERROR:<error></error></version>
示例	at+getvers EGV_MODEM_V01.10 OK
	at+getvers CME ERROR: <error></error>

 $\langle - \rangle$

1.5 重复执行上一条指令: A/

描述	重复执行上一条已执行的指令,A/这个指令本身不能被重复执行
格式	• A/



参数说明	NULL
返回值说明	参见下例
示例	AT+CGSN
	358511020002311
	OK
	A/
	358511020002311
	OK
& 注意事项	A/指令无法重复执行 at+getvers/at+enpwrsave/ ati /at+cgmm 指令。

1.6 查询模块型号: +CGMM

描述	查询模块型号
格式	• at+cgmm?
参数说明	NULL
返回值说明	参见下例
示例	at+cgmm?
	M590
	OK
》 注意事项	

Xa

1.7 查询模块信息: I

描述	查询模块信息,包括厂家、型号和版本	
格式	• ati	
参数说明	NULL	
返回值说明	参见下例	
示例	ati	
	NEOWAY	[厂家信息]
	M590	模块型号
	REVISION 01.20j	版本号
	ОК	OK
》 注意事项		



1.8回显设置: E

描述	使能/禁止回显	
格式	• ATE <n></n>	
参数说明	<n>: 只能是0或者是1。</n>	
返回值说明	参见下例	
示例	ATE1	设置回显
	ОК	
	AT	输入 AT 后,有回显
	AT	
	ОК	
	ATE0	关闭回显
	ОК	Хл
	AT	输入 AT 后,没有回显
	ОК	
	拨号上网后再进入命令模式时, 会自动禁止回显	l o
❷ 注意事项	ATE 等同于 ATE0。	

1.9显示当前配置: &V

描述	显示当前配置和存储的文件
格式	• AT&V
参数说明	NULL
返回值说明	参见下例
示例	AT&V
	ACTIVE PROFILE:
	&C1, &D1, &K0, E1, Q0, V1, X0, S00:000, S02:043, S03:013, S04:010, S05:008,
	S07:255, +CBST:007, 000, 001, +CRLP:061, 061, 048, 006, +CR:000, +CRC:000
	STORED PROFILE 0:
	&C1, &D1, &K3, E1, Q0, V1, X4, S00:000, S02:043, S03:013, S04:010, S05:008,
	S07:060, +CBST:007, 000, 001, +CRLP:061, 061, 048, 006, +CR:000, +CRC:000
	STORED PROFILE 1:
	&C1, &D1, &K3, E1, Q0, V1, X4, S00:000, S02:043, S03:013, S04:010, S05:008,
	S07:060, +CBST:007, 000, 001, +CRLP:061, 061, 048, 006, +CR:000, +CRC:000



	ОК
》 注意事项	

1.10 存储当前配置: &W

描述	将当前有效的配置存储在指定的文件(两个存储文件中的一个)中	
格式	• AT&W[<value>]</value>	
参数说明	<value>: 0:选择文件0作为配置存储的NVRAM,0可不必输入 1:选择文件1作为配置存储的NVRAM </value>	
返回值说明	参见下例	
示例	AT&W	等同于 AT&W0
	ОК	
	AT&W1	将当前配置存储在文件1中
	ОК	Z
》 注意事项		X

2 移动设备控制和状态报告

2.1 模块状态查询: +CPAS

描述	查询模块的当前工作状态
格式	• AT+CPAS
参数说明	• <pas></pas>
	该值可能是:
	0: ready(准备好,模块可以执行 AT 指令)
	2: unknow(不能识别的状态)
	3: ringing (模块可以执行 AT 指令,有电话呼入处于振铃状态)
	4: call in progress(模块可以执行AT指令,处于呼叫连接状态或主叫振铃状态)
返回值说明	+CPAS: <pas></pas>
	OK
	or
	CME ERROR: <error></error>
示例	AT+CPAS
	+CPAS: 0
	Kr-X -
	ОК
	AT+CPAS
	CME ERROR: <error></error>
》 注意事项	

2.2 网络注册状态查询: +CREG

描述	查询模块的当前网络注册状态
格式	• AT+CREG= <mode></mode>
	• AT+CREG?
参数说明	• <mode></mode>
	该值可能是:
	0: 禁止网络注册主动提供结果代码(默认设置)
	1: 允许网络注册主动提供结果代码
	2: 允许网络注册主动提供所在地讯息(CELL ID、LOCAL ID)
	• <stat></stat>
	该值可能是:
	0: 未注册,终端当前并未在搜寻新的运营商
	1: 已注册本地网络
	2: 注册被拒绝
	3: 未注册,终端正在搜寻基站



	4: 未知代码	
	5: 已注册, 处于漫游状态	
返回值说明	ОК	
	or	
	CME ERROR: <error></error>	
	+CREG: <mode>,<stat></stat></mode>	
	ОК	
示例	AT+CREG=1	设置允许网络注册主动提供结果代
	ОК	码
	AT+CREG=1	
	CME ERROR: <error></error>	
	AT+CREG?	显示模块已注册上本地网络
	+CREG: 0,1	
		e P
	OK	Хл
》 注意事项		
2.3 大机指令:+CPWROFF / X ~ / N		

2.3 关机指令: +CPWROFF

描述	关闭模块
格式	• AT+CPWROFF
参数说明	NULL
返回值说明	ОК
	or
	CME ERROR: <error></error>
示例	AT+CPWROFF
	OK
	AT+CPWROFF
	CME ERROR: <error></error>
》 注意事项	

2.4 设置模块功能: +CFUN

描述	通过设置 <fun>来选择模块的功能。<fun>只支持某些值</fun></fun>
格式	• AT+CFUN= <fun></fun>
	• AT+CFUN?
参数说明	<fun>:</fun>
	可选择的功能如下:



	0:最小功能(关闭 MS)	
	1: 全功能	
	4: 关闭模块的发送和接收射频电路(飞行模式)	
	6: 使能 SIM-toolkit 接口,可通过 SIM-APPL 从 SIM 卡获取 proactive command。	
	7: 关闭 SIM-toolkit 接口, 使能通过 SIM-APPL 从 SIM 卡获取 proactive command	
	的功能。	
	8: 关闭通过 SIM-APPL 从 SIM 卡获取 proactive command 的功能。	
	15: silent reset (复位 MS, 但是不复位 SIM)	
	16: reset (复位 MS 和 SIM 卡)	
返回值说明	+CFUN: <power_mode>, <stk_mode></stk_mode></power_mode>	
	<pre>ower_mode></pre>	
	该值可能是:	
	1: MS 开机	
	2: 无效模式	
	17: 飞行模式	
	• < STK_mode >	
	该值可能是:	
	0: inactive state	
	6: 使能 SIM-toolkit 接口,可通过 SIM-APPL 从 SIM 卡获取 proactive command。	
	7: 关闭 SIM-toolkit 接口, 使能通过 SIM-APPL 从 SIM 卡获取 proactive command	
	的功能。	
	8: 关闭通过 SIM-APPL 从 SIM 卡获取 proactive command 的功能。	
示例	AT+CFUN=1	
	ОК	
	AT+CFUN=1	
	CME ERROR: <error></error>	
	AT+CFUN?	
	+CFUN: 1, 0	
	OK	
	如果命令 AT+CFUN=0、AT+CFUN=4、AT+CFUN=15 或者 AT+CFUN=16 被使用了,	
❤︎汪意爭项	那么其后输入的命令将不生效。	

2.5 低功耗设置: +enpwrsave

描述	设置是否允许模块进入低功耗模式
格式	• at+enpwrsave= <n></n>
	• at+enpwrsave?
参数说明	<n>;</n>
	0: 不允许进入低功耗模式
	1: 允许进入低功耗模式
返回值说明	参见下例

示例	at+enpwrsave=1	
	OK	
	at+enpwrsave=1	
	CME ERROR: <error></error>	
	at+enpwrsave?	
	+ENPWRSAVE: 1	
	ОК	
2	1、参数n设置,掉电不保存;	
1 全國 注意事项	2、使能低功耗模式之后,需要外部将 DTK	R信号驱动为低电平,且模块内部各个部分
	的电路都允许进入低功耗,这时,模块	才能进入低功耗模式。

2.6 时钟: +CCLK

描述	设置和查询模块的实时时钟
格式	• AT+CCLK= <time></time>
	• AT+CCLK?
参数说明	< time >:
	字符串,格式为 "yy/MM/dd,hh: mm: ss+TZ",指示年、月、日、小时、分钟、秒。
	TZ: 2 位数字表示当地时间与 GMT 之间时差。该信息可选,只有当网络支持时该
	信息才显示。
返回值说明	参见下例
示例	AT+CCLK="08/07/01,14: 54: 01"
	ОК
	AT+CCLK="08/07/01,14: 54: 01"
	CME ERROR: <error></error>
	AT+CCLK?
	+CCLK: "08/07/01,14: 54: 10"
	OK
》 注意事项	

2.7 设置模块波特率: +IPR

描述	设置模块波特率
格式	• AT+IPR= <baud rate=""></baud>
	• AT+IPR?
参数说明	< baud rate >:
	波特率(2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400,460800)
返回值说明	参见下例



示例	AT+IPR=115200
	OK
	AT+IPR=115200
	CME ERROR: <error></error>
	AT+IPR?
	+IPR: 115200
	OK
人 注音重顶	1、模块缺省的波特率是 115200;
一江西中火	2、设置波特率后,可以保存,不需要再次设置。

2.8 输入 PIN 码: +CPIN

描述	查询 PIN 状态以及输入 PIN 码
格式	• AT+CPIN= <pin>[,<newpin>]</newpin></pin>
	• AT+CPIN?
参数说明	<pin>:</pin>
	<newpin>为字符串类型。</newpin>
返回值说明	+CPIN: <code></code>
	• < code >
	该值可能是:
	READY: 不需要输入任何密码
	SIM PIN: 需要输入 PIN 码
	SIM PUK: 需要输入 PUK 码
	SIM PIN2: 需要输入 PIN2 码
	SIM PUK2: 需要输入 PUK2 码
示例	AT+COPS=0
	ERROR
	AT+CPIN="0933"
	OK
	AT+COPS=0
	OK
	AT+CPIN?
	+CPIN: READY
	OK
0	使用模块前必须先输入正确的 PIN 码,否则模块不执行任何操作且会返回错误。
127注意事项	若需要输入 PUK 或 PUK2,需同时设置一个新 PIN 码,新 PIN 码将取代旧 PIN 码。

2.9 PIN 使能与查询功能指令:+CLCK



描述	锁、解锁以及查询 MT 和网络设备
格式	• AT+CLCK= <fac>,<mode>[,<passwd>[,<class>]]</class></passwd></mode></fac>
参数说明	< fac >:
	"OI":呼出国际电话;
	"AI": 所有呼入;
	"IR":漫游出归属地后全部呼入电话;
	"SC": SIM卡;
	"AO": 呼出电话;
	"OX":除了归属地外所有呼出国际电话;
	"AB": 所有呼叫业务;
	"AG": 所有呼出业务;
	"AC": 所有呼入业务;
	"FD": SIM卡固定拨号空间;
	"PS": PH-SIM机卡互锁;
	"PN": 网络认让;
	"PU": 网络丁杀犹认证;
	PP": 服务提供伺认证;
	PC : corporate (A ur.)
	0. 肝顶; 1. 锁定.
	1. 顷元, 2. 查询状态。
	<nasswd>.</nasswd>
	密码或操作码,字符串类型。
	<class>:</class>
	1: 语音服务类型
	2: 数据服务类型
	4: fax服务类型
	8: 短消息
	16: 同步数据业务
	32: 异步数据业务
	64: 专用包接入
	128: 专用数据包装拆器接入
返回值说明	参见下例
示例	AT+CLCK="SC",1,"0933"
	OK
	AT+CLCK="SC",1,"0933"
	CME ERROR: <error></error>
& 注意事项	

2.10 PIN 修改密码指令: +CPWD



描述	修改模块锁功能的密码
格式	• AT+CPWD= <fac>,<oldpwd>,<newpwd></newpwd></oldpwd></fac>
参数说明	< fac >:
	"OI": 呼出国际电话;
	"AI": 所有呼入;
	"IR": 漫游出归属地后全部呼入话;
	"SC": SIM卡;
	"AO": 呼出电话;
	"OX": 除了归属地外所有呼出国际电话;
	"AB": 所有呼叫业务;
	"AG": 所有呼出业务;
	"AC": 所有呼入业务;
	"FD": SIM卡固定拨号空间;
	"PN": 网络认证;
	"PU": 网络子系统认证;
	"PP": 服务提供商证;
	"PC": corporate认证。
	 <oldpwd>:</oldpwd>
	旧密码或操作码,字符串类型。
下口体验吧	新 密 码 或 探 作 码 , 子 符 串 尖 型 。
返凹值 况 明	参见下例
不例	AT+CPWD="SC","0933","0934"
	AT+CPWD="SC","0933","0934"
	CME EKKOK: <error></error>
》 注意事项	

2.11 奇偶校验: +ICF

描述	该指令用来设置模块的奇偶校验
格式	• AT+ICF=[<format>[,<parity>]]</parity></format>
	• AT+ICF?
参数说明	<format>:</format>
	0: auto detect
	1: 8 data 2 stop
	2: 8 data 1 parity 1 stop
	3: 8 data 1 stop
	4: 7 data 2 stop
	5: 7 data 1 parity 1 stop
	6: 7 data 1 stop



	<pre><parity>:</parity></pre>
	0: odd
	1: even
	2: mark
	3: space
返回值说明	参见下例
示例	AT+ICF=3,1
	OK
	AT+ICF=3,1
	CME ERROR: <error></error>
	AT+ICF?
	+ICF:3,1
》 注意事项	

2.12 复用模式: +CMUX

描述	该命令使能 GSM07.10 定义的复用协议控制通道。该 AT 指令设置控制通道的参数。 如果不输入参数, 那默认值将生效。如果不支持自动波特率, 用户指定的波特率将会 生效。回码 OK 或者 CME ERROR: <error>将以旧的接口波特率返回, 新设置的参 数只有在 OK 发送之后才生效。如果在串口复用的情况下使用+CMUX 命令, 将会返 回错误码 CME_ERROR:operation not allowed</error>
格式	• AT+CMUX= <mode>[,<subset>[,<port_speed>[,<n1>[,<t1>[,<n2>[,<t2>[,<t3>[,<k>]]]]]]]</k></t3></t2></n2></t1></n1></port_speed></subset></mode>
参数说明	<mode>(multiplexer Transparency Mechanism):</mode>
	0: Basic option
	1: Adcanced option(目前还不支持)
	<subset>: 该参数定义了复用控制通道(control channel)建立的方式。接下来一个虚拟</subset>
	通道将(virtual channel)被建立,在没有协商如何设置虚拟通道参数的时候,虚拟通道
	的设置参数将根据控制通道的 <subset>来设置。</subset>
	0: UIH frames used only
	1: UI frames used only(目前不支持)
	2: I frames used only(目前不支持)
	默认值: 0
	<port_speed>:(传输速率)该参数不再支持,在读命令的时候,总是返回0</port_speed>
	1: 9600 bit/s
	2: 19200 bit/s
	3: 38400 bit/s
	4: 57600 bit/s
	5: 115200 bit/s
	6: 230400 bit/s



	7:1 Mbit/s(默认)	
	<n1>(最大帧长)</n1>	
	1~32768;目前仅支持的设置范围为1~15	509。
	默认值: 31(如果使用 Advanced option, 那么默认值是 64)	
	<t1>(acknowledgement timer, 以 10ms 为单位</t1>	
	1~255, 默认为 10(100ms)	
	<n2>)(重传的最大次数)</n2>	
	0~100, 默认值为 3。目前仅支持 0~5。	
	$\langle T2 \rangle$ (respone timer for multiplexer control char	inel, 以10ms为单位)
	2~255,默认值为 30(300ms)	
	注意: T2 必须比 T1 大	
	<t3>(wake up repone timer, 以 s 为单位)</t3>	
	1~255, 默认值为10。目前不支持该参数,	读命令时返回0值。
	<k>(window size,针对带有差错恢复选项的)</k>	Adcanced operation)
	1~7,默认值是2。目前不支持,读命令时返	回0值。
返回值说明	OK	Xa
	or	
	CME ERROR: <error></error>	XT
	or	
	+CMUX: <mode>,[<subset>],,<n1>,<t1>,<n2>,</n2></t1></n1></subset></mode>	,<12>,<13>[, <k>]</k>
不例	AI+CMUX	
	AI+CMUX	
	CME ERROR: <error></error>	<u>`</u> *
	AT+CMUX?	 (买 印 令
	+CMUX: 0,0,0,0,0,0,0,0,0	
	ОК	
》 注意事项		

2.13 扩展错误报告: +CEER

描述	执行该指令,将返回一行或多行的信息文本 <report>。具体行数由 ME 制造商决定</report>	
格式	• AT+CEER	
参数说明	NULL	
返回值说明	+CMER: <report></report>	
	• <report>:</report>	
	ME 制造商为 TA 用户提供了下列原因的扩展报告:	
	最近一次呼叫建立失败(发起或应答)或呼叫内修改	
	最近一次呼叫释放	
	最近一次 GPRS 附着失败或 PDP 上下文激活	



	最近一次 GPRS 分离或 PDP 上下文去激活
示例	AT+CEER
	+CEER: "No report available"
	OK
	AT+CEER
	+CEER: "CC release",16,"Normal call clearing"
	OK
0	包括行终止符,信息文本最多包含 2041 个字符。
☞注意事项	

2.14 设置错误提示信息: +CMEE

描述	设置禁用或启用+CME ERROR: <err>结果码</err>	
格式	 AT+CMEE=[<n>]</n> AT+CMEE? 	
参数说明	<n>: 取值: 0: 禁用结果码+CME ERROR:<err>,使用E 1: 启用结果码+CME ERROR:<err>,使用数 2: 启用结果码+CME ERROR:<err>,使用数</err></err></err></n>	RROR,0可不必输入; 故字型的 <err>取值; 元长方式的<err>取值。</err></err>
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CMEE= OK AT+CMEE=1 OK AT+CMEE=2 OK	等同于 AT+CMEE=0 ATD ERROR ATD +CME ERROR: 3 ATD +CME ERROR: operation not allowed
	AT+CMEE? +CMEE: 2 OK	
	调试时,建议设置 AT+CMEE=2。 	



3 网络服务指令

3.1 信号强度: +CSQ

描述	查询接收信号强度 <rssi>和信道位错误率<ber></ber></rssi>				
格式	• AT+CSQ				
参数说明	NULL				
返回值说明	+CSQ: <rssi>,<ber></ber></rssi>				
	• < rss	i >			
	以下为	signal (CS	Q)与 rssi 对应关系:	_	
		signal	rssi		
	0	<4或99	<-107 dBm or unknown		
	1	<10	<-93dBm		
	2	<16	<-71 dBm		
	3	<22	<-69dBm	XX	
	4	<28	<-57dBm		
	5	>=28	>=-57 dBm		
	• <ber< td=""><td>></td><td></td><td></td><td></td></ber<>	>			
	07	参考 GSM	105.08 8.2.4 章节表格中 RX	QUAL 的取值	
	99		误码率无法测量		
示例	AT+CSQ				
	+CSQ:27,	,99			
		<i>W</i>			
	OK				
	AT+CSQ	X >	1		
	CME ERI	ROR: <error></error>			_
& 注意事项					

3.2 网络选择: +COPS

描述	选择并注册 GSM 网络
格式	• AT+COPS=[<mode>[,<format>[,<oper>>[,<act>]]]]</act></oper></format></mode>
	• AT+COPS?
参数说明	<mode>:</mode>
	用来设置自动选择网络还是手动选择网络。
	-0: 自动选择网络(忽略参数 <oper>)</oper>
	-1: 手动选择网络
	-2: 从网络侧撤销注册
	-3: 只设置 <format></format>
	-4: 先手动选择网络后自动选择网络(若手动选择网络不成功, 就进入自动选择网



	络)
	<format>:</format>
	-0: 长字母 <oper>(默认设置)</oper>
	-1: 短格式字母 <oper></oper>
	-2: 数字 <oper></oper>
	<oper>:</oper>
	在 <format>中被赋值,可以是16字符的长字母格式、8字符的短字母格式及5字符的</format>
	数字格式(MCC/MNC)。
	<act>:</act>
	显示无线接入技术,取值如下:
	-0: GSM
	-1: GSM compact
	-2: UTRAN
返回值说明	• <stat></stat>
	-0: 未知网络
	-1: 可供注册的网络
	-2: 当前注册的网络
	-3: 禁止注册的网络
示例	AT+COPS=0,0
	ОК
	AT+COPS=0,0
	CME ERROR: <error></error>
	AT+COPS?
	+COPS: 0,0, "CHINA MOBILE"
	ОК
0	1、查询当前网络选择参数时,只有当终端支持UMTS时才显示 <act>。</act>
●●●注意事项	2、若选择GSM/UMTS双模式且手动选择网络时, <act>用来指示手动操作的接入技</act>
	术。
	3、若自动选择网络,忽略参数 <act>。</act>

4 短消息服务指令

4.1选择短信服务: +CSMS

描述	用于支持的短消息包括:发送(SMS-MO)、接	收(SMS-MT)、小区广播 SMS-CB
格式	• AT+CSMS= <service></service>	
	• AT+CSMS?	
参数说明	<service>:</service>	
	0:GFSM03.40 and GSM03.41;SMS相关AT指	音令支持 GSM07.05 Phase 2;
	1: GSM03.40 and GSM03.41; SMS相关AT指标	令支持 GSM07.05 Phase 2+
	<mt>,<mo>,<bm>:</bm></mo></mt>	
	0: 不支持	
	1: 支持	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CSMS=1	Хл
	+CSMS: 1,1,1	+CSMS: <mt>,<mo>,<bm></bm></mo></mt>
	ОК	ОК
	or	or
	CME ERROR: <error></error>	CMS ERROR: <error></error>
	AT+CSMS?	1
	+CSMS: 1,1,1,1	+CSMS: <service>,<mt>,<mo>,<bm></bm></mo></mt></service>
		OK
	ОК	
》 注意事项		

4.2 首选短信存储器: +CPMS

描述	用于首选短信存储器
格式	• AT+CPMS= <mem1>[,<mem2[,<mem3>]]</mem2[,<mem3></mem1>
	• $AT+CPMS?$
参数说明	<mem1>: "SM" SIM卡用来读取, 删除短信存储器。</mem1>
	<mem2>: "SM" SIM卡用来写,发送短信存储器。</mem2>
	<mem3>: "SM"未设置保存到PC时使用的SIM卡短信存储器。</mem3>
	<used>: 已使用数目。</used>
	<total>:存储器总容量数目</total>
返回值说明	AT+CPMS:
	<used1>,total1>,<used2>,<total2>,<used 3="">,<total3></total3></used></total2></used2></used1>
	OK
	or
	CMS ERROR: <error></error>



	+CPMS:
	<mem1>,<used1>,total1>,<mem2>,<use d2="">,<total2>,<mem3>,<used3>,<total3></total3></used3></mem3></total2></use></mem2></used1></mem1>
	ОК
	or
	CMS ERROR: <error></error>
示例	AT+CPMS="SM","SM","BM"
	+CPMS: 49,50,49,50,0,5
	OK
	AT+CPMS="SM","SM","BM"
	CME ERROR: <error></error>
	AT+CPMS?
	+CPMS: "SM",49,50,"SM",49, 50,"BM",0,5
	ОК
》 注意事项	
いた思行	

4.3 设置短消息模式: +CMGF

描述	设置短信的输入模式
格式	• AT+CMGF=[<mode>]</mode>
	• AT+ CMGF?
参数说明	<mode>:</mode>
	0: PDU模式
	1: 文本模式
返回值说明	参见下例
示例	AT+CMGF=1
	OK
	AT+CMGF=1
	CME ERROR: <error></error>
	AT+ CMGF?
	+CMGF: 0
	OK
2	若要发送 PDU 短信时,则还需将编码方式设为 UCS2;若要发送文本短信时,需将
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	编码方式设为 GSM。

4.4 设置 TE 字符集: +CSCS



描述	设置 TE 的字符集
格式	• AT+CSCS= <chset></chset>
	• $AT+CSCS?$
参数说明	< chset >:
	1、"GSM": GSM 默认字母表(GSM03.38.6.2.1)
	2、"HEX":字符串仅仅由 0x00~0xFF 的 16 进制数组成。比如,"032FE6",等于 3
	个 8bit 的字符, 它们的 10 进制值分别为 3, 47 和 230。这些字符和源 MT 字符
	集之间不需要转换。
	3、"IRA": 国际参考字母表(international reference alphabet)(ITU-T T.50)
	4、 "PCCP437": PC character set Code Page 437
	5、 "8859-1": ISO 8859 Latin 1 character set
	6, "UCS2": 16-bit universal multiple-octet coded character set (USO/IEC10646)。UCS2
	字符串被转换成一个16进制数(0x0000~0xFFFF)。只有在相应语句中的字符
	串才用 UCS2 编码,其余的命令和响应仍旧是 IRA 字母表格式的。
返回值说明	参见下例
示例	AT+CSCS="GSM"
	ОК
	AT+CSCS="GSM"
	CME ERROR: <error></error>
	AT+ CSCS?
	+CSCS: "GSM"
	OK
》 注意事项	

4.5 设置短信指示格式: +CNMI

描述	设置模块从网络接收到短信息后如何通知用户
格式	• AT+CNMI=[<mode>[,<mt>[,<bm>[,<ds>[,<bfr>]]]]]</bfr></ds></bm></mt></mode>
	• $AT+ CNMI?$
参数说明	<mode>: 设置收到短信后向用户发送的指示方式</mode>
	0: 短信指示代码在模块中缓存,如果 TA 已满,代码可存贮在其它地方或者将最旧
	的代码丢弃,并用最新接收到的代码去替代。
	1: 当 On-line State 时时,舍弃保存的短信指示代码并拒绝新的指示代码,其它情况
	下,直接将代码显示在终端设备上。
	2: 当模块在 On-line State 时,短信指示代码在模块中缓存,当连接释放后,将短信指
	示代码通过串口输出,在其 state 下,直接将代码显示在终端设备上。
	<mt>: 设置新短信指示代码的格式,默认值为0。</mt>
	0: 不发送新短信指示代码
	1: 新短信指示代码格式为+CMTI: "MT", <index>,短信内容存贮而不直接显示。</index>
	2: 新短信指示代码格式为+CMT : <oa>,<scts>,<tooa>,<lang>,<encod>,<priority></priority></encod></lang></tooa></scts></oa>



	[, <cbn>],<length><cr><lf><data>(文本模式),短信内容直接显示而不存贮。</data></lf></cr></length></cbn>
	<bm>: 设置新小区广播指示代码的格式,默认值为 1。</bm>
	0:不发送新小区广播的指示信息,小区广播也不会存贮。
	1: 小区广播指示代码为+CBMI: "BC", <index>,小区广播被存贮,</index>
	2: 新小区广播指示代码格式为+CBM : <oa>,[<alpha>,]<scts>[,<tooa>,<length>]</length></tooa></scts></alpha></oa>
	<cr><lf><data>(文本模式),小区广播内容直接显示而不存贮。</data></lf></cr>
	<ds>: 短信发送的状态报告,默认值为 1。</ds>
	0: 无短信发送状态报告
	1: 短信发送状态报告代码格式为+CDS : <fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,</scts></tora></ra></mr></fo>
	<dt>,<st>(文本模式)</st></dt>
	<bfr>: 默认值为 0</bfr>
	0: 当 <mode>设为 1、2 时,存贮在 TA 中的该指令定义的代码将会被发送到 TE,</mode>
	模块在传
	送代码之前,会先返回"OK"。
	1: 当 <mode>设为 1、2 时,存贮在 TA 中的该指令定义的代码将会被清除。</mode>
返回值说明	参见下例
示例	AT+CNMI=1,1,0,0,0
	ОК
	AT+CNMI=1,1,0,0,0
	CME ERROR: <error></error>
	AT+ CNMI?
	+CNMI :1,1,0,0,0 +CNMI= <mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr></bfr></ds></bm></mt></mode>
	ОК
	ОК
9	建议设置为+CNMI: 2,1,0,0,0 或+CNMI: 2,2,0,0,0。
✓注意事项	

4.6 读短消息: +CMGR

描述	读取当前存储器中的短消息(需预先通过AT+CPMS指令设定当前存	存储器)
格式	• AT+CMGR= <index></index>	
参数说明	<index>:</index>	
	取值范围是0~400。	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CMGR=3	
	+CMGR: 0,,154	
	0891683108705505F00405A10180F60008807062903430238A5C0A65	
	6C768451687403901A5BA262	
	37FF1A537365E58D7779EF5206554657CE201C59658FD0793C54C1	
	300159658FD06F1451FA5B63201D727960E051516362FF014E3A59	
	658FD052A06CB9FF010068007400740070003A002F002F006A0066	
	002E006300680069006E0061006D006F00620069006C0065002E0063	



	006F006D30024E2D56FD79FB52A8	
	OK	
	AT+CMGR=3	
	CMS ERROR: <error></error>	
R	当编码方式为 UCS2 时读短信,会以十六进制显示;当编码方式为(GSM 时能直接读
1 注意事项	出短信内容为字母或数字的短信。	

4.7 短信列表: +CMGL

描述	读取某一类存储的短信,短信会被从+CPMS 指令选取的当前的存储器中读出来	
格式	• AT+CMGL[= <stat>]</stat>	
参数说明	<stat>:</stat>	
	0("REC UNREAD"): 接收到的未读的短信。	
	1("REC READ"):接收到的已读的短信。	
	2("STO UNSENT"):存储的未发送的短信。	
	3("STO SENT"):存储的已发送的短信。	
	4("ALL"):所有短信。	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CMGL="ALL"	
	+CMGL: 1,"RECREAD","10086","","08/07/26,09: 43: 03+50"	
	5C0A656C768451687403901A5BA26237FF1A537365E58D777	
	9EF5206554657CE201C59658FD0793C54C1300159658FD06F	
	1451FA5B63201D727960E051516362FF014E3A59658FD052A	
	06CB9FF010068007400740070003A002F002F006A0066002E0	
	06300680069006E0061006D006F00620069006C0065002E0063	
	006F006D30024E2D56FD79FB52A8	
	ОК	
& 注意事项	AT+CMGL="ALL"和AT+CMGL=4的功能是一样的。	

4.8 发送短消息: +CMGS

描述	将短消息从模块发送到网络,短消息发送成功后网络返回参考值 <mr>给模块</mr>
格式	● 文本模式指令语法: AT+CMGS= <da><cr><text><ctrl-z esc=""></ctrl-z></text></cr></da>
	● PDU 模式指令语法: AT +CMGS= <length><cr><pdu><ctrl-z esc=""></ctrl-z></pdu></cr></length>
参数说明	<da>:</da>
	文本模式下短信发送目的号码。
	<text>:</text>
	文本模式下短信内容。
	<length>:</length>
	PDU模式下短信内容的字节长度。



	<mr>:</mr>	
	存储位置。	
	<cr> :</cr>	
	结束符。	
	<ctrl-z> :</ctrl-z>	
	表示输入消息体的结束。	
	<esc> :</esc>	
	表示放弃输入消息体。	
返回值说明	+CMGS: <mr></mr>	
	OK	
	or	
	CMS ERROR: <error></error>	
示例	AT+CMGS="0171112233" <cr> "This is the text"<ctrl-z></ctrl-z></cr>	文本模式(+CMGF=1)
	+CMGS: 248	
	ОК	
	AT+CMGS="0171112233" <cr> "This is the text"<ctrl-z></ctrl-z></cr>	文本模式(+CMGF=1)
	CMS ERROR: <error></error>	
	AT+CMGS=31 <cr></cr>	PDU 模式 (+CMGF=0)
	0891683108705505F001000B813124248536F30008120040002	
	6002A535A53D153A653C1532052C7 <ctrl-z esc=""></ctrl-z>	
	+CMGS: 108	
	ОК	
	AT+CMGS=31 <cr></cr>	PDU 模式 (+CMGF=0)
	0891683108705505F001000B813124248536F30008120040002	
	6002A535A53D153A653C1532052C7 <ctrl-z esc=""></ctrl-z>	
	CMS ERROR: <error></error>	
》 注意事项		

4.9 写短消息: +CMGW

描述	往存储器中写入短消息,正确存储后返回位置信息 <index></index>
格式	● 文本模式指令语法: AT+CMGW= <da><cr><text><ctrl-z esc=""></ctrl-z></text></cr></da>
	● PDU 模式指令语法: AT +CMGS= <length><cr><pdu><ctrl-z esc=""></ctrl-z></pdu></cr></length>
参数说明	<da>:</da>
	文本模式下短信发送目的号码。
	<text>:</text>
	文本模式下短信内容。
	<length>:</length>
	PDU模式下短信内容的字节长度。



	<index>:</index>	
	位置信息。	
	<cr> :</cr>	
	结束符。	
	<ctrl-z> :</ctrl-z>	
	表示输入消息体的结束。	
	<esc> :</esc>	
	表示放弃输入消息体。	
返回值说明	+CMGW: <index></index>	
	ОК	
	or	
	+CMS ERROR: <err></err>	
示例	AT+CMGW="091137880" <cr> "This is</cr>	文本模式(+CMGF=1)
	the text" <ctrl-z></ctrl-z>	
	+CMGW: 15	
		Xa
	OK	- Z
	AT+CMGW="091137880" <cr> "This is</cr>	文本模式(+CMGF=1)
	the text" <ctrl-z></ctrl-z>	
	+CMS ERROR: <err></err>	
	AT+CMGW=31, <cr>0891683108705505F0</cr>	PDU 模式 (+CMGF=0)
	01000B813124248536F30008120040002600	
	2A535A53D153A653C1532052C7 <ctrl- z=""></ctrl->	
	+CMGW: 1	
	OK	
	AT+CMGW=31, <cr>0891683108705505F0</cr>	PDU 模式 (+CMGF=0)
	01000B813124248536F30008120040002600	
	2A535A53D153A653C1532052C7 <ctrl- z=""></ctrl->	
	+CMS ERROR: <err></err>	
& 注意事项	index 的值从 1 到 n 被用在"ME",从 n+1 到	n+m 被用在"SM"

4.10 发送已保存的短消息: +CMSS

描述	发送存储器中 <index>指定位置的短消息(SMS-SUBMIT),短消息发送成功后网络 返回参考值<mr>给终端</mr></index>	
格式	• AT+CMSS= <index></index>	
参数说明	NULL	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CMSS=2	发送存储在记录2中的短信
	+CMSS: <mr></mr>	

	ОК	
	AT+CMSS=2	发送存储在记录2中的短信
	CME ERROR: <err></err>	
》 注意事项		

4.11 删除短消息: +CMGD

描述	从当前存储器中删除短消息	
格式	• AT+CMGD= <index> [,<delflag>]</delflag></index>	
参数说明	<index>:</index>	
	存贮的短消息的记录号。	
	<delflag>:</delflag>	
	删除标记	
	0: 删除指定记录号的短信	
	1: 删除所有已读短信	
	2: 删除所有已读和已发送的短信	
	3: 删除所有已读、已发送和未发送的短信	
	4: 删除所有短信	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CMGD=3 删除第3条短信	
	ОК	
	AT+CMGD=3 删除第3条短信	
	CME ERROR: <error></error>	
》 注意事项	若指令带 <delflag>参数,则参数<index>无意义,以<delflag>参数为准。</delflag></index></delflag>	

4.12 短信中心号码: +CSCA

描述	设置短信中心号码
格式	• AT+CSCA= <sca>[,<tosca>]</tosca></sca>
	• $AT+CSCA$?
参数说明	<sca>:</sca>
	短信中心号码。
	<tosca>:</tosca>
	短信中心号码格式。
返回值说明	参见下例
示例	AT+CSCA="0170111000",129
	OK
	AT+CSCA="0170111000",129
	CME ERROR: <error></error>

	AT+ CSCA ?	
	+CSCA: "0170111000",129	
	ОК	
》 注意事项		

4.13 设置文本模式参数: +CSMP

描述	文本模式下,选择需要的附加参数取值;设置从 SMSC 接收到该消息时算起的有效 期或定义有效期终止的绝对时间	
格式	 AT+CSMP=[<fo>[,<vp>[,<pid>[,<dcs>]]]]</dcs></pid></vp></fo> AT+CSMP? 	
参数说明	<pre><fo>: 取决于该命令或结果码: GSM 03.40 SMS-DELIVER 的前 8 位; SMS-SUBMIT(缺 省值: 17); 或采用整数型的 SMS-COMMAND(缺省值: 2)。 </fo></pre>	
	值 有效时间 0-143 (vp+1)*5 分钟	
	144-167 12 小时+((vp - 143)*30 分钟) 168-196 (vp - 166)*1 天 197-255 (vp - 192)*1 星期	
	<pid>: 整数型的 TP-协议-标识 (缺省值: 0)。 <dcs>: 整数型的小区广播数据编码方案 0。</dcs></pid>	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CSMP=17,167,0,0 OK	
	AT+CSMP? +CSMP: 17,167,0,0	
》 注意事项	OK	

4.14 显示文本模式参数: +CSDH

描述	设置是否在文本模式下的结果码中显示详细的头信息
格式	• AT+CSDH=[<show>]</show>
	• AT+CSDH?

参数说明	<show>:</show>	
	取值:	
	0:不在+CMT,+CMGL,+CMGR 命令中显示 <sca>、<tosca>、<fo>、<vp>、<pid></pid></vp></fo></tosca></sca>	
	和 <dcs>(+CSCA 和+CSMP 命令中设置的取值),也不显示用于 SMS-DELIVER</dcs>	
	和 SMS-SUBMIT 消息的结果码中的 <lengt< th=""><th>h>、<toda>或<tooa>;对于+CMGR 命令</tooa></toda></th></lengt<>	h>、 <toda>或<tooa>;对于+CMGR 命令</tooa></toda>
	结果码中的 SMS-COMMAND, 不显示<	bid>、 <mn>、<da>、<toda>、<length>、</length></toda></da></mn>
	<cdata>。0可不必输入。</cdata>	
	1: 在结果码中显示这些取值。	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CSDH=	等同于 AT+CSDH=0
	ОК	AT+CMGR=14
		+CMGR: "REC READ","+86134309815
		04","","09/07/17,14:49:00+50"
		7B5675655FAE5C0F65F65019
		ОК
	AT+CSDH=1	AT+CMGR=14
	ОК	+CMGR: "REC READ","+86134309815
		04","","09/07/17,14:49:00+50",145,4,0,8,
	K	"+8613800755500",145,12
		7B5675655FAE5C0F65F65019
		ОК
	AT+CSDH?	
	+CSDH: 0	
	VAL	
	ОК ′	

4.15 选择 cell 广播消息类型: +CSCB

描述	设置 ME 接收到的 CBM 类型
格式	• AT+CSCB=[<mode>[,<mids>[,<dcss>]]]</dcss></mids></mode>
参数说明	<pre><mode>: 取值: 取值: 0: 接受由<mids>和<dcss>指定的消息类型,0可不必输入; 1: 不接受由<mids>和<dcss>指定的消息类型。 <mids>: 字符型(比如: 0,1,5,320~478,922); 所有可能的CBM消息标识的组合(请参考<mid>)。 <dcss>:</dcss></mid></mids></dcss></mids></dcss></mids></mode></pre>



	字符型(比如: 0~3,5);所有可能的 CBM 数据编码方案的组合(请参考 <dcs>)</dcs>	
	(缺省值为空字符串)。	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CSCB=0,"1,5,10-11,40",""	
	OK	
	AT+CSCB?	
	+CSCB:0,"1,5,10-11,40",""	
	OK	
2	如果 <mode>=0并且<mids>是一个空的字符串,那么将不能接收 CB SMS。</mids></mode>	
●●注意事项		

5 GPRS 指令

5.1 设置 PDP 格式: +CGDCONT

描述	设置 GPRS 的 PDP 格式
格式	• AT+CGDCONT= <cid>,<type>,<apn></apn></type></cid>
参数说明	<pre><cid>: 用来标识 PDP 的数字,最小为 1。 <type>: PDP 包类型, IP: 使用 TCP/IP 包。 <apn>: 访问节点网络名称。</apn></type></cid></pre>
返回值说明	参见下例
示例	AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
》 注意事项	

Kin

5.2 发送 USSD 数据: +CUSD

描述	USSD (Unstructured Supplementary Service Data): 非	结构化补充数据业务
格式	 AT+CUSD=<n>,<str>,<dcs></dcs></str></n> AT+CUSD? 	
参数说明	<n>: 0:不显示回码 1:显示回码 2:取消请求 <str>: string type: USSD string, 请使用ASCII码。</str></n>	
	<pre>sumg type: 055D sumg, # 12/11/15CH+4.</pre>	
	integer type, 建议使用15。	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+CUSD=1,"*100#",15	快信 100 欢迎您 1VIP 大赠
	+CUSD: 1,"	送
	5FEB4FE10031003000306B228FCE60A8000A00310056	2有奖竞猜-海盗船寻宝3十
	0049005059278D609001000A0032670959567ADE731C0	大不可思议事件4早间快报
	02D6D7776D782395BFB5B9D000A00339ED1624B515	5 娱乐恋吧 6 轻松周末 7 祝
	A6E17900F004600420049000A003465E995F45FEB62A	福下载8资费说明
	5000A00355A314E50604B5427000A003680A179685F69	
	7968000A0037795D798F4E0B8F7D000A00388D448D39	
	8BF4660E ",72	
	OK	

	AT+CUSD=1,"1",15	成功推荐5位亲友免费领取
	OK	移动商城 VIP 会员服务,即
	+CUSD :	有机会赢取 10 元话费,详
	1,"6210529F63A8835000354F4D4EB253CB514D8D3998	见活动详情1立即推荐2活
	8653D679FB52A8554657CE0056004900504F1A5458670	动详情 3 关于 VIP4 中奖查
	D52A1FF0C53736709673A4F1A8D6253D600310030514	询
	38BDD8D39FF0C8BE689C16D3B52A88BE660C5000A	5 上月活动公告 88 返回
	00317ACB537363A88350000A00326D3B52A88BE660C	
	5000A003351734E8E005600490050000A00344E2D5956	
	67E58BE2000A00354E0A67086D3B52A8516C544A000	
	A003800388FD456DE",72	
	AT+CUSD?	
	+CUSD: 0	
	OK	
》 注意事项		

5.3 数据/命令模式切换设置: &D2

描述	该指令用来设置允许数据模式和命令模式相互切换	
格式	• AT&D2	
参数说明	NULL	
返回值说明	参见下例	
示例	AT&D2	
	ОК	
0	该指令要求在模块拨号上网前设置。	
②注意事项	请遵循如下步骤:	
	(1) MODEM 上电后,在输入 AT+CGDCONT 和 ATD*99#指令之前,输入 AT&D2。	
	(2)设置 APN,拨号,此时能够正常的使用+++/ATO,进行数据模式和 AT 模式间	
	的切换。	
	(3)如果要断开数据链路,请先切换到 AT 模式(使用+++),然后输入 AT&D1,再	
	切换回数据模式(使用 ATO),然后使用+++命令,便可正常退出数据模式。	
	(4) 若要再次进入数据模式且要使用+++/ATO,请在拨号前输入 AT&D2。	

5.4 数据模式切换到命令模式: +++

描述	该指令用来设置模块从数据模式切换到命令模式
格式	• +++
参数说明	NULL
返回值说明	参见下例
示例	+++



	ОК	
》 注意事项		

5.5 命令模式切换到数据模式: O

描述	该指令用来设置模块从命令模式切换到数据模式	
格式	• ATO	
参数说明	NULL	
返回值说明	参见下例	
示例	ATO	
	CONNECT	
》 注意事项		



6 TCP/IP AT 指令

6.1选择内/外部协议栈: +XISP

描述	选择使用内部协议栈还是外部协议栈	
格式	• AT+XISP= <n></n>	
	• AT+XISP?	
参数说明	<1>:	
	0: 使用内部的 TCP/IP 协议栈	
	1: 使用外部协议栈(模块软件缺省值)	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+XISP=0	指定使用内部协议栈
	ОК	
	AT+XISP?	a. IV
	+XISP:0	Хл
	ОК	12
》 注意事项	请注意如果使用内部协议栈,请在单板软件中设置 AT+XISP=0。	

6.2 建立 PPP 连接: +XIIC

描述	建立 PPP 连接	
格式	• AT+XIIC= <n></n>	
	• AT+XIIC?	
参数说明	<n>: 1</n>	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+XIIC=1	要求模块建立 PPP 连接。
	OK	
	AT+XIIC?	查询 PPP 链路状态: PPP 链路建立
	+XIIC:1, 10.232.165.29	成功, IP 地址是 10.232.165.29。
	OK	
	AT+XIIC?	查询 PPP 链路状态: PPP 链路还未
	+XIIC:0, 0.0.0.0	建立成功。
	ОК	
9	1、在建立 PPP 链路之前,先要使用 AT+CGDC	ONT 设定 APN 等参数。如对于中国
注意事项	移动的网络,可使用如下排	自令设定 APN 等参数:
	AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"。	
	2、设置 AT+CGDCONT 之前请先设置 AT+XIS	P=0.
	3、 在使用 AT+XIIC=1 建立 PPP 连接之前,先	要确保模块已经注册上网络。可使用
	AT+CREG?来判断,如果返回+CREG: 0,1 或	(+CREG: 0,5, 都表明已注册上网络。



6.3 建立 TCP 连接: +TCPSETUP

描述	建立 TCP 连接	
格式	• AT+TCPSETUP= <n>,<ip>,<port></port></ip></n>	
参数说明	<n>:</n>	
	链路编号,只能为0或者1。	
	<ip>:</ip>	
	目的 IP 地址,必须是形如 xx.xx.xx 的输入	o
	<port>:</port>	
	目的端口号,必须是十进制的 ASCII 码。	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+TCPSETUP=0,220.199.66.56,6800	在链路0上建立到
	OK	220.199.66.56,6800的连接,成功。
	+TCPSETUP:0,OK	- BF
	AT+TCPSETUP=1,192.168.20.6,7000	在链路1上建立到
	ОК	192.168.20.6,7000 的连接,失败。
		KT
	+TCPSETUP:0,FAIL	
	AT+TCPSETUP=2,192.168.20.6,7000	AT 指令格式错误
	+TCPSETUP:Error	
	1、在建立 TCP 连接之前,必须确保 PPP 链路已	经建立,可使用指令+XIIC进行确认。
┃	2、 输入 AT 指令后, 若指令格式正确, 会立即	返回 OK; 若指令格式不正确或者该
	链路已经在使用中,会返回+TCPSETUP: E	rror °

6.4发送 TCP 数据: +TCPSEND

1

夙

描述	发送 TCP 数据	
格式	• AT+TCPSEND= <n>,<length></length></n>	
参数说明	<n>:</n>	
	链路编号,只能为0或者1,且该链路已建立	了 TCP 连接。
	<length>:</length>	
	要发送的数据长度,以字节为单位,取值范围	1~2000。
返回值说明	参见下例	
示例	AT+TCPSEND=0,10	在链路0上发送10字节的数据,成
	>1234567890	功。
	ОК	
	+TCPSEND:0,10	
	AT+TCPSEND=0,10	在链路0上发送10字节的数据,该
	>1234567890	链路尚未建立,发送失败。
	+TCPSEND:Error	

	AT+TCPSEND=0,536	在链路0上发送536字节的数据,
	>1234567890	内部 buffer 不足,发送失败。
	+TCPSEND:Buffer not enough,439	
	ERROR	
	AT+TCPSEND=0,2800	在链路0上发送2800字节的数据,
	>1234567890	超出长度限制,发送失败。
	+TCPSEND:Data length error	
R	1、在发送 TCP 数据之前,必须确保 TCP 链路已	已经建立。
1 2 注意事项	2、发送的数据以 0x0d 结尾。	
	3、建议在发送数据之前,先使用 AT+IPSTATU	US 查看可用的 buffer 大小。
	4、该指令支持非 ASCII 码的二进制数据输入。	

6.5 接收到 TCP 数据: +TCPRECV

描述	指示接收到的 TCP 数据	
格式	+TCPRECV: <n>, <length>, <data></data></length></n>	
参数说明	 <n>:</n> 链路编号。只能为0或者1。 <length></length> 接收到的数据长度。 <data></data> 接收到的数据。尾部追加0x0d 0x0a。用户可根据 	居 <length>参数来判断结尾。</length>
返回值说明	NULL	
示例	+TCPRECV:0,10,1234567890	在链路0上收到10字节的数据,数
		据为 1234567890。
》 注意事项		

6.6关闭 TCP 连接: +TCPCLOSE

描述	关闭 TCP 连接	
格式	• AT+TCPCLOSE= <n></n>	
参数说明	<n>:</n>	
	链路编号,只能为0或者1。	
返回值说明	参见下例	
示例	AT+TCPCLOSE=1	关闭链路1的TCP连接,成功。
	+TCPCLOSE:1,OK	
	AT+TCPCLOSE=2	链路号错误,失败。
	+TCPCLOSE:Error	
	无	TCP 连接被动断开。
	+TCPCLOSE:0,Link Closed	



▲注意事项
 ▲

6.7 建立 UDP 连接: +UDPSETUP

描述	建立 UDP 连接	
格式	• AT+UDPSETUP= <n>,<ip>,<port></port></ip></n>	
参数说明	<n>: 链路编号,只能为0或者1。</n>	
	<ip>: 目的 IP 地址,必须是形如 xx.xx.xx 的输入 <port>: 目的端口号,必须是十进制的 ASCII 码。</port></ip>	0
返回值说明	 1、输入AT指令后,若指令格式正确,会立即返 2、若指令格式输入不正确,或者该链路已在使用 3、若正确输入AT指令后(即输入指令后返回OF+UDPSETUP:<n>,OK。此处<n>代表链路编号。</n></n> 4、若正确输入AT指令后(即输入指令后返回OF+UDPSETUP:%d,Bind Socket Error 或者+UDPS <n>代表链路编号。</n> 	回: OK。 用中,返回: +UDPSETUP:Error。 (),UDP链路建立成功则返回 (),TCP链路建立不成功则返回 ETUP:%d,Create Socket Error。此处
示例	AT+UDPSETUP=1,220.199.66.56,7000 OK +UDPSETUP:1,OK AT+UDPSETUP=1,192.168.20.6,7000 OK	在链路 1 上建立到 220.199.66.56,7000的连接,成功。 在链路 1 上建立到 192.168.20.6,7000的连接,失败。
0	+UDPSETUP:0,FAIL AT+UDPSETUP=2,192.168.20.6,6800 +UDPSETUP:Error 在建立 UDP 连接之前,必须确保 PPP 链路已经	AT 指令格式错误 建立,可使用指令+XIIC 进行确认。
<i>🏼 🌺</i> 注意事项		

6.8 发送 UDP 数据: +UDPSEND

描述	发送 UDP 数据
格式	• AT+UDPSEND= <n>,<length></length></n>
参数说明	<n>: 链路编号,只能为0或者1,且该链路已建立了UDP连接。 <length>: 要发送的数据长度,以字节为单位,取值范围1~2000。</length></n>
返回值说明	1、输入AT指令后,若指令格式正确,会出现">"。 2、若指令格式输入不正确,或者该链路未建立,返回:+UDPSEND:Error。



	3、输入指令后,请等待">"出现,之后可以输入	要发送的数据,以0x0d结尾。数据正
	确输入后,模块会返回 OK 。	
	3、若TCP数据被正确发送,则返回++UDPSEN	D: <n>,<length>。<length>为已发送的</length></length></n>
	数据长度。	
示例	at+udpsend=0,10	要求在链路0上发送10个byte的数
	>1234567890	据,在">"出现后,输入要发送的字
		符,并以 0x0d 结尾。
	OK	AT 指令执行成功。
	+UDPSEND:0,10	数据发送成功。
	at+udpsend=0,2800	要求在链路 0 上发送 2800 个 byte
		的数据。
	+UDPSEND:Data length error	AT 指令格式错。(<length>参数非</length>
		法)
2	1、在使用该指令之前,要先建立 UDP 连接。	
│፝҈Ӳ注意事项	2、该指令支持发送非 ASCII 的二进制数据流。	Хл
	3、发送的数据以 0x0d 结尾。	

6.9 接收到 UDP 数据: +UDPRECV

描述	接收到 UDP 数据	
格式	+UDPRECV: <n>,<length>,<data></data></length></n>	
参数说明	 <n>:</n> 链路编号。只能为0或者1。 <length></length> 接收到的数据长度。 <data></data> 接收到的数据。尾部追加 0x0d 0x0a。用户可根据 	居 <length>参数来判断结尾。</length>
返回值说明	NULL	
示例	+UDPRECV:0,10,1234567890	在链路 0 上收到 10 字节的数据,数 据为 1234567890。
》 注意事项		

6.10 关闭 UDP 连接: +UDPCLOSE

描述	关闭 UDP 连接
格式	• AT+UDPCLOSE= <n></n>
参数说明	<n>: 链路编号, 只能为0或者1。</n>
返回值说明	若 <n>非法,则返回: +UDPCLOSE:Error;</n>
	否则返回+UDPCLOSE: <n>,OK。</n>

示例	AT+UDPCLOSE=1	关闭链路1的UDP连接,成功。
	+UDPCLOSE:1,OK	
	AT+UDPCLOSE=2	链路号错误,失败。
	+UDPCLOSE:Error	
》 注意事项		

6.11 查询 TCP/UDP 链路状态: +IPSTATUS

描述	查询 TCP/UDP 链路状态	
格式	• AT+IPSTATUS= <n></n>	
参数说明	<n>:</n>	
	链路编号,只能为0或者1。	
返回值说明	+IPSTATUS: <n>,<connect disconnect<="" or="" th=""><th><pre>F>,<tcp or="" udp="">, <send-buffer-size></send-buffer-size></tcp></pre></th></connect></n>	<pre>F>,<tcp or="" udp="">, <send-buffer-size></send-buffer-size></tcp></pre>
	• <connect disconnect="" or="">:</connect>	Хл
	该链路的状态,取值为 CONNECT 或者 DISC	ONNECT.
	• <tcp or="" udp="">:</tcp>	XT
	链路类型,取值为 TCP 或者 UDP。	
	• <send-buffer-size>:</send-buffer-size>	A contraction of the second se
	模块内部可用的 send buffer 的大小,十进制 A	SCII 码表示,单位为字节。
示例	AT+IPSTATUS=0	链路 0, 已建立 TCP 连接, 可用
	+IPSTATUS:0,CONNECT,TCP,2047	buffer 为 2047 字节。
	AT+IPSTATUS=1	链路1,未建立任何连接。
	+IPSTATUS:1,DISCONNECT	
2	基为 UDD 链路 cond buffor sizes 始效近回 0	•
1 全國 注意事项	石內 UDI 挺時, <selid-buller-size>姑终返回 0。</selid-buller-size>	

6.12 TCP/IP AT 指令注意事项

- (1) 使用内部协议栈时,必须在对模块初始化时设置 **AT+XISP=0**,该指令要放在 **AT+CGDCONT** 指 令之前;
- (2) 发送数据时,必须在数据包的末尾加上 0x0d 作为结束符,但该结束符不算到数据长度里,比如 发送 10 个字节(1234567890)的指令处理如下:
 AT+TCPSEND=0,10
 >

出现上面">"这个符号后,开始发送数据 1234567890 最后要加上 0x0d 这个字符。

(3) 建立 PPP 连接后,要查询是否建立成功,分配到一个 IP 地址,如果 0.0.0,说明 PPP 链路还未 建立成功,这时候需要重新建立 PPP 连接,直到建立成功。如果一直建立失败,请检查代码有 没有设置成内部协议栈。



7 DNS (域名解析) 指令

7.1查询 IP 地址

描述	查询 IP 地址	
格式	AT+DNS= <string></string>	
参数说明	<string>: 所要查询的网址URL,形如"ww</string>	w.china.com"。
返回值说明	参见下例	
示例	at+dns="www.china.com"	查询 "www.china.com" 的 IP 地址,
	OK	
	+DNS:124.238.253.103	模块给出两个 IP 地址: 124.238.253.103
	+DNS:124.238.253.102	124.238.253.102
	+DNS: OK	
9	1、必须要先进行 PPP 连接后执行此指令才能成功解析 IP 地址(即 at+xiic=1)。	
──注意事项	2、一个 URL 可能会对应多个 IP 地址,这些地址均会在回码中列出,以+DNS: OK	
	表明 IP 列表结束。	XT
	3、使用 DNS 查询 IP 前,不需要设置 DNS 服务器。DNS 服务器在 PPP 协商阶段由	
	基站控制器给出。	X
	4、URL 长度不要超过 250Byte。	

7.2 查询/设置 DNS 服务器

描述	查询/设置 DNS 服务器	
格式	AT+DNSSERVER?	
	AT+DNSSERVER= <n>,<dns-ip></dns-ip></n>	
参数说明	<n>: Dns服务器编号,取值1-2。</n>	
	<dns-ip>: Dns服务器IP地址。</dns-ip>	
返回值说明	参见下例	
示例	at+dnsserver?	查询 DNS 服务器
	+DNSSERVER:dns1:211.95.193.97;dns2 :	Dns1 为: 211.95.193.97, Dns2 为空。
	0.0.0.0	
	at+dnsserver=1,211.65.24.123	设置 dns1 服务器的地址是
	+DNSSERVER: OK	211.65.24.123
	at+dnsserver?	
	+DNSSERVER:dns1:211.65.24.123;dns2 :	
	0.0.0.0	
	一般来说,用户可以不用手动设置 DNS 服务	S器,在 PPP 协商阶段,基站控制器会给
●●注意事项	出一个 DNS 服务器地址。	

8 FTP AT 指令

8.1登录 FTP 服务器:+FTPLOGIN

描述	该指令用来登录 FTP 服务器	
格式	AT+FTPLOGIN= <ip>,<port>,<user>,<pwd></pwd></user></port></ip>	
参数说明	<ip>:</ip>	
	FTP 服务器地址。	
	<port>:</port>	
	FTP 服务器端口号,一般为 21。	
	①	过 100 个 ASCII 码,用户名中不能有
	逗亏(,)。	
	登录 FTP 服务器所需的密码,长度不能超过	100 个 ASCII 码, 密码中不能有逗号
	(",")。	
返回值说明	1、 若AT指令格式不正确,则返回+FTPLOGIN:	:Error <n>,其中<n>是错误代码。</n></n>
	2、 若FTP已处于登录状态,则返回+FTPLOGIN	N:Have Logged In.
	3、 若上一次与FTP相关的AT指令未执行完,则	返回+FTPLOGIN:AT Busy。
	4、 若登录成功,则返回+FTPLOGIN:User logge	ed in °
	5、 若用户名或密码错导致登录失败, 则返回+H	FTPLOGIN: 530 Not logged in.
	6、 若连接FTP服务器失败,则返回+FTPLOGIN	N: Error Connect Server Fail。
	7、 若因超时导致登录失败(超时时间为30s),	则返回+FTPLOGIN: Error TimeOut。
示例	At+ftplogin=219.134.179.52,21,user1,pwd2009	登陆服务器 219.134.179.52,端口号
	ОК 2	21,用户名 user1,密码 pwd2009。
		登陆成功。
	+FTPLOGIN:User logged in	
	1、FTP 功能不能与内部协议栈 TCP/UDP 功能同	同时使用。
┃	2、FTP的读、写操作都必须在登陆之后才能进行	行。
	3、需要先打开 PPP 连接之后,才能使用该指令。	0

8.2从 FTP 服务器注销:+FTPLOGOUT

描述	从 FTP 服务器注销
格式	AT+FTPLOGOUT
参数说明	NULL
返回值说明	OK

示例	AT+FTPLOGOUT	退出 FTP 服务器
	ОК	
》 注意事项	这条指令无论 FTP 协议栈处于何种状态,都能	修执行。

8.3从 FTP 服务器下载数据:+FTPGET

描述	该指令用来从 FTP 服务器下载数据	
格式	AT+FTPGET= <dir&filename>,<type>,<content info="" or=""></content></type></dir&filename>	
参数说明	<dir&filename> 需要读取的文件路径和文件名。(说明:文件路径是相对于 FTP 的根路径 <type> 文件传输的模式: 1: ASCII; 2: Binary。 <content info="" or=""> 指明需要得到的是文件内容还是文件(指定路径)的信 1: 获取文件内容。 2: 获取文件内容。</content></type></dir&filename>	圣而言的。) 言息:
返回值说明	 1、若 AT 指令格式不正确,则返回+FTPGET:Error <n>,其中<n>是错误件</n></n> 2、若 FTP 处于未登录状态,则返回+FTPGET:Error Not Login。 3、若上一次与 FTP 相关的 AT 指令未执行完,则返回+FTPGET:AT Busy。 4、若下载操作超时导致失败(超时时间为 30s),则返回+FTPGET:Error! 即:有 30s 未收到服务器传过来的数据。 5、返回+FTPGET: ength>, ata>表示数 返回+FTPGET:OK.total length is <n>,数据读取成功,读取数据长度为</n> 	式码。 TimeOut, 据内容。 n。
示例	AT+FTPGET=,1,2 +FTPGET:446,drw-rw-rw- 1 user group 0 Apr 14 15:55 . drw-rw-rw- 1 user group 0 Apr 14 15:55 -rw-rw-rw- 1 user group 1238528 Jan 14 10:36 1M.doc -rw-rw-rw- 1 user group 10 Jan 15 15:01 test.txt +FTPGET:OK.total length is 446 at+ftpget=test.txt,1,2 +FTPGET:65,-rw-rw-rw- 1 user group 10 Jan 15 15:01 test.txt +FTPGET:OK.total length is 65 at+ftpget=test.txt,1,1 +FTPGET:10,123456780	获取根目 录下的信 息。 获取文件 test.txt 的 信息。 获取文件 test.txt 的 内容。
	+FTPGET:OK.total length is 10	



0	在收到最后一帧数据到+FTPGET:OK.total length is <n>之间有一个时延,该时延是为</n>
注意事项	了保证传输可靠性而加的,默认值为 8s。必须等到+FTPGET:OK.total length is <n>出</n>
	现后才能进行下一个 FTP 操作。

8.4向 FTP 服务器上传数据:+FTPPUT

描述	该指令用来向 FTP 服务器上传数据	
格式	AT+FTPPUT= <filename>,<type>,<mode>,<size></size></mode></type></filename>	>
参数说明	 <filename>: 需要上传文件的文件名。</filename> <type>: 文件传输模式。</type> 1: ASCII 2: Binary <mode>: 操作模式。</mode> 1: STOR 模式。在服务器上创建文件将数据件。 2: APPE 模式。在服务器上创建文件将数据件在文件尾部。 3: DELE 模式。删除一个文件,此时,需将入 0x0d。 <size>: 数据长度,最大长度不得超过 10240。</size> 	据写入,如果文件已存在,则覆盖原文 居写入,如果文件已存在,则将数据附 size 参数设为0,在出现">"后直接输
返回值说明	 1、若 AT 指令格式不正确,则返回+FTPPUT:E 2、若 FTP 处于未登录状态,则返回+FTPPUT: 3、若上一次与 FTP 相关的 AT 指令未执行完, 4、若<length>大于 10240,则返回+FTPPUT: le</length> 5、返回+FTPPUT:OK,<n>,文件发送成功,发</n> 6、返回+FTPPUT:Delete File OK,文件删除成 7、返回+FTPPUT:Error send data error,无法认 接。 	Error <n>,其中<n>是错误代码。 Error Not Login。 则返回+FTPPUT:AT Busy。 ength overflow。 送文件的长度为 n。 功。 只别的 FTP 命令,这时模块主动断开连</n></n>
示例	at+ftpput=test.txt,1,1,10200 > +FTPPUT:OK,10200 at+ftpput=test.txt,1,2,10200 > +FTPPUT:OK,10200 at+ftpput=test.txt,1,3,0 > +FTPPUT:Delete File OK	 说明: 上传文件 test.txt,长度 10200, 文件传输模式为 ASCII 方式,操作模式为 STORE。 说明: 上传文件 test.txt,长度 10200, 文件传输模式为 ASCII 方式,操作模式为 APPE。 删除 test.txt 文件。



输入的数据没有回显。

8.5FTP 状态查询: +FTPSTATUS

描述	该指令用来查询 FTP 状态。
格式	AT+FTPSTATUS
参数说明	NULL
返回值说明	+FTPSTATUS: <status>[,<ip>,<port>]</port></ip></status>
	 <status>:</status> c. 未登陆 FTP 服务器; 1: 已登陆 FTP 服务器,服务器的地址和端口号如后面参数所示。 <ip><ip>:</ip></ip> 服务器的 IP 地址。 <port>:</port> 服务器的端口号。
示例	AT+FTPSTATUS
	+FTPSTATUS:1, 219.134.179.521,21
》 注意事项	

K)

9 附录(常用功能 AT 指令流程图):

9.1 建立 TCP 连接的 AT 指令流程图

MODEM: STARTUP	// 模块开始运行
+PBREADY	
 AT+XISP=0 OK	// 设置为内部协议栈
 at+cgdcont=1,"IP","CMNET"	// 设置 APN
OK at+creg? +CREG: 0,1	// 已注册上 GSM 网络
OK at+xiic=1	// 进行 PPP 连接
OK at+xiic?	
+XIIC: 1, 10.10.73.214	// PPP 连接已建立, IP 地址是 10.10.73.214
OK at+tcpsetup=0,220.199.66.56,6800 OK	// 建立 TCP 连接
+TCPSETUP: 0,OK at+tcpsend=0,10	// 建立 TCP 连接成功 // 在 TCP 连接上发送数据
>0123456789 OK	
+TCPSEND: 0,10	//数据发送成功
at+ipstatus=0	
+IPSTATUS: 0,CONNECT,TCP,204 at+tcpclose=0	7 //查许链路状态 // 关闭链路 0 上的 TCP 连接
+TCPCLOSE: 0,OK at+ipstatus=0	
+IPSTATUS: 0,DISCONNECT	
请参考下面的流程图说明(注意	(,每条指令都要加回车符):

有无线,方精彩





9.2 "短信满提示"的 AT 指令设置和查询流程图





9.3 短信常用的 AT 指令

功能	格式	示例	说明
设置文本模式	AT+CMGF=1	AT+CMGF=1	发送文本模式短信时,需要设
		OK	置的 AT 指令
选择TE的字符集	AT+CSCS="GSM"	AT+CSCS="GSM"	
		OK	
设置 PDU 模式	AT+CMGF=0	AT+CMGF=0	发送 PDU 模式短信时,需要
		OK	设置的 AT 指令
TE 显示十六进制	AT+CSCS="UCS2"	AT+CSCS="UCS2"	
		OK	
发送短信	AT+CMGS="号码"	AT+CMGS="13430981508"	AT+CMGS="13430981508" 敲
		> Shenzhen neoway →	回车发送,出现">"这个提示
		+CMGS: 232	符号,输入短信内容
			(Shenzhen neoway)之后按
		ОК	CTRL+Z(对应的字符是
		×2	0x1A)进行发送
新短信提示方式	AT+CNMI=2,1,0,0,0	AT+CNMI=2,1,0,0,0	CNMI缺省是1,0,0,0,0,由于模
		ОК	块只能把短信存储在SIM卡
		(收到短信与短信的序列	上,因此必须设置CNMI为
		号)	2,1,0,0,0 (新短信内容存贮
		+CMTI: "SM",1	SIM卡而不直接显示)或者
			2,2,0,0,0 (新短信内容直接显
			示而不存贮在SIM卡)这两种
			模式
读短信	AT+CMGR=n	AT+CMGR=1	
		+CMGR: "REC	
		READ","10086","","09/04/2	
		4,09:07:09+50"	
		????????????????????????????	
		ww.gd.chinamobile.com/she	
		nzhen???????????????????????????????????	
		OK	
读取所有短信	AT+CMGL="ALL"	AT+CMGL="ALL"	注意:列出所有短信后未读变
		列出所有短信	已读短信
删除短信	AT+CMGD=n	AT+CMGD=3	按序号删除短信
		OK	
删除所有短信	AT+CMGD=0,4	AT+CMGD=0,4	根据需要删除短信详见 AT 指
		OK	\$
查询短信条数	AT+CPMS?	AT+CPMS?	0: 的位置为短信的条数
		+CPMS:	20: 的位置为可存入的短信条
		"SM",0,20,"SM",0,20,"SM",	数
		0,20	

9.3.1 发送文本模式短信的流程



9.3.2 发送 PDU 模式短信的流程





10 模块常见问题汇总

问题	描述	解决
串口问题	1)现象1:串口不通或者乱码	1) 模块缺省的波特率是 115200, 出现
		串口不通,一般是单板软件和模块的波
		特率不一致导致的, 波特率是可以设置
		保存的。
	2)现象 2: 串口通,但不能下载软件	2)升级时会对 DTR 和 RTS 进行电平切
		换,一般出现这种情况,主要是有一些
		USB 转串口线性能不好, 尤其是一些杂
		牌线个能止常切换导致无法下载。
短信问题	个能收发短信	对 AT 指令格式不熟悉导致的,对不要
		模式的短信,需要选择 TE 的子符集,
层片体式体		具体参考弗 11 草的介绍。
短信结果行 佐田 + FF FFCPCFD FD	CTRL+Z 对应的子符是什么?	
使用 AT+TCPSEND	没有返回	友达的数据必须以 0x0d 结尾。
反达敛据大败	OK CONCENTRAL	
一一中口區	+ICPSEND: 0,n	「
上电问题 	M5901 模块工电后没有反应。	原四门于的楔状上电需要延迟 100ms,
		间 M5901 侯庆任这万国战四门丁有点 关号 脉冲以西门乙西帝 雪西延迟
		左开,脉件比四门了安见,而安延迟 300mg
	昭久哭断开 横九旱丕能知道?	加里县服冬哭主动艇开 横执可以知
加力福切刀門坯	版方播断开,换头走自把加道:	道 今近回上TCPCI OSE:0 Link Closed.
		近,云达回+TCLCOSE.0,Emk Closed; 加里县服象哭景堂断开 由于服象哭游
		有给模块发送断开指令,模块不能立刻
		知道,10分钟之后,模块全断开。
数据业务和语音	进行 GPRS 业务时,来电了如何处理?	GPRS 数据业务状态下来电或者来短
		信,能通过+++/ATO 实现数据模式/AT
数据业务和短信	进行 GPRS 业务时,来短信了如何处	命令模式的切换。请杳看 8.3 的注意事
	理?	项。