УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Соединяем автоматику с вашей сетью WiFi.

- Включить автоматику «Хелпер-Wi-Fi» в сеть 220В.
- Идем в «Параметры». Находим пункт который может выглядеть так

| W | i | F | i | | Н | е | | С | 0 | е | д | И | н | е | н |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | К | •• | | с | т | а | р | т | | с | е | р | в | e | р |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/ | : | E | : | | | | | | | | | | | | |
| W | i | F | i | | | | | | | | | | | | |

или так

- Нажимаем «Ввод».
- На экране появляется сообщение:

SSIDACTIVATION

и через некоторое время оно меняется на имя сети (HELPER-WIFI) и IP адрес, (192.168.4.1) который в дальнейшем Вы должны будете ввести в адресную строку браузера

 S
 I
 D
 H
 E
 L
 P
 E
 R
 W
 I
 F
 I

 1
 9
 2
 .
 1
 6
 8
 .
 4
 .
 1
 .
 .
 .
 .

На компьютере (планшете или телефоне).

• В трее, находим иконку «Сети», выбираем сеть «HELPER-WiFi» и подключаемся. Пароль не требуется.



Если в окне соединения написано «нет подключения к Интернету» — это нормально. На данном этапе нам Интернет не нужен, мы подключаемся к автоматике Хелпер Wi-Fi.

Примечание: иногда телефоны отключаются от такой сети через несколько десятков секунд. В таком случае или измените соответствующие настройки WiFi в телефоне, или используйте компьютер.

• Открываем браузер и в вводим IP адрес 192.168.4.1. На экране «Helper Wi-Fi Manager».

Helper Wi-Fi Manager

| SSID | |
|----------|----|
| Password | |
| Submit | 58 |

Вводим SSID (имя, которое присвоено вашей Wi-Fi сети при настройке poytepa), Password (пароль вашей Wi-Fi сети) и нажимаем кнопку Submit. Обращаю Ваше внимание, что этот Логин и Пароль от вашего домашнего poytepa через который вы будете работать.

- На экране видим подтверждение, что Хелпер успешно получил эти данные и перезагружается: «Data received. Helper will restart and connect to your router".
- В результате выполнения выше перечисленного пункт «Параметры», который выглядел так:

| W | i | F | i | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | К | ••• | | с | т | а | р | т | С | е | р | В | е | p |

в первой строке должен иметь следующее содержание:



• Теперь можно переключить телефон или компьютер назад на вашу домашнюю WiFi сеть.

Всё! Автоматика Хелпер-Wi-Fi соединилась с вашей Wi-Fi сетью.

9.2 Управление автоматикой через интернет.

• Заходим на сайт <u>https://vinokur-help.art</u>/. Вводим Логин и Пароль, который мы присвоили вашему комплекту автоматики. Нажимаем Log in. Открывается WEB страница управления автоматикой «Хелпер Wi-Fi».

9.3 Работа с сайтом.

Обязательно обновите **открывшуюся** WEB страницу нажав F5 или значок **С** WEB страницы имеет следующий вид:

| 6 | 5°C | o 1 | | Т | ермоме 65° | тр 2 С | | ļ " | _{атчик} А | авария °С | | | | |
|----------|---------|--------|---------|---------|---------------|------------------|----|-----|--------------------|--------------|----|----|------------------|---------|
| лпер не | в сети. | Ожида | ние его | о откли | ка | | | | | | | | | |
| травлені | ие про | цессом | : | | | | | | | | | | | |
| Выбери | ите 🝷 | Отг | равить | | | | | | | | | | | |
| | | ſ | 0 | | | | | | | | | | | |
| екущее | состоя | ние: | Останов | влен | | | | | | | | | | |
| мперат | vpa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | () (| 9 🍳 🖑 🖪 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 22 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| 29 | 33 | | | | | | | | | | | | | |

• «Процесс» - главный экран с отображаемыми параметрами процессов.

• «Параметры» - Перечень параметров отдельно для перегонки, затирания, кипячения, НБК и Автонастройки затирания.

• «083AF209A5A8» - Ваш Логин.

• Кнопка «Разрешить звук», обеспечивающая звуковую сигнализацию протекающих процессов. Нажмите на нее. Текст на кнопке изменится на «Звук разрешён!» и она исчезнет с экрана.

• «Запретить выключение экрана» - экран телефона, планшета или компьютера, в процессе перегонки или затирания, не ГАСНУТ, что обеспечивает постоянство управления автоматикой без потери связи с сервером. 11:08 ■ Датчик АВАРИЯ 77°С Хелпер не в сети. Ожидание его отклика... Управление процессом: Выберите ▼ Отправить



| Ae | вторизуйтесь: |
|---------|---------------|
| Логин: | 083AF209A5A8 |
| Пароль: | |
| | Log In |

Информация на сайте позволяет:

- 1. Контролировать температуру двух термометров и температуру датчика «Авария», выводимые на экран в больших цветных баннерах.
- 2. Выбирать через меню «Процесс», нажав кнопку «Выберете», что можно запустить в работу:
 - Разогрев
 - Отбор
 - Спирт Головы
 - Спирт Тело
 - Затирание
 - Автонастройка Затирания

При дальнейшей работе над программой перечень процессов будет расширяться и автоматически становится доступным для обновления всем пользователям автоматики Хелпер Wi-Fi бесплатно.

3. Изменять «Параметры» следующих процессов: «Перегонка», «Затирание», «Кипячение», «НБК», «Автонастройка Затирания».

| Келпер WiFi | Процесс | Параметры | 083A | F209A5A8 🔿 | |
|--------------|----------------|-----------|------|-------------------------|--|
| Перегонка | Затирание | Кипячение | НБК | Автонастройка Затирания | |
| Температура, | 20-99°C | | | | Спиртуозность 1%-99% |
| Объем 11300 | 0 мл | | | | Паузы в старт-стопе 0.1-60с |
| Мощность Раз | огрева, 5-1009 | 6 | | | t аварии, 20-99°С, 0-выкл |
| Мощность Раб | іочая, % | | | | Тип перегонки: |
| Дельта полки | 0.1-0.5°C | | | | О Покапельно по температур О Покапельно по объему О Старт Стоп по температуре С Старт Стоп по объему |
| | | | | Для отправки нажмите I | Старт Стоп по объе ENTER или кликните на любое дру |

4. Выводить текстовые комментарии по ходу работы и значения измеряемых и заданных параметров.

5. Контролировать отправку вводимых данных на базовый блок Хелпер Wi-Fi. Если в процессе ввода параметров один из них или несколько окружены красным прямоугольником, то это значит, что этот параметр не передался в базовый блок. Повторите его ввод.

| Процесс | Параметры |
|---------------------------------------|---|
| 84CCA80F1 | 0F4 |
| 🔵 Запрети | ть выключение экра |
| (пока эт | а вкладка активна) |
| (пока эт Перегонка | а вкладка активна) Затирание |
| (пока эт Перегонка t пауз, 20-1 | а вкладка активна) Затирание 20°С, 0=выкл |

Про автоматику Хелпер Wi-Fi читайте на Злачном форуме - Злачный форум