


Управлялка пережималкой

Разъем для подключения тумблера и потенциометра ручного управления

Вход ШИМ и питания




Двухканальный фазовый регулятор мощности

Разъем подключения сети

Входы оптронов регулятора (ШИМ или ток)

Разъемы подключения силовых симисторов



Разъемы подключения переключателя режима работы и потенциометра ручного управления

Двухканальный измеритель проводимости

Разъем подключения к АЦП и питания схемы

Разъемы подключения датчиков

Разъемы переключателей чувствительности каналов

