

### Способ применения:

Перед первым использованием необходима промывка проточной водой.

В режиме дистилляции:

1. Вывести колонну в рабочий режим.

2. Дать колонне поработать «на себя» 30 – 40 минут.

3. Использовать дополнительный холодильный отбор по паровой фазе. (Опционально).

4. Произвести слив из Сивушного сепаратора жидкости.

5. Отобрать головь.

6. Произвести повторный слив из Сивушного сепаратора жидкости.

7. Продолжить перегонку обычным образом, так как это делается с использованием колонны.

В режиме ректификации:

1. Когда температура в кубе достигнет 91 – 92 °С произвести слив жидкости из Сивушного

сепаратора.

2. Продолжить ректификацию в обычном режиме.