
58.7375
90.1700
97.4725
51.4350
R1
VD1
VD7
C2
VD2
D1
C3
R2
C6
D2
C7
VD3
C4
VD4
R6
C1
VD6
VT1
R4
C5
R3
VD5
R5
R8
C8
XS1
D3
R7
R9
XS2
U1
R10
C20
R37
C10
R15
C9
U2
R35
C19
R14
R32
R33
XS5
R12
R11
XS4
U10
U11
R34
R13
R36
TP1
R46
XS11
XS9
R45
U15
R47
R38
R40
R42
U12
U13
R43
XS10
U14
R44
R48
R39
VT2
R49
R41
VT3
XS8
Разъем подключения сети
Два переключателя и два потенциометра
ручного управления фазовыми регуляторами
Разъем подключения к процу
1. 2 ШИМ фазовых регуляторов
2. 2 лог. сигнала или медленного ШИМ
управления сетевыми нагрузками
3. 2 лог. сигнала или медленного ШИМ
управления ключами
+земля
+1 резерв
Подключение силовых симисторов
фазовых регуляторов мощности
Подключение силовых симисторов
или небольших нагрузок включалок
Два силовых ключа 12..24В 1А