

Т А Б Л И Ц Ы
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
В ВОДНО-СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ

Т о м 2

Т А Б Л И Ц А 4

**ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СПИРТА
(ПО ОБЪЕМУ) В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОКАЗАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
СПИРТОМЕРА И ТЕМПЕРАТУРЫ РАСТВОРА**

Т а б л и ц а 4

Темпера- тура, °С	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °С
	110,0	109,8	109,6	109,4	109,2	109,0	108,8	108,6	108,4	108,2	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
+40	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	+40
39,5	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	39,5
39	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	39
38,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	38,5
38	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	38
37,5	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	37,5
37	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	37
36,5	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	36,5
36	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	36
35,5	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	35,5
35	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	35
34,5	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	34,5
34	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	34
33,5	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	33,5
33	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	33
32,5	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	32,5
32	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	32
31,5	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	31,5
31	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	31
30,5	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	30,5
30	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	30
29,5	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	29,5
29	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	29
28,5	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	28,5
28	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	28
27,5	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	27,5
27	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	27
26,5	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	26,5
26	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	26
25,5	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	25,5
25	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	25
24,5	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	24,5
24	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	24
23,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	23,5
23	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,9	23

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	110,0	109,8	109,6	109,4	109,2	109,0	108,8	108,6	108,4	108,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	+22,5
22	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	22
21,5	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	21,5
21	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	21
20,5	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	20,5
20	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	20
19,5	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	19,5
19	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	19
18,5	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	18,5
18	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	18
17,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	17,5
17	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	17
16,5	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	16,5
16	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	16
15,5	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	15,5
15	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	15
14,5	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	14,5
14	100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	14
13,5		100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,6	99,5	13,5
13			100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	13
12,5					100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	12,5
12						100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	12
11,5							100,0	99,9	99,9	99,8	11,5
11								100,0	99,9	99,9	11
10,5									100,0	100,0	10,5
10											10
9,5											9,5
9											9
8,5											8,5
8											8
7,5											7,5
7											7
6,5											6,5
6											6
5,5											5,5

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	108,0	107,8	107,6	107,4	107,2	107,0	106,8	106,6	106,4	106,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,7	93,6	93,5	+40
39,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	39,5
39	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	39
38,5	94,6	94,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	38,5
38	94,7	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	38
37,5	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,1	37,5
37	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	37
36,5	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,5	94,4	94,3	36,5
36	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	36
35,5	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	35,5
35	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	35
34,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	34,5
34	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	34
33,5	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	33,5
33	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	33
32,5	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	32,5
32	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	32
31,5	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	31,5
31	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	31
30,5	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	30,5
30	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	30
29,5	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	29,5
29	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	29
28,5	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	28,5
28	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	28
27,5	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	27,5
27	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	27
26,5	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	26,5
26	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	26
25,5	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	25,5
25	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	25
24,5	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	24,5
24	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	24
23,5	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	23,5
23	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	23

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	108,0	107,8	107,6	107,4	107,2	107,0	106,8	106,6	106,4	106,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	+22,5
22	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	22
21,5	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	21,5
21	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	21
20,5	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	20,5
20	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	20
19,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	19,5
19	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	19
18,5	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	18,5
18	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	18
17,5	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	17,5
17	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	17
16,5	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	16,5
16	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	16
15,5	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,5	15,5
15	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	15
14,5	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	14,5
14	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	14
13,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	13,5
13	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	13
12,5	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	12,5
12	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	12
11,5	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	11,5
11	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	11
10,5	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	10,5
10	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	10
9,5		100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	9,5
9		100,0	99,9	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	9
8,5		100,0	99,9	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,7	99,6	8,5
8		100,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,8	99,7	8
7,5						100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	7,5
7								100,0	99,9	99,9	7
6,5									100,0	99,9	6,5
6										100,0	6
5,5											5,5

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	106,0	105,8	105,6	105,4	105,2	105,0	104,8	104,6	104,4	104,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	+40
39,5	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	39,5
39	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,9	92,8	39
38,5	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,1	93,0	92,9	38,5
38	93,9	93,8	93,7	93,5	93,4	93,3	93,3	93,2	93,1	93,0	38
37,5	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	37,5
37	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	92,2	37
36,5	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,4	36,5
36	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,6	93,5	36
35,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,7	93,6	35,5
35	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,9	93,8	93,7	35
34,5	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	94,0	93,9	93,8	34,5
34	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,2	94,1	94,0	93,9	34
33,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	33,5
33	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,4	94,3	94,2	94,1	33
32,5	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	32,5
32	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	32
31,5	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,5	31,5
31	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	31
30,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	30,5
30	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	30
29,5	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	29,5
29	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	29
28,5	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	28,5
28	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	28
27,5	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	27,5
27	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	27
26,5	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	26,5
26	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	26
25,5	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	25,5
25	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	25
24,5	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	24,5
24	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	24
23,5	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	23,5
23	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	23

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	106,0	105,8	105,6	105,4	105,2	105,0	104,8	104,6	104,4	104,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	+22,5
22	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	22
21,5	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	21,5
21	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	21
20,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	20,5
20	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	20
19,5	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	19,5
19	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	19
18,5	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	18,5
18	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	18
17,5	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	17,5
17	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	17
16,5	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	16,5
16	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	16
15,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	15,5
15	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	15
14,5	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	14,5
14	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	14
13,5	98,7	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	13,5
13	98,8	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	13
12,5	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	12,5
12	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,4	12
11,5	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	11,5
11	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	11
10,5	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	10,5
10	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	10
9,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	98,8	9,5
9	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,9	9
8,5	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	98,9	8,5
8	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	8
7,5	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	7,5
7	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	7
6,5	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	6,5
6	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	6
5,5	100,0	99,9	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	5,5

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	104,0	103,8	103,6	103,4	103,2	103,0	102,8	102,6	102,4	102,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,9	91,8	91,7	91,6	+40
39,5	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	39,5
39	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	39
38,5	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	38,5
38	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,4	92,3	92,2	92,1	38
37,5	93,0	92,9	92,0	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	37,5
37	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	37
36,5	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	36,5
36	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	36
35,5	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	35,5
35	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	93,0	92,9	92,8	35
34,5	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	34,5
34	93,8	93,7	93,6	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	34
33,5	93,9	93,8	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	33,5
33	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	33
32,5	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	32,5
32	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	32
31,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	31,5
31	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,8	93,7	31
30,5	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,1	94,0	93,9	93,8	30,5
30	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	30
29,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	29,5
29	94,9	94,8	94,7	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	29
28,5	95,0	94,9	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	28,5
28	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	28
27,5	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,5	27,5
27	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,7	94,6	27
26,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	26,5
26	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	26
25,5	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	25,5
25	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	25
24,5	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	24,5
24	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	24
23,5	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	23,5
23	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	23

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	104,0	103,8	103,6	103,4	103,2	103,0	102,8	102,6	102,4	102,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	+22,5
22	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	22
21,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	21,5
21	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	21
20,5	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	20,5
20	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	20
19,5	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	19,5
19	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	19
18,5	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	18,5
18	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	18
17,5	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	17,5
17	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	17
16,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	16,5
16	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	16
15,5	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	15,5
15	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	15
14,5	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	14,5
14	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	14
13,5	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	13,5
13	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	13
12,5	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	12,5
12	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	12
11,5	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	11,5
11	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	11
10,5	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	10,5
10	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	10
9,5	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,1	9,5
9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	9
8,5	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	8,5
8	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	8
7,5	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	7,5
7	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	7
6,5	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	6,5
6	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	6
5,5	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	5,5

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	104,0	103,8	103,6	103,4	103,2	103,0	102,8	102,6	102,4	102,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	+5
4,5	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	4,5
4	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	4
3,5	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	3,5
3	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	3
2,5	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	2,5
2	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	2
1,5	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,5	99,4	1,5
1		100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	1
0,5			100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	0,5
0				100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	0
—0,5					100,0	99,9	99,9	99,8	99,8	99,7	—0,5
1						100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	1
1,5								100,0	99,9	99,8	1,5
2									100,0	99,9	2
2,5										100,0	2,5
3											3
3,5											3,5
4											4
4,5											4,5
5											5
5,5											5,5
6											6
6,5											6,5
7											7
7,5											7,5
8											8
8,5											8,5
9											9
9,5											9,5
10											10
10,5											10,5
11											11
11,5											11,5
12											12

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	104,0	103,8	103,6	103,4	103,2	103,0	102,8	102,6	102,4	102,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5											—12,5
13											13
13,5											13,5
14											14
14,5											14,5
15											15
15,5											15,5
16											16
16,5											16,5
17											17
17,5											17,5
18											18
18,5											18,5
19											19
19,5											19,5
20											20
20,5											20,5
21											21
21,5											21,5
22											22
22,5											22,5
23											23
23,5											23,5
24											24
24,5											24,5
25											25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	102,0	101,8	101,6	101,4	101,2	101,0	100,8	100,6	100,4	100,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,8	90,7	90,6	90,5	+40
39,5	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	39,5
39	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	39
38,5	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	38,5
38	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	38
37,5	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	37,5
37	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	37
36,5	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	36,5
36	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	92,9	91,8	91,7	91,6	91,5	36
35,5	92,5	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	35,5
35	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	35
34,5	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	34,5
34	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	34
33,5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	33,5
33	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,3	33
32,5	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	32,5
32	93,3	93,2	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	32
31,5	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	31,5
31	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	31
30,5	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	30,5
30	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	30
29,5	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,3	93,2	93,1	29,5
29	94,0	93,9	93,8	93,7	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	29
28,5	94,1	94,0	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	28,5
28	94,3	94,2	91,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	28
27,5	94,4	94,3	94,2	91,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	27,5
27	94,5	94,4	94,3	94,2	91,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	27
26,5	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,9	93,8	26,5
26	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,2	94,1	94,0	93,9	26
25,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	25,5
25	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	25
24,5	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	24,5
24	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	24
23,5	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	23,5
23	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	102,0	101,8	101,6	101,4	101,2	101,0	100,8	100,6	100,4	100,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,7	+22,5
22	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,9	94,8	22
21,5	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	21,5
21	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	21
20,5	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	20,5
20	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	20
19,5	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	19,5
19	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	19
18,5	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	18,5
18	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	18
17,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,7	95,7	17,5
17	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	17
16,5	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	16,5
16	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	16
15,5	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	15,5
15	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	15
14,5	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	14,5
14	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	14
13,5	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	13,5
13	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	13
12,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	12,5
12	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	12
11,5	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	11,5
11	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	11
10,5	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	10,5
10	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	10
9,5	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	9,5
9	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	9
8,5	98,2	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	8,5
8	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	8
7,5	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	7,5
7	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	7
6,5	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	6,5
6	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	6
5,5	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	102,0	101,8	101,6	101,4	101,2	101,0	100,8	100,6	100,4	100,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	+5
4,5	98,8	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	4,5
4	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	4
3,5	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	3,5
3	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	3
2,5	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	2,5
2	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	2
1,5	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	1,5
1	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	1
0,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	0,5
0	99,6	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	0
—0,5	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	—0,5
1	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	1
1,5	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	1,5
2	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	2
2,5	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	2,5
3	100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	3
3,5		100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	3,5
4			100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,6	4
4,5				100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	4,5
5						100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	5
5,5							100,0	99,9	99,9	99,8	5,5
6								100,0	99,9	99,9	6
6,5									100,0	100,0	6,5
7											7
7,5											7,5
8											8
8,5											8,5
9											9
9,5											9,5
10											10
10,5											10,5
11											11
11,5											11,5
12											12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	102,0	101,8	101,6	101,4	101,2	101,0	100,8	100,6	100,4	100,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5											—12,5
13											13
13,5											13,5
14											14
14,5											14,5
15											15
15,5											15,5
16											16
16,5											16,5
17											17
17,5											17,5
18											18
18,5											18,5
19											19
19,5											19,5
20											20
20,5											20,5
21											21
21,5											21,5
22											22
22,5											22,5
23											23
23,5											23,5
24											24
24,5											24,5
25											25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	100,0	99,8	99,6	99,4	99,2	99,0	98,8	98,6	98,4	98,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	+40
39,5	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,6	39,5
39	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	39
38,5	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	38,5
38	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,0	38
37,5	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	37,5
37	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	37
36,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	36,5
36	91,4	91,3	91,2	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,6	90,5	36
35,5	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	35,5
35	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	35
34,5	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	34,5
34	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	34
33,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,5	91,4	91,3	91,2	33,5
33	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	33
32,5	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	32,5
32	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	32
31,5	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	31,5
31	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	92,0	91,9	91,8	31
30,5	92,7	92,6	92,5	92,4	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	30,5
30	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	30
29,5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	29,5
29	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	29
28,5	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,4	28,5
28	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	28
27,5	93,4	93,3	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	27,5
27	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	27
26,5	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	26,5
26	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	93,0	26
25,5	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,4	93,3	93,2	93,1	25,5
25	94,0	93,9	93,8	93,7	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	25
24,5	94,1	94,0	93,9	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	24,5
24	94,2	94,1	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	24
23,5	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	23,5
23	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	100,0	99,8	99,6	99,4	99,2	99,0	98,8	98,6	98,4	98,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,8	+22,5
22	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	94,0	93,9	22
21,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	21,5
21	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	21
20,5	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	20,5
20	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	20
19,5	95,2	95,1	95,0	94,9	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	19,5
19	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	19
18,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	18,5
18	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	18
17,5	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	17,5
17	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	17
16,5	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	16,5
16	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	16
15,5	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	15,5
15	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	15
14,5	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	14,5
14	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	14
13,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	13,5
13	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	13
12,5	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	12,5
12	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	12
11,5	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	11,5
11	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	11
10,5	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	10,5
10	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	10
9,5	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	9,5
9	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	9
8,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	8,5
8	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	8
7,5	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	7,5
7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	7
6,5	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	6,5
6	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	6
5,5	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	100,0	99,8	99,6	99,4	99,2	99,0	98,8	98,6	98,4	98,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	+5
4,5	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	4,5
4	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	4
3,5	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	3,5
3	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	3
2,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	2,5
2	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	2
1,5	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	1,5
1	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	1
0,5	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	0,5
0	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	0
—0,5	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	—0,5
1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	1
1,5	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,5	1,5
2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,5	2
2,5	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	2,5
3	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	3
3,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	3,5
4	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,9	4
4,5	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	4,5
5	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	5
5,5	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	5,5
6	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	6
6,5	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	6,5
7	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	7
7,5		100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	7,5
8			100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	8
8,5				100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	8,5
9					100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	9
9,5							100,0	99,9	99,8	99,8	9,5
10								100,0	99,9	99,8	10
10,5									100,0	99,9	10,5
11										100,0	11
11,5											11,5
12											12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	100,0	99,8	99,6	99,4	99,2	99,0	98,8	98,6	98,4	98,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5											—12,5
13											13
13,5											13,5
14											14
14,5											14,5
15											15
15,5											15,5
16											16
16,5											16,5
17											17
17,5											17,5
18											18
18,5											18,5
19											19
19,5											19,5
20											20
20,5											20,5
21											21
21,5											21,5
22											22
22,5											22,5
23											23
23,5											23,5
24											24
24,5											24,5
25											25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	98,0	97,8	97,6	97,4	97,2	97,0	96,8	96,6	96,4	96,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	+40
39,5	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	39,5
39	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	88,7	39
38,5	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	38,5
38	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	38
37,5	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,4	89,3	89,2	89,1	37,5
37	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	37
36,5	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	36,5
36	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	36
35,5	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	35,5
35	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	35
34,5	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	34,5
34	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	34
33,5	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,4	90,3	90,2	90,1	33,5
33	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	33
32,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	32,5
32	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	32
31,5	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	31,5
31	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	31
30,5	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	30,5
30	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	30
29,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	29,5
29	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	29
28,5	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	28,5
28	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	28
27,5	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	90,8	91,7	91,6	27,5
27	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	27
26,5	92,7	92,6	92,5	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	26,5
26	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	26
25,5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	25,5
25	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	25
24,5	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,4	24,5
24	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	24
23,5	93,4	93,3	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	23,5
23	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	98,0	97,8	97,6	97,4	97,2	97,0	96,8	96,6	96,4	96,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	+22,5
22	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	22
21,5	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,1	21,5
21	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,4	93,3	93,2	21
20,5	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	20,5
20	94,2	94,1	94,0	93,9	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	20
19,5	94,3	94,2	94,1	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	19,5
19	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	19
18,5	94,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	18,5
18	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	18
17,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	17,5
17	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,1	17
16,5	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	16,5
16	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,5	94,4	94,3	16
15,5	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	15,5
15	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	15
14,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	14,5
14	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	14
13,5	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	13,5
13	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	13
12,5	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	12,5
12	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	12
11,5	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	11,5
11	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	11
10,5	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	10,5
10	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	10
9,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	9,5
9	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	9
8,5	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	8,5
8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	8
7,5	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	7,5
7	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	7
6,5	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	6,5
6	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	6
5,5	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	98,0	97,8	97,6	97,4	97,2	97,0	96,8	96,6	96,4	96,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	+5
4,5	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	4,5
4	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	4
3,5	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	3,5
3	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	3
2,5	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	2,5
2	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	2
1,5	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	1,5
1	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	1
0,5	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	0,5
0	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	0
—0,5	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	—0,5
1	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	1
1,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	1,5
2	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	2
2,5	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	2,5
3	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	3
3,5	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	3,5
4	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	4
4,5	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	4,5
5	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	5
5,5	99,1	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	5,5
6	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	6
6,5	99,2	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	6,5
7	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	7
7,5	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	7,5
8	99,5	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	8
8,5	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	8,5
9	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	9
9,5	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	9,5
10	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	10
10,5	99,9	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	10,5
11	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	11
11,5	100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	11,5
12		100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	98,0	97,8	97,6	97,4	97,2	97,0	96,8	96,6	96,4	96,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5			100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	—12,5
13				100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	13
13,5					100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	13,5
14							100,0	99,9	99,8	99,8	14
14,5								100,0	99,9	99,8	14,5
15									100,0	99,9	15
15,5										100,0	15,5
16											16
16,5											16,5
17											17
17,5											17,5
18											18
18,5											18,5
19											19
19,5											19,5
20											20
20,5											20,5
21											21
21,5											21,5
22											22
22,5											22,5
23											23
23,5											23,5
24											24
24,5											24,5
25											25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	96,0	95,8	95,6	95,4	95,2	95,0	94,8	94,6	94,4	94,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	88,4	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	+40
39,5	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	39,5
39	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	39
38,5	88,8	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	38,5
38	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	38
37,5	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	37,5
37	89,2	89,1	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	37
36,5	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,5	88,4	88,3	36,5
36	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	36
35,5	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	35,5
35	89,7	89,6	89,5	89,4	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	35
34,5	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	34,5
34	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	34
33,5	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	33,5
33	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	33
32,5	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,3	32,5
32	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	32
31,5	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	31,5
31	90,7	90,6	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	31
30,5	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	30,5
30	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	30
29,5	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	29,5
29	91,2	91,1	91,0	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	29
28,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	28,5
28	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	28
27,5	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	27,5
27	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	27
26,5	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	26,5
26	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	26
25,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	25,5
25	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	25
24,5	92,2	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	24,5
24	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	24
23,5	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	23,5
23	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	96,0	95,8	95,6	95,4	95,2	95,0	94,8	94,6	94,4	94,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	+22,5
22	92,8	92,7	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	22
21,5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	21,5
21	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	21
20,5	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	20,5
20	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	20
19,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,6	19,5
19	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	93,0	92,9	92,8	92,7	19
18,5	93,6	93,5	93,4	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	18,5
18	93,7	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	18
17,5	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	17,5
17	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	17
16,5	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	16,5
16	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	16
15,5	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,6	93,5	15,5
15	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,8	93,7	93,6	15
14,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	14,5
14	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	14
13,5	94,7	94,6	94,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	13,5
13	94,8	94,7	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	13
12,5	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	12,5
12	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	12
11,5	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	11,5
11	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	11
10,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	10,5
10	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,7	10
9,5	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,9	94,8	9,5
9	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	9
8,5	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	95,0	8,5
8	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	8
7,5	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	7,5
7	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	7
6,5	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	6,5
6	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	6
5,5	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	96,0	95,8	95,6	95,4	95,2	95,0	94,8	94,6	94,4	94,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	+5
4,5	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	4,5
4	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	4
3,5	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	3,5
3	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	3
2,5	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	2,5
2	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	2
1,5	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	1,5
1	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	1
0,5	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	0,5
0	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	0
—0,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	—0,5
1	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	1
1,5	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	1,5
2	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	2
2,5	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	2,5
3	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	3
3,5	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	3,5
4	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	4
4,5	98,2	98,1	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	4,5
5	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	5
5,5	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	5,5
6	98,4	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	6
6,5	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	6,5
7	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	7
7,5	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	7,5
8	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	8
8,5	98,8	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	8,5
9	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	9
9,5	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	9,5
10	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	10
10,5	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	10,5
11	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	11
11,5	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	11,5
12	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	96,0	95,8	95,6	95,4	95,2	95,0	94,8	94,6	94,4	94,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	—12,5
13	99,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	13
13,5	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	13,5
14	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	14
14,5	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	14,5
15	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	99,2	15
15,5	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	15,5
16	100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	16
16,5		100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	16,5
17		100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	17
17,5		100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,6	99,6	17,5
18		100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,7	99,7	99,6	99,6	18
18,5							100,0	99,9	99,8	99,8	18,5
19								100,0	99,9	99,8	19
19,5									100,0	99,9	19,5
20										100,0	20
20,5											20,5
21											21
21,5											21,5
22											22
22,5											22,5
23											23
23,5											23,5
24											24
24,5											24,5
25											25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	94,0	93,8	93,6	93,4	93,2	93,0	92,8	92,6	92,4	92,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	+40
39,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	39,5
39	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	39
38,5	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	38,5
38	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	38
37,5	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	37,5
37	88,1	88,0	87,9	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	37
36,5	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	36,5
36	88,4	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	36
35,5	88,5	88,4	88,3	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	35,5
35	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	35
34,5	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	34,5
34	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	34
33,5	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,3	88,2	88,1	88,0	33,5
33	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	33
32,5	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	32,5
32	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	32
31,5	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,6	88,5	31,5
31	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	31
30,5	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	30,5
30	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	30
29,5	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	29,5
29	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	29
28,5	90,3	90,2	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	28,5
28	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,5	89,4	28
27,5	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	27,5
27	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	27
26,5	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	26,5
26	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	26
25,5	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	25,5
25	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	25
24,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	24,5
24	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	24
23,5	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	23,5
23	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	94,0	93,8	93,6	93,4	93,2	93,0	92,8	92,6	92,4	92,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	+22,5
22	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	22
21,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	21,5
21	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	21
20,5	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	20,5
20	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	20
19,5	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	19,5
19	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	19
18,5	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	18,5
18	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	18
17,5	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	17,5
17	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	17
16,5	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	16,5
16	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	16
15,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	15,5
15	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	15
14,5	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	14,5
14	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	14
13,5	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	13,5
13	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	13
12,5	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	12,5
12	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	12
11,5	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	11,5
11	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	11
10,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	10,5
10	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	10
9,5	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	9,5
9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	9
8,5	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	8,5
8	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	8
7,5	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	7,5
7	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	7
6,5	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	6,5
6	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	6
5,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	94,0	93,8	93,6	93,4	93,2	93,0	92,8	92,6	92,4	92,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	+5
4,5	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	4,5
4	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	4
3,5	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	3,5
3	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	3
2,5	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	2,5
2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	2
1,5	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	1,5
1	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	1
0,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	0,5
0	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	0
—0,5	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	—0,5
1	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	1
1,5	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	1,5
2	96,9	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	2
2,5	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	2,5
3	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	3
3,5	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	3,5
4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	4
4,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	4,5
5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	5
5,5	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	5,5
6	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	6
6,5	97,7	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	6,5
7	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	7
7,5	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	7,5
8	98,0	97,9	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	8
8,5	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	8,5
9	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	9
9,5	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	9,5
10	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	10
10,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	10,5
11	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	11
11,5	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	11,5
12	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	94,0	93,8	93,6	93,4	93,2	93,0	92,8	92,6	92,4	92,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	—12,5
13	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	13
13,5	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	13,5
14	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	98,4	14
14,5	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	98,4	14,5
15	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	15
15,5	99,3	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	15,5
16	99,3	99,3	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	16
16,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	16,5
17	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	17
17,5	99,6	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	17,5
18	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	18
18,5	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	18,5
19	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	19
19,5	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	19,5
20	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,3	20
20,5	100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	20,5
21		100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,6	99,5	21
21,5			100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	99,5	21,5
22					100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	99,6	22
22,5						100,0	99,9	99,8	99,8	99,7	22,5
23							100,0	99,9	99,8	99,8	23
23,5								100,0	99,9	99,8	23,5
24									100,0	99,9	24
24,5										100,0	24,5
25											25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	92,0	91,8	91,6	91,4	91,2	91,0	90,8	90,6	90,4	90,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	+40
39,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	39,5
39	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	39
38,5	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	38,5
38	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	38
37,5	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	37,5
37	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	37
36,5	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	36,5
36	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	36
35,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	35,5
35	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	35
34,5	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	34,5
34	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	34
33,5	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	33,5
33	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	33
32,5	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	32,5
32	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	32
31,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	31,5
31	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	31
30,5	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	30,5
30	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	30
29,5	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	29,5
29	89,1	89,0	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	29
28,5	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,3	88,2	28,5
28	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	28
27,5	89,5	89,4	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	27,5
27	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,8	88,7	88,6	27
26,5	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	26,5
26	89,9	89,8	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	26
25,5	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,3	89,2	89,1	89,0	25,5
25	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	25
24,5	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	24,5
24	90,4	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	24
23,5	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	23,5
23	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	92,0	91,8	91,6	91,4	91,2	91,0	90,8	90,6	90,4	90,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	+22,5
22	90,9	90,8	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	22
21,5	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,2	90,1	90,0	21,5
21	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	21
20,5	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	20,5
20	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	20
19,5	91,5	91,4	91,3	91,2	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	19,5
19	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	19
18,5	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	18,5
18	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	18
17,5	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	17,5
17	92,1	92,0	91,9	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	17
16,5	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	16,5
16	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	16
15,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	15,5
15	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	15
14,5	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	14,5
14	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	14
13,5	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	13,5
13	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	13
12,5	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	12,5
12	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	12
11,5	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	11,5
11	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	11
10,5	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	10,5
10	93,6	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	10
9,5	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	9,5
9	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	9
8,5	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	8,5
8	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	8
7,5	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	7,5
7	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	7
6,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	6,5
6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	6
5,5	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	92,0	91,8	91,6	91,4	91,2	91,0	90,8	90,6	90,4	90,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,2	94,1	94,0	93,9	+5
4,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	4,5
4	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	4
3,5	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	3,5
3	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	3
2,5	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	2,5
2	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	2
1,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	1,5
1	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	1
0,5	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	0,5
0	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	0
—0,5	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	—0,5
1	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	1
1,5	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	1,5
2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	2
2,5	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	2,5
3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	3
3,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	3,5
4	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	4
4,5	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	4,5
5	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	5
5,5	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	5,5
6	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	6
6,5	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	6,5
7	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	7
7,5	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	7,5
8	97,2	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	8
8,5	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	8,5
9	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	9
9,5	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	9,5
10	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	10
10,5	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	10,5
11	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	11
11,5	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	11,5
12	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	92,0	91,8	91,6	91,4	91,2	91,0	90,8	90,6	90,4	90,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	—12,5
13	98,1	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	13
13,5	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	13,5
14	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	14
14,5	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	14,5
15	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	97,7	15
15,5	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	15,5
16	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	16
16,5	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	16,5
17	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	17
17,5	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	17,5
18	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	18
18,5	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	18,5
19	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	19
19,5	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5	19,5
20	99,3	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	20
20,5	99,3	99,3	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,7	98,7	20,5
21	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	99,0	98,9	98,8	98,8	21
21,5	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	98,8	21,5
22	99,6	99,5	99,4	99,3	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	98,9	22
22,5	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	99,0	22,5
23	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,1	99,1	23
23,5	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	99,2	23,5
24	99,9	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	99,2	24
24,5	99,9	99,9	99,8	99,7	99,7	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	24,5
25	100,0	99,9	99,9	99,8	99,7	99,6	99,6	99,5	99,4	99,4	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	90,0	89,8	89,6	89,4	89,2	89,0	88,8	88,6	88,4	88,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	+40
39,5	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	39,5
39	95,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	39
38,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	38,5
38	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	38
37,5	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	37,5
37	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	37
36,5	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	36,5
36	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	36
35,5	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	35,5
35	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	35
34,5	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	34,5
34	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	34
33,5	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	33,5
33	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	33
32,5	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	32,5
32	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	32
31,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	31,5
31	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	31
30,5	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	30,5
30	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	30
29,5	87,9	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	29,5
29	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	29
28,5	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	28,5
28	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	28
27,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	27,5
27	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	27
26,5	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	26,5
26	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	26
25,5	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	25,5
25	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	25
24,5	89,2	89,1	89,0	88,9	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	24,5
24	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	24
23,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	23,5
23	89,6	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	90,0	89,8	89,6	89,4	89,2	89,0	88,8	88,6	88,4	88,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	+22,5
22	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	22
21,5	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	21,5
21	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	21
20,5	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,3	89,2	20,5
20	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	20
19,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	19,5
19	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	19
18,5	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	89,9	89,8	89,7	18,5
18	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	18
17,5	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	17,5
17	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	17
16,5	91,2	91,1	91,0	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	16,5
16	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	16
15,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	15,5
15	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	15
14,5	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	14,5
14	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,0	90,9	90,8	14
13,5	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	13,5
13	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	13
12,5	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	12,5
12	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	12
11,5	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	11,5
11	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	11
10,5	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	10,5
10	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	10
9,5	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	9,5
9	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	9
8,5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	8,5
8	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,6	92,5	92,4	92,3	8
7,5	93,2	93,1	93,0	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	7,5
7	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	7
6,5	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	6,5
6	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	6
5,5	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	90,0	89,8	89,6	89,4	89,2	89,0	88,8	88,6	88,4	88,2	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
+5	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	+5
4,5	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	4,5
4	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	4
3,5	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,3	3,5
3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,5	93,4	3
2,5	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,6	93,5	2,5
2	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,8	93,7	93,6	2
1,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	94,0	93,9	93,8	93,7	1,5
1	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,1	94,0	93,9	93,8	1
0,5	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	0,5
0	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	0
—0,5	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	—0,5
1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	1
1,5	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	1,5
2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	2
2,5	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	2,5
3	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	3
3,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	3,5
4	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	4
4,5	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	4,5
5	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	5
5,5	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	5,5
6	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	6
6,5	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	6,5
7	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	7
7,5	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	7,5
8	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	8
8,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	8,5
9	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	9
9,5	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	9,5
10	96,7	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	10
10,5	96,8	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	10,5
11	96,9	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	11
11,5	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	11,5
12	97,1	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	90,0	89,8	89,6	89,4	89,2	89,0	88,8	88,6	88,4	88,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	—12,5
13	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	13
13,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	13,5
14	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	14
14,5	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	14,5
15	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	15
15,5	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	15,5
16	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	16
16,5	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	16,5
17	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	97,3	17
17,5	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	17,5
18	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	18
18,5	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	97,6	18,5
19	98,3	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	19
19,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	19,5
20	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	20
20,5	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	97,9	20,5
21	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	98,0	21
21,5	98,8	98,7	98,6	98,5	98,5	98,4	98,3	98,2	98,2	98,1	21,5
22	98,8	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	98,2	22
22,5	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	98,3	22,5
23	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	98,3	23
23,5	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	98,4	23,5
24	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,6	98,6	98,5	24
24,5	99,2	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	98,6	24,5
25	99,3	99,2	99,2	99,1	99,0	98,9	98,9	98,8	98,7	98,7	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	88,0	87,8	87,6	87,4	87,2	87,0	86,8	86,6	86,4	86,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	+40
39,5	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0	39,5
39	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	39
38,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,3	38,5
38	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	38
37,5	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	37,5
37	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	37
36,5	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	36,5
36	85,0	84,9	84,8	84,7	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	36
35,5	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	35,5
35	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	35
34,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	34,5
34	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	34
33,5	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	33,5
33	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	33
32,5	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	32,5
32	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	32
31,5	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	31,5
31	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	31
30,5	86,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	30,5
30	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	30
29,5	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	29,5
29	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	29
28,5	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	28,5
28	87,2	87,1	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	28
27,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	27,5
27	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	27
26,5	87,6	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	26,5
26	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	26
25,5	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	86,9	86,8	25,5
25	88,0	87,9	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	25
24,5	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	24,5
24	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	24
23,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	23,5
23	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	88,0	87,8	87,6	87,4	87,2	87,0	86,8	86,6	86,4	86,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,7	87,6	+22,5
22	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	22
21,5	88,9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	21,5
21	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	21
20,5	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	20,5
20	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	20
19,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	19,5
19	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,5	19
18,5	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	18,5
18	89,8	89,7	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	18
17,5	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,2	89,1	89,0	88,9	17,5
17	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	17
16,5	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	16,5
16	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	16
15,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	15,5
15	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	15
14,5	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	14,5
14	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	14
13,5	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	13,5
13	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	13
12,5	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	12,5
12	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	12
11,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	11,5
11	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,8	90,7	90,6	90,5	11
10,5	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	10,5
10	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	10
9,5	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	9,5
9	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	9
8,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	8,5
8	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	8
7,5	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	7,5
7	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	7
6,5	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	6,5
6	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	6
5,5	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	88,0	87,8	87,6	87,4	87,2	87,0	86,8	86,6	86,4	86,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	+5
4,5	92,9	92,8	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	4,5
4	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	4
3,5	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	3,5
3	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	3
2,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	2,5
2	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	2
1,5	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	1,5
1	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	1
0,5	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	0,5
0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	0
—0,5	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	—0,5
1	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	1
1,5	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	1,5
2	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	2
2,5	94,4	94,2	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,6	2,5
3	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,9	93,8	93,7	3
3,5	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	94,0	93,9	93,8	3,5
4	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,1	94,0	93,9	4
4,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	4,5
5	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,4	94,3	94,2	94,1	5
5,5	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	5,5
6	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	6
6,5	95,2	95,1	95,0	94,9	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	6,5
7	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	7
7,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	7,5
8	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	8
8,5	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	8,5
9	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	9
9,5	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	9,5
10	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	10
10,5	96,0	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	10,5
11	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	11
11,5	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	11,5
12	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	88,0	87,8	87,6	87,4	87,2	87,0	86,8	86,6	86,4	86,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	—12,5
13	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	13
13,5	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	13,5
14	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	14
14,5	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	14,5
15	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	15
15,5	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	15,5
16	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	96,3	16
16,5	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	16,5
17	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,5	17
17,5	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	17,5
18	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	96,7	18
18,5	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,8	18,5
19	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,9	19
19,5	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	19,5
20	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	20
20,5	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	20,5
21	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	97,2	21
21,5	98,0	97,9	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4	97,3	21,5
22	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	97,4	22
22,5	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	97,5	22,5
23	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,6	23
23,5	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	97,7	23,5
24	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,9	97,8	97,7	24
24,5	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	97,8	24,5
25	98,6	98,5	98,4	98,4	98,3	98,2	98,1	98,1	98,0	97,9	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	86,0	85,8	85,6	85,4	85,2	85,0	84,8	84,6	84,4	84,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	+40
39,5	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	39,5
39	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	39
38,5	83,1	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	82,1	38,5
38	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	38
37,5	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	37,5
37	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	37
36,5	83,8	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	36,5
36	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,3	83,1	83,0	82,9	82,8	36
35,5	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	35,5
35	84,1	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	83,1	35
34,5	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	34,5
34	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	34
33,5	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	33,5
33	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	33
32,5	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	32,5
32	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	32
31,5	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,1	84,0	31,5
31	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	31
30,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	84,5	84,4	84,3	30,5
30	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	30
29,5	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	29,5
29	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	29
28,5	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	28,5
28	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	28
27,5	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	27,5
27	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	27
26,5	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	26,5
26	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	26
25,5	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	25,5
25	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	25
24,5	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	24,5
24	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	24
23,5	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	23,5
23	87,4	87,3	87,2	87,1	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	86,0	85,8	85,6	85,4	85,2	85,0	84,8	84,6	84,4	84,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	+22,5
22	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	22
21,5	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	21,5
21	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	21
20,5	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	20,5
20	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	20
19,5	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	19,5
19	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	19
18,5	88,6	88,5	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	18,5
18	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	18
17,5	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,0	87,9	87,8	17,5
17	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	17
16,5	89,1	89,0	88,9	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	16,5
16	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	16
15,5	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,3	15,5
15	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	15
14,5	89,6	89,5	89,4	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	14,5
14	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	88,7	14
13,5	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	13,5
13	90,0	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	13
12,5	90,1	90,0	89,9	89,8	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	12,5
12	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,4	89,3	89,2	12
11,5	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	11,5
11	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	11
10,5	90,6	90,5	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	10,5
10	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,0	89,9	89,8	89,7	10
9,5	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,8	9,5
9	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	9
8,5	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	8,5
8	91,2	91,1	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	8
7,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,6	90,5	90,4	90,3	7,5
7	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	7
6,5	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	6,5
6	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	6
5,5	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	86,0	85,8	85,6	85,4	85,2	85,0	84,8	84,6	84,4	84,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	91,9	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	+5
4,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,3	91,2	91,1	91,0	4,5
4	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	4
3,5	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	3,5
3	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	3
2,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	2,5
2	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	2
1,5	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	1,5
1	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	1
0,5	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	0,5
0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	0
—0,5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	—0,5
1	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	1
1,5	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	1,5
2	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	2
2,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	2,5
3	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	3
3,5	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	3,5
4	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	4
4,5	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	4,5
5	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	5
5,5	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	5,5
6	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	6
6,5	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	6,5
7	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	7
7,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	7,5
8	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	8
8,5	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	8,5
9	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	9
9,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	9,5
10	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	10
10,5	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	10,5
11	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	11
11,5	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	11,5
12	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	12
	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	86,0	85,8	85,6	85,4	85,2	85,0	84,8	84,6	84,4	84,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	—12,5
13	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	13
13,5	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	13,5
14	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	14
14,5	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	14,5
15	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	15
15,5	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	15,5
16	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	16
16,5	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	16,5
17	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	17
17,5	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	17,5
18	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	18
18,5	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	18,5
19	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	96,0	19
19,5	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	19,5
20	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	96,2	20
20,5	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,5	96,4	96,3	20,5
21	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	96,4	21
21,5	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,5	21,5
22	97,3	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	22
22,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,7	22,5
23	97,5	97,4	97,3	97,2	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	23
23,5	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	96,8	23,5
24	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	97,0	96,9	24
24,5	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	24,5
25	97,8	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	84,0	83,8	83,6	83,4	83,2	83,0	82,8	82,6	82,4	82,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,4	+40
39,5	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	39,5
39	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,7	39
38,5	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	38,5
38	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	38
37,5	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	37,5
37	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	37
36,5	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	36,5
36	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	36
35,5	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	35,5
35	82,9	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	35
34,5	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	34,5
34	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	34
33,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	33,5
33	83,5	83,4	83,3	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	33
32,5	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	32,5
32	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	32
31,5	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	31,5
31	84,0	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0	31
30,5	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	30,5
30	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	30
29,5	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	29,5
29	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	29
28,5	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	28,5
28	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	28
27,5	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	27,5
27	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	27
26,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	26,5
26	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	26
25,5	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	25,5
25	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	25
24,5	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	24,5
24	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	84,9	24
23,5	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	23,5
23	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	85,2	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	84,0	83,8	83,6	83,4	83,2	83,0	82,8	82,6	82,4	82,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,3	+22,5
22	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	22
21,5	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	21,5
21	86,8	86,7	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	21
20,5	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	20,5
20	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	20
19,5	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	19,5
19	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	19
18,5	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	18,5
18	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	18
17,5	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	17,5
17	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	86,9	86,8	17
16,5	88,0	87,9	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	16,5
16	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	16
15,5	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	15,5
15	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	15
14,5	88,5	88,4	88,3	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	14,5
14	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	14
13,5	88,7	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,7	13,5
13	88,9	88,8	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	13
12,5	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	12,5
12	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,2	88,1	12
11,5	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	11,5
11	89,4	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	11
10,5	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,8	88,7	88,6	88,5	10,5
10	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,6	10
9,5	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	9,5
9	89,9	89,8	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	9
8,5	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	8,5
8	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,2	89,1	8
7,5	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	7,5
7	90,4	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	7
6,5	90,5	90,4	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	6,5
6	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	89,9	89,8	89,7	89,6	6
5,5	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	84,0	83,8	83,6	83,4	83,2	83,0	82,8	82,6	82,4	82,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	+5
4,5	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	4,5
4	91,1	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	4
3,5	91,2	91,1	91,0	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	3,5
3	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,6	90,5	90,4	90,3	3
2,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,4	2,5
2	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	2
1,5	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	1,5
1	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	1
0,5	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	0,5
0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	0
—0,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	—0,5
1	92,2	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	1
1,5	92,3	92,2	92,1	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	1,5
2	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,6	91,5	91,4	2
2,5	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	2,5
3	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	3
3,5	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	3,5
4	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	4
4,5	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	4,5
5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,3	92,2	5
5,5	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,6	92,5	92,4	92,3	5,5
6	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	6
6,5	93,3	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	6,5
7	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	7
7,5	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	7,5
8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	8
8,5	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	8,5
9	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	9
9,5	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	9,5
10	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	10
10,5	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	10,5
11	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	11
11,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	11,5
12	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	84,0	83,8	83,6	83,4	83,2	83,0	82,8	82,6	82,4	82,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	—12,5
13	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	94,0	93,9	13
13,5	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	13,5
14	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	14
14,5	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	14,5
15	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	15
15,5	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	15,5
16	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	16
16,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	16,5
17	95,5	95,4	95,3	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	17
17,5	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	17,5
18	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	18
18,5	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	18,5
19	95,9	95,8	95,7	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	19
19,5	96,0	95,9	95,8	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	19,5
20	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	20
20,5	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	20,5
21	96,3	96,2	96,1	96,0	95,9	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	21
21,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	21,5
22	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	96,0	95,9	95,8	95,7	22
22,5	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	22,5
23	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,0	95,9	23
23,5	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	23,5
24	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	96,1	24
24,5	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,3	96,2	24,5
25	97,0	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,4	96,3	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	82,0	81,8	81,6	81,4	81,2	81,0	80,8	80,6	80,4	80,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	+40
39,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	79,5	79,4	79,2	39,5
39	80,5	80,4	80,3	80,2	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	39
38,5	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	38,5
38	80,8	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	38
37,5	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	37,5
37	81,1	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	37
36,5	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	36,5
36	81,4	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	36
35,5	81,6	81,4	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,4	35,5
35	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	35
34,5	81,9	81,7	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,9	80,7	34,5
34	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	34
33,5	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	33,5
33	82,3	82,2	82,0	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	33
32,5	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	32,5
32	82,6	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	32
31,5	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	31,5
31	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	31
30,5	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	30,5
30	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	30
29,5	83,3	83,1	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	29,5
29	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	29
28,5	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,6	82,5	28,5
28	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	28
27,5	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	27,5
27	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	27
26,5	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,1	83,0	26,5
26	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	26
25,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	25,5
25	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	25
24,5	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	24,5
24	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	24
23,5	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	23,5
23	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,1	84,0	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	82,0	81,8	81,6	81,4	81,2	81,0	80,8	80,6	80,4	80,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	+22,5
22	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	84,5	84,4	84,3	22
21,5	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	84,5	84,4	21,5
21	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	21
20,5	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	84,9	84,8	84,7	20,5
20	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	20
19,5	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	19,5
19	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	19
18,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	18,5
18	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	18
17,5	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	17,5
17	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	17
16,5	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	16,5
16	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	16
15,5	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	15,5
15	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	15
14,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	14,5
14	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	14
13,5	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	86,9	86,8	86,7	86,6	13,5
13	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	13
12,5	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	12,5
12	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	12
11,5	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	11,5
11	88,3	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	11
10,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	10,5
10	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	10
9,5	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,6	9,5
9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	9
8,5	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	8,5
8	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,2	88,1	88,0	8
7,5	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	7,5
7	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	7
6,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	6,5
6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,7	88,6	88,5	6
5,5	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,6	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	82,0	81,8	81,6	81,4	81,2	80,0	80,8	80,6	80,4	80,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	89,8	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	+5
4,5	89,9	89,8	89,7	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	4,5
4	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	4
3,5	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,3	89,2	89,1	3,5
3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,2	3
2,5	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	2,5
2	90,5	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	2
1,5	90,6	90,5	90,4	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	1,5
1	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	1
0,5	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,0	89,9	89,8	0,5
0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	89,9	0
—0,5	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	—0,5
1	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	1
1,5	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	1,5
2	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	2
2,5	91,5	91,4	91,3	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	2,5
3	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	90,9	90,8	90,7	90,6	3
3,5	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,7	3,5
4	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	4
4,5	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	4,5
5	92,1	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	5
5,5	92,2	92,1	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	5,5
6	92,3	92,2	92,1	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	6
6,5	92,4	92,3	92,2	92,1	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	6,5
7	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,8	91,7	91,6	91,5	7
7,5	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	7,5
8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	8
8,5	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	8,5
9	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	9
9,5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	9,5
10	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	10
10,5	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	10,5
11	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	11
11,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	11,5
12	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	82,0	81,8	81,6	81,4	81,2	81,0	80,8	80,6	80,4	80,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	—12,5
13	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	13
13,5	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	13,5
14	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	14
14,5	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	14,5
15	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	15
15,5	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	15,5
16	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	16
16,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	16,5
17	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	17
17,5	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,9	17,5
18	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,1	94,0	18
18,5	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,3	94,2	94,1	18,5
19	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,5	94,4	94,3	94,2	19
19,5	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,6	94,5	94,4	94,3	19,5
20	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,7	94,6	94,5	94,4	20
20,5	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,8	94,7	94,6	94,5	20,5
21	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	21
21,5	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	95,0	94,9	94,8	94,7	21,5
22	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,1	95,0	94,9	94,8	22
22,5	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	22,5
23	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,1	95,0	23
23,5	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,4	95,3	95,2	95,1	23,5
24	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,4	95,3	95,2	24
24,5	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	95,3	24,5
25	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,6	95,5	95,4	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	80,0	79,8	79,6	79,4	79,2	79,0	78,8	78,6	78,4	78,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	78,9	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	+40
39,5	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	78,0	39,5
39	79,3	79,1	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	39
38,5	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	38,5
38	79,6	79,4	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,6	78,4	38
37,5	79,7	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	37,5
37	79,9	79,7	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,9	78,7	37
36,5	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	36,5
36	80,2	80,0	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,2	79,0	36
35,5	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	35,5
35	80,5	80,3	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,5	79,3	35
34,5	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	79,5	34,5
34	80,8	80,6	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	79,8	79,6	34
33,5	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,3	80,2	80,0	79,9	79,8	33,5
33	81,0	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,2	80,0	79,9	33
32,5	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	80,1	32,5
32	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	32
31,5	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,4	31,5
31	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	31
30,5	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,8	80,6	30,5
30	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	30
29,5	82,0	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,1	80,9	29,5
29	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	29
28,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	28,5
28	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,4	28
27,5	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	27,5
27	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,8	81,7	27
26,5	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	82,0	81,9	81,8	26,5
26	83,0	82,9	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	26
25,5	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	25,5
25	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	25
24,5	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	24,5
24	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	24
23,5	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,1	83,0	82,9	82,8	82,7	23,5
23	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	80,0	79,8	79,6	79,4	79,2	79,0	78,8	78,6	78,4	78,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	84,0	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	+22,5
22	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	22
21,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	21,5
21	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	21
20,5	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	20,5
20	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,8	83,7	20
19,5	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	19,5
19	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	19
18,5	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	18,5
18	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	18
17,5	85,4	85,3	85,2	85,1	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	17,5
17	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	17
16,5	85,7	85,6	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	16,5
16	85,8	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	16
15,5	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	15,5
15	86,1	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	15
14,5	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	14,5
14	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	14
13,5	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	13,5
13	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	13
12,5	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	12,5
12	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	12
11,5	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	11,5
11	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	11
10,5	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	10,5
10	87,4	87,3	87,2	87,1	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	10
9,5	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	9,5
9	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	9
8,5	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	8,5
8	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	8
7,5	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	7,5
7	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	7
6,5	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	6,5
6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	6
5,5	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,7	87,6	87,5	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	80,0	79,8	79,6	79,4	79,2	79,0	78,8	78,6	78,4	78,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	+5
4,5	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	4,5
4	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	4
3,5	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,2	88,1	88,0	3,5
3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	3
2,5	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	2,5
2	89,4	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	2
1,5	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	1,5
1	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,8	88,7	88,6	1
0,5	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,7	0,5
0	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	0
—0,5	90,0	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	—0,5
1	90,1	90,0	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	1
1,5	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	1,5
2	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,5	89,4	89,3	2
2,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	2,5
3	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	3
3,5	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	3,5
4	90,8	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	4
4,5	90,9	90,8	90,7	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	4,5
5	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	5
5,5	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,3	90,2	90,1	5,5
6	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,2	6
6,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	6,5
7	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	7
7,5	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	7,5
8	91,7	91,6	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	8
8,5	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,0	90,9	90,8	8,5
9	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	9
9,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	9,5
10	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	10
10,5	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	10,5
11	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	11
11,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	11,5
12	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	80,0	79,8	79,6	79,4	79,2	79,0	78,8	78,6	78,4	78,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	91,9	91,8	91,7	—12,5
13	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	13
13,5	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	13,5
14	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	14
14,5	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	14,5
15	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	15
15,5	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	15,5
16	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	16
16,5	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	16,5
17	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	17
17,5	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	17,5
18	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	18
18,5	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	18,5
19	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	19
19,5	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	19,5
20	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	20
20,5	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	20,5
21	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	21
21,5	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	21,5
22	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	22
22,5	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	22,5
23	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	23
23,5	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	23,5
24	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	24
24,5	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	24,5
25	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	25
	95,3	95,2	95,1	95,0	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	78,0	77,8	77,6	77,4	77,2	77,0	76,8	76,6	76,4	76,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	77,7	77,5	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	+40
39,5	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	39,5
39	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	39
38,5	78,1	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	77,0	38,5
38	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,3	77,1	38
37,5	78,4	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	37,5
37	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	78,0	77,8	77,7	77,6	77,4	37
36,5	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	77,8	77,7	77,6	36,5
36	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	36
35,5	79,0	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	35,5
35	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	35
34,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	34,5
34	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	34
33,5	79,6	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	33,5
33	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	33
32,5	79,9	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	32,5
32	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,1	78,9	32
31,5	80,2	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	31,5
31	80,4	80,2	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	79,5	79,4	79,2	31
30,5	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	30,5
30	80,7	80,5	80,4	80,3	80,2	80,0	79,9	79,8	79,7	79,5	30
29,5	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	29,5
29	81,0	80,8	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	80,1	80,0	79,8	29
28,5	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	28,5
28	81,2	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	28
27,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,3	27,5
27	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	27
26,5	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,6	26,5
26	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	26
25,5	82,0	81,8	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	25,5
25	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	25
24,5	82,3	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	24,5
24	82,4	82,3	82,2	82,0	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	24
23,5	82,5	82,4	82,3	82,2	82,0	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	23,5
23	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	78,0	77,8	77,6	77,4	77,2	77,0	76,8	76,6	76,4	76,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	+22,5
22	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	22
21,5	83,1	83,0	83,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	21,5
21	83,3	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	21
20,5	83,4	83,3	83,1	83,0	83,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	20,5
20	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,6	82,4	20
19,5	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,6	19,5
19	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	19
18,5	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,9	18,5
18	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	18
17,5	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,3	83,1	17,5
17	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	17
16,5	84,5	84,4	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	16,5
16	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,6	16
15,5	84,8	84,7	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	15,5
15	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	15
14,5	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	14,5
14	85,2	85,1	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	14
13,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	13,5
13	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	13
12,5	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	12,5
12	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	12
11,5	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	11,5
11	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	11
10,5	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	10,5
10	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	10
9,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	9,5
9	86,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	9
8,5	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	8,5
8	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	8
7,5	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	7,5
7	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	7
6,5	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	6,5
6	87,3	87,2	87,1	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	6
5,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	78,0	77,8	77,6	77,4	77,2	77,0	76,8	76,6	76,4	76,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	+5
4,5	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	4,5
4	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	4
3,5	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	3,5
3	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	3
2,5	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	2,5
2	88,3	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	2
1,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	1,5
1	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	1
0,5	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	0,5
0	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,7	0
—0,5	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	—0,5
1	89,0	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	1
1,5	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	1,5
2	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,3	88,2	2
2,5	89,4	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	2,5
3	89,5	89,4	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	3
3,5	89,6	89,5	89,4	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	3,5
4	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	4
4,5	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,8	4,5
5	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	5
5,5	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	5,5
6	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	6
6,5	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	6,5
7	90,4	90,3	90,2	90,1	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	7
7,5	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	7,5
8	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	8
8,5	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	8,5
9	90,9	90,8	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	9
9,5	91,0	90,9	90,8	90,7	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	9,5
10	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,3	90,2	90,1	10
10,5	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,2	10,5
11	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	11
11,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	11,5
12	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	78,0	77,8	77,6	77,4	77,2	77,0	76,8	76,6	76,4	76,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	—12,5
13	91,8	91,7	91,6	91,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	13
13,5	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	13,5
14	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	14
14,5	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	14,5
15	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	15
15,5	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	15,5
16	92,5	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	16
16,5	92,6	92,5	92,4	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	16,5
17	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	91,9	91,8	91,7	17
17,5	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	17,5
18	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	18
18,5	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	18,5
19	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	19
19,5	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	19,5
20	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	20
20,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	20,5
21	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	21
21,5	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,9	92,8	21,5
22	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	22
22,5	93,8	93,7	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	22,5
23	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	23
23,5	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	23,5
24	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	24
24,5	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	24,5
25	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	76,0	75,8	75,6	75,4	75,2	75,0	74,8	74,6	74,4	74,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,6	75,4	75,3	75,2	+40
39,5	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,9	75,7	75,6	75,5	75,3	39,5
39	76,7	76,5	76,4	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,5	39
38,5	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	76,0	75,9	75,8	75,6	38,5
38	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	76,3	76,2	76,1	75,9	75,8	38
37,5	77,1	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	37,5
37	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	37
36,5	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	36,5
36	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	36
35,5	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	35,5
35	77,9	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	35
34,5	78,1	77,9	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	34,5
34	78,2	78,1	78,0	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	34
33,5	78,4	78,2	78,1	78,0	77,8	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	33,5
33	78,5	78,4	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	33
32,5	78,7	78,5	78,4	78,3	78,1	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	32,5
32	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	32
31,5	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	31,5
31	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	31
30,5	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	30,5
30	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	30
29,5	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	29,5
29	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	29
28,5	79,8	79,7	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	28,5
28	80,0	79,9	79,7	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	28
27,5	80,1	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	27,5
27	80,3	80,2	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,3	79,1	27
26,5	80,4	80,3	80,2	80,0	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	26,5
26	80,6	80,4	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,6	79,4	26
25,5	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	25,5
25	80,9	80,7	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	25
24,5	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,9	24,5
24	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	24
23,5	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,2	23,5
23	81,4	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	76,0	75,8	75,6	75,4	75,2	75,0	74,8	74,6	74,4	74,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,5	+22,5
22	81,7	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	22
21,5	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,9	80,7	21,5
21	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	21
20,5	82,2	82,0	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	20,5
20	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	20
19,5	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	19,5
19	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,5	19
18,5	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	18,5
18	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	18
17,5	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	17,5
17	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	82,0	17
16,5	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	16,5
16	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	16
15,5	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	15,5
15	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	15
14,5	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	14,5
14	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	14
13,5	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,1	83,0	13,5
13	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	13
12,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	12,5
12	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	12
11,5	84,7	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	11,5
11	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	11
10,5	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	10,5
10	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	10
9,5	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	9,5
9	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	9
8,5	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	8,5
8	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	8
7,5	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	7,5
7	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	7
6,5	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	6,5
6	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	6
5,5	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	5,5

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	76,0	75,8	75,6	75,4	75,2	75,0	74,8	74,6	74,4	74,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	+5
4,5	86,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	4,5
4	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	4
3,5	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	3,5
3	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	3
2,5	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	2,5
2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	2
1,5	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	1,5
1	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,3	1
0,5	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	0,5
0	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	0
—0,5	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	86,9	86,8	86,7	—0,5
1	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	1
1,5	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	1,5
2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	2
2,5	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	2,5
3	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	3
3,5	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	3,5
4	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	4
4,5	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	4,5
5	88,9	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	5
5,5	89,0	88,9	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	5,5
6	89,1	89,0	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	6
6,5	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	6,5
7	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	7
7,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	7,5
8	89,6	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,5	8
8,5	89,7	89,6	89,5	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	8,5
9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	9
9,5	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,2	89,1	89,0	88,9	9,5
10	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,1	89,0	10
10,5	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,1	10,5
11	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	11
11,5	90,4	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	11,5
12	90,5	90,4	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	12

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	76,0	75,8	75,6	75,4	75,2	75,0	74,8	74,6	74,4	74,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	89,9	89,8	89,7	89,6	—12,5
13	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,8	89,7	13
13,5	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	13,5
14	91,0	90,9	90,8	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	14
14,5	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,4	90,3	90,2	90,1	14,5
15	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	15
15,5	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	15,5
16	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	16
16,5	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	16,5
17	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	17
17,5	91,8	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	17,5
18	91,9	91,8	91,7	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	18
18,5	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	18,5
19	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,4	91,3	91,2	91,1	19
19,5	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,2	19,5
20	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	20
20,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	20,5
21	92,6	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	91,6	21
21,5	92,7	92,6	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,7	21,5
22	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,1	92,0	91,9	91,8	22
22,5	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	22,5
23	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	23
23,5	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	23,5
24	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	24
24,5	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	24,5
25	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	25

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	74,0	73,8	73,6	73,4	73,2	73,0	72,8	72,6	72,4	72,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	+40
39,5	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	39,5
39	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	39
38,5	75,5	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,3	38,5
38	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,6	74,4	38
37,5	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,9	74,7	74,6	37,5
37	76,0	75,8	75,7	75,6	75,4	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	37
36,5	76,1	76,0	75,9	75,7	75,6	75,4	75,3	75,2	75,0	74,9	36,5
36	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	36
35,5	76,4	76,3	76,2	76,0	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	35,5
35	76,6	76,5	76,3	76,2	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	35
34,5	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	34,5
34	76,9	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	34
33,5	77,1	76,9	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	33,5
33	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	33
32,5	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	32,5
32	77,5	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	32
31,5	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	31,5
31	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	31
30,5	78,0	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	30,5
30	78,1	78,0	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	30
29,5	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	29,5
29	78,4	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,4	77,2	29
28,5	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	28,5
28	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,7	77,5	28
27,5	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	27,5
27	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	78,0	77,8	27
26,5	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	26,5
26	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	26
25,5	79,4	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	25,5
25	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	25
24,5	79,7	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	24,5
24	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	24
23,5	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,9	23,5
23	80,2	80,0	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	23

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	74,0	73,8	73,6	73,4	73,2	73,0	72,8	72,6	72,4	72,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,2	+22,5
22	80,5	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	22
21,5	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	21,5
21	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	21
20,5	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	79,7	20,5
20	81,0	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	20
19,5	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,2	80,0	19,5
19	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	19
18,5	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,5	80,3	18,5
18	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	18
17,5	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	17,5
17	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,8	17
16,5	82,0	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	16,5
16	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	16
15,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	15,5
15	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,5	81,3	15
14,5	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	14,5
14	82,8	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	14
13,5	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,8	13,5
13	83,0	82,9	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,0	81,9	13
12,5	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	82,0	12,5
12	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	12
11,5	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	11,5
11	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	11
10,5	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	10,5
10	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	10
9,5	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,1	83,0	82,9	9,5
9	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,1	83,0	9
8,5	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	8,5
8	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	8
7,5	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	7,5
7	84,7	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	7
6,5	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	6,5
6	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	6
5,5	85,1	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	74,0	73,8	73,6	73,4	73,2	73,0	72,8	72,6	72,4	72,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	+5
4,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	4,5
4	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	4
3,5	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	3,5
3	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	3
2,5	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	2,5
2	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	2
1,5	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	1,5
1	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	1
0,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	0,5
0	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	0
—0,5	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	—0,5
1	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	1
1,5	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	1,5
2	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	2
2,5	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	2,5
3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	3
3,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	3,5
4	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	4
4,5	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	4,5
5	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	5
5,5	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	5,5
6	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	6
6,5	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	87,0	6,5
7	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	7
7,5	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	7,5
8	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	8
8,5	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,7	87,6	87,5	8,5
9	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,7	87,6	9
9,5	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,7	9,5
10	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	10
10,5	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,3	88,2	88,1	88,0	10,5
11	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	11
11,5	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	11,5
12	89,4	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	74,0	73,8	73,6	73,4	73,2	73,0	72,8	72,6	72,4	72,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	—12,5
13	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	88,7	88,6	13
13,5	89,8	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,7	13,5
14	89,9	89,8	89,7	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	14
14,5	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,3	89,2	89,1	89,0	14,5
15	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,1	15
15,5	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	15,5
16	90,4	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	16
16,5	90,5	90,4	90,3	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	16,5
17	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	17
17,5	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,0	89,9	89,8	89,7	17,5
18	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	89,9	89,8	18
18,5	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	18,5
19	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	19
19,5	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	19,5
20	91,3	91,2	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	20
20,5	91,4	91,3	91,2	91,1	90,0	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	20,5
21	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,7	90,6	90,5	21
21,5	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,6	21,5
22	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	22
22,5	91,9	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	22,5
23	92,0	91,9	91,8	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	23
23,5	92,1	92,0	91,9	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	23,5
24	92,2	92,1	92,0	91,9	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	24
24,5	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,6	91,5	91,4	91,3	24,5
25	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	91,9	91,8	91,6	91,5	91,4	25

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	72,0	71,8	71,6	71,4	71,2	71,0	70,8	70,6	70,4	70,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	73,7	73,5	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,6	72,4	+40
39,5	73,8	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,9	72,7	72,6	39,5
39	74,0	73,8	73,7	73,6	73,4	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	39
38,5	74,1	74,0	73,9	73,7	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	38,5
38	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	73,5	73,3	73,2	73,1	38
37,5	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,8	73,6	73,5	73,4	73,2	37,5
37	74,6	74,5	74,3	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,4	37
36,5	74,8	74,6	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	36,5
36	74,9	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	73,8	73,7	36
35,5	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,9	35,5
35	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	35
34,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	74,3	74,2	34,5
34	75,6	75,4	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	74,3	34
33,5	75,7	75,6	75,4	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	33,5
33	75,9	75,7	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	33
32,5	76,0	75,9	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	32,5
32	76,2	76,0	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	75,0	32
31,5	76,3	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	31,5
31	76,5	76,3	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	31
30,5	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,6	75,4	30,5
30	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	75,6	30
29,5	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,9	75,7	29,5
29	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,9	29
28,5	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	76,0	28,5
28	77,4	77,3	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	28
27,5	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	76,3	27,5
27	77,7	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	27
26,5	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	26,5
26	78,0	77,9	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	26
25,5	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	25,5
25	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	25
24,5	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	24,5
24	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	24
23,5	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	77,5	23,5
23	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	23

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	72,0	71,8	71,6	71,4	71,2	71,0	70,8	70,6	70,4	70,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	77,8	+22,5
22	79,2	78,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	22
21,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	78,1	21,5
21	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	21
20,5	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,6	78,4	20,5
20	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	20
19,5	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	19,5
19	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	79,9	19
18,5	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	18,5
18	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,2	18
17,5	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	17,5
17	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	17
16,5	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	16,5
16	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	79,7	16
15,5	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	15,5
15	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	80,0	15
14,5	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	14,5
14	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	14
13,5	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	13,5
13	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	13
12,5	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,8	12,5
12	82,1	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	12
11,5	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	11,5
11	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	11
10,5	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	10,5
10	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,5	10
9,5	82,8	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	9,5
9	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	9
8,5	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	8,5
8	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	8
7,5	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	7,5
7	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	7
6,5	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,6	82,4	6,5
6	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,6	6
5,5	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	72,0	71,8	71,6	71,4	71,2	71,0	70,8	70,6	70,4	70,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	+5
4,5	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	4,5
4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	4
3,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	3,5
3	84,5	84,4	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	3
2,5	84,6	84,5	84,4	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	2,5
2	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	2
1,5	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	1,5
1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	1
0,5	85,1	85,0	84,9	84,8	84,7	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	0,5
0	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,5	84,4	84,3	84,2	0
—0,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,5	84,4	84,3	—0,5
1	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	1
1,5	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	84,6	1,5
2	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	2
2,5	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	84,9	84,8	2,5
3	86,0	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	84,9	3
3,5	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	85,2	85,1	3,5
4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	85,2	4
4,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	4,5
5	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	5
5,5	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	5,5
6	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	6
6,5	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	6,5
7	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	7
7,5	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	7,5
8	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	86,2	8
8,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	86,4	86,3	8,5
9	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	9
9,5	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	86,6	9,5
10	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	86,7	10
10,5	87,9	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	86,8	10,5
11	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	86,9	11
11,5	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	11,5
12	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	72,0	71,8	71,6	71,4	71,2	71,0	70,8	70,6	70,4	70,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,4	87,3	—12,5
13	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	13
13,5	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	13,5
14	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	14
14,5	88,9	88,8	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	14,5
15	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	15
15,5	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	88,1	15,5
16	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	88,2	16
16,5	89,4	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,4	88,3	16,5
17	89,5	89,4	89,3	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	17
17,5	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	17,5
18	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,0	88,9	88,8	88,7	18
18,5	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	88,8	18,5
19	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	88,9	19
19,5	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	19,5
20	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	20
20,5	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	20,5
21	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,7	89,6	89,5	89,4	21
21,5	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,6	89,5	21,5
22	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,6	22
22,5	90,8	90,7	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	22,5
23	90,9	90,8	90,7	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	89,9	23
23,5	91,0	90,9	90,8	90,7	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	23,5
24	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,4	90,3	90,2	90,1	24
24,5	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,4	90,3	90,2	24,5
25	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,4	90,3	25

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	70,0	69,8	69,6	69,4	69,2	69,0	68,8	68,6	68,4	68,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	72,3	72,1	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	7 1	71,2	71,0	+40
39,5	72,4	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	3 7 1	71,3	71,2	39,5
39	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	7 1	5 7 1	71,5	71,3	39
38,5	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,1	8 7 1	6 7 1	71,6	71,5	38,5
38	72,9	72,8	72,6	72,5	72,4	72,2	9 7 2	8 7 1	71,8	71,7	38
37,5	73,1	72,9	72,8	72,7	72,5	72,4	7 2	7 2	72,0	71,8	37,5
37	73,2	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	2 7 2	1 7 2	72,1	72,0	37
36,5	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	4 7 2	3 7 2	72,3	72,1	36,5
36	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,9	6 7 2	4 7 2	72,4	72,3	36
35,5	73,7	73,6	73,4	73,3	73,2	73,0	7 7 2	6 7 2	72,6	72,5	35,5
35	73,9	73,7	73,6	73,5	73,3	73,2	7 3	7 2	72,8	72,6	35
34,5	74,0	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	0 7 3	9 7 3	72,9	72,8	34,5
34	74,2	74,0	73,9	73,8	73,6	73,5	2 7 3	1 7 3	73,1	73,0	34
33,5	74,3	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	4 7 3	2 7 3	73,3	73,1	33,5
33	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	73,8	5 7 3	4 7 3	73,4	73,3	33
32,5	74,7	74,5	74,4	74,3	74,1	74,0	7 3	7 3	73,6	73,4	32,5
32	74,8	74,7	74,5	74,4	74,3	74,1	8 7 4	7 7 3	73,7	73,6	32
31,5	75,0	74,8	74,7	74,6	74,4	74,3	0 7 4	9 7 4	73,9	73,7	31,5
31	75,1	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	2 7 4	0 7 4	74,0	73,9	31
30,5	75,3	75,1	75,0	74,9	74,7	74,6	3 7 4	2 7 4	74,2	74,1	30,5
30	75,4	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	7 4	7 4	74,3	74,2	30
29,5	75,6	75,4	75,3	75,2	75,0	74,9	6 7 4	5 7 4	74,5	74,4	29,5
29	75,7	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	8 7 4	6 7 4	74,7	74,5	29
28,5	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	9 7 5	8 7 4	74,8	74,7	28,5
28	76,0	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	1 7 5	9 7 5	75,0	74,8	28
27,5	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	7 5	7 5	75,1	75,0	27,5
27	76,3	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	4 7 5	2 7 5	75,3	75,1	27
26,5	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	5 7 5	4 7 5	75,4	75,3	26,5
26	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	7 7 5	6 7 5	75,6	75,4	26
25,5	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	8 7 6	7 7 5	75,7	75,6	25,5
25	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	7 6	7 6	75,9	75,7	25
24,5	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	1 7 6	76,2	76,0	75,9	24,5
24	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	3 7 6	76,3	76,2	76,0	24
23,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	4 7 6	76,5	76,3	76,2	23,5
23	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	6 7 6	76,6	76,5	76,3	23

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	70,0	69,8	69,6	69,4	69,2	69,0	68,8	68,6	68,4	68,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	+22,5
22	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	22
21,5	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	21,5
21	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	21
20,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	20,5
20	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	20
19,5	78,6	78,4	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	77,5	77,4	19,5
19	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	77,5	19
18,5	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	18,5
18	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	77,8	18
17,5	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	17,5
17	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	78,1	17
16,5	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	16,5
16	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	16
15,5	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	15,5
15	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,9	78,7	15
14,5	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	14,5
14	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,2	79,0	14
13,5	80,3	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	13,5
13	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	13
12,5	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,5	12,5
12	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	12
11,5	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	79,7	11,5
11	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	11
10,5	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	80,0	10,5
10	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	10
9,5	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,4	80,3	9,5
9	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	80,5	9
8,5	81,8	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	8,5
8	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,7	8
7,5	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	7,5
7	82,2	82,0	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	7
6,5	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	6,5
6	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	6
5,5	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °С	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °С
	70,0	69,8	69,6	69,4	69,2	69,0	68,8	68,6	68,4	68,2	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
+5	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	+5
4,5	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	4,5
4	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,9	4
3,5	83,1	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	3,5
3	83,3	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	82,1	3
2,5	83,4	83,3	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,3	2,5
2	83,5	83,4	83,3	83,1	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	2
1,5	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	1,5
1	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	1
0,5	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	0,5
0	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	0
—0,5	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	—0,5
1	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	1
1,5	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	1,5
2	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	2
2,5	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	2,5
3	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	3
3,5	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,9	3,5
4	85,1	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	4
4,5	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	4,5
5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	5
5,5	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	5,5
6	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	6
6,5	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	6,5
7	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	7
7,5	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,9	7,5
8	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	8
8,5	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	8,5
9	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	9
9,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	9,5
10	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	85,6	85,5	10
10,5	86,7	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	10,5
11	86,8	86,7	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	11
11,5	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	11,5
12	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	70,0	69,8	69,6	69,4	69,2	69,0	68,8	68,6	68,4	68,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	—12,5
13	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	13
13,5	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	13,5
14	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	86,5	14
14,5	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	86,7	14,5
15	87,9	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	15
15,5	88,0	87,9	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	86,9	15,5
16	88,1	88,0	87,9	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,0	16
16,5	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	16,5
17	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,6	87,5	87,4	87,3	17
17,5	88,5	88,3	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	87,4	17,5
18	88,6	88,5	88,4	88,2	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	87,5	18
18,5	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	87,7	18,5
19	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	87,8	19
19,5	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,1	88,0	87,9	19,5
20	89,1	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,0	20
20,5	89,2	89,1	89,0	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	20,5
21	89,3	89,2	89,1	89,0	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	21
21,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,7	88,6	88,5	88,4	21,5
22	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,7	88,6	88,5	22
22,5	89,7	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,7	88,6	22,5
23	89,8	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	88,8	23
23,5	89,9	89,8	89,7	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	88,9	23,5
24	90,0	89,9	89,8	89,7	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	24
24,5	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,4	89,3	89,2	89,1	24,5
25	90,2	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,4	89,3	89,2	25

Продолжение табл. 4

Температура, °C	Показания металлического спиртомера										Температура, °C
	68,0	67,8	67,6	67,4	67,2	67,0	66,8	66,6	66,4	66,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,8	69,6	+40
39,5	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,1	69,9	69,8	39,5
39	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	39
38,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	38,5
38	71,5	71,4	71,2	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,3	38
37,5	71,7	71,5	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,6	70,4	37,5
37	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,9	70,7	70,6	37
36,5	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,2	71,0	70,9	70,8	36,5
36	72,2	72,0	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,1	70,9	36
35,5	72,3	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,4	71,2	71,1	35,5
35	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	35
34,5	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	34,5
34	72,8	72,7	72,5	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,6	34
33,5	73,0	72,8	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,9	71,7	33,5
33	73,1	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,2	72,0	71,9	33
32,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	32,5
32	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	32
31,5	73,6	73,5	73,3	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	31,5
31	73,8	73,6	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	31
30,5	73,9	73,8	73,6	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,7	30,5
30	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	73,0	72,8	30
29,5	74,2	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,3	73,1	73,0	29,5
29	74,4	74,2	74,1	74,0	73,8	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	29
28,5	74,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,6	73,4	73,3	28,5
28	74,7	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	73,9	73,7	73,6	73,4	28
27,5	74,8	74,7	74,6	74,4	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	27,5
27	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	27
26,5	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	26,5
26	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	74,3	74,2	74,1	26
25,5	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	25,5
25	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	25
24,5	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	74,7	74,5	24,5
24	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,7	24
23,5	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	23,5
23	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	23

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °С	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °С
	68,0	67,8	67,6	67,4	67,2	67,0	66,8	66,6	66,4	66,2	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
+22,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	+22,5
22	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,6	75,4	75,3	22
21,5	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	75,6	75,4	21,5
21	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,9	75,7	75,6	21
20,5	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	76,1	76,0	75,9	75,7	20,5
20	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	76,0	75,9	20
19,5	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	76,0	19,5
19	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	76,3	76,2	19
18,5	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	76,3	18,5
18	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	18
17,5	77,9	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	17,5
17	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	17
16,5	78,2	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	16,5
16	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	16
15,5	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	15,5
15	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	87,9	77,8	77,7	77,5	77,4	15
14,5	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	77,5	14,5
14	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	77,8	77,7	14
13,5	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	77,8	13,5
13	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	13
12,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	78,1	12,5
12	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	12
11,5	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	11,5
11	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	11
10,5	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	10,5
10	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	10
9,5	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	9,5
9	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,2	9
8,5	80,5	80,3	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	8,5
8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	8
7,5	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	7,5
7	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,9	79,7	7
6,5	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	6,5
6	81,2	81,0	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	6
5,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	68,0	67,8	67,6	67,4	67,2	67,0	66,8	66,6	66,4	66,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	+5
4,5	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,6	80,4	4,5
4	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,6	4
3,5	81,9	81,7	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	3,5
3	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	80,8	3
2,5	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	81,0	2,5
2	82,3	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,2	81,1	2
1,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	81,2	1,5
1	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,4	1
0,5	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	82,0	81,9	81,8	81,7	81,5	0,5
0	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,2	82,0	81,9	81,8	81,7	0
—0,5	82,9	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	—0,5
1	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	82,1	81,9	1
1,5	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	82,1	1,5
2	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	2
2,5	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	2,5
3	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	3
3,5	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	3,5
4	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	4
4,5	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	4,5
5	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	5
5,5	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	5,5
6	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	6
6,5	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	6,5
7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	7
7,5	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	83,6	7,5
8	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	83,7	8
8,5	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,9	8,5
9	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	9
9,5	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	84,1	9,5
10	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,3	10
10,5	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	10,5
11	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	11
11,5	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	84,7	11,5
12	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,0	84,9	84,8	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	68,0	67,8	67,6	67,4	67,2	67,0	66,8	66,6	66,4	66,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	86,0	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	84,9	—12,5
13	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	13
13,5	86,3	86,2	86,0	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	85,2	13,5
14	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,4	85,3	14
14,5	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	14,5
15	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	85,9	85,8	85,7	85,6	15
15,5	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	85,7	15,5
16	86,9	86,8	86,7	86,6	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	85,8	16
16,5	87,1	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	86,0	16,5
17	87,2	87,1	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,3	86,2	86,1	17
17,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	17,5
18	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	18
18,5	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	86,5	18,5
19	87,7	87,6	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	86,8	86,7	86,6	19
19,5	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	19,5
20	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	86,9	20
20,5	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	87,1	87,0	20,5
21	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	87,1	21
21,5	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	87,2	21,5
22	88,4	88,3	88,2	88,0	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,3	22
22,5	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	22,5
23	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	87,9	87,8	87,7	87,6	23
23,5	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	87,7	23,5
24	88,9	88,8	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	87,8	24
24,5	89,0	88,9	88,8	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	24,5
25	89,1	89,0	88,9	88,8	88,7	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	25

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	66,0	65,8	65,6	65,4	65,2	65,0	64,8	64,6	64,4	64,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	+40
39,5	69,6	69,5	69,3	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	39,5
39	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	39
38,5	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,0	68,8	68,7	38,5
38	70,1	70,0	69,8	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	38
37,5	70,3	70,1	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	37,5
37	70,4	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	37
36,5	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	36,5
36	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	36
35,5	70,9	70,8	70,6	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	35,5
35	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	35
34,5	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	70,0	34,5
34	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	34
33,5	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	33,5
33	71,7	71,6	71,4	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	33
32,5	71,9	71,7	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	32,5
32	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,1	70,9	70,8	32
31,5	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	31,5
31	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	31
30,5	72,5	72,4	72,2	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	30,5
30	72,7	72,5	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	30
29,5	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,9	71,7	71,6	29,5
29	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,9	71,7	29
28,5	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,2	72,0	71,9	28,5
28	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	28
27,5	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	27,5
27	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	27
26,5	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	26,5
26	73,9	73,8	73,6	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,7	26
25,5	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	73,0	72,8	25,5
25	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	73,0	25
24,5	74,4	74,2	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,3	73,1	24,5
24	74,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,6	73,4	73,3	24
23,5	74,7	74,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,9	73,7	73,6	73,4	23,5
23	74,8	74,7	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	73,9	73,7	73,6	23

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	66,0	65,8	65,6	65,4	65,2	65,0	64,8	64,6	64,4	64,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	+22,5
22	75,1	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	74,3	74,2	74,0	73,9	22
21,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	21,5
21	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	21
20,5	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	20,5
20	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	20
19,5	75,9	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	19,5
19	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	19
18,5	76,2	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	18,5
18	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	18
17,5	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	17,5
17	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	17
16,5	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,6	16,5
16	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	16
15,5	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	76,1	76,0	75,9	15,5
15	77,3	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	76,0	15
14,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	14,5
14	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	76,3	14
13,5	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	13,5
13	77,9	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	13
12,5	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	12,5
12	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	12
11,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	11,5
11	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	11
10,5	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	10,5
10	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	10
9,5	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,7	9,5
9	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	9
8,5	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	8,5
8	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	78,1	8
7,5	79,5	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,4	78,2	7,5
7	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	78,4	7
6,5	79,7	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	78,5	6,5
6	79,9	79,7	79,6	79,5	79,3	79,2	79,1	78,9	78,8	78,7	6
5,5	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	78,8	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	66,0	65,8	65,6	65,4	65,2	65,0	64,8	64,6	64,4	64,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	80,2	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	+5
4,5	80,3	80,2	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	79,1	4,5
4	80,4	80,3	80,2	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	79,2	4
3,5	80,6	80,4	80,3	80,2	80,0	79,9	79,8	79,6	79,5	79,4	3,5
3	80,7	80,6	80,4	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	3
2,5	80,9	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	2,5
2	81,0	80,8	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	2
1,5	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	80,1	79,9	1,5
1	81,3	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	80,1	1
0,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,3	80,2	0,5
0	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	80,4	0
—0,5	81,7	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	80,5	—0,5
1	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,7	80,6	1
1,5	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,8	1,5
2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	2
2,5	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	2,5
3	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	3
3,5	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	3,5
4	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	81,4	4
4,5	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	4,5
5	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	5
5,5	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	5,5
6	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	6
6,5	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	6,5
7	83,4	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	7
7,5	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	82,3	7,5
8	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,8	82,7	82,6	82,5	8
8,5	83,8	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	82,6	8,5
9	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	82,7	9
9,5	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	82,9	9,5
10	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,2	83,1	83,0	10
10,5	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	83,1	10,5
11	84,4	84,3	84,1	84,0	83,9	83,8	83,6	83,5	83,4	83,3	11
11,5	84,5	84,4	84,3	84,2	84,0	83,9	83,8	83,7	83,5	83,4	11,5
12	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	66,0	65,8	65,6	65,4	65,2	65,0	64,8	64,6	64,4	64,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	—12,5
13	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	83,8	13
13,5	85,1	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	83,9	13,5
14	85,2	85,1	84,9	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	84,1	14
14,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,4	84,3	84,2	14,5
15	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	84,3	15
15,5	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	84,5	15,5
16	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	16
16,5	85,9	85,7	85,6	85,5	85,3	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	16,5
17	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,8	17
17,5	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	17,5
18	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	18
18,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	85,2	18,5
19	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	85,4	19
19,5	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	85,5	19,5
20	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,7	85,6	20
20,5	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	85,8	20,5
21	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	85,9	21
21,5	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,2	86,1	86,0	21,5
22	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	22
22,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	22,5
23	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,7	86,6	86,5	86,4	23
23,5	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	86,5	23,5
24	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	86,8	86,6	24
24,5	87,9	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,1	87,0	86,9	86,8	24,5
25	88,0	87,9	87,7	87,6	87,5	87,4	87,2	87,1	87,0	86,9	25

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	64,0	63,8	63,6	63,4	63,2	63,0	62,8	62,6	62,4	62,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	+40
39,5	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,2	67,0	66,9	39,5
39	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,2	67,0	39
38,5	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,2	38,5
38	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,4	38
37,5	68,8	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	37,5
37	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	37
36,5	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	36,5
36	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	36
35,5	69,5	69,3	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	35,5
35	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	35
34,5	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	34,5
34	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	34
33,5	70,1	70,0	69,8	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	33,5
33	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	33
32,5	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	32,5
32	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,5	69,3	32
31,5	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	31,5
31	70,9	70,8	70,6	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	31
30,5	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	30,5
30	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	30
29,5	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	29,5
29	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	29
28,5	71,7	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	28,5
28	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	28
27,5	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	27,5
27	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	27
26,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,4	71,2	71,1	26,5
26	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,4	71,2	26
25,5	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	25,5
25	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	25
24,5	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	24,5
24	73,1	73,0	72,8	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	24
23,5	73,3	73,1	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	23,5
23	73,4	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,2	23

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	64,0	63,8	63,6	63,4	63,2	63,0	62,8	62,6	62,4	62,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,5	72,3	+22,5
22	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,5	22
21,5	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	21,5
21	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,1	72,9	72,8	21
20,5	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	20,5
20	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	20
19,5	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	19,5
19	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	19
18,5	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	18,5
18	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	18
17,5	75,1	75,0	74,8	74,7	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	73,9	17,5
17	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	17
16,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	74,3	74,2	16,5
16	75,6	75,4	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	74,3	16
15,5	75,7	75,6	75,4	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	15,5
15	75,9	75,7	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	15
14,5	76,0	75,9	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	14,5
14	76,2	76,0	75,9	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	14
13,5	76,3	76,2	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	13,5
13	76,5	76,3	76,2	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	13
12,5	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	12,5
12	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	12
11,5	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	11,5
11	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	11
10,5	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	10,5
10	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	10
9,5	77,5	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	76,3	9,5
9	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	76,4	9
8,5	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,8	76,7	76,6	8,5
8	78,0	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	8
7,5	78,1	78,0	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	7,5
7	78,3	78,1	78,0	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	7
6,5	78,4	78,3	78,1	78,0	77,8	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	6,5
6	78,5	78,4	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,4	77,3	6
5,5	78,7	78,6	78,4	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	77,4	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	64,0	63,8	63,6	63,4	63,2	63,0	62,8	62,6	62,4	62,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	77,6	+5
4,5	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7	4,5
4	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	4
3,5	79,3	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	3,5
3	79,4	79,3	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	3
2,5	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,4	78,3	2,5
2	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,4	2
1,5	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	1,5
1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	1
0,5	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	0,5
0	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	0
—0,5	80,4	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	—0,5
1	80,5	80,3	80,2	80,1	79,9	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	1
1,5	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	1,5
2	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	2
2,5	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	2,5
3	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	3
3,5	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	3,5
4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	4
4,5	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	4,5
5	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	5
5,5	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	5,5
6	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	6
6,5	82,0	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	6,5
7	82,1	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	7
7,5	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	81,0	7,5
8	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	8
8,5	82,5	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	8,5
9	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	81,9	81,8	81,7	81,6	81,4	9
9,5	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,6	9,5
10	82,9	82,7	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	10
10,5	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	81,8	10,5
11	83,1	83,0	82,9	82,7	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	82,0	11
11,5	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,6	82,5	82,4	82,2	82,1	11,5
12	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	64,0	63,8	63,6	63,4	63,2	63,0	62,8	62,6	62,4	62,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	83,6	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	—12,5
13	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	13
13,5	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	13,5
14	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	14
14,5	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	82,9	14,5
15	84,2	84,1	83,9	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,1	15
15,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	15,5
16	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	16
16,5	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	16,5
17	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	17
17,5	84,9	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	17,5
18	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	83,8	18
18,5	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,3	84,2	84,1	84,0	18,5
19	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	19
19,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	19,5
20	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	20
20,5	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	20,5
21	85,8	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	84,6	21
21,5	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,8	84,7	21,5
22	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,2	85,1	85,0	84,9	22
22,5	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	22,5
23	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	85,1	23
23,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	85,3	23,5
24	86,4	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	85,4	24
24,5	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	85,5	24,5
25	86,8	86,6	86,5	86,4	86,3	86,1	86,0	85,9	85,8	85,6	25

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,2	+40
39,5	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	39,5
39	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	39
38,5	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	38,5
38	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	38
37,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,7	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	37,5
37	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	37
36,5	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	36,5
36	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	66,5	36
35,5	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	35,5
35	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	35
34,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,2	67,0	34,5
34	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,2	34
33,5	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	33,5
33	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	33
32,5	69,0	68,8	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	32,5
32	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	32
31,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	31,5
31	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	31
30,5	69,6	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	30,5
30	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	30
29,5	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	29,5
29	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	29
28,5	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	28,5
28	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	28
27,5	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	27,5
27	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	27
26,5	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	26,5
26	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	26
25,5	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	25,5
25	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	25
24,5	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	24,5
24	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	24
23,5	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	23,5
23	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	23

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	+22,5
22	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	22
21,5	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,5	71,3	71,2	21,5
21	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	21
20,5	72,8	72,6	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	20,5
20	72,9	72,8	72,6	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	20
19,5	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	19,5
19	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	19
18,5	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	18,5
18	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,3	18
17,5	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,6	72,4	17,5
17	73,9	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,9	72,7	72,6	17
16,5	74,0	73,9	73,7	73,6	73,4	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	16,5
16	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	16
15,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	15,5
15	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	15
14,5	74,6	74,5	74,3	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	14,5
14	74,8	74,6	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	14
13,5	74,9	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	13,5
13	75,1	74,9	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	13
12,5	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	12,5
12	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	12
11,5	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,3	11,5
11	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	11
10,5	75,8	75,7	75,6	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,6	10,5
10	76,0	75,8	75,7	75,6	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	10
9,5	76,1	76,0	75,9	75,7	75,6	75,4	75,3	75,1	75,0	74,9	9,5
9	76,3	76,1	76,0	75,9	75,7	75,6	75,4	75,3	75,2	75,0	9
8,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,9	75,7	75,6	75,4	75,3	75,2	8,5
8	76,6	76,4	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,5	75,3	8
7,5	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,5	7,5
7	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	7
6,5	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	76,3	76,2	76,0	75,9	75,8	6,5
6	77,2	77,0	76,9	76,7	76,6	76,5	76,3	76,2	76,0	75,9	6
5,5	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	76,3	76,2	76,1	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	77,5	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	76,3	76,2	+5
4,5	77,6	77,5	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	76,3	4,5
4	77,7	77,6	77,5	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	4
3,5	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	76,6	3,5
3	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	3
2,5	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,8	77,2	77,1	76,9	2,5
2	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	2
1,5	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	77,2	1,5
1	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	1
0,5	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	0,5
0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	0
—0,5	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	—0,5
1	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	1
1,5	79,3	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	1,5
2	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	2
2,5	79,6	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	2,5
3	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,4	3
3,5	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	3,5
4	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	4
4,5	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	4,5
5	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	5
5,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	5,5
6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	6
6,5	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	6,5
7	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	7
7,5	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	7,5
8	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	8
8,5	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	8,5
9	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	9
9,5	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	9,5
10	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	10
10,5	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	10,5
11	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	80,6	11
11,5	82,0	81,8	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	81,0	80,9	80,8	11,5
12	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,0	80,9	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,0	—12,5
13	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,4	81,3	81,2	13
13,5	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	13,5
14	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	14
14,5	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	14,5
15	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	15
15,5	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	15,5
16	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	16
16,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	16,5
17	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	17
17,5	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	17,5
18	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	18
18,5	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	18,5
19	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	19
19,5	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	19,5
20	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	83,0	20
20,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	83,2	20,5
21	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,4	83,3	21
21,5	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	83,4	21,5
22	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	83,6	22
22,5	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,8	83,7	22,5
23	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	83,8	23
23,5	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	84,0	23,5
24	85,3	85,1	85,0	84,9	84,7	84,6	84,5	84,4	84,2	84,1	24
24,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	84,2	24,5
25	85,5	85,4	85,3	85,1	85,0	84,9	84,8	84,6	84,5	84,4	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,7	+40
39,5	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	64,0	63,8	39,5
39	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	64,0	39
38,5	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,5	64,3	64,2	38,5
38	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,5	64,3	38
37,5	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	64,5	37,5
37	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	37
36,5	66,2	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	65,0	64,8	36,5
36	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,2	65,0	36
35,5	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,2	35,5
35	66,7	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	35
34,5	66,8	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	34,5
34	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	34
33,5	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	33,5
33	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	33
32,5	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	32,5
32	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	32
31,5	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	31,5
31	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	31
30,5	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	30,5
30	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	30
29,5	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	29,5
29	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	29
28,5	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	28,5
28	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	28
27,5	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	27,5
27	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	27
26,5	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	26,5
26	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	26
25,5	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	25,5
25	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	25
24,5	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	24,5
24	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	24
23,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	69,1	23,5
23	70,5	70,4	70,2	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	+22,5
22	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	22
21,5	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	21,5
21	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,9	21
20,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	20,5
20	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	20
19,5	71,6	71,5	71,3	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	19,5
19	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	19
18,5	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	18,5
18	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	71,0	70,8	18
17,5	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,3	71,1	71,0	17,5
17	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	17
16,5	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	16,5
16	72,7	72,6	72,4	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	16
15,5	72,9	72,7	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	15,5
15	73,0	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	15
14,5	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	14,5
14	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,1	14
13,5	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,4	72,2	13,5
13	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,4	13
12,5	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	12,5
12	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	73,0	72,8	72,7	12
11,5	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	11,5
11	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	11
10,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	10,5
10	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	73,9	73,7	73,6	73,4	73,3	10
9,5	74,7	74,6	74,4	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	73,4	9,5
9	74,9	74,7	74,6	74,4	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	9
8,5	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	8,5
8	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	8
7,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	7,5
7	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	7
6,5	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	6,5
6	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	6
5,5	75,9	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	+5
4,5	76,2	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	4,5
4	76,3	76,2	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	4
3,5	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	3,5
3	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	3
2,5	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	2,5
2	76,9	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	2
1,5	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	1,5
1	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	1
0,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	0,5
0	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	0
—0,5	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	—0,5
1	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	1
1,5	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	1,5
2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	2
2,5	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	2,5
3	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	3
3,5	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	3,5
4	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	4
4,5	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	4,5
5	78,9	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	5
5,5	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	5,5
6	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	6
6,5	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	6,5
7	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	7
7,5	79,6	79,4	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	7,5
8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	8
8,5	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	8,5
9	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	9
9,5	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	9,5
10	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	10
10,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	10,5
11	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	11
11,5	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	11,5
12	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,9	79,7	—12,5
13	81,0	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,9	13
13,5	81,2	81,0	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	13,5
14	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	14
14,5	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	14,5
15	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	15
15,5	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	15,5
16	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	16
16,5	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	16,5
17	82,2	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	17
17,5	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	17,5
18	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	18
18,5	82,6	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	18,5
19	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	19
19,5	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	19,5
20	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	20
20,5	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	20,5
21	83,2	83,0	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	21
21,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	21,5
22	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	22
22,5	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	82,4	22,5
23	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	82,5	23
23,5	83,9	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	82,7	23,5
24	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,8	24
24,5	81,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	24,5
25	84,2	81,1	84,0	83,9	83,7	83,6	83,5	83,3	83,2	83,1	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	63,5	63,3	63,2	63,0	62,9	62,7	62,6	62,4	62,3	62,1	+40
39,5	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,3	39,5
39	63,8	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	39
38,5	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,8	62,6	38,5
38	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	38
37,5	64,3	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	63,4	63,3	63,1	63,0	37,5
37	64,5	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	63,3	63,1	37
36,5	64,7	64,5	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,5	63,3	36,5
36	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,5	36
35,5	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	35,5
35	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	64,0	63,8	35
34,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	64,0	34,5
34	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	34
33,5	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,5	64,3	33,5
33	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,5	33
32,5	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	32,5
32	66,2	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	65,0	64,8	32
31,5	66,3	66,2	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	65,0	31,5
31	66,5	66,3	66,2	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	31
30,5	66,7	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	65,3	30,5
30	66,8	66,7	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	30
29,5	67,0	66,8	66,7	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	29,5
29	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	29
28,5	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	28,5
28	67,5	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	28
27,5	67,6	67,5	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	27,5
27	67,8	67,6	67,5	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	27
26,5	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	26,5
26	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	26
25,5	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	25,5
25	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	25
24,5	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	24,5
24	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	24
23,5	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	23,5
23	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	+22,5
22	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	22
21,5	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	21,5
21	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	21
20,5	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	20,5
20	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	20
19,5	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	19,5
19	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	19
18,5	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	18,5
18	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	18
17,5	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	17,5
17	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	17
16,5	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	16,5
16	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,3	70,1	70,0	16
15,5	71,4	71,3	71,1	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	15,5
15	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	15
14,5	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	14,5
14	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	14
13,5	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	13,5
13	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	13
12,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,4	71,2	71,1	12,5
12	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,4	71,2	12
11,5	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	11,5
11	72,8	72,7	72,5	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	11
10,5	73,0	72,8	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	10,5
10	73,1	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	10
9,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	9,5
9	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	9
8,5	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	8,5
8	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	8
7,5	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	7,5
7	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,8	7
6,5	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	6,5
6	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,1	6
5,5	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,4	+5
4,5	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	4,5
4	74,9	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	4
3,5	75,1	74,9	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	3,5
3	75,2	75,1	74,9	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	3
2,5	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	2,5
2	75,5	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	2
1,5	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	1,5
1	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	1
0,5	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	0,5
0	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	0
—0,5	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	75,0	—0,5
1	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	1
1,5	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	1,5
2	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	2
2,5	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	2,5
3	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	3
3,5	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	3,5
4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	4
4,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	4,5
5	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	5
5,5	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	5,5
6	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	6
6,5	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	76,7	6,5
7	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	77,0	76,8	7
7,5	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	7,5
8	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	8
8,5	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	8,5
9	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	9
9,5	78,8	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	9,5
10	78,9	78,8	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	10
10,5	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	10,5
11	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	11
11,5	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	11,5
12	79,5	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,3	78,2	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	79,6	79,5	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	78,3	—12,5
13	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	78,5	13
13,5	79,9	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	78,6	13,5
14	80,0	79,9	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,8	14
14,5	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	14,5
15	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	15
15,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	15,5
16	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	16
16,5	80,7	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	16,5
17	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	17
17,5	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,8	79,7	17,5
18	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,8	18
18,5	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	18,5
19	81,4	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	19
19,5	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	19,5
20	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	20
20,5	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	20,5
21	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	21
21,5	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	21,5
22	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	81,0	22
22,5	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	22,5
23	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	81,2	23
23,5	82,6	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	81,3	23,5
24	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	81,6	81,5	24
24,5	82,8	82,7	82,6	82,4	82,3	82,2	82,0	81,9	81,7	81,6	24,5
25	83,0	82,8	82,7	82,5	82,4	82,3	82,1	82,0	81,9	81,7	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	61,9	61,8	61,6	61,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	+40
39,5	62,1	62,0	61,8	61,6	61,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,7	39,5
39	62,3	62,1	62,0	61,8	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	60,9	39
38,5	62,5	62,3	62,1	62,0	61,8	61,7	61,5	61,4	61,2	61,0	38,5
38	62,6	62,5	62,3	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	61,4	61,2	38
37,5	62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	61,4	37,5
37	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	61,9	61,7	61,6	37
36,5	63,1	63,0	62,8	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	36,5
36	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,4	62,2	62,1	61,9	36
35,5	63,5	63,3	63,2	63,0	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,1	35,5
35	63,6	63,5	63,3	63,2	63,0	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	35
34,5	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,9	62,7	62,6	62,4	34,5
34	64,0	63,8	63,7	63,5	63,4	63,2	63,0	62,9	62,7	62,6	34
33,5	64,1	64,0	63,8	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	33,5
33	64,3	64,2	64,0	63,8	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	33
32,5	64,5	64,3	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	32,5
32	64,6	64,5	64,3	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	32
31,5	64,8	64,7	64,5	64,3	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	63,4	31,5
31	65,0	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	31
30,5	65,1	65,0	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	30,5
30	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,1	63,9	30
29,5	65,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,1	29,5
29	65,6	65,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	29
28,5	65,8	65,6	65,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	28,5
28	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	28
27,5	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	27,5
27	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	27
26,5	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	26,5
26	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	26
25,5	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	25,5
25	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	25
24,5	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,9	65,7	24,5
24	67,3	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,9	24
23,5	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	23,5
23	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	66,5	66,3	66,2	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	66,5	66,4	+22,5
22	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	66,5	22
21,5	68,1	67,9	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	21,5
21	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	21
20,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,2	67,0	20,5
20	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,2	20
19,5	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	19,5
19	68,9	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	19
18,5	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	67,9	67,8	67,6	18,5
18	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	18
17,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	17,5
17	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	17
16,5	69,7	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	16,5
16	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,7	68,6	68,4	16
15,5	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	15,5
15	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	15
14,5	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	14,5
14	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	14
13,5	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	13,5
13	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	13
12,5	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	12,5
12	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	12
11,5	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	11,5
11	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	11
10,5	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	10,5
10	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	10
9,5	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	9,5
9	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	9
8,5	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	8,5
8	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	8
7,5	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	7,5
7	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	7
6,5	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	6,5
6	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	6
5,5	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	+5
4,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	4,5
4	73,6	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	4
3,5	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	3,5
3	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	3
2,5	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	2,5
2	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	2
1,5	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	1,5
1	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	1
0,5	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,6	73,4	73,2	0,5
0	74,7	74,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	0
—0,5	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	—0,5
1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	1
1,5	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	73,8	1,5
2	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	74,0	2
2,5	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	2,5
3	75,5	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	3
3,5	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	3,5
4	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	4
4,5	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	4,5
5	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	5
5,5	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	5,5
6	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	6
6,5	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	6,5
7	76,7	76,5	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	7
7,5	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	7,5
8	76,9	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	8
8,5	77,1	76,9	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	8,5
9	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	9
9,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	9,5
10	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	10
10,5	77,7	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	10,5
11	77,8	77,7	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	11
11,5	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	11,5
12	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	76,9	—12,5
13	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	77,1	13
13,5	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,4	77,2	13,5
14	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	14
14,5	78,8	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	14,5
15	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	15
15,5	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,8	15,5
16	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	16
16,5	79,3	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,1	16,5
17	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	17
17,5	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	17,5
18	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	78,5	18
18,5	79,9	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,7	78,6	18,5
19	80,0	79,9	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	78,7	19
19,5	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	78,9	19,5
20	80,3	80,1	80,0	79,9	79,7	79,6	79,4	79,3	79,2	79,0	20
20,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	79,1	20,5
21	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	79,3	21
21,5	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	79,4	21,5
22	80,8	80,7	80,5	80,4	80,3	80,1	80,0	79,8	79,7	79,6	22
22,5	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	22,5
23	81,1	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	79,8	23
23,5	81,2	81,1	80,9	80,8	80,6	80,5	80,4	80,2	80,1	80,0	23,5
24	81,3	81,2	81,1	81,0	80,8	80,7	80,5	80,4	80,2	80,1	24
24,5	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	80,2	24,5
25	81,6	81,5	81,3	81,2	81,1	80,9	80,8	80,7	80,5	80,4	25

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	+40
39,5	60,5	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,1	39,5
39	60,7	60,5	60,4	60,2	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	59,3	39
38,5	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	38,5
38	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	59,8	59,6	38
37,5	61,2	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	37,5
37	61,4	61,2	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	37
36,5	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	36,5
36	61,7	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,5	60,3	36
35,5	61,9	61,7	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,5	35,5
35	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	35
34,5	62,2	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	61,0	60,8	34,5
34	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	61,0	34
33,5	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	33,5
33	62,7	62,6	62,4	62,3	62,1	62,0	61,8	61,6	61,5	61,3	33
32,5	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	62,0	61,8	61,6	61,5	32,5
32	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	62,0	61,8	61,6	32
31,5	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,5	62,3	62,1	62,0	61,8	31,5
31	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,5	62,3	62,1	62,0	31
30,5	63,5	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	30,5
30	63,7	63,6	63,4	63,3	63,1	63,0	62,8	62,6	62,5	62,3	30
29,5	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	63,0	62,8	62,6	62,5	29,5
29	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	63,0	62,8	62,6	29
28,5	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	63,0	62,8	28,5
28	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	63,0	28
27,5	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	27,5
27	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,5	63,3	27
26,5	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	64,0	63,8	63,6	63,5	26,5
26	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	64,0	63,8	63,6	26
25,5	65,2	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	64,0	63,8	25,5
25	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	64,0	25
24,5	65,6	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,5	64,3	64,1	24,5
24	65,7	65,6	65,4	65,2	65,1	64,9	64,8	64,6	64,5	64,3	24
23,5	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	64,9	64,8	64,6	64,5	23,5
23	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	64,9	64,8	64,6	23

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	66,2	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	64,9	64,8	+22,5
22	66,4	66,2	66,0	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	64,9	22
21,5	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	65,1	21,5
21	66,7	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,6	65,4	65,3	21
20,5	66,9	66,7	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	20,5
20	67,0	66,9	66,7	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	65,6	20
19,5	67,2	67,0	66,9	66,7	66,5	66,4	66,2	66,1	65,9	65,8	19,5
19	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	19
18,5	67,5	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	18,5
18	67,7	67,5	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	18
17,5	67,8	67,7	67,5	67,3	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	66,4	17,5
17	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,0	66,9	66,7	66,6	17
16,5	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,0	66,9	66,7	16,5
16	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	16
15,5	68,5	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	15,5
15	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	15
14,5	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	14,5
14	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	67,5	14
13,5	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	13,5
13	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	13
12,5	69,4	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	12,5
12	69,6	69,4	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	12
11,5	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,6	68,5	68,3	11,5
11	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	11
10,5	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	10,5
10	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	10
9,5	70,4	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	9,5
9	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	9
8,5	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	8,5
8	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,7	69,6	69,4	8
7,5	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	7,5
7	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	7
6,5	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	6,5
6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	6
5,5	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	+5
4,5	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	4,5
4	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	4
3,5	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	3,5
3	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	3
2,5	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	2,5
2	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	2
1,5	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	1,5
1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	1
0,5	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	0,5
0	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	0
—0,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	—0,5
1	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	1
1,5	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	1,5
2	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	2
2,5	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	2,5
3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	3
3,5	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	3,5
4	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	4
4,5	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	4,5
5	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,7	73,5	73,4	5
5,5	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	5,5
6	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	6
6,5	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	6,5
7	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	7
7,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	7,5
8	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	74,4	74,2	8
8,5	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	74,4	8,5
9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	9
9,5	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	9,5
10	76,1	75,9	75,8	75,6	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	10
10,5	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	10,5
11	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	11
11,5	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	11,5
12	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	—12,5
13	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,6	13
13,5	77,1	76,9	76,8	76,6	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	13,5
14	77,2	77,1	76,9	76,8	76,6	76,5	76,3	76,2	76,0	75,9	14
14,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	76,6	76,5	76,3	76,2	76,0	14,5
15	77,5	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,6	76,5	76,3	76,2	15
15,5	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	76,6	76,5	76,3	15,5
16	77,8	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	76,6	76,5	16
16,5	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	76,6	16,5
17	78,1	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	17
17,5	78,2	78,0	77,9	77,8	77,6	77,5	77,3	77,2	77,0	76,9	17,5
18	78,3	78,2	78,0	77,9	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	77,0	18
18,5	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,7	77,6	77,4	77,3	77,2	18,5
19	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,7	77,6	77,4	77,3	19
19,5	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,7	77,6	77,5	19,5
20	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,2	78,0	77,9	77,7	77,6	20
20,5	79,0	78,9	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	77,7	20,5
21	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,4	78,3	78,2	78,0	77,9	21
21,5	79,3	79,1	79,0	78,9	78,7	78,6	78,4	78,3	78,1	78,0	21,5
22	79,4	79,3	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	78,3	78,1	22
22,5	79,6	79,4	79,3	79,1	79,0	78,8	78,7	78,5	78,4	78,3	22,5
23	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	78,4	23
23,5	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,8	78,7	78,6	23,5
24	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,8	78,7	24
24,5	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,3	79,1	79,0	78,8	24,5
25	80,2	80,1	80,0	79,8	79,7	79,5	79,4	79,2	79,1	79,0	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,6	57,4	57,2	+40
39,5	58,9	58,7	58,6	58,4	58,3	58,1	57,9	57,8	57,6	57,4	39,5
39	59,1	58,9	58,8	58,6	58,4	58,3	58,1	57,9	57,8	57,6	39
38,5	59,3	59,1	58,9	58,8	58,6	58,4	58,3	58,1	57,9	57,8	38,5
38	59,4	59,3	59,1	58,9	58,8	58,6	58,5	58,3	58,1	58,0	38
37,5	59,6	59,4	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,5	58,3	58,1	37,5
37	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,5	58,3	37
36,5	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,5	36,5
36	60,1	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,7	36
35,5	60,3	60,1	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,2	59,0	58,8	35,5
35	60,5	60,3	60,1	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	59,2	59,0	35
34,5	60,6	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	59,2	34,5
34	60,8	60,6	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	34
33,5	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,7	59,5	33,5
33	61,1	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,7	33
32,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	32,5
32	61,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	60,2	60,0	32
31,5	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	60,2	31,5
31	61,8	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	60,4	31
30,5	62,0	61,8	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	60,9	60,7	60,5	30,5
30	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	60,9	60,7	30
29,5	62,3	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	61,4	61,2	61,0	60,9	29,5
29	62,5	62,3	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	29
28,5	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	61,4	61,2	28,5
28	62,8	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	61,4	28
27,5	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	27,5
27	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	61,9	61,7	27
26,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	61,9	26,5
26	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	26
25,5	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,4	62,2	25,5
25	63,8	63,6	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,4	25
24,5	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,9	62,7	62,5	24,5
24	64,1	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,9	62,7	24
23,5	64,3	64,1	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,9	23,5
23	64,5	64,3	64,1	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	64,6	64,5	64,3	64,2	64,0	63,8	63,7	63,5	63,4	63,2	+22,5
22	64,8	64,6	64,5	64,3	64,2	64,0	63,8	63,7	63,5	63,4	22
21,5	65,0	64,8	64,6	64,5	64,3	64,2	64,0	63,8	63,7	63,5	21,5
21	65,1	65,0	64,8	64,6	64,5	64,3	64,2	64,0	63,8	63,7	21
20,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	64,2	64,0	63,9	20,5
20	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	64,2	64,0	20
19,5	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	64,2	19,5
19	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	19
18,5	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	64,5	18,5
18	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,7	18
17,5	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	17,5
17	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	17
16,5	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,2	16,5
16	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	16
15,5	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	65,5	15,5
15	67,1	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	15
14,5	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	65,8	14,5
14	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	14
13,5	67,6	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	13,5
13	67,7	67,6	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	13
12,5	67,9	67,7	67,6	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	12,5
12	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	12
11,5	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	11,5
11	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	66,9	11
10,5	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	10,5
10	68,7	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	10
9,5	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	9,5
9	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	9
8,5	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	8,5
8	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	8
7,5	69,5	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	7,5
7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	7
6,5	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	6,5
6	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	6
5,5	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	5,5

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	+5
4,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	69,0	4,5
4	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,4	69,3	69,1	4
3,5	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	3,5
3	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,4	3
2,5	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	2,5
2	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	2
1,5	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	1,5
1	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	1
0,5	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	0,5
0	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	0
—0,5	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	—0,5
1	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	1
1,5	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	1,5
2	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	71,0	2
2,5	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	2,5
3	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	3
3,5	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	3,5
4	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	4
4,5	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	4,5
5	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	5
5,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	5,5
6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	6
6,5	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	6,5
7	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	7
7,5	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	7,5
8	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	8
8,5	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	8,5
9	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	9
9,5	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	9,5
10	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	10
10,5	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	73,4	10,5
11	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	11
11,5	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	11,5
12	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	12

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	—12,5
13	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	13
13,5	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	74,3	13,5
14	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	14
14,5	75,9	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	14,5
15	76,0	75,9	75,7	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	15
15,5	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	15,5
16	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,4	75,3	75,1	75,0	16
16,5	76,5	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,4	75,3	75,1	16,5
17	76,6	76,5	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,4	75,3	17
17,5	76,8	76,6	76,5	76,3	76,2	76,0	75,9	75,7	75,6	75,4	17,5
18	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	75,6	18
18,5	77,0	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	18,5
19	77,2	77,0	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	76,1	76,0	75,8	19
19,5	77,3	77,2	77,0	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	76,1	76,0	19,5
20	77,5	77,3	77,2	77,0	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	76,1	20
20,5	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	76,9	76,7	76,6	76,4	76,3	20,5
21	77,7	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	21
21,5	77,9	77,7	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	21,5
22	78,0	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,8	76,7	22
22,5	78,1	78,0	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	76,8	22,5
23	78,3	78,1	78,0	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	77,0	23
23,5	78,4	78,3	78,1	78,0	77,8	77,7	77,5	77,4	77,3	77,1	23,5
24	78,6	78,4	78,3	78,1	78,0	77,8	77,7	77,5	77,4	77,2	24
24,5	78,7	78,5	78,4	78,3	78,1	78,0	77,8	77,7	77,5	77,4	24,5
25	78,8	78,7	78,5	78,4	78,2	78,1	78,0	77,8	77,7	77,5	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4	56,2	56,1	55,9	55,7	55,6	+40
39,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4	56,2	56,1	55,9	55,7	39,5
39	57,4	57,3	57,1	56,9	56,8	56,6	56,4	56,3	56,1	55,9	39
38,5	57,6	57,4	57,3	57,1	56,9	56,8	56,6	56,4	56,3	56,1	38,5
38	57,8	57,6	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	56,6	56,4	56,3	38
37,5	58,0	57,8	57,6	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	56,6	56,5	37,5
37	58,1	58,0	57,8	57,6	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	56,6	37
36,5	58,3	58,1	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	36,5
36	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	57,2	57,0	36
35,5	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	57,2	35,5
35	58,8	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	35
34,5	59,0	58,8	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	34,5
34	59,2	59,0	58,8	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	34
33,5	59,3	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	57,9	33,5
33	59,5	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	33
32,5	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,4	58,2	32,5
33	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,4	33
31,5	60,0	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	31,5
31	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	31
30,5	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,1	58,9	30,5
30	60,5	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,1	30
29,5	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	29,5
29	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,4	29
28,5	61,0	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	60,1	59,9	59,7	59,6	28,5
28	61,2	61,0	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	60,1	59,9	59,7	28
27,5	61,4	61,2	61,0	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	27,5
27	61,5	61,4	61,2	61,0	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,1	27
26,5	61,7	61,5	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	26,5
26	61,9	61,7	61,5	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	26
25,5	62,0	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	60,6	25,5
25	62,2	62,0	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	25
24,5	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	24,5
24	62,5	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,1	24
23,5	62,7	62,5	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	61,3	23,5
23	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	63,0	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	61,6	+22,5
22	63,2	63,0	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	22
21,5	63,4	63,2	63,0	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	21,5
21	63,5	63,4	63,2	63,0	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,1	21
20,5	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,3	20,5
20	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	20
19,5	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	19,5
19	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	19
18,5	64,3	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	62,9	18,5
18	64,5	64,3	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,1	18
17,5	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	17,5
17	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	63,4	17
16,5	65,0	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	16,5
16	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	16
15,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,1	63,9	15,5
15	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,1	15
14,5	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	14,5
14	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	14
13,5	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	13,5
13	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,9	64,7	13
12,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	12,5
12	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	12
11,5	66,6	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	11,5
11	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	11
10,5	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	10,5
10	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	10
9,5	67,3	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	9,5
9	67,4	67,3	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	9
8,5	67,6	67,4	67,3	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	8,5
8	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	8
7,5	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	7,5
7	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	7
6,5	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	6,5
6	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	6
5,5	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	5,5

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	+5
4,5	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	4,5
4	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	4
3,5	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	3,5
3	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	3
2,5	69,5	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	2,5
2	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	2
1,5	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	1,5
1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	1
0,5	70,1	69,9	69,8	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	0,5
0	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	0
—0,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	69,0	—0,5
1	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	1
1,5	70,7	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,3	1,5
2	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	2
2,5	71,0	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	2,5
3	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	3
3,5	71,3	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	3,5
4	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	4
4,5	71,6	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	4,5
5	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	5
5,5	71,9	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	5,5
6	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	6
6,5	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	6,5
7	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	7
7,5	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	7,5
8	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	8
8,5	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	8,5
9	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	9
9,5	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	9,5
10	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	10
10,5	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	10,5
11	73,5	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	11
11,5	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	11,5
12	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	12

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	73,9	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	—12,5
13	74,0	73,9	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	13
13,5	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	13,5
14	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	14
14,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	14,5
15	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	15
15,5	74,7	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	15,5
16	74,8	74,7	74,6	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	16
16,5	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	16,5
17	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	17
17,5	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	17,5
18	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	18
18,5	75,6	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	18,5
19	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	74,4	19
19,5	75,8	75,7	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8	74,7	74,5	19,5
20	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	20
20,5	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	20,5
21	76,3	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	74,9	21
21,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	75,1	21,5
22	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	75,2	22
22,5	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0	75,8	75,7	75,5	75,4	22,5
23	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	23
23,5	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	75,6	23,5
24	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	75,8	24
24,5	77,3	77,1	77,0	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	75,9	24,5
25	77,4	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,2	76,1	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	55,4	55,2	55,1	54,9	54,7	54,5	54,4	54,2	54,0	53,8	+40
39,5	55,6	55,4	55,2	55,1	54,9	54,7	54,5	54,4	54,2	54,0	39,5
39	55,7	55,6	55,4	55,2	55,1	54,9	54,7	54,6	54,4	54,2	39
38,5	55,9	55,8	55,6	55,4	55,2	55,1	54,9	54,7	54,6	54,4	38,5
38	56,1	55,9	55,8	55,6	55,4	55,3	55,1	54,9	54,7	54,6	38
37,5	56,3	56,1	55,9	55,8	55,6	55,4	55,3	55,1	54,9	54,7	37,5
37	56,5	56,3	56,1	55,9	55,8	55,6	55,4	55,3	55,1	54,9	37
36,5	56,6	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	55,6	55,4	55,3	55,1	36,5
36	56,8	56,6	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	55,6	55,4	55,3	36
35,5	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	55,6	55,5	35,5
35	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	55,6	35
34,5	57,3	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	34,5
34	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	34
33,5	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,2	33,5
33	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	33
32,5	58,0	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	32,5
32	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	32
31,5	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	31,5
31	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	31
30,5	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	30,5
30	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	30
29,5	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	29,5
29	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	29
28,5	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	28,5
28	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	28
27,5	59,7	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	27,5
27	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	27
26,5	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,6	26,5
26	60,3	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	26
25,5	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,3	59,1	58,9	25,5
25	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,3	59,1	25
24,5	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,3	24,5
24	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	24
23,5	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	23,5
23	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	+22,5
22	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	22
21,5	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	21,5
21	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	21
20,5	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	20,5
20	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	20
19,5	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	19,5
19	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	19
18,5	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	18,5
18	62,9	62,7	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	18
17,5	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	17,5
17	63,2	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	17
16,5	63,4	63,2	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	16,5
16	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	16
15,5	63,7	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	15,5
15	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	15
14,5	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	14,5
14	64,2	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	14
13,5	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	13,5
13	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	13
12,5	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	12,5
12	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	12
11,5	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	11,5
11	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	11
10,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	10,5
10	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	10
9,5	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	9,5
9	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	9
8,5	66,0	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	64,7	64,6	8,5
8	66,2	66,0	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	64,7	8
7,5	66,3	66,2	66,0	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	64,9	7,5
7	66,5	66,3	66,2	66,0	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	7
6,5	66,7	66,5	66,3	66,2	66,0	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	6,5
6	66,8	66,7	66,5	66,3	66,2	66,0	65,9	65,7	65,5	65,4	6
5,5	67,0	66,8	66,7	66,5	66,3	66,2	66,0	65,9	65,7	65,5	5,5

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	+5
4,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	4,5
4	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	4
3,5	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	3,5
3	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	3
2,5	67,9	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	2,5
2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	2
1,5	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	1,5
1	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	1
0,5	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	0,5
0	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	0
—0,5	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	—0,5
1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	1
1,5	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	1,5
2	69,3	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	2
2,5	69,4	69,3	69,1	69,0	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	2,5
3	69,6	69,4	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	3
3,5	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	3,5
4	69,9	69,7	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	4
4,5	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	4,5
5	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	5
5,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	5,5
6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	69,4	69,2	69,1	6
6,5	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	6,5
7	70,8	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	7
7,5	70,9	70,8	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	7,5
8	71,1	70,9	70,8	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	8
8,5	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	8,5
9	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	9
9,5	71,6	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,4	70,3	70,1	9,5
10	71,7	71,5	71,4	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	10
10,5	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	10,5
11	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	70,6	11
11,5	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,9	70,7	11,5
12	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	71,0	70,8	12

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,1	71,0	—12,5
13	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,1	13
13,5	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	13,5
14	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	14
14,5	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	14,5
15	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	71,7	15
15,5	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	71,9	15,5
16	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	72,3	72,2	72,0	16
16,5	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,4	72,3	72,1	16,5
17	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	17
17,5	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	72,4	17,5
18	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	72,6	18
18,5	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	72,7	18,5
19	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	72,9	19
19,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,0	19,5
20	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	20
20,5	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,3	20,5
21	74,8	74,7	74,5	74,4	74,2	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	21
21,5	75,0	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	73,6	21,5
22	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	73,7	22
22,5	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	73,9	22,5
23	75,4	75,2	75,1	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	74,0	23
23,5	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,8	74,6	74,5	74,3	74,2	23,5
24	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,5	74,3	24
24,5	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	74,4	24,5
25	75,9	75,8	75,6	75,5	75,3	75,2	75,0	74,9	74,7	74,6	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,3	52,1	+40
39,5	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	52,3	39,5
39	54,0	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	39
38,5	54,2	54,0	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	38,5
38	54,4	54,2	54,0	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	38
37,5	54,6	54,4	54,2	54,0	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	37,5
37	54,7	54,6	54,4	54,2	54,0	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	37
36,5	54,9	54,7	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	36,5
36	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	36
35,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	35,5
35	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	35
34,5	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,1	34,5
34	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	34
33,5	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	33,5
33	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	33
32,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	32,5
32	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	32
31,5	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	31,5
31	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	31
30,5	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	30,5
30	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	30
29,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	29,5
29	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	29
28,5	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	28,5
28	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	28
27,5	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	27,5
27	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	27
26,5	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	26,5
26	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	26
25,5	58,8	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	25,5
25	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	25
24,5	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,6	24,5
24	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	24
23,5	59,4	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	23,5
23	59,6	59,4	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,1	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	59,8	59,6	59,4	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	+22,5
22	59,9	59,8	59,6	59,4	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	22
21,5	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	21,5
21	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,3	59,1	58,9	58,7	21
20,5	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,3	59,1	58,9	20,5
20	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,2	59,1	20
19,5	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,2	19,5
19	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	19
18,5	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	18,5
18	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	59,8	18
17,5	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	17,5
17	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	17
16,5	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	16,5
16	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	16
15,5	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	15,5
15	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	15
14,5	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	14,5
14	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	14
13,5	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	13,5
13	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	13
12,5	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	12,5
12	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	12
11,5	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	11,5
11	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	11
10,5	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	10,5
10	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	10
9,5	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	9,5
9	64,2	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	9
8,5	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	8,5
8	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	8
7,5	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	7,5
7	64,9	64,7	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	7
6,5	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	63,6	6,5
6	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	6
5,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	5,5

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	+5
4,5	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	4,5
4	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	4
3,5	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	3,5
3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	3
2,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	2,5
2	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	2
1,5	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	1,5
1	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	1
0,5	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	0,5
0	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,7	0
—0,5	67,3	67,1	66,9	66,8	66,6	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	—0,5
1	67,4	67,3	67,1	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	66,0	1
1,5	67,6	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	1,5
2	67,7	67,6	67,4	67,2	67,1	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	2
2,5	67,9	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,7	66,6	66,4	2,5
3	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,7	66,6	3
3,5	68,2	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,0	66,9	66,7	3,5
4	68,3	68,2	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,0	66,9	4
4,5	68,5	68,3	68,2	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,0	4,5
5	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	5
5,5	68,8	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	67,3	5,5
6	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	67,5	6
6,5	69,1	68,9	68,8	68,6	68,4	68,3	68,1	68,0	67,8	67,7	6,5
7	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	67,9	67,8	7
7,5	69,4	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	67,9	7,5
8	69,5	69,4	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	68,1	8
8,5	69,7	69,5	69,4	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	8,5
9	69,8	69,7	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	68,4	9
9,5	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	9,5
10	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	68,7	10
10,5	70,3	70,1	70,0	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	69,0	68,8	10,5
11	70,4	70,3	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	69,0	11
11,5	70,6	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	11,5
12	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	12

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,1	69,9	69,7	69,6	69,4	—12,5
13	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	13
13,5	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,0	69,9	69,7	13,5
14	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,3	70,2	70,0	69,9	14
14,5	71,4	71,3	71,1	71,0	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	70,0	14,5
15	71,6	71,4	71,3	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	70,2	15
15,5	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	15,5
16	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	16
16,5	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,1	70,9	70,7	70,6	16,5
17	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,0	70,9	70,7	17
17,5	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,0	70,9	17,5
18	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,3	71,2	71,0	18
18,5	72,6	72,4	72,3	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	71,2	18,5
19	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	71,3	19
19,5	72,9	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	19,5
20	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	71,6	20
20,5	73,2	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	71,8	20,5
21	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	71,9	21
21,5	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	72,0	21,5
22	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,7	72,5	72,4	72,2	22
22,5	73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,8	72,6	72,5	72,3	22,5
23	73,9	73,7	73,6	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	72,5	23
23,5	74,0	73,9	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	72,6	23,5
24	74,2	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	72,8	24
24,5	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	72,9	24,5
25	74,4	74,3	74,1	74,0	73,8	73,7	73,5	73,4	73,2	73,1	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °С	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °С
	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	42,6	42,4	42,2	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
+40	51,9	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,5	50,3	+40
39,5	52,1	51,9	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,5	39,5
39	52,3	52,1	51,9	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	39
38,5	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	38,5
38	52,6	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	38
37,5	52,8	52,6	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,6	51,4	51,2	37,5
37	53,0	52,8	52,6	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,6	51,4	37
36,5	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,6	36,5
36	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	36
35,5	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	52,3	52,1	51,9	35,5
35	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	52,3	52,1	35
34,5	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	52,3	34,5
34	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	34
33,5	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	33,5
33	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	33
32,5	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	32,5
32	54,8	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	32
31,5	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	31,5
31	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	31
30,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,9	53,7	30,5
30	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,9	30
29,5	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	29,5
29	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	29
28,5	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	28,5
28	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	28
27,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	27,5
27	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,3	55,1	54,9	27
26,5	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	26,5
26	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,3	26
25,5	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	25,5
25	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	55,6	25
24,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	24,5
24	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	24
23,5	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	23,5
23	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °С	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °С
	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	42,6	42,4	42,2	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
+22,5	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	+22,5
22	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	22
21,5	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	21,5
21	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	21
20,5	58,8	58,6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	20,5
20	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	57,3	20
19,5	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	19,5
19	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	19
18,5	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	18,5
18	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	18
17,5	59,8	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	17,5
17	59,9	59,8	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	58,4	17
16,5	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	16,5
16	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	16
15,5	60,4	60,3	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	15,5
15	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,1	15
14,5	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	14,5
14	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	14
13,5	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,7	59,6	13,5
13	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	59,7	13
12,5	61,5	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	12,5
12	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,2	60,1	12
11,5	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,2	11,5
11	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	11
10,5	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	10,5
10	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,7	10
9,5	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	9,5
9	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,2	61,1	9
8,5	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,2	8,5
8	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,3	61,9	61,7	61,6	61,4	8
7,5	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,7	61,6	7,5
7	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	7
6,5	63,4	63,3	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	6,5
6	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,1	6
5,5	63,7	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	42,6	42,4	42,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	+5
4,5	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	4,5
4	64,2	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	4
3,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	3,5
3	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,0	3
2,5	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	2,5
2	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	2
1,5	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	1,5
1	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	1
0,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	64,2	64,0	63,8	0,5
0	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	64,2	64,0	0
—0,5	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,6	64,5	64,3	64,1	—0,5
1	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,6	64,5	64,3	1
1,5	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,6	64,5	1,5
2	66,1	65,9	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,6	2
2,5	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	65,3	65,1	65,0	64,8	2,5
3	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	65,3	65,1	64,9	3
3,5	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,6	65,4	65,2	65,1	3,5
4	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,6	65,4	65,2	4
4,5	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,6	65,4	4,5
5	67,1	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,6	5
5,5	67,2	67,0	66,9	66,7	66,5	66,4	66,2	66,0	65,9	65,7	5,5
6	67,3	67,2	67,0	66,8	66,7	66,5	66,4	66,2	66,0	65,9	6
6,5	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	66,5	66,3	66,2	66,0	6,5
7	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	7
7,5	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	7,5
8	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	8
8,5	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	8,5
9	68,3	68,1	67,9	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	9
9,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	9,5
10	68,6	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	10
10,5	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,2	10,5
11	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	11
11,5	69,0	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	11,5
12	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	42,6	42,4	42,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	69,3	69,1	69,0	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,8	—12,5
13	69,4	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	13
13,5	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,4	68,3	68,1	13,5
14	69,7	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	14
14,5	69,9	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,7	68,6	68,4	14,5
15	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	15
15,5	70,2	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,0	68,9	68,7	15,5
16	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	16
16,5	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	69,0	16,5
17	70,6	70,4	70,3	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	69,1	17
17,5	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	69,3	17,5
18	70,9	70,7	70,6	70,4	70,3	70,1	69,9	69,8	69,6	69,5	18
18,5	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	18,5
19	71,2	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,0	69,9	69,7	19
19,5	71,3	71,2	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,0	69,9	19,5
20	71,5	71,3	71,2	71,0	70,8	70,7	70,5	70,3	70,2	70,0	20
20,5	71,6	71,5	71,3	71,1	71,0	70,8	70,7	70,5	70,3	70,2	20,5
21	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	70,3	21
21,5	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	70,9	70,8	70,6	70,5	21,5
22	72,1	71,9	71,7	71,6	71,4	71,3	71,1	70,9	70,8	70,6	22
22,5	72,2	72,0	71,9	71,7	71,6	71,4	71,2	71,1	70,9	70,8	22,5
23	72,3	72,2	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,0	70,9	23
23,5	72,5	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	71,0	23,5
24	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,4	71,2	24
24,5	72,8	72,6	72,4	72,3	72,1	72,0	71,8	71,7	71,5	71,3	24,5
25	72,9	72,7	72,6	72,4	72,3	72,1	71,9	71,8	71,6	71,5	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	42,0	41,8	41,6	41,4	41,2	41,0	40,8	40,6	40,4	40,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	50,1	49,9	49,7	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	+40
39,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	39,5
39	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	39
38,5	50,6	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,4	49,2	49,0	38,5
38	50,8	50,6	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,4	49,2	38
37,5	51,0	50,8	50,6	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,4	37,5
37	51,2	51,0	50,8	50,6	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	37
36,5	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	36,5
36	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,5	50,3	50,1	49,9	36
35,5	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,3	50,1	35,5
35	51,9	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,3	35
34,5	52,1	51,9	51,7	51,5	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	34,5
34	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	34
33,5	52,4	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,2	51,0	50,8	33,5
33	52,6	52,4	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,2	51,0	33
32,5	52,8	52,6	52,4	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,2	32,5
32	53,0	52,8	52,6	52,4	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	32
31,5	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,1	51,9	51,7	51,5	31,5
31	53,3	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,1	51,9	51,7	31
30,5	53,5	53,3	53,1	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,1	51,9	30,5
30	53,7	53,5	53,3	53,1	53,0	52,8	52,6	52,5	52,2	52,0	30
29,5	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	29,5
29	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	53,0	52,8	52,6	52,4	29
28,5	54,2	54,0	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,8	52,6	28,5
28	54,4	54,2	54,0	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,8	28
27,5	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	27,5
27	54,7	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,5	53,3	53,1	27
26,5	54,9	54,7	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,5	53,3	26,5
26	55,1	54,9	54,7	54,5	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,5	26
25,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	25,5
25	55,4	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,2	54,0	53,8	25
24,5	55,6	55,4	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,2	54,0	24,5
24	55,8	55,6	55,4	55,2	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,2	24
23,5	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	23,5
23	56,1	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,1	54,9	54,7	54,5	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	42,0	41,8	41,6	41,4	41,2	41,0	40,8	40,6	40,4	40,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	56,3	56,1	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,1	54,9	54,7	+22,5
22	56,5	56,3	56,1	55,9	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,9	22
21,5	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	21,5
21	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,8	55,6	55,4	55,2	21
20,5	57,0	56,8	56,6	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,6	55,4	20,5
20	57,2	57,0	56,8	56,6	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,6	20
19,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	19,5
19	57,5	57,3	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,3	56,1	55,9	19
18,5	57,7	57,5	57,3	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,3	56,1	18,5
18	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	56,6	56,4	56,3	18
17,5	58,0	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	56,6	56,4	17,5
17	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	56,6	17
16,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	16,5
16	58,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	16
15,5	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,5	57,3	57,1	15,5
15	58,9	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	57,6	57,5	57,3	15
14,5	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	57,6	57,5	14,5
14	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	57,6	14
13,5	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	13,5
13	59,6	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	13
12,5	59,7	59,6	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	12,5
12	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	58,7	58,5	58,3	12
11,5	60,1	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	58,7	58,5	11,5
11	60,2	60,1	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	58,7	11
10,5	60,4	60,2	60,1	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	10,5
10	60,6	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	10
9,5	60,7	60,6	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,3	59,2	9,5
9	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,3	9
8,5	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	8,5
8	61,2	61,1	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	59,8	59,7	8
7,5	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	59,8	7,5
7	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	7
6,5	61,7	61,6	61,4	61,2	61,0	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	6,5
6	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,0	60,9	60,7	60,5	60,3	6
5,5	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,0	60,9	60,7	60,5	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	42,0	41,8	41,6	41,4	41,2	41,0	40,8	40,6	40,4	40,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	62,2	62,1	61,9	61,7	61,5	61,4	61,2	61,0	60,9	60,7	+5
4,5	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	61,4	61,2	61,0	60,8	4,5
4	62,6	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	4
3,5	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	61,3	61,2	3,5
3	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	61,3	3
2,5	63,0	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	2,5
2	63,2	63,0	62,9	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	61,8	61,7	2
1,5	63,4	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	61,8	1,5
1	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,2	62,0	1
0,5	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,1	0,5
0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,6	62,5	62,3	0
—0,5	64,0	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	63,0	62,8	62,6	62,5	—0,5
1	64,1	64,0	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	1
1,5	64,3	64,1	64,0	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,8	1,5
2	64,5	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	2
2,5	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	2,5
3	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,2	3
3,5	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	3,5
4	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	63,6	4
4,5	65,2	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	4,5
5	65,4	65,2	65,1	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,9	5
5,5	65,6	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	5,5
6	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,3	64,2	6
6,5	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	6,5
7	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	7
7,5	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	7,5
8	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	8
8,5	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,1	65,0	8,5
9	66,7	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	9
9,5	66,8	66,6	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	9,5
10	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	10
10,5	67,1	66,9	66,7	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	10,5
11	67,2	67,1	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	11
11,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	11,5
12	67,5	67,4	67,2	67,0	66,9	66,7	66,5	66,4	66,2	66,0	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	42,0	41,8	41,6	41,4	41,2	41,0	40,8	40,6	40,4	40,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	67,7	67,5	67,3	67,2	67,0	68,8	66,7	66,5	66,3	66,2	—12,5
13	67,8	67,7	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	13
13,5	68,0	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	13,5
14	68,1	67,9	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	14
14,5	68,3	68,1	67,9	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	66,9	66,8	14,5
15	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,2	67,1	66,9	15
15,5	68,6	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,2	67,1	15,5
16	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,2	16
16,5	68,8	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,5	67,4	16,5
17	69,0	68,8	68,7	68,5	68,3	68,2	68,0	67,8	67,7	67,5	17
17,5	69,2	69,0	68,8	68,7	68,5	68,3	68,2	68,0	67,8	67,7	17,5
18	69,3	69,1	69,0	68,8	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	67,8	18
18,5	69,4	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	18,5
19	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,4	68,3	68,1	19
19,5	69,7	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,4	68,3	19,5
20	69,9	69,7	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,7	68,6	68,4	20
20,5	70,0	69,9	69,7	69,5	69,4	69,2	69,0	68,9	68,7	68,6	20,5
21	70,2	70,0	69,8	69,7	69,5	69,4	69,2	69,0	68,9	68,7	21
21,5	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,3	69,2	69,0	68,9	21,5
22	70,5	70,3	70,1	70,0	69,8	69,7	69,5	69,3	69,2	69,0	22
22,5	70,6	70,4	70,3	70,1	70,0	69,8	69,6	69,5	69,3	69,2	22,5
23	70,7	70,6	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,6	69,4	69,3	23
23,5	70,9	70,7	70,6	70,4	70,2	70,1	69,9	69,7	69,6	69,4	23,5
24	71,0	70,9	70,7	70,6	70,4	70,2	70,1	69,9	69,7	69,6	24
24,5	71,2	71,0	70,9	70,7	70,5	70,4	70,2	70,0	69,9	69,7	24,5
25	71,3	71,2	71,0	70,8	70,7	70,5	70,4	70,2	70,0	69,9	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	40,0	39,8	39,6	39,4	39,2	39,0	38,8	38,6	38,4	38,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	48,2	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,6	+40
39,5	48,4	48,2	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	39,5
39	48,6	48,4	48,2	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	39
38,5	48,8	48,6	48,4	48,2	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	38,5
38	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	38
37,5	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,1	47,9	47,7	47,5	37,5
37	49,3	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,9	47,7	37
36,5	49,5	49,3	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,9	36,5
36	49,7	49,5	49,3	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	36
35,5	49,9	49,7	49,5	49,3	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	35,5
35	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	49,0	48,8	48,6	48,4	35
34,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	49,0	48,8	48,6	34,5
34	50,4	50,2	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,8	34
33,5	50,6	50,4	50,2	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	33,5
33	50,8	50,6	50,4	50,2	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	33
32,5	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	32,5
32	51,1	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,9	49,7	49,5	32
31,5	51,3	51,1	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,7	31,5
31	51,5	51,3	51,1	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	31
30,5	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	30,5
30	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,8	50,6	50,4	50,2	30
29,5	52,0	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,6	50,4	29,5
29	52,2	52,0	51,8	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,6	29
28,5	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	28,5
28	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,5	51,3	51,1	50,9	28
27,5	52,7	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,5	51,3	51,1	27,5
27	52,9	52,7	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,3	27
26,5	53,1	52,9	52,7	52,5	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	26,5
26	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	26
25,5	53,4	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,2	52,0	51,8	25,5
25	53,6	53,4	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,2	52,0	25
24,5	53,8	53,6	53,4	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,2	24,5
24	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	24
23,5	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,1	52,9	52,7	52,5	23,5
23	54,3	54,1	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,1	52,9	52,7	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	40,0	39,8	39,6	39,4	39,2	39,0	38,8	38,6	38,4	38,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	54,5	54,3	54,1	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,1	52,9	+22,5
22	54,7	54,5	54,3	54,1	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	22
21,5	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	21,5
21	55,0	54,8	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,8	53,6	53,4	21
20,5	55,2	55,0	54,8	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,8	53,6	20,5
20	55,4	55,2	55,0	54,8	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,8	20
19,5	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	19,5
19	55,7	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,5	54,3	54,1	19
18,5	55,9	55,7	55,5	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,5	54,3	18,5
18	56,1	55,9	55,7	55,5	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,5	18
17,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	17,5
17	56,4	56,2	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,2	55,0	54,8	17
16,5	56,6	56,4	56,2	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,2	55,0	16,5
16	56,8	56,6	56,4	56,2	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,2	16
15,5	56,9	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,9	55,7	55,5	55,3	15,5
15	57,1	56,9	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,9	55,7	55,5	15
14,5	57,3	57,1	56,9	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,9	55,7	14,5
14	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4	56,2	56,0	55,9	14
13,5	57,6	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4	56,2	56,0	13,5
13	57,8	57,6	57,4	57,3	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4	56,2	13
12,5	58,0	57,8	57,6	57,4	57,3	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4	12,5
12	58,1	58,0	57,8	57,6	57,4	57,3	57,1	56,9	56,7	56,6	12
11,5	58,3	58,1	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,1	56,9	56,7	11,5
11	58,5	58,3	58,1	58,0	57,8	57,6	57,4	57,3	57,1	56,9	11
10,5	58,7	58,5	58,3	58,1	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,1	10,5
10	58,8	58,6	58,5	58,3	58,1	57,9	57,8	57,6	57,4	57,2	10
9,5	59,0	58,8	58,6	58,5	58,3	58,1	57,9	57,8	57,6	57,4	9,5
9	59,2	59,0	58,8	58,6	58,5	58,3	58,1	57,9	57,8	57,6	9
8,5	59,3	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,3	58,1	57,9	57,7	8,5
8	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,4	58,3	58,1	57,9	8
7,5	59,7	59,5	59,3	59,1	59,9	58,8	58,6	58,4	58,3	58,1	7,5
7	59,8	59,7	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,4	58,3	7
6,5	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,4	6,5
6	60,2	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	58,9	58,8	58,6	6
5,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	58,9	58,8	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	40,0	39,8	39,6	39,4	39,2	39,0	38,8	38,6	38,4	38,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	58,9	+5
4,5	60,7	60,5	60,3	60,1	60,0	59,8	59,6	59,4	59,3	59,1	4,5
4	60,8	60,7	60,5	60,3	60,1	60,0	59,8	59,6	59,4	59,3	4
3,5	61,0	60,8	60,6	60,5	60,3	60,1	60,0	59,8	59,6	59,4	3,5
3	61,2	61,0	60,8	60,6	60,5	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	3
2,5	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,8	2,5
2	61,5	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	2
1,5	61,6	61,5	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	1,5
1	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	60,3	1
0,5	62,0	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	0,5
0	62,1	62,0	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	0
—0,5	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	—0,5
1	62,4	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	1
1,5	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,1	1,5
2	62,7	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	2
2,5	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	2,5
3	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	3
3,5	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	3,5
4	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	61,9	4
4,5	63,6	63,4	63,2	63,0	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	4,5
5	63,7	63,5	63,4	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,2	5
5,5	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	5,5
6	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	6
6,5	64,2	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,6	6,5
7	64,3	64,2	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,1	63,0	62,8	7
7,5	64,5	64,3	64,2	64,0	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	63,0	7,5
8	64,7	64,5	64,3	64,1	64,0	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	8
8,5	64,8	64,6	64,5	64,3	64,1	64,0	63,8	63,6	63,5	63,3	8,5
9	65,0	64,8	64,6	64,5	64,3	64,1	64,0	63,8	63,6	63,5	9
9,5	65,1	65,0	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	9,5
10	65,3	65,1	64,9	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	10
10,5	65,4	65,3	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	10,5
11	65,6	65,4	65,2	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	11
11,5	65,7	65,6	65,4	65,2	65,1	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	11,5
12	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	40,0	39,8	39,6	39,4	39,2	39,0	38,8	38,6	38,4	38,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	—12,5
13	66,1	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	13
13,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	13,5
14	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	14
14,5	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	65,3	65,1	14,5
15	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	65,3	15
15,5	66,9	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	15,5
16	67,1	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,6	16
16,5	67,2	67,1	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	16,5
17	67,4	67,2	67,0	66,9	66,7	66,5	66,4	66,2	66,0	65,9	17
17,5	67,5	67,3	67,2	67,0	66,8	66,7	66,5	66,3	66,2	66,0	17,5
18	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	66,5	66,3	66,2	18
18,5	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,7	66,5	66,3	18,5
19	68,0	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	19
19,5	68,1	67,9	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	19,5
20	68,2	68,1	67,9	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	66,9	66,8	20
20,5	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	66,9	20,5
21	68,6	68,4	68,2	68,1	67,9	67,7	67,6	67,4	67,3	67,1	21
21,5	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,6	67,4	67,2	21,5
22	68,9	68,7	68,5	68,4	68,2	68,0	67,9	67,7	67,5	67,4	22
22,5	69,0	68,8	68,7	68,5	68,3	68,2	68,0	67,8	67,7	67,5	22,5
23	69,1	69,0	68,8	68,6	68,5	68,3	68,2	68,0	67,8	67,7	23
23,5	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	67,8	23,5
24	69,4	69,3	69,1	68,9	68,8	68,6	68,5	68,3	68,1	68,0	24
24,5	69,6	69,4	69,2	69,1	68,9	68,8	68,6	68,4	68,3	68,1	24,5
25	69,7	69,5	69,4	69,2	69,1	68,9	68,7	68,6	68,4	68,3	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	38,0	37,8	37,6	37,4	37,2	37,0	36,8	36,6	36,4	36,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	+40
39,5	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	39,5
39	46,7	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	39
38,5	46,9	46,7	46,5	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	38,5
38	47,1	46,9	46,7	46,5	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	38
37,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,2	46,0	45,8	45,6	37,5
37	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	45,9	45,8	37
36,5	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	45,9	36,5
36	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	36
35,5	48,0	47,8	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	35,5
35	48,2	48,0	47,8	47,6	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	35
34,5	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,1	46,9	46,7	34,5
34	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	34
33,5	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	33,5
33	48,9	48,7	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	33
32,5	49,1	48,9	48,7	48,5	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	32,5
32	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	48,0	47,8	47,6	32
31,5	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	47,9	47,8	31,5
31	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	47,9	31
30,5	49,8	49,6	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	30,5
30	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	30
29,5	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,7	48,5	29,5
29	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	29
28,5	50,5	50,3	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	28,5
28	50,7	50,5	50,3	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	28
27,5	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	49,8	49,6	49,4	49,2	27,5
27	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,6	49,4	27
26,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	26,5
26	51,4	51,2	51,0	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	26
25,5	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	25,5
25	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,5	50,3	50,1	25
24,5	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,5	50,3	24,5
24	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	24
23,5	52,3	52,1	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	23,5
23	52,5	52,3	52,1	51,9	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	38,0	37,8	37,6	37,4	37,2	37,0	36,8	36,6	36,4	36,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	+22,5
22	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,4	51,2	22
21,5	53,0	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	21,5
21	53,2	53,0	52,8	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	21
20,5	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	20,5
20	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,3	52,1	51,9	20
19,5	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,3	52,1	19,5
19	53,9	53,7	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	19
18,5	54,1	53,9	53,7	53,5	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	18,5
18	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	18
17,5	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	17,5
17	54,6	54,4	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,2	53,0	17
16,5	54,8	54,6	54,4	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	16,5
16	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	16
15,5	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,9	53,7	53,5	15,5
15	55,3	55,1	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,9	53,7	15
14,5	55,5	55,3	55,1	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,9	14,5
14	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	14
13,5	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	13,5
13	56,0	55,8	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,6	54,4	13
12,5	56,2	56,0	55,8	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,6	12,5
12	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	12
11,5	56,5	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	11,5
11	56,7	56,5	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,3	55,1	11
10,5	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,3	10,5
10	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	10
9,5	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	55,6	9,5
9	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	9
8,5	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	8,5
8	57,7	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	8
7,5	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,5	56,3	7,5
7	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,5	7
6,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,2	57,0	56,8	56,6	6,5
6	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,2	57,0	56,8	6
5,5	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	57,0	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	38,0	37,8	37,6	37,4	37,2	37,0	36,8	36,6	36,4	36,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	+5
4,5	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	4,5
4	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	4
3,5	59,3	59,1	58,9	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	3,5
3	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	3
2,5	59,6	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	58,0	2,5
2	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	2
1,5	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,7	58,5	58,3	1,5
1	60,1	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,5	1
0,5	60,2	60,1	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	0,5
0	60,4	60,2	60,1	59,9	59,7	59,5	59,3	59,2	59,0	58,8	0
—0,5	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	59,1	59,0	—0,5
1	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	59,1	1
1,5	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,4	59,3	1,5
2	61,1	60,9	60,7	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,6	59,4	2
2,5	61,2	61,0	60,9	60,7	60,5	60,3	60,1	60,0	59,8	59,6	2,5
3	61,4	61,2	61,0	60,8	60,6	60,5	60,3	60,1	60,0	59,8	3
3,5	61,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,6	60,5	60,3	60,1	59,9	3,5
4	61,7	61,5	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	4
4,5	61,8	61,7	61,5	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	60,4	60,3	4,5
5	62,0	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	5
5,5	62,2	62,0	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	5,5
6	62,3	62,2	62,0	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,7	6
6,5	62,5	62,3	62,1	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	6,5
7	62,6	62,5	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,2	61,1	7
7,5	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	7,5
8	63,0	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,7	61,5	61,4	8
8,5	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	61,5	8,5
9	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	9
9,5	63,4	63,3	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,0	61,9	9,5
10	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,0	10
10,5	63,7	63,6	63,4	63,2	63,0	62,9	62,7	62,5	62,3	62,2	10,5
11	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	11
11,5	64,0	63,9	63,7	63,5	63,4	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	11,5
12	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,7	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	38,0	37,8	37,6	37,4	37,2	37,0	36,8	36,6	36,4	36,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	64,3	64,2	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	—12,5
13	64,5	64,3	64,2	64,0	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	63,0	13
13,5	64,6	64,5	64,3	64,1	64,0	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	13,5
14	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,2	14
14,5	64,9	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	14,5
15	65,1	64,9	64,8	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	63,6	15
15,5	65,2	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	15,5
16	65,4	65,2	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,0	63,9	16
16,5	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	16,5
17	65,7	65,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	17
17,5	65,9	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	17,5
18	66,0	65,8	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,6	64,5	18
18,5	66,2	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,6	18,5
19	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	19
19,5	66,5	66,3	66,1	66,0	65,8	65,6	65,4	65,3	65,1	64,9	19,5
20	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	65,3	65,1	20
20,5	66,8	66,6	66,4	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	65,2	20,5
21	66,9	66,8	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,6	65,4	21
21,5	67,1	66,9	66,7	66,6	66,4	66,2	66,1	65,9	65,7	65,5	21,5
22	67,2	67,0	66,9	66,7	66,5	66,4	66,2	66,0	65,9	65,7	22
22,5	67,4	67,2	67,0	66,9	66,7	66,5	66,3	66,2	66,0	65,8	22,5
23	67,5	67,3	67,2	67,0	66,8	66,7	66,5	66,3	66,2	66,0	23
23,5	67,7	67,5	67,3	67,2	67,0	66,8	66,7	66,5	66,3	66,2	23,5
24	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	24
24,5	68,0	67,8	67,6	67,5	67,3	67,1	67,0	66,8	66,6	66,5	24,5
25	68,1	67,9	67,8	67,6	67,4	67,3	67,1	66,9	66,8	66,6	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	36,0	35,8	35,6	35,4	35,2	35,0	34,8	34,6	34,4	34,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	42,6	+40
39,5	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	39,5
39	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	39
38,5	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	38,5
38	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	38
37,5	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	37,5
37	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	37
36,5	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,8	44,5	44,3	44,1	43,9	36,5
36	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,3	44,1	36
35,5	46,1	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,3	35,5
35	46,3	46,1	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	35
34,5	46,5	46,3	46,1	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,7	34,5
34	46,7	46,5	46,3	46,1	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	34
33,5	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,9	45,7	45,5	45,2	45,0	33,5
33	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	33
32,5	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	32,5
32	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	32
31,5	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	31,5
31	47,7	47,5	47,3	47,1	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	31
30,5	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	30,5
30	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	30
29,5	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	29,5
29	48,4	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	29
28,5	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,3	47,1	46,9	28,5
28	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	28
27,5	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	27,5
27	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	27
26,5	49,3	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	26,5
26	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,2	48,0	47,8	26
25,5	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	47,9	25,5
25	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	25
24,5	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	24,5
24	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	24
23,5	50,4	50,2	50,0	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	23,5
23	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,1	48,9	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	36,0	35,8	35,6	35,4	35,2	35,0	34,8	34,6	34,4	34,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	+22,5
22	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	22
21,5	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	21,5
21	51,3	51,1	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	21
20,5	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,4	50,2	50,0	49,8	20,5
20	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	50,0	20
19,5	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	19,5
19	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	19
18,5	52,2	52,0	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	18,5
18	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,3	51,1	50,9	50,7	18
17,5	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,9	17,5
17	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	17
16,5	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	16,5
16	53,1	52,9	52,7	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	16
15,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	15,5
15	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	52,0	51,8	15
14,5	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	14,5
14	53,8	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	14
13,5	54,0	53,8	53,6	53,4	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	13,5
13	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,9	52,7	52,5	13
12,5	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,7	12,5
12	54,5	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	12
11,5	54,7	54,5	54,3	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	11,5
11	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	11
10,5	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,6	53,4	10,5
10	55,2	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	10
9,5	55,4	55,2	55,0	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	9,5
9	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,5	54,3	54,1	53,9	9
8,5	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,3	54,1	8,5
8	55,9	55,7	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	8
7,5	56,1	55,9	55,7	55,5	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	7,5
7	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	55,0	54,8	54,6	7
6,5	56,4	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,8	6,5
6	56,6	56,4	56,2	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	6
5,5	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,7	55,5	55,3	55,1	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	36,0	35,8	35,6	35,4	35,2	35,0	34,8	34,6	34,4	34,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,7	55,5	55,3	+5
4,5	57,1	56,9	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	4,5
4	57,3	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	4
3,5	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	56,0	55,8	3,5
3	57,6	57,4	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	3
2,5	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	2,5
2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	2
1,5	58,1	57,9	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,5	1,5
1	58,3	58,1	57,9	57,7	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	1
0,5	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	0,5
0	58,6	58,4	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,2	57,0	0
—0,5	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	—0,5
1	58,9	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	1
1,5	59,1	58,9	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	1,5
2	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	58,0	57,8	57,6	2
2,5	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	58,0	57,8	2,5
3	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	58,0	3
3,5	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,7	58,5	58,3	58,1	3,5
4	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,3	4
4,5	60,1	59,9	59,7	59,5	59,3	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	4,5
5	60,3	60,1	59,9	59,7	59,5	59,3	59,2	59,0	58,8	58,6	5
5,5	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	5,5
6	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	58,9	6
6,5	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	6,5
7	60,9	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	7
7,5	61,0	60,9	60,7	60,5	60,3	60,1	60,0	59,8	59,6	59,4	7,5
8	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	8
8,5	61,4	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	60,1	59,9	59,8	8,5
9	61,5	61,4	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	60,1	59,9	9
9,5	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	9,5
10	61,9	61,7	61,5	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	10
10,5	62,0	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	60,9	60,8	60,6	60,4	10,5
11	62,2	62,0	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,7	60,6	11
11,5	62,3	62,1	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	11,5
12	62,5	62,3	62,1	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,0	60,9	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	36,0	35,8	35,6	35,4	35,2	35,0	34,8	34,6	34,4	34,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	62,6	62,5	62,3	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,0	—12,5
13	62,8	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7	61,5	61,4	61,2	13
13,5	62,9	62,8	62,6	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	61,3	13,5
14	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	14
14,5	63,2	63,1	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	61,8	61,7	14,5
15	63,4	63,2	63,0	62,9	62,7	62,5	62,3	62,1	62,0	61,8	15
15,5	63,5	63,4	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,1	62,0	15,5
16	63,7	63,5	63,4	63,2	63,0	62,8	62,7	62,5	62,3	62,1	16
16,5	63,9	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,6	62,5	62,3	16,5
17	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,1	63,0	62,8	62,6	62,4	17
17,5	64,2	64,0	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	17,5
18	64,3	64,1	64,0	63,8	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	18
18,5	64,5	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	18,5
19	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,2	63,1	19
19,5	64,8	64,6	64,4	64,3	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	19,5
20	64,9	64,8	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	63,5	63,4	20
20,5	65,1	64,9	64,7	64,6	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	20,5
21	65,2	65,1	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,8	63,7	21
21,5	65,4	65,2	65,0	64,9	64,7	64,5	64,3	64,2	64,0	63,8	21,5
22	65,5	65,4	65,2	65,0	64,8	64,7	64,5	64,3	64,2	64,0	22
22,5	65,7	65,5	65,3	65,2	65,0	64,8	64,6	64,5	64,3	64,1	22,5
23	65,8	65,7	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,6	64,5	64,3	23
23,5	66,0	65,8	65,6	65,5	65,3	65,1	65,0	64,8	64,6	64,4	23,5
24	66,2	66,0	65,8	65,6	65,4	65,3	65,1	64,9	64,8	64,6	24
24,5	66,3	66,1	65,9	65,8	65,6	65,4	65,3	65,1	64,9	64,7	24,5
25	66,4	66,3	66,1	65,9	65,7	65,6	65,4	65,2	65,1	64,9	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	34,0	33,8	33,6	33,4	33,2	33,0	32,8	32,6	32,4	32,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	42,4	42,2	42,0	41,8	41,6	41,4	41,1	40,9	40,7	40,5	+40
39,5	42,6	42,4	42,2	42,0	41,8	41,6	41,3	41,1	40,9	40,7	39,5
39	42,8	42,6	42,4	42,2	42,0	41,7	41,5	41,3	41,1	40,9	39
38,5	43,0	42,8	42,6	42,4	42,1	41,9	41,7	41,5	41,3	41,1	38,5
38	43,2	43,0	42,8	42,5	42,3	42,1	41,9	41,7	41,5	41,3	38
37,5	43,4	43,2	42,9	42,7	42,5	42,3	42,1	41,9	41,7	41,5	37,5
37	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	42,5	42,3	42,1	41,9	41,7	37
36,5	43,7	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	42,5	42,3	42,1	41,9	36,5
36	43,9	43,7	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	42,5	42,3	42,0	36
35,5	44,1	43,9	43,7	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	42,4	42,2	35,5
35	44,3	44,1	43,9	43,7	43,5	43,3	43,1	42,8	42,6	42,4	35
34,5	44,4	44,3	44,1	43,9	43,7	43,4	43,2	43,0	42,8	42,6	34,5
34	44,7	44,5	44,3	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	34
33,5	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	33,5
33	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	33
32,5	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	32,5
32	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,7	43,5	32
31,5	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,3	44,1	43,9	43,7	31,5
31	45,8	45,6	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,3	44,1	43,9	31
30,5	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,3	44,1	30,5
30	46,1	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,3	30
29,5	46,3	46,1	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,6	44,4	29,5
29	46,5	46,3	46,1	45,9	45,7	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	29
28,5	46,7	46,5	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	28,5
28	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	28
27,5	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	27,5
27	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	27
26,5	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,7	45,5	26,5
26	47,6	47,4	47,2	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	45,9	45,7	26
25,5	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	45,9	25,5
25	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	25
24,5	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	24,5
24	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	24
23,5	48,5	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,8	46,6	23,5
23	48,7	48,5	48,3	48,1	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	34,0	33,8	33,6	33,4	33,2	33,0	32,8	32,6	32,4	32,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	+22,5
22	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	22
21,5	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	21,5
21	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	21
20,5	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	20,5
20	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,5	48,3	48,1	47,9	20
19,5	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	19,5
19	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	19
18,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	18,5
18	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	18
17,5	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	17,5
17	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	17
16,5	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	16,5
16	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	16
15,5	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	15,5
15	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	15
14,5	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	14,5
14	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	14
13,5	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	13,5
13	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	13
12,5	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	12,5
12	52,6	52,4	52,2	52,0	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	12
11,5	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	11,5
11	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	11
10,5	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	10,5
10	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	10
9,5	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,2	52,0	51,8	9,5
9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	9
8,5	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	8,5
8	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	8
7,5	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,9	52,7	52,5	7,5
7	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	7
6,5	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	6,5
6	54,7	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	6
5,5	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,8	53,6	53,4	53,2	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	34,0	33,8	33,6	33,4	33,2	33,0	32,8	32,6	32,4	32,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	+5
4,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	4,5
4	55,4	55,2	55,0	54,8	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	4
3,5	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,9	3,5
3	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	3
2,5	55,9	55,7	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	2,5
2	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	55,0	54,8	54,6	54,4	2
1,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	1,5
1	56,4	56,2	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	1
0,5	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	55,3	55,1	54,9	0,5
0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,1	0
—0,5	56,9	56,7	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	—0,5
1	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,6	55,4	1
1,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,6	1,5
2	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	2
2,5	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,5	56,3	56,1	55,9	2,5
3	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,1	3
3,5	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	3,5
4	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,8	56,6	56,4	4
4,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	4,5
5	58,4	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	5
5,5	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,5	57,3	57,1	56,9	5,5
6	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,3	57,1	6
6,5	58,9	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	6,5
7	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	7
7,5	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,6	7,5
8	59,4	59,2	59,0	58,8	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	8
8,5	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,5	58,3	58,1	57,9	8,5
9	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	9
9,5	59,9	59,7	59,5	59,3	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	9,5
10	60,1	59,9	59,7	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,4	10
10,5	60,2	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	10,5
11	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	58,9	58,7	11
11,5	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,9	11,5
12	60,7	60,5	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	34,0	33,8	33,6	33,4	33,2	33,0	32,8	32,6	32,4	32,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	60,8	60,7	60,5	60,3	60,1	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	—12,5
13	61,0	60,8	60,6	60,4	60,3	60,1	59,9	59,7	59,5	59,3	13
13,5	61,2	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	59,7	59,5	13,5
14	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	14
14,5	61,5	61,3	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	14,5
15	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,7	60,5	60,3	60,2	60,0	15
15,5	61,8	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	60,5	60,3	60,1	15,5
16	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,0	60,8	60,7	60,5	60,3	16
16,5	62,1	61,9	61,7	61,6	61,4	61,2	61,0	60,8	60,6	60,5	16,5
17	62,3	62,1	61,9	61,7	61,5	61,3	61,2	61,0	60,8	60,6	17
17,5	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	61,3	61,1	61,0	60,8	17,5
18	62,6	62,4	62,2	62,0	61,8	61,7	61,5	61,3	61,1	61,0	18
18,5	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	18,5
19	62,9	62,7	62,5	62,4	62,2	62,0	61,8	61,6	61,4	61,3	19
19,5	63,0	62,9	62,7	62,5	62,3	62,1	62,0	61,8	61,6	61,4	19,5
20	63,2	63,0	62,8	62,6	62,5	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	20
20,5	63,3	63,2	63,0	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,7	20,5
21	63,5	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	21
21,5	63,6	63,5	63,3	63,1	62,9	62,8	62,6	62,4	62,2	62,0	21,5
22	63,8	63,6	63,5	63,3	63,1	62,9	62,7	62,6	62,4	62,2	22
22,5	64,0	63,8	63,6	63,4	63,3	63,1	62,9	62,7	62,5	62,4	22,5
23	64,1	63,9	63,8	63,6	63,4	63,2	63,1	62,9	62,7	62,5	23
23,5	64,3	64,1	63,9	63,7	63,6	63,4	63,2	63,0	62,8	62,7	23,5
24	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	62,8	24
24,5	64,6	64,4	64,2	64,0	63,9	63,7	63,5	63,3	63,2	63,0	24,5
25	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	63,8	63,7	63,5	63,3	63,2	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	32,0	31,8	31,6	31,4	31,2	31,0	30,8	30,6	30,4	30,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	40,3	40,1	39,9	39,6	39,4	39,2	39,0	38,8	38,5	38,3	+40
39,5	40,5	40,3	40,1	39,8	39,6	39,4	39,2	39,0	38,7	38,5	39,5
39	40,7	40,5	40,3	40,0	39,8	39,6	39,4	39,2	38,9	38,7	39
38,5	40,9	40,7	40,4	40,2	40,0	39,8	39,6	39,4	39,1	38,9	38,5
38	41,1	40,9	40,6	40,4	40,2	40,0	39,8	39,6	39,3	39,1	38
37,5	41,3	41,1	40,8	40,6	40,4	40,2	40,0	39,7	39,5	39,3	37,5
37	41,5	41,2	41,0	40,8	40,6	40,4	40,2	39,9	39,7	39,5	37
36,5	41,6	41,4	41,2	41,0	40,8	40,6	40,4	40,1	39,9	39,7	36,5
36	41,8	41,6	41,4	41,2	41,0	40,8	40,5	40,3	40,1	39,9	36
35,5	42,0	41,8	41,6	41,4	41,2	41,0	40,7	40,5	40,3	40,1	35,5
35	42,2	42,0	41,8	41,6	41,4	41,1	40,9	40,7	40,5	40,3	35
34,5	42,4	42,2	42,0	41,8	41,5	41,3	41,1	40,9	40,7	40,5	34,5
34	42,6	42,4	42,2	41,9	41,7	41,5	41,3	41,1	40,9	40,6	34
33,5	42,8	42,6	42,3	42,1	41,9	41,7	41,5	41,3	41,0	40,8	33,5
33	43,0	42,8	42,5	42,3	42,1	41,9	41,7	41,5	41,2	41,0	33
32,5	43,1	42,9	42,7	42,5	42,3	42,1	41,9	41,6	41,4	41,2	32,5
32	43,3	43,1	42,9	42,7	42,5	42,3	42,0	41,8	41,6	41,4	32
31,5	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	42,4	42,2	42,0	41,8	41,6	31,5
31	43,7	43,5	43,3	43,1	42,8	42,6	42,4	42,2	42,0	41,8	31
30,5	43,9	43,7	43,5	43,2	43,0	42,8	42,6	42,4	42,2	41,9	30,5
30	44,1	43,9	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	42,6	42,4	42,1	30
29,5	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,7	42,5	42,3	29,5
29	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,1	42,9	42,7	42,5	29
28,5	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	28,5
28	44,8	44,6	44,4	44,1	43,9	43,7	43,5	43,3	43,1	42,9	28
27,5	45,0	44,8	44,5	44,3	44,1	43,9	43,7	43,5	43,3	43,1	27,5
27	45,2	44,9	44,7	44,5	44,3	44,1	43,9	43,7	43,4	43,2	27
26,5	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,3	44,1	43,8	43,6	43,4	26,5
26	45,5	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,2	44,0	43,8	43,6	26
25,5	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	25,5
25	45,9	45,7	45,5	45,3	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	25
24,5	46,1	45,9	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	24,5
24	46,3	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,3	24
23,5	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	44,7	44,5	23,5
23	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	45,1	44,9	44,7	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	32,0	31,8	31,6	31,4	31,2	31,0	30,8	30,6	30,4	30,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,5	45,3	45,1	44,9	+22,5
22	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	22
21,5	47,2	47,0	46,8	46,5	46,3	46,1	45,9	45,7	45,5	45,3	21,5
21	47,4	47,2	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	45,9	45,7	45,5	21
20,5	47,6	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	45,9	45,6	20,5
20	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,0	45,8	20
19,5	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,4	46,2	46,0	19,5
19	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	19
18,5	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	18,5
18	48,5	48,3	48,1	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	18
17,5	48,7	48,5	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	17,5
17	48,9	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	17
16,5	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,1	16,5
16	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,7	47,5	47,3	16
15,5	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	15,5
15	49,6	49,4	49,2	49,0	48,7	48,5	48,3	48,1	47,9	47,7	15
14,5	49,8	49,6	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	47,9	14,5
14	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	14
13,5	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,2	13,5
13	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,8	48,6	48,4	13
12,5	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	12,5
12	50,7	50,5	50,3	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	12
11,5	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	11,5
11	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	11
10,5	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,5	49,3	10,5
10	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,1	49,9	49,7	49,5	10
9,5	51,6	51,4	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	9,5
9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	9
8,5	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	8,5
8	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,6	50,4	50,2	8
7,5	52,3	52,1	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	7,5
7	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	7
6,5	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	6,5
6	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	6
5,5	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,7	51,5	51,3	51,1	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	32,0	31,8	31,6	31,4	31,2	31,0	30,8	30,6	30,4	30,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	+5
4,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	4,5
4	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	4
3,5	53,7	53,5	53,3	53,1	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	3,5
3	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	3
2,5	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	2,5
2	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	2
1,5	54,4	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	1,5
1	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	1
0,5	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	0,5
0	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	0
—0,5	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	—0,5
1	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	1
1,5	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,1	53,9	53,7	53,5	1,5
2	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	2
2,5	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	2,5
3	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	3
3,5	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	3,5
4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	4
4,5	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	4,5
5	56,5	56,3	56,1	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	5
5,5	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,2	55,0	5,5
6	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	6
6,5	57,0	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	6,5
7	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,5	7
7,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	7,5
8	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	8
8,5	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	56,0	8,5
9	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	9
9,5	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	9,5
10	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	10
10,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	10,5
11	58,5	58,3	58,1	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	11
11,5	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	57,0	11,5
12	58,8	58,6	58,4	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	32,0	31,8	31,6	31,4	31,2	31,0	30,8	30,6	30,4	30,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,7	57,5	57,3	—12,5
13	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	13
13,5	59,3	59,1	58,9	58,7	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	13,5
14	59,5	59,3	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,8	14
14,5	59,6	59,5	59,3	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	14,5
15	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,7	58,5	58,3	58,1	15
15,5	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,3	15,5
16	60,1	59,9	59,7	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	16
16,5	60,3	60,1	59,9	59,7	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	16,5
17	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,3	59,1	58,9	58,7	17
17,5	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	59,1	58,9	17,5
18	60,8	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,1	18
18,5	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	18,5
19	61,1	60,9	60,7	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8	59,6	59,4	19
19,5	61,2	61,1	60,9	60,7	60,5	60,3	60,1	59,9	59,7	59,6	19,5
20	61,4	61,2	61,0	60,8	60,6	60,5	60,3	60,1	59,9	59,7	20
20,5	61,5	61,4	61,2	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	60,1	59,9	20,5
21	61,7	61,5	61,3	61,1	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	60,0	21
21,5	61,9	61,7	61,5	61,3	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	21,5
22	62,0	61,8	61,6	61,5	61,3	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	22
22,5	62,2	62,0	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,9	60,7	60,5	22,5
23	62,3	62,2	62,0	61,8	61,6	61,4	61,2	61,1	60,9	60,7	23
23,5	62,5	62,3	62,1	61,9	61,8	61,6	61,4	61,2	61,0	60,8	23,5
24	62,6	62,5	62,3	62,1	61,9	61,7	61,5	61,4	61,2	61,0	24
24,5	62,8	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,7	61,5	61,3	61,1	24,5
25	63,0	62,8	62,6	62,4	62,2	62,0	61,9	61,7	61,5	61,3	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	30,0	29,8	29,6	29,4	29,2	29,0	28,8	28,6	28,4	28,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	38,1	37,9	37,7	37,4	37,2	37,0	36,8	36,5	36,3	36,1	+40
39,5	38,3	38,1	37,9	37,6	37,4	37,2	37,0	36,7	36,5	36,3	39,5
39	38,5	38,3	38,1	37,8	37,6	37,4	37,2	36,9	36,7	36,5	39
38,5	38,7	38,5	38,2	38,0	37,8	37,6	37,4	37,1	36,9	36,7	38,5
38	38,9	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8	37,6	37,3	37,1	36,9	38
37,5	39,1	38,9	38,6	38,4	38,2	38,0	37,7	37,5	37,3	37,1	37,5
37	39,3	39,1	38,8	38,6	38,4	38,2	37,9	37,7	37,5	37,3	37
36,5	39,5	39,2	39,0	38,8	38,6	38,4	38,1	37,9	37,7	37,5	36,5
36	39,7	39,4	39,2	39,0	38,8	38,6	38,3	38,1	37,9	37,7	36
35,5	39,9	39,6	39,4	39,2	39,0	38,7	38,5	38,3	38,1	37,8	35,5
35	40,0	39,8	39,6	39,4	39,2	38,9	38,7	38,5	38,3	38,0	35
34,5	40,2	40,0	39,8	39,6	39,4	39,1	38,9	38,7	38,5	38,3	34,5
34	40,4	40,2	40,0	39,8	39,5	39,3	39,1	38,9	38,6	38,4	34
33,5	40,6	40,4	40,2	40,0	39,7	39,5	39,3	39,1	38,8	38,6	33,5
33	40,8	40,6	40,4	40,1	39,9	39,7	39,5	39,3	39,0	38,8	33
32,5	41,0	40,8	40,5	40,3	40,1	39,9	39,7	39,4	39,2	39,0	32,5
32	41,2	41,0	40,7	40,5	40,3	40,1	39,9	39,6	39,4	39,2	32
31,5	41,4	41,1	40,9	40,7	40,5	40,3	40,0	39,8	39,6	39,4	31,5
31	41,5	41,3	41,1	40,9	40,7	40,5	40,2	40,0	39,8	39,5	31
30,5	41,7	41,5	41,3	41,1	40,9	40,6	40,4	40,2	40,0	39,7	30,5
30	41,9	41,7	41,5	41,3	41,0	40,8	40,6	40,4	40,2	39,9	30
29,5	42,1	41,9	41,6	41,4	41,2	41,0	40,8	40,5	40,3	40,1	29,5
29	42,3	42,1	41,8	41,6	41,4	41,2	40,9	40,7	40,5	40,3	29
28,5	42,5	42,2	42,0	41,8	41,6	41,4	41,1	40,9	40,7	40,5	28,5
28	42,7	42,4	42,2	42,0	41,8	41,5	41,3	41,1	40,9	40,7	28
27,5	42,8	42,6	42,4	42,2	42,0	41,7	41,5	41,3	41,1	40,9	27,5
27	43,0	42,8	42,6	42,4	42,1	41,9	41,7	41,5	41,3	41,0	27
26,5	43,2	43,0	42,8	42,6	42,3	42,1	41,9	41,7	41,4	41,2	26,5
26	43,4	43,2	43,0	42,7	42,5	42,3	42,1	41,9	41,6	41,4	26
25,5	43,6	43,4	43,1	42,9	42,7	42,5	42,3	42,0	41,8	41,6	25,5
25	43,8	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	42,5	42,2	42,0	41,8	25
24,5	43,9	43,7	43,5	43,3	43,1	42,9	42,6	42,4	42,2	42,0	24,5
24	44,1	43,9	43,7	43,5	43,3	43,0	42,8	42,6	42,4	42,2	24
23,5	44,3	44,1	43,9	43,7	43,5	43,2	43,0	42,8	42,6	42,4	23,5
23	44,5	44,3	44,1	43,9	43,6	43,4	43,2	43,0	42,8	42,6	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	30,0	29,8	29,6	29,4	29,2	29,0	28,8	28,6	28,4	28,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	44,7	44,5	44,3	44,0	43,8	43,6	43,4	43,2	43,0	42,7	+22,5
22	44,9	44,7	44,4	44,2	44,0	43,8	43,6	43,4	43,1	42,9	22
21,5	45,1	44,8	44,6	44,4	44,2	44,0	43,8	43,5	43,3	43,1	21,5
21	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,2	43,9	43,7	43,5	43,3	21
20,5	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,1	43,9	43,7	43,5	20,5
20	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,5	44,3	44,1	43,9	43,7	20
19,5	45,8	45,6	45,4	45,2	44,9	44,7	44,5	44,3	44,1	43,9	19,5
19	46,0	45,8	45,6	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,3	44,0	19
18,5	46,2	46,0	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,7	44,5	44,2	18,5
18	46,4	46,2	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	44,9	44,6	44,4	18
17,5	46,6	46,3	46,1	45,9	45,7	45,5	45,3	45,0	44,8	44,6	17,5
17	46,8	46,5	46,3	46,1	45,9	45,7	45,5	45,2	45,0	44,8	17
16,5	46,9	46,7	46,5	46,3	46,1	45,8	45,6	45,4	45,2	45,0	16,5
16	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,0	45,8	45,6	45,4	45,2	16
15,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,4	15,5
15	47,5	47,3	47,1	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	15
14,5	47,7	47,5	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,2	46,0	45,7	14,5
14	47,9	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,4	46,1	45,9	14
13,5	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	47,0	46,8	46,5	46,3	46,1	13,5
13	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,2	46,9	46,7	46,5	46,3	13
12,5	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	12,5
12	48,6	48,4	48,2	48,0	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	12
11,5	48,8	48,6	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	11,5
11	49,0	48,7	48,5	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,0	11
10,5	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	47,9	47,7	47,4	47,2	10,5
10	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,0	47,8	47,6	47,4	10
9,5	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	9,5
9	49,7	49,5	49,3	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	9
8,5	49,9	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	8,5
8	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,1	8
7,5	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	49,0	48,7	48,5	48,3	7,5
7	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	7
6,5	50,6	50,4	50,2	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	6,5
6	50,8	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	6
5,5	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,2	49,0	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	30,0	29,8	29,6	29,4	29,2	29,0	28,8	28,6	28,4	28,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	49,8	49,6	49,4	49,2	+5
4,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,4	4,5
4	51,5	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	4
3,5	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,0	49,7	3,5
3	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,3	50,1	49,9	3
2,5	52,0	51,8	51,6	51,4	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,1	2,5
2	52,2	52,0	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	2
1,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	1,5
1	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,8	50,6	1
0,5	52,7	52,5	52,3	52,1	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	0,5
0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	0
—0,5	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	—0,5
1	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,7	51,5	51,3	1
1,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	1,5
2	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	2
2,5	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,0	51,8	2,5
3	53,9	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	3
3,5	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	3,5
4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	4
4,5	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,7	52,5	4,5
5	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	5
5,5	54,8	54,6	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	5,5
6	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	6
6,5	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	6,5
7	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	7
7,5	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	7,5
8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	8
8,5	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	8,5
9	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	9
9,5	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	9,5
10	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	10
10,5	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	10,5
11	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	11
11,5	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	11,5
12	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	30,0	29,8	29,6	29,4	29,2	29,0	28,8	28,6	28,4	28,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	—12,5
13	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	13
13,5	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	13,5
14	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	14
14,5	57,7	57,5	57,3	57,1	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	14,5
15	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,2	15
15,5	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	15,5
16	58,2	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	16
16,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,7	16,5
17	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	17
17,5	58,7	58,5	58,3	58,1	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	17,5
18	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,4	57,2	18
18,5	59,0	58,8	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	18,5
19	59,2	59,0	58,8	58,6	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	19
19,5	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,7	19,5
20	59,5	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	20
20,5	59,7	59,5	59,3	59,1	58,9	58,7	58,5	58,4	58,2	58,0	20,5
21	59,8	59,6	59,5	59,3	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	21
21,5	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	21,5
22	60,2	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,7	58,5	22
22,5	60,3	60,1	60,0	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	58,8	58,6	22,5
23	60,5	60,3	60,1	59,9	59,7	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	23
23,5	60,6	60,5	60,3	60,1	59,9	59,7	59,5	59,3	59,1	58,9	23,5
24	60,8	60,6	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,5	59,3	59,1	24
24,5	61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	59,7	59,5	59,3	24,5
25	61,1	60,9	60,7	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,5	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	28,0	27,8	27,6	27,4	27,2	27,0	26,8	26,6	26,4	26,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	35,9	35,6	35,4	35,2	34,9	34,7	34,5	34,2	34,0	33,7	+40
39,5	36,1	35,8	35,6	35,4	35,1	34,9	34,7	34,4	34,2	33,9	39,5
39	36,3	36,0	35,8	35,6	35,3	35,1	34,9	34,6	34,4	34,1	39
38,5	36,4	36,2	36,0	35,8	35,5	35,3	35,1	34,8	34,6	34,3	38,5
38	36,6	36,4	36,2	35,9	35,7	35,5	35,2	35,0	34,8	34,5	38
37,5	36,8	36,6	36,4	36,1	35,9	35,7	35,4	35,2	35,0	34,7	37,5
37	37,0	36,8	36,6	36,3	36,1	35,9	35,6	35,4	35,2	34,9	37
36,5	37,2	37,0	36,8	36,5	36,3	36,1	35,8	35,6	35,4	35,1	36,5
36	37,4	37,2	37,0	36,7	36,5	36,3	36,0	35,8	35,6	35,3	36
35,5	37,6	37,4	37,2	36,9	36,7	36,5	36,2	36,0	35,7	35,5	35,5
35	37,8	37,6	37,3	37,1	36,9	36,7	36,4	36,2	35,9	35,7	35
34,5	38,0	37,8	37,5	37,3	37,1	36,8	36,6	36,4	36,1	35,9	34,5
34	38,2	38,0	37,7	37,5	37,3	37,0	36,8	36,6	36,3	36,1	34
33,5	38,4	38,1	37,9	37,7	37,5	37,2	37,0	36,8	36,5	36,3	33,5
33	38,6	38,3	38,1	37,9	37,6	37,4	37,2	36,9	36,7	36,5	33
32,5	38,8	38,5	38,3	38,1	37,8	37,6	37,4	37,1	36,9	36,7	32,5
32	39,0	38,7	38,5	38,3	38,0	37,8	37,6	37,3	37,1	36,8	32
31,5	39,1	38,9	38,7	38,4	38,2	38,0	37,7	37,5	37,3	37,0	31,5
31	39,3	39,1	38,9	38,6	38,4	38,2	37,9	37,7	37,5	37,2	31
30,5	39,5	39,3	39,1	38,8	38,6	38,4	38,1	37,9	37,7	37,4	30,5
30	39,7	39,5	39,2	39,0	38,8	38,5	38,3	38,1	37,8	37,6	30
29,5	39,9	39,6	39,4	39,2	38,9	38,7	38,5	38,2	38,0	37,8	29,5
29	40,1	39,8	39,6	39,4	39,1	38,9	38,7	38,4	38,2	38,0	29
28,5	40,3	40,0	39,8	39,6	39,3	39,1	38,9	38,6	38,4	38,2	28,5
28	40,4	40,2	40,0	39,7	39,5	39,3	39,0	38,8	38,6	38,4	28
27,5	40,6	40,4	40,2	39,9	39,7	39,5	39,2	39,0	38,8	38,5	27,5
27	40,8	40,6	40,4	40,1	39,9	39,7	39,4	39,2	39,0	38,7	27
26,5	41,0	40,8	40,5	40,3	40,1	39,8	39,6	39,4	39,2	38,9	26,5
26	41,2	41,0	40,7	40,5	40,3	40,0	39,8	39,6	39,3	39,1	26
25,5	41,4	41,2	40,9	40,7	40,5	40,2	40,0	39,8	39,5	39,3	25,5
25	41,6	41,3	41,1	40,9	40,7	40,4	40,2	40,0	39,7	39,5	25
24,5	41,8	41,5	41,3	41,1	40,8	40,6	40,4	40,1	39,9	39,7	24,5
24	42,0	41,7	41,5	41,3	41,0	40,8	40,6	40,3	40,1	39,9	24
23,5	42,1	41,9	41,7	41,5	41,2	41,0	40,8	40,5	40,3	40,1	23,5
23	42,3	42,1	41,9	41,6	41,4	41,2	40,9	40,7	40,5	40,3	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	28,0	27,8	27,6	27,4	27,2	27,0	26,8	26,6	26,4	26,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	42,5	42,3	42,1	41,8	41,6	41,4	41,1	40,9	40,7	40,4	+22,5
22	42,7	42,5	42,2	42,0	41,8	41,6	41,3	41,1	40,9	40,6	22
21,5	42,9	42,7	42,4	42,2	42,0	41,7	41,5	41,3	41,0	40,8	21,5
21	43,1	42,8	42,6	42,4	42,2	41,9	41,7	41,5	41,2	41,0	21
20,5	43,3	43,0	42,8	42,6	42,4	42,1	41,9	41,7	41,4	41,2	20,5
20	43,5	43,2	43,0	42,8	42,5	42,3	42,1	41,8	41,6	41,4	20
19,5	43,6	43,4	43,2	43,0	42,7	42,5	42,3	42,0	41,8	41,6	19,5
19	43,8	43,6	43,4	43,1	42,9	42,7	42,5	42,2	42,0	41,8	19
18,5	44,0	43,8	43,6	43,3	43,1	42,9	42,6	42,4	42,2	42,0	18,5
18	44,2	44,0	43,8	43,5	43,3	43,1	42,8	42,6	42,4	42,1	18
17,5	44,4	44,2	43,9	43,7	43,5	43,3	43,0	42,8	42,6	42,3	17,5
17	44,6	44,4	44,1	43,9	43,7	43,4	43,2	43,0	42,8	42,5	17
16,5	44,8	44,5	44,3	44,1	43,9	43,6	43,4	43,2	42,9	42,7	16,5
16	45,0	44,7	44,5	44,3	44,0	43,8	43,6	43,4	43,1	42,9	16
15,5	45,1	44,9	44,7	44,5	44,2	44,0	43,8	43,6	43,3	43,1	15,5
15	45,3	45,1	44,9	44,7	44,4	44,2	44,0	43,7	43,5	43,3	15
14,5	45,5	45,3	45,1	44,8	44,6	44,4	44,2	43,9	43,7	43,5	14,5
14	45,7	45,5	45,3	45,0	44,8	44,6	44,3	44,1	43,9	43,7	14
13,5	45,9	45,7	45,4	45,2	45,0	44,8	44,5	44,3	44,1	43,9	13,5
13	46,1	45,9	45,6	45,4	45,2	45,0	44,7	44,5	44,3	44,0	13
12,5	46,3	46,0	45,8	45,6	45,4	45,1	44,9	44,7	44,5	44,2	12,5
12	46,5	46,2	46,0	45,8	45,6	45,3	45,1	44,9	44,7	44,4	12
11,5	46,6	46,4	46,2	46,0	45,7	45,5	45,3	45,1	44,8	44,6	11,5
11	46,8	46,6	46,4	46,2	45,9	45,7	45,5	45,3	45,0	44,8	11
10,5	47,0	46,8	46,6	46,3	46,1	45,9	45,7	45,4	45,2	45,0	10,5
10	47,2	47,0	46,8	46,5	46,3	46,1	45,9	45,6	45,4	45,2	10
9,5	47,4	47,2	46,9	46,7	46,5	46,3	46,0	45,8	45,6	45,4	9,5
9	47,6	47,3	47,1	46,9	46,7	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	9
8,5	47,7	47,5	47,3	47,1	46,9	46,6	46,4	46,2	46,0	45,7	8,5
8	47,9	47,7	47,5	47,3	47,0	46,8	46,6	46,4	46,1	45,9	8
7,5	48,1	47,9	47,7	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6	46,3	46,1	7,5
7	48,3	48,1	47,9	47,6	47,4	47,2	47,0	46,7	46,5	46,3	7
6,5	48,5	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,1	46,9	46,7	46,5	6,5
6	48,6	48,4	48,2	48,0	47,8	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	6
5,5	48,8	48,6	48,4	48,2	47,9	47,7	47,5	47,3	47,1	46,8	5,5

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	28,0	27,8	27,6	27,4	27,2	27,0	26,8	26,6	26,4	26,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	49,0	48,8	48,6	48,3	48,1	47,9	47,7	47,5	47,2	47,0	+5
4,5	49,2	49,0	48,7	48,5	48,3	48,1	47,9	47,6	47,4	47,2	4,5
4	49,4	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,0	47,8	47,6	47,4	4
3,5	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,4	48,2	48,0	47,8	47,6	3,5
3	49,7	49,5	49,3	49,1	48,8	48,6	48,4	48,2	48,0	47,7	3
2,5	49,9	49,7	49,5	49,2	49,0	48,8	48,6	48,4	48,1	47,9	2,5
2	50,1	49,9	49,6	49,4	49,2	49,0	48,8	48,5	48,3	48,1	2
1,5	50,3	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	48,9	48,7	48,5	48,3	1,5
1	50,4	50,2	50,0	49,8	49,6	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	1
0,5	50,6	50,4	50,2	49,9	49,7	49,5	49,3	49,1	48,9	48,6	0,5
0	50,8	50,6	50,3	50,1	49,9	49,7	49,5	49,3	49,0	48,8	0
—0,5	51,0	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	49,6	49,4	49,2	49,0	—0,5
1	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,0	49,8	49,6	49,4	49,2	1
1,5	51,3	51,1	50,9	50,6	50,4	50,2	50,0	49,8	49,5	49,3	1,5
2	51,5	51,2	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	49,9	49,7	49,5	2
2,5	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	50,3	50,1	49,9	49,7	2,5
3	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,7	50,5	50,3	50,1	49,9	3
3,5	52,0	51,8	51,6	51,3	51,1	50,9	50,7	50,5	50,3	50,0	3,5
4	52,2	51,9	51,7	51,5	51,3	51,1	50,9	50,7	50,4	50,2	4
4,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,3	51,0	50,8	50,6	50,4	4,5
5	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,4	51,2	51,0	50,8	50,6	5
5,5	52,7	52,5	52,3	52,1	51,8	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	5,5
6	52,9	52,7	52,5	52,2	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	50,9	6
6,5	53,1	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,3	51,1	6,5
7	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,7	51,5	51,3	7
7,5	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	7,5
8	53,6	53,4	53,2	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,7	8
8,5	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,1	51,8	8,5
9	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,4	52,2	52,0	9
9,5	54,1	53,9	53,7	53,5	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	9,5
10	54,3	54,1	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	10
10,5	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,5	10,5
11	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,3	53,1	52,9	52,7	11
11,5	54,8	54,6	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	11,5
12	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	12

Продолжение табл. 4

Темпе- ратура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	28,0	27,8	27,6	27,4	27,2	27,0	26,8	26,6	26,4	26,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	—12,5
13	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,0	53,8	53,6	53,4	13
13,5	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	13,5
14	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	14
14,5	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	53,9	14,5
15	56,0	55,8	55,6	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	15
15,5	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	15,5
16	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	16
16,5	56,5	56,3	56,1	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	16,5
17	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	17
17,5	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	17,5
18	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	18
18,5	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	18,5
19	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	19
19,5	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	19,5
20	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,1	55,9	20
20,5	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	20,5
21	57,9	57,7	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	21
21,5	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4	21,5
22	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	22
22,5	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,5	57,3	57,1	56,9	56,7	22,5
23	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,8	23
23,5	58,8	58,6	58,4	58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	23,5
24	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,8	57,6	57,4	57,2	24
24,5	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3	24,5
25	59,3	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	26,0	25,8	25,6	25,4	25,2	25,0	24,8	24,6	24,4	24,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	33,5	33,3	33,0	32,8	32,5	32,3	32,0	31,8	31,5	31,3	+40
39,5	33,7	33,5	33,2	33,0	32,7	32,5	32,2	32,0	31,7	31,5	39,5
39	33,9	33,7	33,4	33,2	32,9	32,7	32,4	32,2	31,9	31,7	39
38,5	34,1	33,9	33,6	33,4	33,1	32,9	32,6	32,4	32,1	31,9	38,5
38	34,3	34,1	33,8	33,6	33,3	33,1	32,8	32,6	32,3	32,1	38
37,5	34,5	34,2	34,0	33,8	33,5	33,3	33,0	32,8	32,5	32,3	37,5
37	34,7	34,4	34,2	34,0	33,7	33,5	33,2	33,0	32,7	32,5	37
36,5	34,9	34,6	34,4	34,1	33,9	33,7	33,4	33,2	32,9	32,7	36,5
36	35,1	34,8	34,6	34,3	34,1	33,9	33,6	33,3	33,1	32,8	36
35,5	35,3	35,0	34,8	34,5	34,3	34,0	33,8	33,5	33,3	33,0	35,5
35	35,5	35,2	35,0	34,7	34,5	34,2	34,0	33,7	33,5	33,2	35
34,5	35,7	35,4	35,2	34,9	34,7	34,4	34,2	33,9	33,7	33,4	34,5
34	35,8	35,6	35,4	35,1	34,9	34,6	34,4	34,1	33,9	33,6	34
33,5	36,0	35,8	35,5	35,3	35,1	34,8	34,6	34,3	34,1	33,8	33,5
33	36,2	36,0	35,7	35,5	35,3	35,0	34,8	34,5	34,3	34,0	33
32,5	36,4	36,2	35,9	35,7	35,4	35,2	35,0	34,7	34,4	34,2	32,5
32	36,6	36,4	36,1	35,9	35,6	35,4	35,1	34,9	34,6	34,4	32
31,5	36,8	36,6	36,3	36,1	35,8	35,6	35,3	35,1	34,8	34,6	31,5
31	37,0	36,7	36,5	36,3	36,0	35,8	35,5	35,3	35,0	34,8	31
30,5	37,2	36,9	36,7	36,4	36,2	36,0	35,7	35,5	35,2	35,0	30,5
30	37,4	37,1	36,9	36,6	36,4	36,2	35,9	35,7	35,4	35,2	30
29,5	37,5	37,3	37,0	36,8	36,6	36,3	36,1	35,8	35,6	35,3	29,5
29	37,7	37,5	37,2	37,0	36,7	36,5	36,3	36,0	35,8	35,5	29
28,5	37,9	37,7	37,4	37,2	36,9	36,7	36,4	36,2	36,0	35,7	28,5
28	38,1	37,9	37,6	37,4	37,1	36,9	36,6	36,4	36,2	35,9	28
27,5	38,3	38,1	37,8	37,6	37,3	37,1	36,8	36,6	36,3	36,1	27,5
27	38,5	38,3	38,0	37,8	37,5	37,3	37,0	36,8	36,5	36,3	27
26,5	38,7	38,4	38,2	38,0	37,7	37,5	37,2	37,0	36,7	36,5	26,5
26	38,9	38,6	38,4	38,1	37,9	37,6	37,4	37,2	36,9	36,7	26
25,5	39,1	38,8	38,6	38,3	38,1	37,8	37,6	37,3	37,1	36,9	25,5
25	39,3	39,0	38,8	38,5	38,3	38,0	37,8	37,5	37,3	37,0	25
24,5	39,4	39,2	39,0	38,7	38,5	38,2	38,0	37,7	37,5	37,2	24,5
24	39,6	39,4	39,2	38,9	38,7	38,4	38,2	37,9	37,7	37,4	24
23,5	39,8	39,6	39,3	39,1	38,8	38,6	38,4	38,1	37,9	37,6	23,5
23	40,0	39,8	39,5	39,3	39,0	38,8	38,6	38,3	38,1	37,8	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	26,0	25,8	25,6	25,4	25,2	25,0	24,8	24,6	24,4	24,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	40,2	40,0	39,7	39,5	39,2	39,0	38,7	38,5	38,2	38,0	+22,5
22	40,4	40,2	39,9	39,7	39,4	39,2	38,9	38,7	38,4	38,2	22
21,5	40,6	40,3	40,1	39,9	39,6	39,4	39,1	38,9	38,6	38,4	21,5
21	40,8	40,5	40,3	40,0	39,8	39,6	39,3	39,1	38,8	38,6	21
20,5	41,0	40,7	40,5	40,2	40,0	39,7	39,5	39,3	39,0	38,8	20,5
20	41,2	40,9	40,7	40,4	40,2	39,9	39,7	39,4	39,2	39,0	20
19,5	41,3	41,1	40,9	40,6	40,4	40,1	39,9	39,6	39,4	39,1	19,5
19	41,5	41,3	41,1	40,8	40,6	40,3	40,1	39,8	39,6	39,3	19
18,5	41,7	41,5	41,2	41,0	40,8	40,5	40,3	40,0	39,8	39,5	18,5
18	41,9	41,7	41,4	41,2	40,9	40,7	40,4	40,2	40,0	39,7	18
17,5	42,1	41,9	41,6	41,4	41,1	40,9	40,6	40,4	40,2	39,9	17,5
17	42,3	42,1	41,8	41,6	41,3	41,1	40,8	40,6	40,3	40,1	17
16,5	42,5	42,2	42,0	41,8	41,5	41,3	41,0	40,8	40,5	40,3	16,5
16	42,7	42,4	42,2	41,9	41,7	41,5	41,2	41,0	40,7	40,5	16
15,5	42,9	42,6	42,4	42,1	41,9	41,6	41,4	41,2	40,9	40,7	15,5
15	43,1	42,8	42,6	42,3	42,1	41,8	41,6	41,4	41,1	40,9	15
14,5	43,2	43,0	42,8	42,5	42,3	42,0	41,8	41,6	41,3	41,1	14,5
14	43,4	43,2	43,0	42,7	42,5	42,2	42,0	41,7	41,5	41,3	14
13,5	43,6	43,4	43,1	42,9	42,7	42,4	42,2	41,9	41,7	41,5	13,5
13	43,8	43,6	43,3	43,1	42,9	42,6	42,4	42,1	41,9	41,6	13
12,5	44,0	43,8	43,5	43,3	43,0	42,8	42,6	42,3	42,1	41,8	12,5
12	44,2	44,0	43,7	43,5	43,2	43,0	42,8	42,5	42,3	42,0	12
11,5	44,4	44,1	43,9	43,7	43,4	43,2	42,9	42,7	42,5	42,2	11,5
11	44,6	44,3	44,1	43,9	43,6	43,4	43,1	42,9	42,7	42,4	11
10,5	44,8	44,5	44,3	44,0	43,8	43,6	43,3	43,1	42,8	42,6	10,5
10	45,0	44,7	44,5	44,2	44,0	43,8	43,5	43,3	43,0	42,8	10
9,5	45,1	44,9	44,7	44,4	44,2	43,9	43,7	43,5	43,2	43,0	9,5
9	45,3	45,1	44,9	44,6	44,4	44,1	43,9	43,7	43,4	43,2	9
8,5	45,5	45,3	45,0	44,8	44,6	44,3	44,1	43,8	43,6	43,4	8,5
8	45,7	45,5	45,2	45,0	44,7	44,5	44,3	44,0	43,8	43,6	8
7,5	45,9	45,7	45,4	45,2	44,9	44,7	44,5	44,2	44,0	43,7	7,5
7	46,1	45,8	45,6	45,4	45,1	44,9	44,6	44,4	44,2	43,9	7
6,5	46,3	46,0	45,8	45,5	45,3	45,1	44,8	44,6	44,4	44,1	6,5
6	46,4	46,2	46,0	45,7	45,5	45,3	45,0	44,8	44,5	44,3	6
5,5	46,6	46,4	46,1	45,9	45,7	45,4	45,2	45,0	44,7	44,5	5,5

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	26,0	25,8	25,6	25,4	25,2	25,0	24,8	24,6	24,4	24,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	46,8	46,6	46,3	46,1	45,9	45,6	45,4	45,2	44,9	44,7	+5
4,5	47,0	46,7	46,5	46,3	46,0	45,8	45,6	45,3	45,1	44,9	4,5
4	47,2	46,9	46,7	46,5	46,2	46,0	45,8	45,5	45,3	45,0	4
3,5	47,3	47,1	46,9	46,6	46,4	46,2	45,9	45,7	45,5	45,2	3,5
3	47,5	47,3	47,0	46,8	46,6	46,3	46,1	45,9	45,6	45,4	3
2,5	47,7	47,5	47,2	47,0	46,8	46,5	46,3	46,1	45,8	45,6	2,5
2	47,9	47,6	47,4	47,2	46,9	46,7	46,5	46,2	46,0	45,8	2
1,5	48,1	47,8	47,6	47,4	47,1	46,9	46,7	46,4	46,2	46,0	1,5
1	48,2	48,0	47,8	47,5	47,3	47,1	46,8	46,6	46,4	46,1	1
0,5	48,4	48,2	48,0	47,7	47,5	47,3	47,0	46,8	46,6	46,3	0,5
0	48,6	48,4	48,1	47,9	47,7	47,4	47,2	47,0	46,7	46,5	0
—0,5	48,8	48,5	48,3	48,1	47,8	47,6	47,4	47,1	46,9	46,7	—0,5
1	48,9	48,7	48,5	48,2	48,0	47,8	47,6	47,3	47,1	46,9	1
1,5	49,1	48,9	48,7	48,4	48,2	48,0	47,7	47,5	47,3	47,0	1,5
2	49,3	49,1	48,8	48,6	48,4	48,2	47,9	47,7	47,5	47,2	2
2,5	49,5	49,2	49,0	48,8	48,6	48,3	48,1	47,9	47,6	47,4	2,5
3	49,7	49,4	49,2	49,0	48,7	48,5	48,3	48,0	47,8	47,6	3
3,5	49,8	49,6	49,4	49,1	48,9	48,7	48,4	48,2	48,0	47,8	3,5
4	50,0	49,8	49,6	49,3	49,1	48,9	48,6	48,4	48,2	47,9	4
4,5	50,2	50,0	49,7	49,5	49,3	49,0	48,8	48,6	48,4	48,1	4,5
5	50,4	50,1	49,9	49,7	49,5	49,2	49,0	48,8	48,5	48,3	5
5,5	50,6	50,3	50,1	49,9	49,6	49,4	49,2	49,0	48,7	48,5	5,5
6	50,7	50,5	50,3	50,1	49,8	49,6	49,4	49,1	48,9	48,7	6
6,5	50,9	50,7	50,5	50,2	50,0	49,8	49,6	49,3	49,1	48,9	6,5
7	51,1	50,9	50,6	50,4	50,2	50,0	49,7	49,5	49,3	49,1	7
7,5	51,3	51,0	50,8	50,6	50,4	50,1	49,9	49,7	49,5	49,2	7,5
8	51,4	51,2	51,0	50,8	50,5	50,3	50,1	49,9	49,6	49,4	8
8,5	51,6	51,4	51,2	50,9	50,7	50,5	50,3	50,0	49,8	49,6	8,5
9	51,8	51,6	51,4	51,1	50,9	50,7	50,5	50,2	50,0	49,8	9
9,5	52,0	51,8	51,5	51,3	51,1	50,9	50,6	50,4	50,2	50,0	9,5
10	52,2	51,9	51,7	51,5	51,3	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	10
10,5	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,2	51,0	50,8	50,6	50,3	10,5
11	52,5	52,3	52,1	51,9	51,6	51,4	51,2	51,0	50,8	50,5	11
11,5	52,7	52,5	52,3	52,0	51,8	51,6	51,4	51,2	50,9	50,7	11,5
12	52,9	52,7	52,4	52,2	52,0	51,8	51,6	51,3	51,1	50,9	12

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	26,0	25,8	25,6	25,4	25,2	25,0	24,8	24,6	24,4	24,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	53,1	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,7	51,5	51,3	51,1	—12,5
13	53,2	53,0	52,8	52,6	52,3	52,1	51,9	51,7	51,5	51,2	13
13,5	53,4	53,2	53,0	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	51,6	51,4	13,5
14	53,6	53,4	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	52,0	51,8	51,6	14
14,5	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,4	52,2	52,0	51,8	14,5
15	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	15
15,5	54,1	53,9	53,7	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	52,2	15,5
16	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,8	52,6	52,4	16
16,5	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,1	52,9	52,7	52,5	16,5
17	54,6	54,4	54,2	54,0	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	17
17,5	54,8	54,6	54,4	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	17,5
18	55,0	54,8	54,6	54,3	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,1	18
18,5	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	53,9	53,6	53,4	53,2	18,5
19	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	19
19,5	55,5	55,3	55,1	54,8	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	19,5
20	55,7	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,2	53,9	53,7	20
20,5	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	54,3	54,1	53,9	20,5
21	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	54,9	54,7	54,5	54,3	54,1	21
21,5	56,2	56,0	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,7	54,5	54,3	21,5
22	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,6	54,4	22
22,5	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	22,5
23	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	23
23,5	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	23,5
24	57,0	56,8	56,6	56,4	56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,2	24
24,5	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3	24,5
25	57,3	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	25

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	24,0	23,8	23,6	23,4	23,2	23,0	22,8	22,6	22,4	22,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	31,0	30,8	30,5	30,2	30,0	29,7	29,4	29,2	29,0	28,7	+40
39,5	31,2	31,0	30,7	30,4	30,2	29,9	29,6	29,4	29,2	28,9	39,5
39	31,4	31,2	30,9	30,6	30,4	30,1	29,8	29,6	29,4	29,1	39
38,5	31,6	31,4	31,1	30,8	30,6	30,3	30,0	29,8	29,5	29,3	38,5
38	31,8	31,6	31,3	31,0	30,8	30,5	30,2	30,0	29,7	29,5	38
37,5	32,0	31,8	31,5	31,2	31,0	30,7	30,4	30,2	29,9	29,7	37,5
37	32,2	31,9	31,7	31,4	31,2	30,9	30,6	30,4	30,1	29,9	37
36,5	32,4	32,1	31,9	31,6	31,4	31,1	30,8	30,6	30,3	30,0	36,5
36	32,6	32,3	32,1	31,8	31,6	31,3	31,0	30,8	30,5	30,2	36
35,5	32,8	32,5	32,3	32,0	31,8	31,5	31,2	31,0	30,7	30,4	35,5
35	33,0	32,7	32,5	32,2	31,9	31,7	31,4	31,2	30,9	30,6	35
34,5	33,2	32,9	32,7	32,4	32,1	31,9	31,6	31,3	31,1	30,8	34,5
34	33,4	33,1	32,9	32,6	32,3	32,1	31,8	31,5	31,3	31,0	34
33,5	33,6	33,3	33,0	32,8	32,5	32,3	32,0	31,7	31,5	31,2	33,5
33	33,8	33,5	33,2	33,0	32,7	32,5	32,2	31,9	31,7	31,4	33
32,5	33,9	33,7	33,4	33,2	32,9	32,7	32,4	32,1	31,9	31,6	32,5
32	34,1	33,9	33,6	33,4	33,1	32,8	32,6	32,3	32,0	31,8	32
31,5	34,3	34,1	33,8	33,6	33,3	33,0	32,8	32,5	32,2	32,0	31,5
31	34,5	34,3	34,0	33,7	33,5	33,2	33,0	32,7	32,4	32,2	31
30,5	34,7	34,4	34,2	33,9	33,7	33,4	33,2	32,9	32,6	32,4	30,5
30	34,9	34,6	34,4	34,1	33,8	33,6	33,3	33,1	32,8	32,5	30
29,5	35,1	34,8	34,6	34,3	34,0	33,8	33,5	33,3	33,0	32,7	29,5
29	35,3	35,0	34,7	34,5	34,2	34,0	33,7	33,4	33,2	32,9	29
28,5	35,5	35,2	34,9	34,7	34,4	34,2	33,9	33,6	33,4	33,1	28,5
28	35,7	35,4	35,1	34,9	34,6	34,3	34,1	33,8	33,6	33,3	28
27,5	35,8	35,6	35,3	35,1	34,8	34,5	34,3	34,0	33,8	33,5	27,5
27	36,0	35,8	35,5	35,3	35,0	34,7	34,5	34,2	33,9	33,7	27
26,5	36,2	36,0	35,7	35,4	35,2	34,9	34,7	34,4	34,1	33,9	26,5
26	36,4	36,2	35,9	35,6	35,4	35,1	34,8	34,6	34,3	34,1	26
25,5	36,6	36,3	36,1	35,8	35,6	35,3	35,0	34,8	34,5	34,3	25,5
25	36,8	36,5	36,3	36,0	35,8	35,5	35,2	35,0	34,7	34,4	25
24,5	37,0	36,7	36,5	36,2	35,9	35,7	35,4	35,2	34,9	34,6	24,5
24	37,2	36,9	36,7	36,4	36,1	35,9	35,6	35,3	35,1	34,8	24
23,5	37,4	37,1	36,9	36,6	36,3	36,1	35,8	35,5	35,3	35,0	23,5
23	37,6	37,3	37,0	36,8	36,5	36,3	36,0	35,7	35,5	35,2	23

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	24,0	23,8	23,6	23,4	23,2	23,0	22,8	22,6	22,4	22,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	37,8	37,5	37,2	37,0	36,7	36,4	36,2	35,9	35,7	35,4	+22,5
22	38,0	37,7	37,4	37,2	36,9	36,6	36,4	36,1	35,9	35,6	22
21,5	38,1	37,9	37,6	37,4	37,1	36,8	36,6	36,3	36,0	35,8	21,5
21	38,3	38,1	37,8	37,5	37,3	37,0	36,8	36,5	36,2	36,0	21
20,5	38,5	38,3	38,0	37,7	37,5	37,2	37,0	36,7	36,4	36,2	20,5
20	38,7	38,4	38,2	37,9	37,7	37,4	37,1	36,9	36,6	36,4	20
19,5	38,9	38,6	38,4	38,1	37,9	37,6	37,3	37,1	36,8	36,6	19,5
19	39,1	38,8	38,6	38,3	38,1	37,8	37,5	37,3	37,0	36,8	19
18,5	39,3	39,0	38,8	38,5	38,2	38,0	37,7	37,5	37,2	37,0	18,5
18	39,5	39,2	39,0	38,7	38,4	38,2	37,9	37,7	37,4	37,1	18
17,5	39,7	39,4	39,1	38,9	38,6	38,4	38,1	37,9	37,6	37,3	17,5
17	39,9	39,6	39,3	39,1	38,8	38,6	38,3	38,0	37,8	37,5	17
16,5	40,0	39,8	39,5	39,3	39,0	38,8	38,5	38,2	38,0	37,7	16,5
16	40,2	40,0	39,7	39,5	39,2	38,9	38,7	38,4	38,2	37,9	16
15,5	40,4	40,2	39,9	39,7	39,4	39,1	38,9	38,6	38,4	38,1	15,5
15	40,6	40,4	40,1	39,8	39,6	39,3	39,1	38,8	38,6	38,3	15
14,5	40,8	40,6	40,3	40,0	39,8	39,5	39,3	39,0	38,7	38,5	14,5
14	41,0	40,8	40,5	40,2	40,0	39,7	39,5	39,2	38,9	38,7	14
13,5	41,2	41,0	40,7	40,4	40,2	39,9	39,6	39,4	39,1	38,9	13,5
13	41,4	41,1	40,9	40,6	40,4	40,1	39,8	39,6	39,3	39,1	13
12,5	41,6	41,3	41,1	40,8	40,6	40,3	40,0	39,8	39,5	39,3	12,5
12	41,8	41,5	41,3	41,0	40,8	40,5	40,2	40,0	39,7	39,4	12
11,5	42,0	41,7	41,5	41,2	40,9	40,7	40,4	40,2	39,9	39,6	11,5
11	42,2	41,9	41,7	41,4	41,1	40,9	40,6	40,4	40,1	39,8	11
10,5	42,4	42,1	41,8	41,6	41,3	41,1	40,8	40,6	40,3	40,0	10,5
10	42,6	42,3	42,0	41,8	41,5	41,3	41,0	40,7	40,5	40,2	10
9,5	42,7	42,5	42,2	42,0	41,7	41,5	41,2	40,9	40,7	40,4	9,5
9	42,9	42,7	42,4	42,2	41,9	41,6	41,4	41,1	40,9	40,6	9
8,5	43,1	42,9	42,6	42,4	42,1	41,8	41,6	41,3	41,1	40,8	8,5
8	43,3	43,1	42,8	42,5	42,3	42,0	41,8	41,5	41,3	41,0	8
7,5	43,5	43,2	43,0	42,7	42,5	42,2	42,0	41,7	41,4	41,2	7,5
7	43,7	43,4	43,2	42,9	42,7	42,4	42,2	41,9	41,6	41,4	7
6,5	43,9	43,6	43,4	43,1	42,9	42,6	42,3	42,1	41,8	41,6	6,5
6	44,1	43,8	43,6	43,3	43,0	42,8	42,5	42,3	42,0	41,8	6
5,5	44,3	44,0	43,7	43,5	43,2	43,0	42,7	42,5	42,2	42,0	5,5

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	24,0	23,8	23,6	23,4	23,2	23,0	22,8	22,6	22,4	22,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	44,4	44,2	43,9	43,7	43,4	43,2	42,9	42,7	42,4	42,1	+5
4,5	44,6	44,4	44,1	43,9	43,6	43,4	43,1	42,8	42,6	42,3	4,5
4	44,8	44,6	44,3	44,0	43,8	43,5	43,3	43,0	42,8	42,5	4
3,5	45,0	44,7	44,5	44,2	44,0	43,7	43,5	43,2	43,0	42,7	3,5
3	45,2	44,9	44,7	44,4	44,2	43,9	43,7	43,4	43,1	42,9	3
2,5	45,4	45,1	44,8	44,6	44,3	44,1	43,8	43,6	43,3	43,1	2,5
2	45,5	45,3	45,0	44,8	44,5	44,3	44,0	43,8	43,5	43,3	2
1,5	45,7	45,5	45,2	45,0	44,7	44,5	44,2	43,9	43,7	43,4	1,5
1	45,9	45,7	45,4	45,2	44,9	44,6	44,4	44,1	43,9	43,6	1
0,5	46,1	45,8	45,6	45,3	45,1	44,8	44,6	44,3	44,1	43,8	0,5
0	46,3	46,0	45,8	45,5	45,3	45,0	44,8	44,5	44,3	44,0	0
−0,5	46,4	46,2	45,9	45,7	45,4	45,2	44,9	44,7	44,4	44,2	−0,5
1	46,6	46,4	46,1	45,9	45,6	45,4	45,1	44,8	44,6	44,3	1
1,5	46,8	46,6	46,3	46,1	45,8	45,6	45,3	45,0	44,8	44,5	1,5
2	47,0	46,8	46,5	46,3	46,0	45,8	45,5	45,3	45,0	44,8	2
2,5	47,2	46,9	46,7	46,4	46,2	45,9	45,7	45,4	45,2	44,9	2,5
3	47,4	47,1	46,9	46,6	46,4	46,1	45,9	45,6	45,4	45,1	3
3,5	47,5	47,3	47,0	46,8	46,5	46,3	46,0	45,8	45,5	45,3	3,5
4	47,7	47,5	47,2	47,0	46,7	46,5	46,2	46,0	45,7	45,5	4
4,5	47,9	47,7	47,4	47,2	46,9	46,7	46,4	46,2	45,9	45,7	4,5
5	48,1	47,8	47,6	47,3	47,1	46,8	46,6	46,3	46,1	45,8	5
5,5	48,3	48,0	47,8	47,5	47,3	47,0	46,8	46,6	46,3	46,1	5,5
6	48,5	48,2	48,0	47,7	47,5	47,2	47,0	46,8	46,5	46,3	6
6,5	48,7	48,4	48,2	47,9	47,7	47,4	47,2	46,9	46,7	46,4	6,5
7	48,8	48,6	48,3	48,1	47,9	47,6	47,4	47,1	46,9	46,6	7
7,5	49,0	48,8	48,5	48,3	48,0	47,8	47,5	47,3	47,0	46,8	7,5
8	49,2	48,9	48,7	48,4	48,2	48,0	47,7	47,5	47,2	47,0	8
8,5	49,4	49,1	48,9	48,6	48,4	48,1	47,9	47,7	47,4	47,2	8,5
9	49,5	49,3	49,1	48,8	48,6	48,3	48,1	47,8	47,6	47,4	9
9,5	49,7	49,5	49,3	49,0	48,8	48,5	48,3	48,0	47,8	47,6	9,5
10	49,9	49,7	49,4	49,2	49,0	48,7	48,5	48,2	48,0	47,8	10
10,5	50,1	49,9	49,6	49,4	49,2	48,9	48,7	48,4	48,2	48,0	10,5
11	50,3	50,1	49,8	49,6	49,4	49,1	48,9	48,6	48,4	48,2	11
11,5	50,5	50,3	50,0	49,8	49,5	49,3	49,1	48,8	48,6	48,3	11,5
12	50,7	50,4	50,2	50,0	49,7	49,5	49,2	49,0	48,7	48,5	12

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	24,0	23,8	23,6	23,4	23,2	23,0	22,8	22,6	22,4	22,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	50,8	50,6	50,4	50,1	49,9	49,7	49,4	49,2	48,9	48,7	—12,5
13	51,0	50,8	50,5	50,3	50,1	49,8	49,6	49,4	49,1	48,9	13
13,5	51,2	51,0	50,7	50,5	50,3	50,0	49,8	49,6	49,3	49,1	13,5
14	51,4	51,2	50,9	50,7	50,5	50,2	50,0	49,8	49,5	49,3	14
14,5	51,6	51,3	51,1	50,9	50,6	50,4	50,2	49,9	49,7	49,5	14,5
15	51,8	51,5	51,3	51,1	50,8	50,6	50,4	50,1	49,9	49,7	15
15,5	52,0	51,7	51,5	51,3	51,0	50,8	50,6	50,3	50,1	49,9	15,5
16	52,1	51,9	51,7	51,4	51,2	51,0	50,7	50,5	50,3	50,0	16
16,5	52,3	52,1	51,8	51,6	51,4	51,2	50,9	50,7	50,5	50,2	16,5
17	52,5	52,2	52,0	51,8	51,6	51,3	51,1	50,9	50,7	50,4	17
17,5	52,7	52,4	52,2	52,0	51,7	51,5	51,3	51,0	50,8	50,6	17,5
18	52,8	52,6	52,4	52,2	51,9	51,7	51,5	51,2	51,0	50,8	18
18,5	53,0	52,8	52,5	52,3	52,1	51,9	51,6	51,4	51,2	50,9	18,5
19	53,2	52,9	52,7	52,5	52,3	52,0	51,8	51,6	51,4	51,1	19
19,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,4	52,2	52,0	51,8	51,5	51,3	19,5
20	53,5	53,3	53,1	52,8	52,6	52,4	52,2	52,0	51,7	51,5	20
20,5	53,7	53,5	53,3	53,0	52,8	52,6	52,4	52,1	51,9	51,7	20,5
21	53,9	53,7	53,4	53,2	53,0	52,8	52,5	52,3	52,1	51,9	21
21,5	54,1	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	52,7	52,5	52,3	52,1	21,5
22	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,1	52,9	52,7	52,5	52,3	22
22,5	54,4	54,2	54,0	53,7	53,5	53,3	53,1	52,9	52,6	52,4	22,5
23	54,6	54,4	54,1	53,9	53,7	53,5	53,3	53,0	52,8	52,6	23
23,5	54,8	54,5	54,3	54,1	53,9	53,7	53,4	53,2	53,0	52,8	23,5
24	55,0	54,7	54,5	54,3	54,1	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	24
24,5	55,1	54,9	54,7	54,5	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,1	24,5
25	55,3	55,1	54,9	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,5	53,3	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	22,0	21,8	21,6	21,4	21,2	21,0	20,8	20,6	20,4	20,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	28,4	28,2	27,9	27,6	27,4	27,1	26,8	26,5	26,3	26,0	+40
39,5	28,6	28,4	28,1	27,8	27,6	27,3	27,0	26,7	26,4	26,2	39,5
39	28,8	28,6	28,3	28,0	27,7	27,5	27,2	26,9	26,6	26,4	39
38,5	29,0	28,7	28,5	28,2	27,9	27,7	27,4	27,1	26,8	26,6	38,5
38	29,2	28,9	28,7	28,4	28,1	27,9	27,6	27,3	27,0	26,7	38
37,5	29,4	29,1	28,9	28,6	28,3	28,0	27,8	27,5	27,2	26,9	37,5
37	29,6	29,3	29,0	28,8	28,5	28,2	27,9	27,7	27,4	27,1	37
36,5	29,8	29,5	29,2	29,0	28,7	28,4	28,1	27,8	27,6	27,3	36,5
36	30,0	29,7	29,4	29,2	28,9	28,6	28,3	28,0	27,8	27,5	36
35,5	30,2	29,9	29,6	29,3	29,1	28,8	28,5	28,2	28,0	27,7	35,5
35	30,4	30,1	29,8	29,5	29,3	29,0	28,7	28,4	28,1	27,8	35
34,5	30,5	30,3	30,0	29,7	29,5	29,2	28,9	28,6	28,3	28,0	34,5
34	30,7	30,5	30,2	29,9	29,6	29,4	29,1	28,8	28,5	28,2	34
33,5	30,9	30,7	30,4	30,1	29,8	29,6	29,3	29,0	28,7	28,4	33,5
33	31,1	30,8	30,6	30,3	30,0	29,7	29,5	29,2	28,9	28,6	33
32,5	31,3	31,0	30,8	30,5	30,2	29,9	29,6	29,4	29,1	28,8	32,5
32	31,5	31,2	31,0	30,7	30,4	30,1	29,8	29,6	29,3	29,0	32
31,5	31,7	31,4	31,1	30,9	30,6	30,3	30,0	29,7	29,5	29,2	31,5
31	31,9	31,6	31,3	31,1	30,8	30,5	30,2	29,9	29,6	29,4	31
30,5	32,1	31,8	31,5	31,3	31,0	30,7	30,4	30,1	29,8	29,6	30,5
30	32,3	32,0	31,7	31,4	31,2	30,9	30,6	30,3	30,0	29,7	30
29,5	32,5	32,2	31,9	31,6	31,3	31,0	30,8	30,5	30,2	29,9	29,5
29	32,7	32,4	32,1	31,8	31,5	31,2	31,0	30,7	30,4	30,1	29
28,5	32,8	32,6	32,3	32,0	31,7	31,4	31,1	30,9	30,6	30,3	28,5
28	33,0	32,7	32,5	32,2	31,9	31,6	31,3	31,0	30,8	30,5	28
27,5	33,2	32,9	32,7	32,4	32,1	31,8	31,5	31,2	31,0	30,7	27,5
27	33,4	33,1	32,9	32,6	32,3	32,0	31,7	31,4	31,2	30,9	27
26,5	33,6	33,3	33,0	32,8	32,5	32,2	31,9	31,6	31,4	31,1	26,5
26	33,8	33,5	33,2	33,0	32,7	32,4	32,1	31,8	31,5	31,3	26
25,5	34,0	33,7	33,4	33,1	32,9	32,6	32,3	32,0	31,7	31,5	25,5
25	34,2	33,9	33,6	33,3	33,1	32,8	32,5	32,2	31,9	31,7	25
24,5	34,4	34,1	33,8	33,5	33,2	33,0	32,7	32,4	32,1	31,8	24,5
24	34,6	34,3	34,0	33,7	33,4	33,2	32,9	32,6	32,3	32,0	24
23,5	34,8	34,5	34,2	33,9	33,6	33,4	33,1	32,8	32,5	32,2	23,5
23	35,0	34,7	34,4	34,1	33,8	33,5	33,3	33,0	32,7	32,4	23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	22,0	21,8	21,6	21,4	21,2	21,0	20,8	20,6	20,4	20,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	35,1	34,9	34,6	34,3	34,0	33,7	33,4	33,2	32,9	32,6	+22,5
22	35,3	35,0	34,8	34,5	34,2	33,9	33,6	33,4	33,1	32,8	22
21,5	35,5	35,2	35,0	34,7	34,4	34,1	33,8	33,5	33,3	33,0	21,5
21	35,7	35,4	35,2	34,9	34,6	34,3	34,0	33,7	33,5	33,2	21
20,5	35,9	35,6	35,3	35,1	34,8	34,5	34,2	33,9	33,7	33,4	20,5
20	36,1	35,8	35,5	35,3	35,0	34,7	34,4	34,1	33,8	33,6	20
19,5	36,3	36,0	35,7	35,5	35,2	34,9	34,6	34,3	34,0	33,8	19,5
19	36,5	36,2	35,9	35,7	35,4	35,1	34,8	34,5	34,2	34,0	19
18,5	36,7	36,4	36,1	35,8	35,6	35,3	35,0	34,7	34,4	34,2	18,5
18	36,9	36,6	36,3	36,0	35,8	35,5	35,2	34,9	34,6	34,4	18
17,5	37,1	36,8	36,5	36,2	36,0	35,7	35,4	35,1	34,8	34,5	17,5
17	37,3	37,0	36,7	36,4	36,1	35,9	35,6	35,3	35,0	34,7	17
16,5	37,5	37,2	36,9	36,6	36,3	36,0	35,8	35,5	35,2	34,9	16,5
16	37,6	37,4	37,1	36,8	36,5	36,2	36,0	35,7	35,4	35,1	16
15,5	37,8	37,6	37,3	37,0	36,7	36,4	36,1	35,9	35,6	35,3	15,5
15	38,0	37,7	37,5	37,2	36,9	36,6	36,3	36,1	35,8	35,5	15
14,5	38,2	37,9	37,7	37,4	37,1	36,8	36,5	36,3	36,0	35,7	14,5
14	38,4	38,1	37,8	37,6	37,3	37,0	36,7	36,4	36,2	35,9	14
13,5	38,6	38,3	38,0	37,8	37,5	37,2	36,9	36,6	36,4	36,1	13,5
13	38,8	38,5	38,2	38,0	37,7	37,4	37,1	36,8	36,5	36,3	13
12,5	39,0	38,7	38,4	38,1	37,9	37,6	37,3	37,0	36,7	36,5	12,5
12	39,2	38,9	38,6	38,3	38,1	37,8	37,5	37,2	36,9	36,7	12
11,5	39,4	39,1	38,8	38,5	38,3	38,0	37,7	37,4	37,1	36,8	11,5
11	39,6	39,3	39,0	38,7	38,4	38,2	37,9	37,6	37,3	37,0	11
10,5	39,8	39,5	39,2	38,9	38,6	38,4	38,1	37,8	37,5	37,2	10,5
10	40,0	39,7	39,4	39,1	38,8	38,6	38,3	38,0	37,7	37,4	10
9,5	40,2	39,9	39,6	39,3	39,0	38,8	38,5	38,2	37,9	37,6	9,5
9	40,3	40,1	39,8	39,5	39,2	38,9	38,7	38,4	38,1	37,8	9
8,5	40,5	40,3	40,0	39,7	39,4	39,1	38,9	38,6	38,3	38,0	8,5
8	40,7	40,5	40,2	39,9	39,6	39,3	39,1	38,8	38,5	38,2	8
7,5	40,9	40,6	40,4	40,1	39,8	39,5	39,2	39,0	38,7	38,4	7,5
7	41,1	40,8	40,6	40,3	40,0	39,7	39,4	39,2	38,9	38,6	7
6,5	41,3	41,0	40,8	40,5	40,2	39,9	39,6	39,4	39,1	38,8	6,5
6	41,5	41,2	41,0	40,7	40,4	40,1	39,8	39,6	39,3	39,0	6
5,5	41,7	41,4	41,1	40,9	40,6	40,3	40,0	39,7	39,5	39,2	5,5

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	22,0	21,8	21,6	21,4	21,2	21,0	20,8	20,6	20,4	20,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	41,9	41,6	41,3	41,1	40,8	40,5	40,2	39,9	39,7	39,4	+5
4,5	42,1	41,8	41,5	41,2	41,0	40,7	40,4	40,1	39,8	39,6	4,5
4	42,3	42,0	41,7	41,4	41,1	40,9	40,6	40,3	40,0	39,8	4
3,5	42,4	42,2	41,9	41,6	41,3	41,1	40,8	40,5	40,2	40,0	3,5
3	42,6	42,4	42,1	41,8	41,5	41,3	41,0	40,7	40,4	40,1	3
2,5	42,8	42,5	42,3	42,0	41,7	41,4	41,2	40,9	40,6	40,3	2,5
2	43,0	42,7	42,5	42,2	41,9	41,6	41,4	41,1	40,8	40,5	2
1,5	43,2	42,9	42,6	42,4	42,1	41,8	41,5	41,3	41,0	40,7	1,5
1	43,4	43,1	42,8	42,6	42,3	42,0	41,7	41,4	41,2	40,9	1
0,5	43,6	43,3	43,0	42,7	42,5	42,2	41,9	41,6	41,4	41,1	0,5
0	43,7	43,5	43,2	42,9	42,7	42,4	42,1	41,8	41,6	41,3	0
—0,5	43,9	43,6	43,4	43,1	42,8	42,5	42,3	42,0	41,7	41,5	—0,5
1	44,1	43,8	43,5	43,3	43,0	42,7	42,4	42,2	41,9	41,6	1
1,5	44,3	44,0	43,7	43,5	43,2	42,9	42,7	42,4	42,1	41,8	1,5
2	44,5	44,2	44,0	43,7	43,4	43,1	42,9	42,6	42,3	42,0	2
2,5	44,7	44,4	44,1	43,9	43,6	43,3	43,1	42,8	42,5	42,2	2,5
3	44,9	44,6	44,3	44,1	43,8	43,5	43,2	43,0	42,7	42,4	3
3,5	45,1	44,8	44,5	44,2	44,0	43,7	43,4	43,2	42,9	42,6	3,5
4	45,2	45,0	44,7	44,4	44,2	43,9	43,6	43,4	43,1	42,8	4
4,5	45,4	45,2	44,9	44,6	44,3	44,1	43,8	43,5	43,3	43,0	4,5
5	45,6	45,3	45,1	44,8	44,5	44,3	44,0	43,7	43,5	43,2	5
5,5	45,8	45,5	45,3	45,0	44,7	44,5	44,2	43,9	43,7	43,4	5,5
6	46,0	45,8	45,5	45,2	44,9	44,7	44,4	44,1	43,9	43,6	6
6,5	46,2	45,9	45,7	45,4	45,1	44,9	44,6	44,3	44,1	43,8	6,5
7	46,4	46,1	45,8	45,6	45,3	45,0	44,8	44,5	44,2	44,0	7
7,5	46,6	46,3	46,0	45,8	45,5	45,2	45,0	44,7	44,4	44,2	7,5
8	46,8	46,5	46,2	46,0	45,7	45,4	45,2	44,9	44,6	44,4	8
8,5	46,9	46,7	46,4	46,1	45,9	45,6	45,4	45,1	44,8	44,6	8,5
9	47,1	46,8	46,6	46,3	46,1	45,8	45,5	45,3	45,0	44,8	9
9,5	47,3	47,1	46,8	46,5	46,3	46,0	45,7	45,5	45,2	45,0	9,5
10	47,5	47,3	47,0	46,7	46,5	46,2	45,9	45,7	45,4	45,2	10
10,5	47,7	47,5	47,2	46,9	46,7	46,4	46,1	45,9	45,6	45,3	10,5
11	47,9	47,6	47,4	47,1	46,8	46,6	46,3	46,0	45,8	45,5	11
11,5	48,1	47,8	47,6	47,3	47,0	46,8	46,5	46,3	46,0	45,7	11,5
12	48,3	48,0	47,7	47,5	47,2	47,0	46,7	46,5	46,2	45,9	12

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	22,0	21,8	21,6	21,4	21,2	21,0	20,8	20,6	20,4	20,2	
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	48,5	48,2	47,9	47,7	47,4	47,2	46,9	46,7	46,4	46,2	—12,5
13	48,7	48,4	48,2	47,9	47,6	47,4	47,1	46,9	46,6	46,4	13
13,5	48,9	48,6	48,3	48,1	47,8	47,6	47,3	47,1	46,8	46,6	13,5
14	49,1	48,8	48,5	48,3	48,0	47,8	47,5	47,3	47,0	46,7	14
14,5	49,3	49,0	48,7	48,5	48,2	48,0	47,7	47,5	47,2	46,9	14,5
15	49,4	49,2	48,9	48,7	48,4	48,2	47,9	47,7	47,4	47,1	15
15,5	49,6	49,4	49,1	48,9	48,6	48,4	48,1	47,9	47,6	47,3	15,5
16	49,8	49,6	49,3	49,0	48,8	48,6	48,3	48,0	47,8	47,5	16
16,5	50,0	49,8	49,5	49,3	49,0	48,8	48,5	48,2	48,0	47,7	16,5
17	50,2	50,0	49,7	49,5	49,2	49,0	48,7	48,5	48,2	47,9	17
17,5	50,4	50,1	49,9	49,6	49,4	49,1	48,9	48,6	48,4	48,1	17,5
18	50,5	50,3	50,0	49,8	49,5	49,3	49,0	48,8	48,6	48,3	18
18,5	50,7	50,5	50,2	50,0	49,7	49,5	49,2	49,0	48,8	48,5	18,5
19	50,9	50,7	50,4	50,2	49,9	49,7	49,4	49,2	48,9	48,7	19
19,5	51,1	50,8	50,6	50,4	50,1	49,9	49,6	49,4	49,1	48,9	19,5
20	51,3	51,0	50,8	50,6	50,3	50,1	49,8	49,6	49,3	49,1	20
20,5	51,5	51,2	51,0	50,7	50,5	50,2	50,0	49,8	49,5	49,3	20,5
21	51,7	51,4	51,2	50,9	50,7	50,4	50,2	49,9	49,7	49,5	21
21,5	51,8	51,6	51,4	51,1	50,9	50,6	50,4	50,1	49,9	49,7	21,5
22	52,0	51,8	51,6	51,3	51,1	50,8	50,6	50,3	50,1	49,9	22
22,5	52,2	52,0	51,7	51,5	51,2	51,0	50,8	50,5	50,3	50,0	22,5
23	52,4	52,1	51,9	51,7	51,4	51,2	51,0	50,7	50,5	50,2	23
23,5	52,5	52,3	52,1	51,8	51,6	51,4	51,1	50,9	50,7	50,4	23,5
24	52,7	52,5	52,3	52,0	51,8	51,6	51,3	51,1	50,8	50,6	24
24,5	52,9	52,7	52,5	52,2	52,0	51,7	51,5	51,3	51,0	50,8	24,5
25	53,1	52,9	52,6	52,4	52,2	51,9	51,7	51,5	51,2	51,0	25

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	20										
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+40	25,7										+40
39,5	25,9										39,5
39	26,0										39
38,5	26,3										38,5
38	26,5										38
37,5	26,6										37,5
37	26,8										37
36,5	27,0										36,5
36	27,2										36
35,5	27,4										35,5
35	27,6										35
34,5	27,8										34,5
34	28,0										34
33,5	28,1										33,5
33	28,3										33
32,5	28,5										32,5
32	28,7										32
31,5	28,9										31,5
31	29,1										31
30,5	29,3										30,5
30	29,5										30
29,5	29,6										29,5
29	29,8										29
28,5	30,0										28,5
28	30,2										28
27,5	30,4										27,5
27	30,6										27
26,5	30,8										26,5
26	31,0										26
25,5	31,2										25,5
25	31,4										25
24,5	31,6										24,5
24	31,7										24
23,5	31,9										23,5
23	32,1										23

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	20										
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+22,5	32,3										+22,5
22	32,5										22
21,5	32,7										21,5
21	32,9										21
20,5	33,1										20,5
20	33,3										20
19,5	33,5										19,5
19	33,7										19
18,5	33,9										18,5
18	34,1										18
17,5	34,3										17,5
17	34,4										17
16,5	34,6										16,5
16	34,8										16
15,5	35,0										15,5
15	35,2										15
14,5	35,4										14,5
14	35,6										14
13,5	35,8										13,5
13	36,0										13
12,5	36,2										12,5
12	36,4										12
11,5	36,6										11,5
11	36,8										11
10,5	37,0										10,5
10	37,1										10
9,5	37,3										9,5
9	37,5										9
8,5	37,7										8,5
8	37,9										8
7,5	38,1										7,5
7	38,3										7
6,5	38,5										6,5
6	38,7										6
5,5	38,9										5,5

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	20										
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
+5	39,1										+5
4,5	39,3										4,5
4	39,5										4
3,5	39,7										3,5
3	39,9										3
2,5	40,1										2,5
2	40,2										2
1,5	40,4										1,5
1	40,6										1
0,5	40,8										0,5
0	41,0										0
—0,5	41,2										—0,5
1	41,4										1
1,5	41,6										1,5
2	41,8										2
2,5	42,0										2,5
3	42,2										3
3,5	42,4										3,5
4	42,6										4
4,5	42,7										4,5
5	42,9										5
5,5	43,1										5,5
6	43,3										6
6,5	43,5										6,5
7	43,7										7
7,5	43,9										7,5
8	44,1										8
8,5	44,3										8,5
9	44,5										9
9,5	44,7										9,5
10	44,9										10
10,5	45,1										10,5
11	45,3										11
11,5	45,5										11,5
12	45,7										12

Продолжение табл. 4

Темпера- тура, °C	Показания металлического спиртомера										Темпе- ратура, °C
	20										
	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)										
—12,5	45,9										—12,5
13	46,1										13
13,5	46,3										13,5
14	46,5										14
14,5	46,7										14,5
15	46,9										15
15,5	47,1										15,5
16	47,3										16
16,5	47,5										16,5
17	47,7										17
17,5	47,9										17,5
18	48,1										18
18,5	48,3										18,5
19	48,5										19
19,5	48,7										19,5
20	48,9										20
20,5	49,0										20,5
21	49,2										21
21,5	49,4										21,5
22	49,6										22
22,5	49,8										22,5
23	50,0										23
23,5	50,2										23,5
24	50,4										24
24,5	50,6										24,5
25	50,8										25

Т А Б Л И Ц А 5

**МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЭТИЛОВОГО
СПИРТА ПРИ 20 °С, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ДАННОМ ОБЪЕМЕ
ВОДНО-СПИРТОВОГО РАСТВОРА, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ**

Т а б л и ц а 5

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	100	99	98	97	96	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,9782	0,9683	0,9586	0,9488	0,9391	+40
39	0,9793	0,9694	0,9596	0,9499	0,9402	39
38	0,9804	0,9705	0,9607	0,9510	0,9413	38
37	0,9816	0,9716	0,9618	0,9520	0,9423	37
36	0,9827	0,9727	0,9629	0,9531	0,9433	36
35	0,9838	0,9738	0,9640	0,9541	0,9444	35
34	0,9849	0,9749	0,9650	0,9552	0,9454	34
33	0,9860	0,9760	0,9661	0,9562	0,9464	33
32	0,9871	0,9771	0,9672	0,9573	0,9474	32
31	0,9882	0,9782	0,9682	0,9583	0,9485	31
30	0,9883	0,9793	0,9693	0,9594	0,9495	30
29	0,9904	0,9804	0,9704	0,9605	0,9505	29
28	0,9914	0,9814	0,9715	0,9615	0,9516	28
27	0,9925	0,9825	0,9725	0,9626	0,9527	27
26	0,9935	0,9836	0,9736	0,9637	0,9537	26
25	0,9946	0,9846	0,9747	0,9647	0,9547	25
24	0,9957	0,9857	0,9757	0,9658	0,9558	24
23	0,9967	0,9868	0,9768	0,9668	0,9568	23
22	0,9978	0,9878	0,9779	0,9679	0,9579	22
21	0,9989	0,9889	0,9789	0,9689	0,9589	21
20	1,0000	0,9900	0,9800	0,9700	0,9600	20
19	1,0011	0,9911	0,9810	0,9710	0,9610	19
18	1,0022	0,9922	0,9821	0,9721	0,9620	18
17	1,0033	0,9932	0,9832	0,9731	0,9631	17
16	1,0044	0,9943	0,9842	0,9742	0,9641	16
15	1,0055	0,9954	0,9853	0,9752	0,9651	15
14	1,0065	0,9964	0,9863	0,9762	0,9662	14
13	1,0076	0,9975	0,9874	0,9773	0,9672	13
12	1,0086	0,9986	0,9884	0,9783	0,9682	12
11	1,0097	0,9996	0,9895	0,9794	0,9693	11
10	1,0108	1,0007	0,9905	0,9804	0,9703	10
9	1,0119	1,0017	0,9916	0,9814	0,9713	9
8	1,0129	1,0028	0,9926	0,9825	0,9723	8
7	1,0140	1,0038	0,9937	0,9835	0,9733	7
6	1,0151	1,0049	0,9947	0,9845	0,9743	6

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	100	99	98	97	96	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	1,0161	1,0060	0,9957	0,9855	0,9753	+5
4	1,0172	1,0070	0,9968	0,9865	0,9763	4
3	1,0183	1,0080	0,9978	0,9875	0,9773	3
2	1,0193	1,0091	0,9988	0,9885	0,9782	2
1	1,0204	1,0101	0,9998	0,9895	0,9792	1
0	1,0215	1,0111	1,0008	0,9905	0,9802	0
—1	1,0226	1,0122	1,0019	0,9915	0,9812	—1
2	1,0236	1,0133	1,0029	0,9925	0,9822	2
3	1,0247	1,0143	1,0039	0,9935	0,9832	3
4	1,0258	1,0153	1,0049	0,9946	0,9842	4
5	1,0269	1,0164	1,0059	0,9956	0,9851	5
6	1,0279	1,0174	1,0070	0,9965	0,9861	6
7	1,0290	1,0185	1,0080	0,9976	0,9871	7
8	1,0301	1,0195	1,0090	0,9986	0,9881	8
9	1,0312	1,0206	1,0101	0,9995	0,9890	9
10	1,0322	1,0216	1,0111	1,0005	0,9900	10
11	1,0332	1,0226	1,0121	1,0016	0,9910	11
12	1,0342	1,0236	1,0131	1,0026	0,9920	12
13	1,0353	1,0246	1,0141	1,0036	0,9930	13
14	1,0363	1,0257	1,0151	1,0046	0,9940	14
15	1,0374	1,0267	1,0161	1,0056	0,9950	15
16	1,0384	1,0277	1,0172	1,0066	0,9960	16
17	1,0394	1,0287	1,0182	1,0076	0,9970	17
18	1,0405	1,0297	1,0192	1,0086	0,9979	18
19	1,0415	1,0308	1,0201	1,0096	0,9989	19
20	1,0425	1,0319	1,0211	1,0105	0,9999	20
21	1,0436	1,0329	1,0222	1,0115	1,0009	21
22	1,0446	1,0339	1,0232	1,0125	1,0019	22
23	1,0457	1,0349	1,0242	1,0135	1,0028	23
24	1,0467	1,0359	1,0252	1,0145	1,0038	24
25	1,0477	1,0369	1,0262	1,0155	1,0047	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	95	94	93	92	91	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,9294	0,9197	0,9099	0,9002	0,8905	+40
39	0,9305	0,9208	0,9110	0,9012	0,8915	39
38	0,9315	0,9218	0,9120	0,9022	0,8925	38
37	0,9325	0,9228	0,9130	0,9032	0,8935	37
36	0,9336	0,9238	0,9140	0,9042	0,8945	36
35	0,9346	0,9248	0,9150	0,9052	0,8955	35
34	0,9356	0,9258	0,9160	0,9062	0,8964	34
33	0,9366	0,9268	0,9169	0,9071	0,8974	33
32	0,9376	0,9278	0,9179	0,9081	0,8983	32
31	0,9386	0,9288	0,9189	0,9091	0,8993	31
30	0,9396	0,9298	0,9199	0,9101	0,9002	30
29	0,9407	0,9308	0,9209	0,9111	0,9012	29
28	0,9417	0,9318	0,9220	0,9121	0,9022	28
27	0,9427	0,9328	0,9230	0,9131	0,9032	27
26	0,9438	0,9339	0,9240	0,9142	0,9042	26
25	0,9448	0,9349	0,9250	0,9151	0,9052	25
24	0,9459	0,9360	0,9260	0,9160	0,9061	24
23	0,9469	0,9370	0,9270	0,9170	0,9071	23
22	0,9480	0,9380	0,9280	0,9180	0,9081	22
21	0,9490	0,9390	0,9290	0,9190	0,9090	21
20	0,9500	0,9400	0,9300	0,9200	0,9100	20
19	0,9510	0,9410	0,9310	0,9210	0,9109	19
18	0,9520	0,9420	0,9320	0,9220	0,9119	18
17	0,9530	0,9430	0,9329	0,9230	0,9128	17
16	0,9540	0,9440	0,9339	0,9239	0,9138	16
15	0,9551	0,9450	0,9349	0,9249	0,9148	15
14	0,9561	0,9460	0,9359	0,9259	0,9157	14
13	0,9571	0,9470	0,9369	0,9269	0,9166	13
12	0,9581	0,9480	0,9379	0,9278	0,9176	12
11	0,9591	0,9490	0,9389	0,9287	0,9185	11
10	0,9601	0,9500	0,9399	0,9297	0,9195	10
9	0,9611	0,9509	0,9408	0,9306	0,9204	9
8	0,9621	0,9519	0,9417	0,9316	0,9214	8
7	0,9631	0,9529	0,9427	0,9325	0,9223	7
6	0,9641	0,9539	0,9437	0,9334	0,9232	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	95	94	93	92	91	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,9651	0,9549	0,9446	0,9344	0,9242	+5
4	0,9661	0,9558	0,9455	0,9353	0,9251	4
3	0,9670	0,9568	0,9465	0,9363	0,9260	3
2	0,9680	0,9577	0,9474	0,9372	0,9269	2
1	0,9690	0,9587	0,9484	0,9381	0,9278	1
0	0,9699	0,9596	0,9493	0,9390	0,9287	0
—1	0,9709	0,9605	0,9502	0,9398	0,9295	—1
2	0,9718	0,9614	0,9511	0,9407	0,9304	2
3	0,9728	0,9624	0,9520	0,9417	0,9314	3
4	0,9737	0,9633	0,9529	0,9427	0,9323	4
5	0,9747	0,9643	0,9539	0,9436	0,9331	5
6	0,9757	0,9652	0,9548	0,9445	0,9340	6
7	0,9766	0,9662	0,9557	0,9454	0,9349	7
8	0,9776	0,9671	0,9567	0,9463	0,9358	8
9	0,9786	0,9681	0,9576	0,9472	0,9368	9
10	0,9796	0,9690	0,9585	0,9481	0,9377	10
11	0,9805	0,9699	0,9595	0,9490	0,9385	11
12	0,9815	0,9709	0,9604	0,9499	0,9394	12
13	0,9825	0,9719	0,9614	0,9509	0,9404	13
14	0,9835	0,9729	0,9624	0,9519	0,9414	14
15	0,9845	0,9738	0,9634	0,9528	0,9423	15
16	0,9854	0,9748	0,9643	0,9537	0,9432	16
17	0,9864	0,9758	0,9652	0,9546	0,9440	17
18	0,9873	0,9767	0,9661	0,9555	0,9449	18
19	0,9883	0,9776	0,9670	0,9564	0,9458	19
20	0,9893	0,9786	0,9679	0,9574	0,9467	20
21	0,9902	0,9796	0,9689	0,9584	0,9477	21
22	0,9912	0,9805	0,9698	0,9593	0,9486	22
23	0,9921	0,9814	0,9707	0,9602	0,9494	23
24	0,9931	0,9824	0,9716	0,9611	0,9503	24
25	0,9941	0,9833	0,9726	0,9620	0,9512	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	90	89	88	87	86	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,8808	0,8710	0,8613	0,8516	0,8419	+40
39	0,8818	0,8720	0,8623	0,8526	0,8429	39
38	0,8828	0,8730	0,8633	0,8536	0,8438	38
37	0,8837	0,8740	0,8642	0,8545	0,8447	37
36	0,8847	0,8749	0,8651	0,8554	0,8456	36
35	0,8856	0,8758	0,8660	0,8563	0,8465	35
34	0,8865	0,8767	0,8669	0,8572	0,8474	34
33	0,8874	0,8777	0,8679	0,8581	0,8483	33
32	0,8884	0,8786	0,8689	0,8590	0,8492	32
31	0,8894	0,8796	0,8698	0,8599	0,8501	31
30	0,8904	0,8805	0,8707	0,8608	0,8510	30
29	0,8913	0,8815	0,8716	0,8618	0,8519	29
28	0,8923	0,8825	0,8726	0,8627	0,8528	28
27	0,8933	0,8835	0,8735	0,8636	0,8537	27
26	0,8943	0,8844	0,8744	0,8645	0,8546	26
25	0,8953	0,8853	0,8754	0,8654	0,8555	25
24	0,8962	0,8862	0,8763	0,8663	0,8564	24
23	0,8971	0,8871	0,8772	0,8673	0,8573	23
22	0,8981	0,8881	0,8781	0,8682	0,8582	22
21	0,8991	0,8890	0,8790	0,8691	0,8591	21
20	0,9000	0,8900	0,8800	0,8700	0,8600	20
19	0,9010	0,8909	0,8809	0,8709	0,8609	19
18	0,9019	0,8919	0,8818	0,8718	0,8618	18
17	0,9028	0,8928	0,8827	0,8727	0,8627	17
16	0,9038	0,8937	0,8836	0,8736	0,8635	16
15	0,9048	0,8946	0,8845	0,8745	0,8644	15
14	0,9057	0,8956	0,8855	0,8754	0,8653	14
13	0,9066	0,8965	0,8864	0,8763	0,8662	13
12	0,9075	0,8974	0,8873	0,8772	0,8670	12
11	0,9084	0,8983	0,8882	0,8780	0,8679	11
10	0,9093	0,8992	0,8891	0,8789	0,8688	10
9	0,9102	0,9001	0,8900	0,8798	0,8697	9
8	0,9112	0,9010	0,8909	0,8807	0,8705	8
7	0,9121	0,9019	0,8918	0,8816	0,8713	7
6	0,9130	0,9028	0,8926	0,8824	0,8722	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	90	89	88	87	86	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,9139	0,9037	0,8935	0,8833	0,8731	+5
4	0,9148	0,9046	0,8944	0,8841	0,8739	4
3	0,9157	0,9055	0,8953	0,8850	0,8748	3
2	0,9166	0,9064	0,8962	0,8859	0,8756	2
1	0,9175	0,9073	0,8970	0,8867	0,8764	1
0	0,9184	0,9081	0,8978	0,8875	0,8772	0
—1	0,9193	0,9089	0,8987	0,8884	0,8780	—1
2	0,9201	0,9098	0,8995	0,8892	0,8789	2
3	0,9210	0,9108	0,9004	0,8900	0,8797	3
4	0,9219	0,9117	0,9012	0,8909	0,8806	4
5	0,9227	0,9125	0,9021	0,8917	0,8814	5
6	0,9236	0,9134	0,9029	0,8925	0,8822	6
7	0,9245	0,9142	0,9038	0,8934	0,8830	7
8	0,9254	0,9151	0,9046	0,8942	0,8838	8
9	0,9264	0,9159	0,9054	0,8950	0,8846	9
10	0,9273	0,9168	0,9063	0,8959	0,8854	10
11	0,9282	0,9176	0,9072	0,8967	0,8862	11
12	0,9290	0,9185	0,9081	0,8976	0,8871	12
13	0,9299	0,9194	0,9089	0,8985	0,8880	13
14	0,9309	0,9203	0,9098	0,8994	0,8889	14
15	0,9318	0,9212	0,9107	0,9002	0,8897	15
16	0,9327	0,9221	0,9115	0,9010	0,8905	16
17	0,9336	0,9230	0,9124	0,9019	0,8913	17
18	0,9344	0,9238	0,9133	0,9027	0,8921	18
19	0,9353	0,9247	0,9142	0,9035	0,8930	19
20	0,9362	0,9256	0,9150	0,9044	0,8938	20
21	0,9371	0,9264	0,9159	0,9052	0,8946	21
22	0,9379	0,9273	0,9167	0,9060	0,8954	22
23	0,9388	0,9281	0,9175	0,9068	0,8962	23
24	0,9397	0,9290	0,9184	0,9077	0,8970	24
25	0,9405	0,9298	0,9192	0,9085	0,8979	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	85	84	83	82	81	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,8322	0,8226	0,8129	0,8032	0,7935	+40
39	0,8332	0,8235	0,8138	0,8041	0,7944	39
38	0,8341	0,8244	0,8147	0,8050	0,7952	38
37	0,8350	0,8253	0,8156	0,8058	0,7960	37
36	0,8359	0,8262	0,8165	0,8066	0,7968	36
35	0,8368	0,8271	0,8173	0,8074	0,7976	35
34	0,8377	0,8279	0,8181	0,8082	0,7985	34
33	0,8386	0,8287	0,8189	0,8091	0,7993	33
32	0,8395	0,8296	0,8198	0,8099	0,8001	32
31	0,8404	0,8305	0,8207	0,8107	0,8010	31
30	0,8412	0,8313	0,8215	0,8116	0,8018	30
29	0,8420	0,8321	0,8223	0,8125	0,8026	29
28	0,8429	0,8329	0,8232	0,8133	0,8034	28
27	0,8438	0,8337	0,8240	0,8142	0,8043	27
26	0,8447	0,8348	0,8249	0,8150	0,8051	26
25	0,8456	0,8357	0,8258	0,8158	0,8059	25
24	0,8465	0,8366	0,8267	0,8166	0,8067	24
23	0,8474	0,8375	0,8275	0,8175	0,8076	23
22	0,8483	0,8383	0,8284	0,8183	0,8084	22
21	0,8492	0,8391	0,8292	0,8191	0,8092	21
20	0,8500	0,8400	0,8300	0,8200	0,8100	20
19	0,8508	0,8409	0,8308	0,8209	0,8108	19
18	0,8517	0,8417	0,8318	0,8217	0,8116	18
17	0,8526	0,8426	0,8326	0,8225	0,8124	17
16	0,8535	0,8434	0,8334	0,8233	0,8132	16
15	0,8543	0,8443	0,8342	0,8241	0,8140	15
14	0,8552	0,8451	0,8350	0,8249	0,8149	14
13	0,8560	0,8459	0,8359	0,8257	0,8157	13
12	0,8569	0,8468	0,8367	0,8266	0,8164	12
11	0,8578	0,8476	0,8375	0,8274	0,8172	11
10	0,8586	0,8485	0,8384	0,8282	0,8180	10
9	0,8595	0,8493	0,8392	0,8290	0,8188	9
8	0,8603	0,8502	0,8400	0,8298	0,8196	8
7	0,8612	0,8510	0,8408	0,8306	0,8204	7
6	0,8620	0,8518	0,8416	0,8314	0,8212	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	85	84	83	82	81	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,8629	0,8526	0,8424	0,8322	0,8220	+5
4	0,8637	0,8534	0,8432	0,8330	0,8228	4
3	0,8645	0,8542	0,8440	0,8338	0,8236	3
2	0,8653	0,8550	0,8448	0,8346	0,8244	2
1	0,8661	0,8558	0,8456	0,8354	0,8251	1
0	0,8669	0,8567	0,8464	0,8361	0,8258	0
—1	0,8678	0,8575	0,8472	0,8369	0,8266	—1
2	0,8686	0,8583	0,8480	0,8377	0,8274	2
3	0,8694	0,8591	0,8488	0,8385	0,8281	3
4	0,8702	0,8599	0,8496	0,8392	0,8289	4
5	0,8710	0,8607	0,8504	0,8400	0,8296	5
6	0,8718	0,8614	0,8511	0,8408	0,8304	6
7	0,8726	0,8622	0,8518	0,8415	0,8311	7
8	0,8734	0,8630	0,8526	0,8422	0,8318	8
9	0,8742	0,8638	0,8534	0,8430	0,8326	9
10	0,8750	0,8646	0,8542	0,8437	0,8333	10
11	0,8758	0,8654	0,8550	0,8445	0,8341	11
12	0,8767	0,8662	0,8558	0,8454	0,8348	12
13	0,8775	0,8670	0,8566	0,8461	0,8356	13
14	0,8783	0,8678	0,8574	0,8469	0,8364	14
15	0,8791	0,8686	0,8582	0,8477	0,8371	15
16	0,8799	0,8694	0,8590	0,8484	0,8379	16
17	0,8807	0,8702	0,8597	0,8492	0,8386	17
18	0,8815	0,8710	0,8605	0,8500	0,8394	18
19	0,8823	0,8718	0,8613	0,8507	0,8401	19
20	0,8831	0,8726	0,8620	0,8514	0,8409	20
21	0,8840	0,8734	0,8628	0,8522	0,8417	21
22	0,8848	0,8742	0,8635	0,8530	0,8424	22
23	0,8856	0,8750	0,8643	0,8537	0,8431	23
24	0,8864	0,8758	0,8651	0,8545	0,8438	24
25	0,8872	0,8765	0,8659	0,8553	0,8446	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	80	79	78	77	76	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,7838	0,7740	0,7643	0,7546	0,7449	+40
39	0,7847	0,7749	0,7652	0,7554	0,7457	39
38	0,7855	0,7757	0,7660	0,7562	0,7464	38
37	0,7863	0,7765	0,7668	0,7570	0,7472	37
36	0,7871	0,7773	0,7675	0,7577	0,7480	36
35	0,7879	0,7781	0,7683	0,7585	0,7487	35
34	0,7887	0,7789	0,7691	0,7593	0,7495	34
33	0,7895	0,7797	0,7698	0,7601	0,7503	33
32	0,7903	0,7805	0,7706	0,7608	0,7510	32
31	0,7911	0,7813	0,7714	0,7616	0,7518	31
30	0,7919	0,7821	0,7722	0,7624	0,7526	30
29	0,7927	0,7829	0,7730	0,7631	0,7533	29
28	0,7935	0,7837	0,7738	0,7639	0,7540	28
27	0,7943	0,7845	0,7746	0,7647	0,7548	27
26	0,7952	0,7853	0,7754	0,7654	0,7555	26
25	0,7960	0,7861	0,7762	0,7662	0,7563	25
24	0,7968	0,7868	0,7769	0,7670	0,7570	24
23	0,7976	0,7876	0,7776	0,7677	0,7578	23
22	0,7984	0,7884	0,7784	0,7685	0,7585	22
21	0,7992	0,7892	0,7792	0,7692	0,7592	21
20	0,8000	0,7900	0,7800	0,7700	0,7600	20
19	0,8008	0,7908	0,7808	0,7707	0,7607	19
18	0,8016	0,7916	0,7816	0,7715	0,7614	18
17	0,8024	0,7923	0,7823	0,7722	0,7622	17
16	0,8032	0,7931	0,7830	0,7730	0,7630	16
15	0,8040	0,7939	0,7838	0,7738	0,7637	15
14	0,8048	0,7947	0,7846	0,7745	0,7644	14
13	0,8056	0,7955	0,7854	0,7753	0,7652	13
12	0,8063	0,7962	0,7861	0,7760	0,7659	12
11	0,8071	0,7970	0,7869	0,7768	0,7666	11
10	0,8079	0,7978	0,7877	0,7775	0,7673	10
9	0,8087	0,7986	0,7884	0,7782	0,7680	9
8	0,8095	0,7993	0,7892	0,7790	0,7688	8
7	0,8103	0,8001	0,7899	0,7797	0,7695	7
6	0,8111	0,8008	0,7906	0,7804	0,7702	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	80	79	78	77	76	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,8119	0,8016	0,7914	0,7812	0,7710	+5
4	0,8126	0,8024	0,7922	0,7819	0,7717	4
3	0,8134	0,8031	0,7928	0,7826	0,7724	3
2	0,8141	0,8038	0,7935	0,7833	0,7731	2
1	0,8148	0,8046	0,7943	0,7840	0,7738	1
0	0,8156	0,8053	0,7950	0,7848	0,7745	0
—1	0,8163	0,8061	0,7958	0,7855	0,7752	—1
2	0,8170	0,8068	0,7965	0,7862	0,7759	2
3	0,8178	0,8075	0,7972	0,7869	0,7766	3
4	0,8185	0,8082	0,7979	0,7876	0,7773	4
5	0,8193	0,8089	0,7986	0,7883	0,7779	5
6	0,8200	0,8096	0,7993	0,7890	0,7786	6
7	0,8207	0,8104	0,8000	0,7897	0,7793	7
8	0,8215	0,8111	0,8007	0,7903	0,7800	8
9	0,8222	0,8118	0,8015	0,7910	0,7807	9
10	0,8230	0,8126	0,8022	0,7917	0,7814	10
11	0,8237	0,8133	0,8029	0,7924	0,7821	11
12	0,8245	0,8140	0,8036	0,7931	0,7828	12
13	0,8252	0,8148	0,8043	0,7938	0,7835	13
14	0,8260	0,8155	0,8050	0,7945	0,7841	14
15	0,8267	0,8162	0,8057	0,7952	0,7848	15
16	0,8274	0,8169	0,8064	0,7959	0,7855	16
17	0,8281	0,8176	0,8071	0,7966	0,7862	17
18	0,8288	0,8183	0,8078	0,7973	0,7868	18
19	0,8296	0,8191	0,8085	0,7980	0,7875	19
20	0,8303	0,8198	0,8092	0,7987	0,7882	20
21	0,8311	0,8205	0,8099	0,7994	0,7888	21
22	0,8318	0,8212	0,8106	0,8000	0,7895	22
23	0,8325	0,8219	0,8113	0,8007	0,7902	23
24	0,8332	0,8226	0,8120	0,8014	0,7908	24
25	0,8340	0,8233	0,8127	0,8021	0,7915	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	75	74	73	72	71	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,7352	0,7254	0,7156	0,7060	0,6962	+40
39	0,7359	0,7262	0,7164	0,7067	0,6969	39
38	0,7367	0,7269	0,7172	0,7074	0,6976	38
37	0,7374	0,7276	0,7179	0,7081	0,6983	37
36	0,7382	0,7284	0,7186	0,7088	0,6990	36
35	0,7389	0,7291	0,7193	0,7095	0,6997	35
34	0,7397	0,7299	0,7201	0,7103	0,7004	34
33	0,7405	0,7306	0,7208	0,7110	0,7012	33
32	0,7412	0,7314	0,7215	0,7117	0,7019	32
31	0,7420	0,7321	0,7222	0,7124	0,7026	31
30	0,7427	0,7328	0,7230	0,7131	0,7032	30
29	0,7434	0,7336	0,7237	0,7138	0,7039	29
28	0,7442	0,7343	0,7244	0,7145	0,7046	28
27	0,7449	0,7350	0,7251	0,7152	0,7053	27
26	0,7456	0,7357	0,7258	0,7159	0,7060	26
25	0,7464	0,7364	0,7265	0,7165	0,7066	25
24	0,7471	0,7372	0,7272	0,7172	0,7073	24
23	0,7478	0,7379	0,7279	0,7179	0,7080	23
22	0,7485	0,7386	0,7286	0,7186	0,7086	22
21	0,7493	0,7393	0,7293	0,7193	0,7093	21
20	0,7500	0,7400	0,7300	0,7200	0,7100	20
19	0,7507	0,7407	0,7307	0,7207	0,7106	19
18	0,7514	0,7414	0,7314	0,7214	0,7114	18
17	0,7522	0,7422	0,7321	0,7221	0,7120	17
16	0,7529	0,7428	0,7328	0,7227	0,7126	16
15	0,7536	0,7436	0,7335	0,7234	0,7133	15
14	0,7544	0,7443	0,7342	0,7241	0,7140	14
13	0,7551	0,7450	0,7349	0,7248	0,7147	13
12	0,7558	0,7457	0,7356	0,7255	0,7154	12
11	0,7565	0,7464	0,7363	0,7261	0,7160	11
10	0,7572	0,7471	0,7370	0,7268	0,7167	10
9	0,7579	0,7478	0,7376	0,7275	0,7174	9
8	0,7587	0,7485	0,7383	0,7282	0,7181	8
7	0,7594	0,7492	0,7390	0,7288	0,7188	7
6	0,7601	0,7498	0,7397	0,7295	0,7194	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	75	74	73	72	71	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,7608	0,7506	0,7404	0,7302	0,7200	+5
4	0,7615	0,7513	0,7410	0,7308	0,7206	4
3	0,7622	0,7520	0,7417	0,7315	0,7212	3
2	0,7629	0,7526	0,7424	0,7321	0,7219	2
1	0,7636	0,7533	0,7430	0,7328	0,7226	1
0	0,7642	0,7540	0,7437	0,7334	0,7232	0
—1	0,7649	0,7546	0,7443	0,7341	0,7238	—1
2	0,7656	0,7553	0,7450	0,7347	0,7245	2
3	0,7663	0,7560	0,7457	0,7354	0,7251	3
4	0,7670	0,7567	0,7463	0,7360	0,7257	4
5	0,7676	0,7573	0,7470	0,7367	0,7264	5
6	0,7683	0,7579	0,7477	0,7373	0,7270	6
7	0,7690	0,7586	0,7483	0,7379	0,7276	7
8	0,7696	0,7593	0,7489	0,7386	0,7282	8
9	0,7703	0,7600	0,7496	0,7392	0,7289	9
10	0,7710	0,7606	0,7502	0,7399	0,7295	10
11	0,7717	0,7612	0,7508	0,7405	0,7301	11
12	0,7724	0,7619	0,7515	0,7411	0,7307	12
13	0,7730	0,7626	0,7522	0,7417	0,7313	13
14	0,7737	0,7632	0,7528	0,7423	0,7319	14
15	0,7743	0,7639	0,7534	0,7430	0,7325	15
16	0,7749	0,7645	0,7541	0,7436	0,7331	16
17	0,7756	0,7651	0,7547	0,7442	0,7337	17
18	0,7763	0,7658	0,7553	0,7448	0,7343	18
19	0,7769	0,7665	0,7559	0,7454	0,7349	19
20	0,7776	0,7671	0,7566	0,7461	0,7355	20
21	0,7783	0,7677	0,7572	0,7467	0,7361	21
22	0,7790	0,7684	0,7578	0,7473	0,7367	22
23	0,7796	0,7690	0,7585	0,7479	0,7373	23
24	0,7803	0,7697	0,7591	0,7485	0,7380	24
25	0,7809	0,7704	0,7597	0,7491	0,7386	25

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	70	69	68	67	66	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,6865	0,6767	0,6670	0,6573	0,6476	+40
39	0,6872	0,6774	0,6677	0,6579	0,6482	39
38	0,6879	0,6781	0,6684	0,6586	0,6489	38
37	0,6886	0,6788	0,6690	0,6592	0,6495	37
36	0,6893	0,6795	0,6697	0,6599	0,6501	36
35	0,6900	0,6802	0,6704	0,6606	0,6508	35
34	0,6906	0,6808	0,6710	0,6612	0,6514	34
33	0,6913	0,6815	0,6717	0,6618	0,6520	33
32	0,6920	0,6822	0,6723	0,6624	0,6526	32
31	0,6927	0,6828	0,6730	0,6631	0,6533	31
30	0,6934	0,6835	0,6736	0,6637	0,6539	30
29	0,6940	0,6842	0,6743	0,6644	0,6545	29
28	0,6947	0,6848	0,6749	0,6650	0,6551	28
27	0,6954	0,6854	0,6755	0,6656	0,6557	27
26	0,6960	0,6861	0,6762	0,6667	0,6563	26
25	0,6967	0,6868	0,6768	0,6668	0,6569	25
24	0,6974	0,6874	0,6774	0,6675	0,6576	24
23	0,6980	0,6880	0,6781	0,6682	0,6582	23
22	0,6987	0,6887	0,6787	0,6688	0,6588	22
21	0,6993	0,6894	0,6794	0,6694	0,6594	21
20	0,7000	0,6900	0,6800	0,6700	0,6600	20
19	0,7006	0,6906	0,6806	0,6706	0,6606	19
18	0,7013	0,6913	0,6813	0,6712	0,6612	18
17	0,7020	0,6920	0,6819	0,6718	0,6618	17
16	0,7026	0,6926	0,6825	0,6724	0,6624	16
15	0,7033	0,6932	0,6832	0,6731	0,6630	15
14	0,7040	0,6939	0,6838	0,6737	0,6636	14
13	0,7046	0,6945	0,6844	0,6743	0,6642	13
12	0,7053	0,6952	0,6850	0,6749	0,6648	12
11	0,7059	0,6958	0,6857	0,6755	0,6654	11
10	0,7066	0,6964	0,6863	0,6761	0,6660	10
9	0,7072	0,6970	0,6869	0,6767	0,6666	9
8	0,7079	0,6977	0,6875	0,6774	0,6672	8
7	0,7085	0,6984	0,6882	0,6780	0,6678	7
6	0,7092	0,6990	0,6888	0,6786	0,6684	6

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	70	69	68	67	66	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,7098	0,6996	0,6894	0,6792	0,6690	+5
4	0,7104	0,7002	0,6900	0,6798	0,6696	4
3	0,7110	0,7008	0,6906	0,6804	0,6702	3
2	0,7117	0,7014	0,6912	0,6810	0,6708	2
1	0,7123	0,7020	0,6918	0,6816	0,6714	1
0	0,7130	0,7027	0,6924	0,6822	0,6719	0
—1	0,7136	0,7033	0,6930	0,6828	0,6725	—1
2	0,7142	0,7039	0,6936	0,6833	0,6731	2
3	0,7148	0,7045	0,6942	0,6839	0,6737	3
4	0,7154	0,7051	0,6948	0,6845	0,6742	4
5	0,7160	0,7057	0,6954	0,6851	0,6748	5
6	0,7166	0,7063	0,6960	0,6856	0,6754	6
7	0,7172	0,7069	0,6965	0,6862	0,6759	7
8	0,7179	0,7075	0,6971	0,6868	0,6765	8
9	0,7185	0,7081	0,6977	0,6874	0,6771	9
10	0,7191	0,7087	0,6983	0,6880	0,6776	10
11	0,7197	0,7093	0,6989	0,6886	0,6782	11
12	0,7203	0,7099	0,6995	0,6891	0,6787	12
13	0,7209	0,7105	0,7000	0,6896	0,6792	13
14	0,7215	0,7111	0,7006	0,6902	0,6798	14
15	0,7221	0,7116	0,7012	0,6907	0,6803	15
16	0,7227	0,7122	0,7017	0,6913	0,6808	16
17	0,7233	0,7128	0,7023	0,6919	0,6814	17
18	0,7239	0,7134	0,7029	0,6924	0,6819	18
19	0,7244	0,7140	0,7035	0,6930	0,6825	19
20	0,7250	0,7146	0,7040	0,6935	0,6830	20
21	0,7256	0,7151	0,7046	0,6941	0,6836	21
22	0,7262	0,7157	0,7052	0,6946	0,6841	22
23	0,7268	0,7163	0,7057	0,6952	0,6847	23
24	0,7274	0,7168	0,7063	0,6958	0,6852	24
25	0,7280	0,7174	0,7068	0,6963	0,6858	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	65	64	63	62	61	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,6378	0,6281	0,6183	0,6086	0,5988	+40
39	0,6384	0,6287	0,6189	0,6092	0,5994	39
38	0,6390	0,6293	0,6195	0,6098	0,6000	38
37	0,6396	0,6299	0,6201	0,6104	0,6006	37
36	0,6402	0,6305	0,6207	0,6109	0,6011	36
35	0,6409	0,6311	0,6213	0,6115	0,6017	35
34	0,6415	0,6317	0,6219	0,6121	0,6023	34
33	0,6421	0,6323	0,6225	0,6127	0,6028	33
32	0,6427	0,6329	0,6231	0,6132	0,6034	32
31	0,6433	0,6335	0,6237	0,6138	0,6040	31
30	0,6439	0,6341	0,6243	0,6144	0,6045	30
29	0,6446	0,6347	0,6248	0,6149	0,6051	29
28	0,6452	0,6353	0,6254	0,6155	0,6056	28
27	0,6458	0,6359	0,6260	0,6161	0,6062	27
26	0,6464	0,6365	0,6266	0,6166	0,6067	26
25	0,6470	0,6371	0,6272	0,6172	0,6073	25
24	0,6476	0,6377	0,6277	0,6178	0,6078	24
23	0,6482	0,6382	0,6283	0,6183	0,6083	23
22	0,6488	0,6388	0,6288	0,6189	0,6089	22
21	0,6494	0,6394	0,6294	0,6194	0,6094	21
20	0,6500	0,6400	0,6300	0,6200	0,6100	20
19	0,6506	0,6406	0,6306	0,6206	0,6105	19
18	0,6512	0,6412	0,6312	0,6211	0,6111	18
17	0,6518	0,6417	0,6317	0,6217	0,6116	17
16	0,6524	0,6423	0,6323	0,6222	0,6122	16
15	0,6530	0,6429	0,6329	0,6228	0,6127	15
14	0,6536	0,6435	0,6334	0,6233	0,6132	14
13	0,6542	0,6441	0,6340	0,6239	0,6138	13
12	0,6547	0,6446	0,6345	0,6244	0,6143	12
11	0,6553	0,6452	0,6351	0,6250	0,6149	11
10	0,6559	0,6458	0,6356	0,6255	0,6154	10
9	0,6565	0,6464	0,6362	0,6261	0,6159	9
8	0,6571	0,6469	0,6368	0,6266	0,6165	8
7	0,6577	0,6475	0,6374	0,6272	0,6170	7
6	0,6582	0,6481	0,6379	0,6277	0,6176	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	65	64	63	62	61	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,6588	0,6486	0,6385	0,6283	0,6181	+5
4	0,6594	0,6492	0,6390	0,6288	0,6186	4
3	0,6600	0,6498	0,6396	0,6293	0,6191	3
2	0,6605	0,6503	0,6401	0,6299	0,6196	2
1	0,6611	0,6509	0,6406	0,6304	0,6201	1
0	0,6617	0,6514	0,6412	0,6309	0,6207	0
—1	0,6622	0,6520	0,6417	0,6314	0,6212	—1
2	0,6628	0,6525	0,6422	0,6320	0,6217	2
3	0,6634	0,6530	0,6428	0,6325	0,6222	3
4	0,6639	0,6536	0,6433	0,6330	0,6227	4
5	0,6645	0,6542	0,6438	0,6335	0,6232	5
6	0,6650	0,6547	0,6444	0,6340	0,6237	6
7	0,6655	0,6552	0,6449	0,6346	0,6242	7
8	0,6661	0,6558	0,6454	0,6351	0,6247	8
9	0,6667	0,6563	0,6460	0,6356	0,6252	9
10	0,6672	0,6569	0,6465	0,6361	0,6257	10
11	0,6678	0,6574	0,6470	0,6366	0,6262	11
12	0,6683	0,6579	0,6475	0,6371	0,6267	12
13	0,6688	0,6584	0,6480	0,6376	0,6272	13
14	0,6693	0,6589	0,6485	0,6381	0,6277	14
15	0,6699	0,6594	0,6490	0,6386	0,6282	15
16	0,6704	0,6600	0,6495	0,6391	0,6286	16
17	0,6710	0,6605	0,6500	0,6396	0,6291	17
18	0,6715	0,6610	0,6505	0,6401	0,6296	18
19	0,6720	0,6616	0,6511	0,6406	0,6301	19
20	0,6726	0,6621	0,6516	0,6411	0,6306	20
21	0,6731	0,6626	0,6521	0,6416	0,6311	21
22	0,6736	0,6631	0,6526	0,6421	0,6316	22
23	0,6742	0,6636	0,6531	0,6426	0,6321	23
24	0,6747	0,6641	0,6536	0,6431	0,6325	24
25	0,6752	0,6647	0,6541	0,6436	0,6330	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	60	59	58	57	56	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,5891	0,5794	0,5696	0,5598	0,5501	+40
39	0,5897	0,5799	0,5702	0,5604	0,5506	39
38	0,5902	0,5805	0,5707	0,5609	0,5511	38
37	0,5908	0,5810	0,5712	0,5614	0,5516	37
36	0,5913	0,5816	0,5718	0,5619	0,5521	36
35	0,5919	0,5821	0,5723	0,5624	0,5526	35
34	0,5924	0,5826	0,5728	0,5630	0,5531	34
33	0,5930	0,5832	0,5734	0,5635	0,5536	33
32	0,5936	0,5837	0,5739	0,5640	0,5541	32
31	0,5941	0,5842	0,5744	0,5645	0,5546	31
30	0,5946	0,5848	0,5749	0,5650	0,5551	30
29	0,5952	0,5853	0,5754	0,5655	0,5556	29
28	0,5957	0,5858	0,5759	0,5660	0,5561	28
27	0,5962	0,5863	0,5764	0,5665	0,5566	27
26	0,5968	0,5869	0,5769	0,5670	0,5571	26
25	0,5973	0,5874	0,5774	0,5675	0,5576	25
24	0,5979	0,5879	0,5780	0,5680	0,5581	24
23	0,5984	0,5884	0,5785	0,5685	0,5585	23
22	0,5989	0,5889	0,5790	0,5690	0,5590	22
21	0,5995	0,5895	0,5795	0,5695	0,5595	21
20	0,6000	0,5900	0,5800	0,5700	0,5600	20
19	0,6005	0,5905	0,5805	0,5705	0,5605	19
18	0,6011	0,5910	0,5810	0,5710	0,5610	18
17	0,6016	0,5916	0,5815	0,5715	0,5615	17
16	0,6021	0,5921	0,5820	0,5720	0,5619	16
15	0,6026	0,5926	0,5825	0,5725	0,5624	15
14	0,6032	0,5931	0,5830	0,5730	0,5629	14
13	0,6037	0,5936	0,5835	0,5735	0,5634	13
12	0,6042	0,5941	0,5840	0,5739	0,5638	12
11	0,6048	0,5946	0,5845	0,5744	0,5643	11
10	0,6053	0,5951	0,5850	0,5749	0,5648	10
9	0,6058	0,5956	0,5855	0,5754	0,5653	9
8	0,6063	0,5962	0,5860	0,5758	0,5657	8
7	0,6069	0,5967	0,5865	0,5763	0,5662	7
6	0,6074	0,5972	0,5870	0,5768	0,5667	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	60	59	58	57	56	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,6079	0,5977	0,5875	0,5773	0,5671	+5
4	0,6084	0,5982	0,5880	0,5778	0,5676	4
3	0,6089	0,5987	0,5885	0,5782	0,5680	3
2	0,6094	0,5992	0,5890	0,5787	0,5685	2
1	0,6099	0,5997	0,5894	0,5792	0,5690	1
0	0,6104	0,6002	0,5899	0,5796	0,5694	0
—1	0,6109	0,6006	0,5904	0,5801	0,5698	—1
2	0,6114	0,6011	0,5908	0,5805	0,5703	2
3	0,6119	0,6016	0,5913	0,5810	0,5707	3
4	0,6124	0,6021	0,5918	0,5815	0,5712	4
5	0,6129	0,6026	0,5923	0,5819	0,5717	5
6	0,6134	0,6030	0,5927	0,5824	0,5721	6
7	0,6139	0,6035	0,5932	0,5828	0,5725	7
8	0,6144	0,6040	0,5937	0,5833	0,5729	8
9	0,6149	0,6045	0,5941	0,5838	0,5734	9
10	0,6153	0,6050	0,5946	0,5842	0,5738	10
11	0,6158	0,6054	0,5951	0,5847	0,5743	11
12	0,6163	0,6059	0,5955	0,5851	0,5747	12
13	0,6168	0,6063	0,5959	0,5855	0,5751	13
14	0,6173	0,6068	0,5964	0,5860	0,5756	14
15	0,6177	0,6073	0,5968	0,5864	0,5760	15
16	0,6182	0,6078	0,5973	0,5869	0,5764	16
17	0,6187	0,6082	0,5978	0,5873	0,5768	17
18	0,6192	0,6087	0,5982	0,5878	0,5773	18
19	0,6196	0,6092	0,5987	0,5882	0,5778	19
20	0,6201	0,6096	0,5991	0,5886	0,5782	20
21	0,6206	0,6101	0,5996	0,5891	0,5786	21
22	0,6211	0,6105	0,6000	0,5895	0,5790	22
23	0,6215	0,6110	0,6005	0,5899	0,5795	23
24	0,6220	0,6115	0,6009	0,5904	0,5799	24
25	0,6225	0,6120	0,6014	0,5908	0,5803	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	55	54	53	52	51	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,5403	0,5306	0,5208	0,5111	0,5013	+40
39	0,5408	0,5311	0,5213	0,5116	0,5018	39
38	0,5413	0,5316	0,5218	0,5120	0,5023	38
37	0,5418	0,5320	0,5222	0,5125	0,5027	37
36	0,5423	0,5325	0,5227	0,5129	0,5031	36
35	0,5428	0,5330	0,5232	0,5134	0,5035	35
34	0,5433	0,5335	0,5237	0,5138	0,5039	34
33	0,5438	0,5339	0,5241	0,5143	0,5044	33
32	0,5442	0,5344	0,5246	0,5147	0,5049	32
31	0,5447	0,5349	0,5250	0,5152	0,5054	31
30	0,5452	0,5354	0,5255	0,5156	0,5058	30
29	0,5457	0,5358	0,5260	0,5161	0,5062	29
28	0,5462	0,5363	0,5264	0,5165	0,5066	28
27	0,5467	0,5368	0,5268	0,5169	0,5070	27
26	0,5472	0,5372	0,5273	0,5174	0,5075	26
25	0,5476	0,5377	0,5278	0,5178	0,5079	25
24	0,5481	0,5382	0,5282	0,5182	0,5084	24
23	0,5486	0,5386	0,5286	0,5187	0,5088	23
22	0,5490	0,5391	0,5291	0,5191	0,5092	22
21	0,5495	0,5395	0,5296	0,5196	0,5096	21
20	0,5500	0,5400	0,5300	0,5200	0,5100	20
19	0,5505	0,5405	0,5304	0,5204	0,5105	19
18	0,5510	0,5409	0,5309	0,5209	0,5109	18
17	0,5514	0,5414	0,5314	0,5213	0,5113	17
16	0,5518	0,5418	0,5318	0,5217	0,5117	16
15	0,5523	0,5423	0,5322	0,5222	0,5121	15
14	0,5528	0,5427	0,5326	0,5226	0,5125	14
13	0,5533	0,5432	0,5331	0,5230	0,5129	13
12	0,5537	0,5436	0,5335	0,5234	0,5133	12
11	0,5542	0,5441	0,5340	0,5239	0,5138	11
10	0,5547	0,5446	0,5344	0,5243	0,5142	10
9	0,5552	0,5450	0,5348	0,5247	0,5146	9
8	0,5556	0,5454	0,5352	0,5251	0,5150	8
7	0,5560	0,5459	0,5357	0,5255	0,5154	7
6	0,5565	0,5463	0,5362	0,5260	0,5158	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	55	54	53	52	51	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,5569	0,5468	0,5366	0,5264	0,5162	+5
4	0,5574	0,5472	0,5370	0,5268	0,5166	4
3	0,5578	0,5476	0,5374	0,5272	0,5170	3
2	0,5582	0,5480	0,5378	0,5276	0,5174	2
1	0,5587	0,5485	0,5382	0,5280	0,5178	1
0	0,5592	0,5489	0,5386	0,5284	0,5181	0
—1	0,5595	0,5493	0,5390	0,5288	0,5185	—1
2	0,5600	0,5497	0,5394	0,5291	0,5188	2
3	0,5604	0,5501	0,5398	0,5295	0,5192	3
4	0,5609	0,5506	0,5402	0,5299	0,5196	4
5	0,5613	0,5510	0,5406	0,5303	0,5200	5
6	0,5618	0,5514	0,5411	0,5307	0,5204	6
7	0,5622	0,5518	0,5415	0,5311	0,5208	7
8	0,5626	0,5522	0,5419	0,5315	0,5211	8
9	0,5630	0,5526	0,5423	0,5319	0,5215	9
10	0,5634	0,5530	0,5427	0,5323	0,5219	10
11	0,5639	0,5535	0,5431	0,5327	0,5223	11
12	0,5643	0,5539	0,5435	0,5331	0,5227	12
13	0,5647	0,5543	0,5439	0,5335	0,5230	13
14	0,5651	0,5547	0,5443	0,5339	0,5234	14
15	0,5655	0,5551	0,5447	0,5343	0,5238	15
16	0,5659	0,5555	0,5451	0,5346	0,5242	16
17	0,5664	0,5559	0,5455	0,5350	0,5246	17
18	0,5668	0,5563	0,5459	0,5354	0,5249	18
19	0,5673	0,5567	0,5462	0,5358	0,5253	19
20	0,5677	0,5571	0,5466	0,5362	0,5256	20
21	0,5681	0,5576	0,5470	0,5366	0,5260	21
22	0,5685	0,5580	0,5474	0,5370	0,5264	22
23	0,5689	0,5584	0,5478	0,5373	0,5267	23
24	0,5694	0,5588	0,5482	0,5377	0,5271	24
25	0,5698	0,5592	0,5486	0,5381	0,5275	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	50	49	48	47	46	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,4916	0,4818	0,4721	0,4624	0,4526	+40
39	0,4920	0,4822	0,4725	0,4628	0,4530	39
38	0,4924	0,4826	0,4729	0,4631	0,4534	38
37	0,4928	0,4830	0,4733	0,4635	0,4538	37
36	0,4933	0,4834	0,4737	0,4639	0,4542	36
35	0,4938	0,4839	0,4741	0,4643	0,4546	35
34	0,4942	0,4844	0,4745	0,4647	0,4550	34
33	0,4946	0,4848	0,4749	0,4651	0,4553	33
32	0,4950	0,4852	0,4753	0,4655	0,4557	32
31	0,4955	0,4856	0,4757	0,4659	0,4561	31
30	0,4959	0,4860	0,4761	0,4663	0,4564	30
29	0,4963	0,4864	0,4765	0,4666	0,4567	29
28	0,4967	0,4868	0,4769	0,4669	0,4570	28
27	0,4971	0,4872	0,4773	0,4673	0,4574	27
26	0,4975	0,4876	0,4776	0,4677	0,4578	26
25	0,4979	0,4880	0,4780	0,4681	0,4582	25
24	0,4984	0,4884	0,4784	0,4684	0,4586	24
23	0,4988	0,4888	0,4788	0,4688	0,4590	23
22	0,4992	0,4892	0,4792	0,4692	0,4593	22
21	0,4996	0,4896	0,4796	0,4696	0,4597	21
20	0,5000	0,4900	0,4800	0,4700	0,4600	20
19	0,5004	0,4904	0,4804	0,4704	0,4604	19
18	0,5008	0,4908	0,4808	0,4708	0,4608	18
17	0,5012	0,4912	0,4812	0,4712	0,4612	17
16	0,5016	0,4916	0,4816	0,4715	0,4615	16
15	0,5020	0,4920	0,4819	0,4718	0,4618	15
14	0,5024	0,4924	0,4823	0,4721	0,4621	14
13	0,5028	0,4928	0,4827	0,4725	0,4624	13
12	0,5032	0,4932	0,4831	0,4729	0,4628	12
11	0,5036	0,4936	0,4835	0,4733	0,4631	11
10	0,5040	0,4939	0,4838	0,4736	0,4635	10
9	0,5044	0,4942	0,4841	0,4739	0,4638	9
8	0,5048	0,4946	0,4845	0,4743	0,4642	8
7	0,5052	0,4950	0,4849	0,4747	0,4646	7
6	0,5056	0,4954	0,4853	0,4751	0,4649	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	50	49	48	47	46	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,5060	0,4958	0,4856	0,4754	0,4652	+5
4	0,5064	0,4962	0,4859	0,4757	0,4655	4
3	0,5068	0,4966	0,4863	0,4761	0,4658	3
2	0,5071	0,4970	0,4867	0,4765	0,4662	2
1	0,5075	0,4973	0,4870	0,4768	0,4665	1
0	0,5078	0,4976	0,4873	0,4771	0,4668	0
—1	0,5082	0,4979	0,4876	0,4774	0,4671	—1
2	0,5086	0,4983	0,4880	0,4777	0,4674	2
3	0,5089	0,4987	0,4884	0,4780	0,4677	3
4	0,5093	0,4990	0,4887	0,4784	0,4681	4
5	0,5097	0,4993	0,4890	0,4787	0,4684	5
6	0,5101	0,4997	0,4894	0,4790	0,4687	6
7	0,5104	0,5001	0,4897	0,4793	0,4690	7
8	0,5108	0,5004	0,4901	0,4797	0,4693	8
9	0,5111	0,5008	0,4904	0,4800	0,4696	9
10	0,5115	0,5011	0,4907	0,4803	0,4699	10
11	0,5119	0,5015	0,4911	0,4806	0,4702	11
12	0,5123	0,5018	0,4914	0,4810	0,4706	12
13	0,5126	0,5022	0,4917	0,4813	0,4709	13
14	0,5130	0,5025	0,4921	0,4816	0,4712	14
15	0,5133	0,5029	0,4925	0,4820	0,4716	15
16	0,5137	0,5032	0,4928	0,4823	0,4719	16
17	0,5141	0,5036	0,4931	0,4827	0,4722	17
18	0,5144	0,5039	0,4934	0,4830	0,4725	18
19	0,5148	0,5043	0,4938	0,4833	0,4728	19
20	0,5152	0,5047	0,4941	0,4836	0,4731	20
21	0,5155	0,5050	0,4945	0,4840	0,4734	21
22	0,5159	0,5053	0,4948	0,4843	0,4737	22
23	0,5162	0,5057	0,4951	0,4846	0,4740	23
24	0,5166	0,5060	0,4954	0,4849	0,4743	24
25	0,5169	0,5064	0,4958	0,4852	0,4746	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	45	44	43	42	41	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,4428	0,4331	0,4233	0,4136	0,4038	+40
39	0,4432	0,4334	0,4237	0,4139	0,4042	39
38	0,4436	0,4338	0,4240	0,4142	0,4045	38
37	0,4440	0,4342	0,4244	0,4145	0,4048	37
36	0,4443	0,4345	0,4247	0,4148	0,4051	36
35	0,4447	0,4349	0,4251	0,4152	0,4054	35
34	0,4451	0,4352	0,4254	0,4155	0,4057	34
33	0,4454	0,4356	0,4258	0,4159	0,4060	33
32	0,4458	0,4359	0,4261	0,4162	0,4063	32
31	0,4461	0,4363	0,4264	0,4165	0,4066	31
30	0,4465	0,4366	0,4267	0,4168	0,4069	30
29	0,4468	0,4370	0,4270	0,4171	0,4072	29
28	0,4472	0,4373	0,4274	0,4174	0,4075	28
27	0,4476	0,4377	0,4277	0,4177	0,4078	27
26	0,4479	0,4380	0,4280	0,4180	0,4081	26
25	0,4482	0,4383	0,4284	0,4184	0,4084	25
24	0,4486	0,4387	0,4287	0,4187	0,4087	24
23	0,4490	0,4390	0,4291	0,4190	0,4090	23
22	0,4494	0,4394	0,4294	0,4194	0,4094	22
21	0,4497	0,4397	0,4297	0,4197	0,4097	21
20	0,4500	0,4400	0,4300	0,4200	0,4100	20
19	0,4503	0,4403	0,4304	0,4203	0,4103	19
18	0,4507	0,4406	0,4307	0,4206	0,4106	18
17	0,4511	0,4410	0,4310	0,4209	0,4108	17
16	0,4514	0,4413	0,4313	0,4212	0,4111	16
15	0,4517	0,4416	0,4316	0,4215	0,4114	15
14	0,4520	0,4419	0,4319	0,4218	0,4117	14
13	0,4523	0,4422	0,4322	0,4221	0,4119	13
12	0,4527	0,4425	0,4325	0,4224	0,4122	12
11	0,4530	0,4428	0,4328	0,4227	0,4125	11
10	0,4534	0,4432	0,4331	0,4230	0,4128	10
9	0,4537	0,4435	0,4334	0,4233	0,4131	9
8	0,4540	0,4439	0,4337	0,4236	0,4134	8
7	0,4543	0,4442	0,4340	0,4238	0,4136	7
6	0,4549	0,4445	0,4343	0,4240	0,4139	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	45	44	43	42	41	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,4550	0,4448	0,4346	0,4244	0,4142	+5
4	0,4553	0,4451	0,4349	0,4247	0,4145	4
3	0,4556	0,4454	0,4352	0,4249	0,4147	3
2	0,4559	0,4457	0,4355	0,4252	0,4150	2
1	0,4562	0,4460	0,4358	0,4255	0,4152	1
0	0,4565	0,4463	0,4360	0,4257	0,4155	0
—1	0,4568	0,4465	0,4363	0,4260	0,4157	—1
2	0,4571	0,4468	0,4365	0,4263	0,4160	2
3	0,4574	0,4471	0,4368	0,4265	0,4162	3
4	0,4577	0,4474	0,4371	0,4268	0,4165	4
5	0,4580	0,4477	0,4374	0,4271	0,4167	5
6	0,4583	0,4480	0,4377	0,4273	0,4170	6
7	0,4586	0,4483	0,4379	0,4276	0,4172	7
8	0,4589	0,4486	0,4382	0,4278	0,4175	8
9	0,4593	0,4489	0,4385	0,4281	0,4177	9
10	0,4596	0,4491	0,4388	0,4284	0,4180	10
11	0,4599	0,4494	0,4390	0,4286	0,4182	11
12	0,4602	0,4497	0,4393	0,4289	0,4185	12
13	0,4605	0,4500	0,4396	0,4292	0,4187	13
14	0,4608	0,4503	0,4399	0,4294	0,4190	14
15	0,4611	0,4506	0,4402	0,4297	0,4193	15
16	0,4614	0,4509	0,4404	0,4300	0,4195	16
17	0,4617	0,4512	0,4407	0,4302	0,4197	17
18	0,4620	0,4515	0,4410	0,4305	0,4200	18
19	0,4623	0,4518	0,4412	0,4307	0,4202	19
20	0,4626	0,4520	0,4415	0,4310	0,4205	20
21	0,4629	0,4523	0,4418	0,4313	0,4207	21
22	0,4632	0,4526	0,4420	0,4315	0,4209	22
23	0,4635	0,4529	0,4423	0,4317	0,4212	23
24	0,4638	0,4532	0,4426	0,4320	0,4214	24
25	0,4641	0,4534	0,4429	0,4323	0,4217	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	40	39	38	37	36	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,3941	0,3843	0,3745	0,3648	0,3550	+40
39	0,3944	0,3846	0,3748	0,3651	0,3553	39
38	0,3947	0,3849	0,3751	0,3653	0,3555	38
37	0,3950	0,3852	0,3754	0,3656	0,3558	37
36	0,3953	0,3855	0,3757	0,3659	0,3561	36
35	0,3956	0,3858	0,3760	0,3662	0,3563	35
34	0,3959	0,3861	0,3763	0,3664	0,3566	34
33	0,3962	0,3864	0,3766	0,3667	0,3568	33
32	0,3965	0,3867	0,3769	0,3670	0,3571	32
31	0,3968	0,3870	0,3772	0,3672	0,3573	31
30	0,3971	0,3872	0,3774	0,3675	0,3576	30
29	0,3974	0,3875	0,3776	0,3677	0,3578	29
28	0,3977	0,3877	0,3779	0,3680	0,3581	28
27	0,3980	0,3880	0,3782	0,3682	0,3583	27
26	0,3983	0,3883	0,3784	0,3685	0,3586	26
25	0,3986	0,3886	0,3787	0,3688	0,3588	25
24	0,3989	0,3889	0,3790	0,3690	0,3591	24
23	0,3992	0,3892	0,3792	0,3693	0,3593	23
22	0,3995	0,3895	0,3795	0,3695	0,3595	22
21	0,3997	0,3898	0,3797	0,3698	0,3598	21
20	0,4000	0,3900	0,3800	0,3700	0,3600	20
19	0,4002	0,3903	0,3802	0,3702	0,3602	19
18	0,4005	0,3905	0,3805	0,3705	0,3605	18
17	0,4008	0,3907	0,3807	0,3707	0,3607	17
16	0,4011	0,3910	0,3810	0,3710	0,3609	16
15	0,4014	0,3913	0,3813	0,3712	0,3611	15
14	0,4017	0,3915	0,3815	0,3714	0,3613	14
13	0,4019	0,3917	0,3817	0,3717	0,3616	13
12	0,4021	0,3920	0,3819	0,3719	0,3618	12
11	0,4024	0,3923	0,3822	0,3721	0,3620	11
10	0,4027	0,3926	0,3825	0,3723	0,3622	10
9	0,4030	0,3928	0,3827	0,3726	0,3624	9
8	0,4033	0,3931	0,3830	0,3728	0,3626	8
7	0,4035	0,3934	0,3832	0,3730	0,3628	7
6	0,4038	0,3936	0,3834	0,3732	0,3631	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	40	39	38	37	36	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,4040	0,3938	0,3836	0,3735	0,3633	+5
4	0,4043	0,3941	0,3839	0,3737	0,3635	4
3	0,4045	0,3943	0,3841	0,3739	0,3637	3
2	0,4048	0,3945	0,3843	0,3741	0,3639	2
1	0,4050	0,3948	0,3845	0,3743	0,3641	1
0	0,4052	0,3950	0,3848	0,3745	0,3643	0
—1	0,4055	0,3952	0,3850	0,3747	0,3645	—1
2	0,4057	0,3954	0,3852	0,3749	0,3646	2
3	0,4060	0,3957	0,3854	0,3751	0,3648	3
4	0,4062	0,3959	0,3856	0,3753	0,3650	4
5	0,4064	0,3961	0,3858	0,3755	0,3652	5
6	0,4067	0,3963	0,3860	0,3757	0,3654	6
7	0,4069	0,3966	0,3862	0,3759	0,3655	7
8	0,4071	0,3968	0,3864	0,3761	0,3657	8
9	0,4074	0,3970	0,3866	0,3763	0,3659	9
10	0,4076	0,3973	0,3869	0,3765	0,3661	10
11	0,4078	0,3975	0,3871	0,3767	0,3663	11
12	0,4081	0,3977	0,3873	0,3769	0,3665	12
13	0,4083	0,3979	0,3875	0,3771	0,3667	13
14	0,4086	0,3982	0,3877	0,3773	0,3669	14
15	0,4088	0,3984	0,3880	0,3775	0,3670	15
16	0,4090	0,3986	0,3882	0,3777	0,3672	16
17	0,4093	0,3988	0,3884	0,3779	0,3674	17
18	0,4095	0,3990	0,3886	0,3780	0,3675	18
19	0,4097	0,3992	0,3888	0,3782	0,3677	19
20	0,4100	0,3995	0,3890	0,3784	0,3679	20
21	0,4102	0,3997	0,3892	0,3786	0,3680	21
22	0,4104	0,3999	0,3894	0,3788	0,3682	22
23	0,4106	0,4001	0,3895	0,3790	0,3684	23
24	0,4109	0,4003	0,3897	0,3791	0,3685	24
25	0,4111	0,4005	0,3899	0,3793	0,3687	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	35	34	33	32	31	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,3452	0,3355	0,3257	0,3159	0,3061	+40
39	0,3455	0,3357	0,3259	0,3162	0,3064	39
38	0,3458	0,3360	0,3262	0,3164	0,3066	38
37	0,3460	0,3362	0,3264	0,3166	0,3068	37
36	0,3463	0,3364	0,3266	0,3168	0,3070	36
35	0,3465	0,3367	0,3268	0,3170	0,3072	35
34	0,3468	0,3370	0,3271	0,3172	0,3074	34
33	0,3470	0,3372	0,3273	0,3174	0,3076	33
32	0,3472	0,3374	0,3275	0,3176	0,3078	32
31	0,3475	0,3376	0,3277	0,3178	0,3080	31
30	0,3477	0,3378	0,3279	0,3180	0,3082	30
29	0,3479	0,3381	0,3282	0,3182	0,3084	29
28	0,3482	0,3383	0,3284	0,3184	0,3085	28
27	0,3484	0,3385	0,3286	0,3186	0,3087	27
26	0,3486	0,3387	0,3288	0,3188	0,3089	26
25	0,3489	0,3389	0,3290	0,3190	0,3091	25
24	0,3491	0,3392	0,3292	0,3192	0,3093	24
23	0,3493	0,3394	0,3294	0,3194	0,3095	23
22	0,3495	0,3396	0,3296	0,3196	0,3096	22
21	0,3498	0,3398	0,3298	0,3198	0,3098	21
20	0,3500	0,3400	0,3300	0,3200	0,3100	20
19	0,3502	0,3402	0,3302	0,3202	0,3102	19
18	0,3504	0,3404	0,3304	0,3204	0,3103	18
17	0,3507	0,3406	0,3306	0,3205	0,3105	17
16	0,3509	0,3408	0,3308	0,3207	0,3107	16
15	0,3511	0,3410	0,3310	0,3209	0,3108	15
14	0,3513	0,3412	0,3312	0,3211	0,3110	14
13	0,3515	0,3414	0,3313	0,3212	0,3112	13
12	0,3517	0,3416	0,3315	0,3214	0,3113	12
11	0,3519	0,3418	0,3317	0,3216	0,3115	11
10	0,3521	0,3420	0,3319	0,3218	0,3116	10
9	0,3523	0,3422	0,3320	0,3219	0,3118	9
8	0,3525	0,3424	0,3323	0,3221	0,3119	8
7	0,3527	0,3426	0,3324	0,3222	0,3121	7
6	0,3529	0,3427	0,3326	0,3224	0,3122	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	35	34	33	32	31	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,3531	0,3429	0,3327	0,3225	0,3124	+5
4	0,3533	0,3431	0,3329	0,3227	0,3125	4
3	0,3535	0,3433	0,3330	0,3228	0,3126	3
2	0,3536	0,3434	0,3332	0,3230	0,3128	2
1	0,3538	0,3436	0,3333	0,3231	0,3129	1
0	0,3540	0,3438	0,3335	0,3233	0,3130	0
—1	0,3542	0,3439	0,3337	0,3234	0,3132	—1
2	0,3544	0,3441	0,3338	0,3236	0,3133	2
3	0,3546	0,3443	0,3340	0,3237	0,3134	3
4	0,3547	0,3444	0,3341	0,3239	0,3135	4
5	0,3549	0,3446	0,3343	0,3240	0,3137	5
6	0,3551	0,3447	0,3344	0,3241	0,3138	6
7	0,3552	0,3449	0,3345	0,3242	0,3139	7
8	0,3554	0,3451	0,3347	0,3244	0,3140	8
9	0,3556	0,3452	0,3348	0,3245	0,3141	9
10	0,3557	0,3454	0,3350	0,3246	0,3143	10
11	0,3559	0,3455	0,3351	0,3247	0,3144	11
12	0,3561	0,3457	0,3352	0,3248	0,3145	12
13	0,3562	0,3458	0,3354	0,3250	0,3146	13
14	0,3564	0,3460	0,3355	0,3251	0,3147	14
15	0,3566	0,3461	0,3356	0,3252	0,3148	15
16	0,3567	0,3462	0,3358	0,3253	0,3149	16
17	0,3569	0,3464	0,3359	0,3254	0,3150	17
18	0,3570	0,3465	0,3360	0,3256	0,3151	18
19	0,3572	0,3467	0,3362	0,3257	0,3152	19
20	0,3574	0,3468	0,3363	0,3258	0,3153	20
21	0,3575	0,3469	0,3364	0,3259	0,3154	21
22	0,3576	0,3471	0,3365	0,3260	0,3155	22
23	0,3578	0,3472	0,3366	0,3261	0,3156	23
24	0,3579	0,3474	0,3368	0,3262	0,3157	24
25	0,3581	0,3475	0,3369	0,3263	0,3158	25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	30	29	28	27	26	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,2964	0,2866	0,2768	0,2670	0,2572	+40
39	0,2966	0,2868	0,2770	0,2672	0,2573	39
38	0,2968	0,2870	0,2772	0,2673	0,2575	38
37	0,2970	0,2872	0,2773	0,2674	0,2576	37
36	0,2972	0,2874	0,2775	0,2676	0,2578	36
35	0,2973	0,2875	0,2777	0,2678	0,2580	35
34	0,2975	0,2876	0,2778	0,2679	0,2581	34
33	0,2977	0,2878	0,2780	0,2681	0,2582	33
32	0,2979	0,2880	0,2782	0,2683	0,2584	32
31	0,2981	0,2882	0,2784	0,2684	0,2585	31
30	0,2983	0,2884	0,2785	0,2686	0,2587	30
29	0,2985	0,2886	0,2786	0,2687	0,2588	29
28	0,2986	0,2887	0,2788	0,2689	0,2590	28
27	0,2988	0,2889	0,2790	0,2690	0,2591	27
26	0,2990	0,2890	0,2791	0,2692	0,2592	26
25	0,2992	0,2892	0,2793	0,2694	0,2594	25
24	0,2993	0,2894	0,2794	0,2695	0,2595	24
23	0,2995	0,2896	0,2796	0,2696	0,2596	23
22	0,2997	0,2897	0,2797	0,2698	0,2598	22
21	0,2998	0,2898	0,2798	0,2699	0,2599	21
20	0,3000	0,2900	0,2800	0,2700	0,2600	20
19	0,3002	0,2902	0,2801	0,2701	0,2601	19
18	0,3003	0,2903	0,2803	0,2702	0,2602	18
17	0,3005	0,2904	0,2804	0,2704	0,2604	17
16	0,3006	0,2906	0,2805	0,2705	0,2605	16
15	0,3008	0,2907	0,2807	0,2706	0,2606	15
14	0,3009	0,2908	0,2808	0,2708	0,2607	14
13	0,3011	0,2910	0,2809	0,2709	0,2608	13
12	0,3012	0,2912	0,2811	0,2710	0,2609	12
11	0,3014	0,2913	0,2812	0,2711	0,2610	11
10	0,3015	0,2914	0,2813	0,2712	0,2611	10
9	0,3017	0,2915	0,2814	0,2713	0,2612	9
8	0,3018	0,2916	0,2815	0,2714	0,2613	8
7	0,3019	0,2918	0,2817	0,2715	0,2614	7
6	0,3021	0,2919	0,2818	0,2716	0,2615	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	30	29	28	27	26	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,3022	0,2921	0,2819	0,2717	0,2616	+5
4	0,3023	0,2922	0,2820	0,2718	0,2617	4
3	0,3024	0,2923	0,2821	0,2719	0,2618	3
2	0,3026	0,2924	0,2822	0,2720	0,2618	2
1	0,3027	0,2925	0,2823	0,2721	0,2619	1
0	0,3028	0,2926	0,2824	0,2722	0,2620	0
—1	0,3030	0,2927	0,2825	0,2723	0,2621	—1
2	0,3031	0,2928	0,2826	0,2723	0,2622	2
3	0,3032	0,2929	0,2827	0,2724	0,2622	3
4	0,3033	0,2930	0,2828	0,2725	0,2623	4
5	0,3034	0,2931	0,2829	0,2726	0,2623	5
6	0,3035	0,2932	0,2829	0,2727	0,2624	6
7	0,3036	0,2933	0,2830	0,2727	0,2625	7
8	0,3037	0,2934	0,2831	0,2728	0,2625	8
9	0,3038	0,2935	0,2832	0,2729	0,2626	9
10	0,3039	0,2936	0,2833	0,2730	0,2627	10
11	0,3040	0,2937	0,2833			11
12	0,3041	0,2937	0,2834			12
13	0,3042	0,2938	0,2834			13
14	0,3043	0,2939	0,2835			14
15	0,3044	0,2939	0,2835			15
16	0,3044	0,2940	0,2836			16
17	0,3045	0,2941	0,2836			17
18	0,3046	0,2941	0,2837			18
19	0,3047	0,2942	0,2838			19
20	0,3048	0,2943	0,2838			20
21	0,3049	0,2943	0,2839			21
22						22
23						23
24						24
25						25

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	25	24	23	22	21	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+40	0,2474	0,2375	0,2277	0,2178	0,2080	+40
39	0,2475	0,2377	0,2278	0,2179	0,2081	39
38	0,2477	0,2378	0,2280	0,2181	0,2082	38
37	0,2478	0,2380	0,2281	0,2182	0,2084	37
36	0,2479	0,2381	0,2282	0,2183	0,2085	36
35	0,2481	0,2382	0,2283	0,2184	0,2086	35
34	0,2482	0,2383	0,2285	0,2186	0,2087	34
33	0,2483	0,2385	0,2286	0,2187	0,2088	33
32	0,2485	0,2386	0,2287	0,2188	0,2089	32
31	0,2486	0,2387	0,2288	0,2189	0,2090	31
30	0,2488	0,2388	0,2289	0,2190	0,2091	30
29	0,2489	0,2390	0,2290	0,2191	0,2092	29
28	0,2490	0,2391	0,2292	0,2192	0,2093	28
27	0,2492	0,2392	0,2293	0,2193	0,2094	27
26	0,2493	0,2393	0,2294	0,2194	0,2095	26
25	0,2494	0,2395	0,2295	0,2195	0,2096	25
24	0,2495	0,2396	0,2296	0,2196	0,2097	24
23	0,2496	0,2397	0,2297	0,2197	0,2097	23
22	0,2498	0,2398	0,2298	0,2198	0,2098	22
21	0,2499	0,2399	0,2299	0,2199	0,2099	21
20	0,2500	0,2400	0,2300	0,2200	0,2100	20
19	0,2501	0,2401	0,2301	0,2201	0,2101	19
18	0,2502	0,2402	0,2302	0,2202	0,2102	18
17	0,2504	0,2403	0,2303	0,2202	0,2102	17
16	0,2505	0,2404	0,2304	0,2203	0,2103	16
15	0,2506	0,2405	0,2305	0,2204	0,2104	15
14	0,2507	0,2406	0,2306	0,2205	0,2104	14
13	0,2508	0,2407	0,2307	0,2205	0,2105	13
12	0,2508	0,2408	0,2308	0,2206	0,2106	12
11	0,2509	0,2409		0,2207	0,2106	11
10	0,2510	0,2410	0,2309	0,2208	0,2107	10
9	0,2511	0,2410	0,2309	0,2208	0,2108	9
8	0,2512	0,2411	0,2310	0,2209	0,2108	8
7	0,2513	0,2412	0,2311	0,2210	0,2109	7
6	0,2514	0,2412	0,2311	0,2210	0,2109	6

Продолжение табл. 5

Темпера- тура, °C	Содержание спирта при 20 °C, % (по объему)					Темпе- ратура, °C
	25	24	23	22	21	
	Множители для определения объема этилового спирта					
+5	0,2515	0,2413	0,2312	0,2211	0,2110	+5
4	0,2516	0,2414	0,2312	0,2211	0,2110	4
3	0,2516	0,2414	0,2313	0,2212	0,2111	3
2	0,2517	0,2415	0,2314	0,2212	0,2111	2
1	0,2518	0,2416	0,2314	0,2213	0,2111	1
0	0,2518	0,2416	0,2315	0,2214	0,2112	0
—1	0,2519	0,2417	0,2315	0,2214	0,2112	—1
2	0,2519	0,2417	0,2315	0,2214	0,2112	2
3	0,2520	0,2418	0,2316	0,2214	0,2112	3
4	0,2521	0,2418	0,2316	0,2214	0,2113	4
5	0,2521	0,2419	0,2317	0,2215	0,2113	5
6	0,2522	0,2419	0,2317	0,2215	0,2113	6
7	0,2522	0,2420	0,2317	0,2215	0,2113	7
8	0,2523	0,2420	0,2318	0,2216	0,2113	8
9	0,2523	0,2420	0,2318	0,2216	0,2114	9
10	0,2524	0,2421	0,2318	0,2216	0,2114	10

ТАБЛИЦА 6
ОБЪЕМ СПИРТА ПРИ 20 °С, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В 1 кг
ВОДНО-СПИРТОВОГО РАСТВОРА, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА В РАСТВОРЕ (В ПРОЦЕНТАХ
(ПО ОБЪЕМУ) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛЮС 20 °С)

Т а б л и ц а 6													
Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)	Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С										Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Объем спирта, кубические дециметры, в 1 кг раствора												
0	0,0000	0,0010	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0060	0,0070	0,0080	0,0090	0	0,0090	
1	0,0100	0,0110	0,0120	0,0130	0,0140	0,0150	0,0161	0,0171	0,0181	0,0191	1	0,0191	
2	0,0201	0,0211	0,0221	0,0231	0,0241	0,0252	0,0262	0,0272	0,0282	0,0292	2	0,0292	
3	0,0302	0,0312	0,0322	0,0332	0,0342	0,0352	0,0353	0,0373	0,0383	0,0393	3	0,0393	
4	0,0403	0,0413	0,0423	0,0434	0,0444	0,0454	0,0464	0,0474	0,0485	0,0495	4	0,0495	
5	0,0505	0,0515	0,0525	0,0536	0,0546	0,0556	0,0566	0,0576	0,0587	0,0597	5	0,0597	
6	0,0607	0,0617	0,0627	0,0638	0,0648	0,0658	0,0668	0,0678	0,0689	0,0699	6	0,0699	
7	0,0709	0,0719	0,0729	0,0740	0,0750	0,0760	0,0770	0,0780	0,0791	0,0801	7	0,0801	
8	0,0811	0,0821	0,0932	0,0842	0,0852	0,0862	0,0873	0,0883	0,0893	0,0904	8	0,0904	
9	0,0914	0,0924	0,0934	0,0945	0,0955	0,0965	0,0975	0,0985	0,0996	0,1006	9	0,1006	
10	0,1016	0,1026	0,1037	0,1047	0,1058	0,1068	0,1078	0,1088	0,1099	0,1110	10	0,1110	
11	0,1120	0,1130	0,1141	0,1151	0,1161	0,1172	0,1182	0,1192	0,1202	0,1213	11	0,1213	
12	0,1223	0,1233	0,1244	0,1254	0,1264	0,1274	0,1285	0,1295	0,1305	0,1316	12	0,1316	
13	0,1326	0,1336	0,1347	0,1357	0,1368	0,1378	0,1388	0,1399	0,1409	0,1420	13	0,1420	

Продолжение табл. 6

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)	Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С										Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Объем спирта, кубические дециметры, в 1 кг раствора										
14	0,1430	0,1440	0,1451	0,1461	0,1472	0,1482	0,1492	0,1503	0,1513	0,1524	14
15	0,1534	0,1544	0,1555	0,1565	0,1576	0,1586	0,1596	0,1607	0,1617	0,1628	15
16	0,1638	0,1648	0,1659	0,1669	0,1680	0,1690	0,1700	0,1711	0,1721	0,1732	16
17	0,1742	0,1752	0,1763	0,1774	0,1784	0,1794	0,1805	0,1816	0,1826	0,1836	17
18	0,1847	0,1858	0,1868	0,1878	0,1889	0,1900	0,1910	0,1920	0,1931	0,1942	18
19	0,1952	0,1962	0,1973	0,1983	0,1994	0,2004	0,2014	0,2025	0,2035	0,2046	19
20	0,2056	0,2067	0,2077	0,2088	0,2098	0,2109	0,2120	0,2130	0,2141	0,2151	20
21	0,2162	0,2172	0,2183	0,2194	0,2204	0,2214	0,2225	0,2236	0,2246	0,2256	21
22	0,2267	0,2278	0,2288	0,2299	0,2309	0,2320	0,2331	0,2341	0,2252	0,2362	22
23	0,2373	0,2384	0,2394	0,2405	0,2415	0,2426	0,2437	0,2447	0,2458	0,2468	23
24	0,2479	0,2490	0,2500	0,2511	0,2521	0,2532	0,2543	0,2553	0,2564	0,2574	24
25	0,2585	0,2596	0,2606	0,2617	0,2628	0,2638	0,2649	0,2660	0,2671	0,2681	25
26	0,2692	0,2703	0,2713	0,2724	0,2735	0,2746	0,2756	0,2767	0,2778	0,2788	26
27	0,2799	0,2810	0,2820	0,2831	0,2842	0,2852	0,2863	0,2874	0,2885	0,2895	27

Электронная версия

Продолжение табл. 6

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)	Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С										Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Объем спирта, кубические дециметры, в 1 кг раствора										
28	0,2906	0,2917	0,2927	0,2938	0,2949	0,2960	0,2970	0,2981	0,2992	0,3002	28
29	0,3013	0,3024	0,3035	0,3045	0,3056	0,3067	0,3078	0,3089	0,3099	0,3110	29
30	0,3121	0,3132	0,3143	0,3154	0,3165	0,3176	0,3186	0,3197	0,3208	0,3219	30
31	0,3230	0,3241	0,3252	0,3262	0,3273	0,3284	0,3295	0,3306	0,3316	0,3327	31
32	0,3338	0,3349	0,3360	0,3371	0,3382	0,3392	0,3403	0,3414	0,3425	0,3436	32
33	0,3447	0,3458	0,3469	0,3480	0,3491	0,3502	0,3512	0,3523	0,3534	0,3545	33
34	0,3556	0,3567	0,3578	0,3589	0,3600	0,3611	0,3622	0,3633	0,3644	0,3655	34
35	0,3666	0,3677	0,3688	0,3699	0,3710	0,3722	0,3732	0,3744	0,3755	0,3766	35
36	0,3777	0,3788	0,3799	0,3810	0,3821	0,3832	0,3844	0,3855	0,3866	0,3877	36
37	0,3888	0,3899	0,3910	0,3921	0,3932	0,3944	0,3955	0,3966	0,3977	0,3988	37
38	0,3999	0,4010	0,4021	0,4033	0,4044	0,4055	0,4066	0,4077	0,4089	0,4100	38
39	0,4111	0,4122	0,4134	0,4145	0,4156	0,4168	0,4179	0,4190	0,4201	0,4213	39
40	0,4224	0,4235	0,4247	0,4258	0,4269	0,4280	0,4292	0,4303	0,4314	0,4326	40
41	0,4337	0,4348	0,4360	0,4371	0,4382	0,4394	0,4405	0,4416	0,4427	0,4439	41

Продолжение табл. 6

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)	Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С										Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Объем спирта, кубические дециметры, в 1 кг раствора										
42	0,4450	0,4462	0,4473	0,4484	0,4496	0,4508	0,4519	0,4530	0,4542	0,4554	42
43	0,4565	0,4576	0,4588	0,4599	0,4611	0,4622	0,4633	0,4645	0,4656	0,4668	43
44	0,4679	0,4691	0,4702	0,4714	0,4725	0,4737	0,4749	0,4760	0,4772	0,4783	44
45	0,4795	0,4807	0,4818	0,4830	0,4841	0,4853	0,4865	0,4876	0,4888	0,4899	45
46	0,4911	0,4923	0,4934	0,4946	0,4957	0,4969	0,4981	0,4992	0,5004	0,5015	46
47	0,5027	0,5039	0,5051	0,5062	0,5074	0,5086	0,5098	0,5110	0,5121	0,5133	47
48	0,5145	0,5157	0,5169	0,5180	0,5192	0,5204	0,5216	0,5228	0,5239	0,5251	48
49	0,5263	0,5275	0,5287	0,5298	0,5310	0,5322	0,5334	0,5346	0,5357	0,5369	49
50	0,5381	0,5393	0,5405	0,5417	0,5429	0,5441	0,5453	0,5465	0,5477	0,5489	50
51	0,5501	0,5513	0,5525	0,5537	0,5549	0,5561	0,5573	0,5585	0,5597	0,5609	51
52	0,5621	0,5633	0,5645	0,5657	0,5669	0,5681	0,5693	0,5705	0,5717	0,5729	52
53	0,5741	0,5753	0,5765	0,5778	0,5790	0,5802	0,5814	0,5826	0,5839	0,5851	53
54	0,5863	0,5875	0,5887	0,5900	0,5912	0,5924	0,5936	0,5948	0,5961	0,5973	54
55	0,5985	0,5997	0,6010	0,6022	0,6034	0,6046	0,6059	0,6071	0,6083	0,6096	55

Электронная версия

Продолжение табл. 6

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)	Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С										Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Объем спирта, кубические дециметры, в 1 кг раствора										
56	0,6108	0,6120	0,6133	0,6145	0,6158	0,6170	0,6182	0,6195	0,6207	0,6220	56
57	0,6232	0,6244	0,6257	0,6269	0,6282	0,6294	0,6307	0,6319	0,6331	0,6344	57
58	0,6356	0,6368	0,6381	0,6394	0,6406	0,6418	0,6431	0,6444	0,6456	0,6468	58
59	0,6481	0,6494	0,6506	0,6519	0,6531	0,6544	0,6557	0,6569	0,6582	0,6594	59
60	0,6607	0,6620	0,6632	0,6645	0,6657	0,6670	0,6683	0,6696	0,6709	0,6721	60
61	0,6734	0,6747	0,6760	0,6772	0,6785	0,6798	0,6811	0,6824	0,6836	0,6849	61
62	0,6862	0,6875	0,6888	0,6900	0,6913	0,6926	0,6939	0,6952	0,6964	0,6977	62
63	0,6990	0,7003	0,7016	0,7029	0,7042	0,7055	0,7068	0,7081	0,7094	0,7107	63
64	0,7120	0,7133	0,7146	0,7159	0,7172	0,7185	0,7198	0,7211	0,7224	0,7237	64
65	0,7250	0,7263	0,7276	0,7289	0,7302	0,7316	0,7329	0,7342	0,7355	0,7368	65
66	0,7381	0,7394	0,7407	0,7421	0,7434	0,7447	0,7460	0,7477	0,7487	0,7500	66
67	0,7513	0,7526	0,7540	0,7553	0,7566	0,7580	0,7593	0,7606	0,7619	0,7633	67
68	0,7646	0,7659	0,7673	0,7686	0,7700	0,7713	0,7726	0,7740	0,7753	0,7767	68
69	0,7780	0,7794	0,7807	0,7820	0,7834	0,7848	0,7861	0,7874	0,7888	0,7902	69

Продолжение табл. 6

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)	Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С										Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70	0,7915	0,7928	0,7942	0,7956	0,7969	0,7982	0,7996	0,8010	0,8023	0,8036	70
71	0,8050	0,8064	0,8077	0,8091	0,8105	0,8118	0,8132	0,8146	0,8160	0,8173	71
72	0,8187	0,8201	0,8215	0,8228	0,8242	0,8256	0,8270	0,8284	0,8297	0,8311	72
73	0,8325	0,8339	0,8353	0,8367	0,8381	0,8394	0,8408	0,8422	0,8436	0,8450	73
74	0,8464	0,8478	0,8492	0,8506	0,8520	0,8534	0,8548	0,8562	0,8576	0,8590	74
75	0,8604	0,8618	0,8632	0,8646	0,8660	0,8674	0,8689	0,8703	0,8717	0,8731	75
76	0,8745	0,8759	0,8773	0,8788	0,8802	0,8816	0,8830	0,8844	0,8859	0,8873	76
77	0,8887	0,8901	0,8916	0,8930	0,8945	0,8959	0,8973	0,8988	0,9002	0,9017	77
78	0,9031	0,9045	0,9060	0,9074	0,9089	0,9103	0,9117	0,9132	0,9146	0,9161	78
79	0,9175	0,9190	0,9204	0,9219	0,9233	0,9248	0,9263	0,9277	0,9292	0,9306	79
80	0,9321	0,9336	0,9351	0,9365	0,9380	0,9395	0,9410	0,9425	0,9439	0,9454	80
81	0,9469	0,9484	0,9499	0,9513	0,9528	0,9543	0,9558	0,9573	0,9587	0,9602	81
82	0,9617	0,9632	0,9647	0,9662	0,9677	0,9692	0,9708	0,9722	0,9738	0,9753	82
83	0,9768	0,9783	0,9798	0,9813	0,9828	0,9844	0,9859	0,9874	0,9889	0,9904	83

Электронная версия

Продолжение табл. 6

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)	Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С										Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)
	Объем спирта, кубические дециметры, в 1 кг раствора										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
84	0,9919	0,9934	0,9950	0,9965	0,9981	0,9996	1,0011	1,0027	1,0042	1,0058	84
85	1,0073	1,0088	1,0104	1,0120	1,0135	1,0150	1,0166	1,0182	1,0197	1,0212	85
86	1,0228	1,0244	1,0259	1,0275	1,0290	1,0306	1,0322	1,0337	1,0353	1,0368	86
87	1,0384	1,0400	1,0416	1,0432	1,0448	1,0464	1,0479	1,0495	1,0511	1,0527	87
88	1,0543	1,0559	1,0575	1,0591	1,0607	1,0624	1,0640	1,0656	1,0672	1,0688	88
89	1,0704	1,0720	1,0737	1,0753	1,0769	1,0786	1,0802	1,0818	1,0834	1,0851	89
90	1,0867	1,0884	1,0900	1,0917	1,0933	1,0950	1,0967	1,0983	1,1000	1,1016	90
91	1,1033	1,1050	1,1066	1,1083	1,1100	1,1116	1,1133	1,1150	1,1167	1,1183	91
92	1,1200	1,1217	1,1234	1,1251	1,1268	1,1286	1,1303	1,1320	1,1337	1,1354	92
93	1,1371	1,1388	1,1406	1,1423	1,1441	1,1458	1,1475	1,1493	1,1510	1,1528	93
94	1,1545	1,1563	1,1581	1,1598	1,1616	1,1634	1,1652	1,1670	1,1687	1,1705	94
95	1,1723	1,1741	1,1759	1,1778	1,1796	1,1814	1,1832	1,1850	1,1869	1,1887	95
96	1,1905	1,1924	1,1942	1,1961	1,1979	1,1998	1,2017	1,2035	1,2054	1,2072	96
97	1,2091	1,2110	1,2129	1,2148	1,2167	1,2186	1,2205	1,2225	1,2244	1,2263	97

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)	Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С										Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)
	Объем спирта, кубические дециметры, в 1 кг раствора										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
98	1,2282	1,2302	1,2322	1,2342	1,2362	1,2382	1,2401	1,2421	1,2441	1,2461	98
99	1,2481	1,2502	1,2522	1,2543	1,2563	1,2584	1,2605	1,2625	1,2646	1,2666	99
100	1,2687										100

СОДЕРЖАНИЕ

Т а б л и ц а 4. Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показания металлического спиртомера и температуры раствора	3
Т а б л и ц а 5. Множители для определения объема этилового спирта при 20 °С, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора, в зависимости от температуры	183
Т а б л и ц а 6. Объем спирта при 20 °С, содержащегося в 1 кг водно-спиртового раствора, в зависимости от содержания спирта в растворе (в процентах (по объему) при температуре плюс 20 °С)	217

ТАБЛИЦЫ

**для определения содержания этилового спирта
в водно-спиртовых растворах**

Т о м 2

БЗ 12—98

Редактор *В. Н. Копысов*
Технический редактор *Л. А. Кузнецова*
Корректор *С. И. Фирсова*
Компьютерная верстка *З. И. Мартыновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 02.06.99. Подписано в печать
26.08.99. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 13,49. Уч.-изд. л. 14,50. Тираж 317 экз. Зак. 884. Изд. № 2354/2 С/Д 3947.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138